

LED-Seitendrucker
OL 610ex

Handbuch

Erweiterungen und Zubehör



PostScript-Karte
(1 Steckplatz für Speichermodul)



Speichererweiterungskarte
(1 Steckplatz für Speichermodul)



Seitendrucker



Speichermodul



Universaleinzug



Zweiter Papierschacht

Rechtliche Hinweise

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sind so vollständig, genau und aktuell wie möglich. Soweit gesetzlich zulässig, schließen wir jegliche Haftung für Folgeschäden aus, die sich aus der Verwendung dieses Handbuches ergeben. Im übrigen haften wir nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Wir gewährleisten nicht, daß Änderungen an Softwareprogrammen und Geräten anderer Hersteller, auf die in diesem Handbuch Bezug genommen wird, ohne Auswirkungen auf die Anwendbarkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen bleiben.

Der Urheber behält sich alle Rechte vor, einschließlich des Rechts, dieses Handbuch vollständig oder teilweise in irgendeiner Form zu vervielfältigen.

Änderungen des Inhaltes ohne vorherige Ankündigungen bleiben vorbehalten.

Technische Änderungen des Produktes ohne vorherige Ankündigung bleiben vorbehalten.

Beachten Sie auch die Hinweise im Anschluß an das Inhaltsverzeichnis.

Wegweiser durch das Handbuch

Dieses Handbuch richtet sich vorrangig an Anwender, die keine oder nur geringe technische Kenntnisse besitzen. Auch erfahrene Anwender, Lieferanten und Techniker finden in diesem Handbuch alle Informationen für einen sicheren und reibungslosen Betrieb.

Die Informationen des Handbuchs stehen Ihnen über drei Zugriffsmöglichkeiten zur Verfügung.

- Sie lesen den laufenden Text in der Reihenfolge des Handbuchs.
- Über die nachfolgende Übersicht oder das Inhaltsverzeichnis finden Sie die gesuchten Textstellen im Gesamtzusammenhang.
- Das Stichwortverzeichnis im Anhang F führt Sie über die einzelnen Begriffe zu den passenden Stellen im Handbuch.

Aufstellen

Das einmalig erforderliche Aufstellen und Einrichten des Druckers wird in den Kapiteln 1 und 2 beschrieben. Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise zu Beginn des Handbuchs.

Betrieb und Einstellung

Der tägliche Normalbetrieb und die Einstellung des Druckermenüs ist in den Kapiteln 3 bis 6 beschrieben.

PostScript (Zubehör)

Die Besonderheiten von PostScript (Druckereinstellung, Schriftarten, Zeichensätze) werden in den Kapiteln 22 und 23 beschrieben.

Erweiterungen und Zubehör

Erweiterungen und Zubehör (Anhang B) vergrößern die Leistungsfähigkeit und den Anwendungsbereich des Druckers.

Transport des Druckers

Soll der Drucker transportiert oder verschickt werden, müssen Sie die in Anhang E gegebenen Hinweise beachten.

Programmierung (HP-LaserJet-Emulation)

Die Programmierbefehle der HP-LaserJet-Emulation finden Sie in den Kapiteln 8 bis 21.

Fehlerbehebung

Hinweise zur Fehlersuche und -beseitigung finden Sie in Kapitel 7.

Technik

Die Anhänge A und C beinhalten die technischen Daten des Druckers und Schnittstelleninformationen.

-
- Kapitel 1: Aufstellen und Einrichten
 - Kapitel 2: Vorstellen des Druckers
 - Kapitel 3: Normalbetrieb
 - Kapitel 4: Druckermenü einstellen
 - Kapitel 5: Papierverarbeitung
 - Kapitel 6: Verbrauchsmaterial und Reinigung
 - Kapitel 7: Probleme und Lösungen
 - Kapitel 8: HP - Grundlagen von PCL
 - Kapitel 9: HP - Seitenformatierung
 - Kapitel 10: HP - Cursor-Positionierung
 - Kapitel 11: HP - Schriftenmerkmale und -auswahl
 - Kapitel 12: HP - Grafikprogrammierung
 - Kapitel 13: HP - GL/2-Befehle
 - Kapitel 14: HP - Makros
 - Kapitel 15: HP - Schriftarten-Verwaltung
 - Kapitel 16: HP - Sonstige Befehle
 - Kapitel 17: HP - Befehlsübersicht / Schriftenkarten
 - Kapitel 18: HP - Zeichensätze

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei.

Kapitel 19: HP - Schriftartentabelle

Kapitel 20: HP - Struktur der Druckdarstellung

Kapitel 21: HP - PjL-Befehle

Kapitel 22: PostScript - Einstellung

Kapitel 23: PostScript - Schriftarten und Zeichensätze

Anhang A: Technische Daten

Anhang B: Erweiterungen und Zubehör

Anhang C: Schnittstellendaten

Anhang D: Erhöhung der darstellbaren Auflösung

Anhang E: Drucker für den Transport verpacken

Anhang F: Stichwortverzeichnis

Anhang G: Warenzeichenhinweise

Inhalt

I	Rechtliche Hinweise
II	Wegweiser durch das Handbuch
III	Kapitelübersicht
VI	Inhaltsverzeichnis
XIV	Sicherheitshinweise
XIV	Drucker aufstellen
XV	Netzanschluß / Kabelbelegung
XV	Schreibweisen des Handbuches
XVI	Hinweis- und Warnsymbole
XVII	Verbrauchsmaterial / Zubehör
XVII	Servicearbeiten / Wartung
XVII	Maschinenlesbare Schriften
XVIII	Weitere Hinweise

Kapitel 1: Aufstellen und Einrichten

1-1	Drucker auspacken und aufstellen
1-2	Drucker einrichten
1-2	Die Tonerkassette
1-4	Die Papierkassette
1-5	Drucker anschließen
1-6	Drucker einschalten
1-6	Sprache der Meldungen auswählen
1-7	Emulation und Druckertreiber
1-7	HP LaserJet 4 (PCL 5e)
1-9	Adobe PostScript Level 2 (Zubehör)
1-9	Druckersprache (Emulation) auswählen

Kapitel 2: Vorstellen des Druckers

2-1	Der Drucker und seine Teile
2-1	Vorderansicht
2-2	Rückansicht
2-3	Das Bedienfeld

Kapitel 3: Normalbetrieb

3-1	Grundfunktionen
3-1	ON-LINE / OFF-LINE
3-1	Seitenausgabe erzwingen, FORM FEED
3-2	Drucker rücksetzen, RECOVER / RESET
3-2	Meldungen des Anzeigefeldes
3-7	Fehlermeldungen

Kapitel 4: Druckermenü einstellen

- 4-1 Das Menü
- 4-1 Menügruppen
- 4-2 Menüpunkte
- 4-2 Menüwerte
- 4-2 Einstellung des Druckermenüs
- 4-5 Wegweiser durch das Menü
- 4-6 MENU1 - HP-Emulation
- 4-8 Menu2 - HP-Emulation
- 4-9 Erklärung der Menüpunkte - MENU1
- 4-12 Erklärung der Menüpunkte - Menu2
- 4-17 Schnellzugriff auf einige Menüpunkte
- 4-17 Schachtauswahl / TRAY TYPE
- 4-17 Papierformat / PAPER SIZE
- 4-18 Energiesparmodus / POWER SAVE
- 4-18 Technischer Modus
- 4-19 MENU1 auf Werkseinstellung zurücksetzen
- 4-19 Hexdumpmodus
- 4-20 Bildtrommelzähler zurücksetzen
- 4-20 Bedienfeld sperren / freigeben
- 4-21 Nullpunkt einstellen
- 4-23 Englische Menüeinstellungen

Kapitel 5: Papierverarbeitung

- 5-1 Erste Papierkassette
- 5-1 Papierformate
- 5-1 Papier einlegen
- 5-1 Erste Papierkassette anwählen
- 5-4 Manueller Einzug
- 5-7 Briefumschläge bedrucken
- 5-8 Papierausgabe
- 5-8 Papierablage oben (face down)
- 5-9 Papierablage hinten (face up)
- 5-10 Papieranforderung
- 5-10 Papierhinweise
- 5-10 Papierformate
- 5-11 Papiersorten
- 5-12 Heizungstemperatur einstellen
- 5-13 Papierlagerung
- 5-13 Bedingt verwendbare Druckmaterialien
- 5-15 Übersicht Papierverarbeitung

Kapitel 6: Verbrauchsmaterial und Reinigung

6-1	Toner
6-2	Tonerkassette tauschen
6-5	LED-Zeile reinigen
6-6	Tonersparmodus
6-6	Bildtrommel
6-7	Bildtrommeleinheit tauschen
6-10	Bildtrommel reinigen
6-10	Druckwerk reinigen

Kapitel 7: Probleme und Lösungen

7-1	Druckqualität
7-6	Hardware
7-7	Papierverarbeitung
7-7	Briefumschläge
7-8	Software
7-11	Fehlermeldungen des Anzeigefeldes
7-11	Speicher
7-12	Schnittstelle
7-12	Schwerwiegende Fehler
7-14	Papiermeldungen
7-14	Papierende
7-14	Einzugsstau
7-14	Papierstau im Drucker
7-16	Papierstau bei der Ausgabe
7-16	Papierstau, zweite Kassette/Univeralseinzug
7-16	Falsches Papierformat
7-17	Testmöglichkeiten
7-17	Verfügbare Schriftarten drucken
7-17	Menüeinstellung drucken
7-17	Testseite drucken
7-17	Hexdumpmodus

Kapitel 8: HP - Grundlagen von PCL

8-2	Druckerbefehle
8-2	Steuerzeichen
8-2	PCL-Befehle
8-2	HP GL/2-Befehle
8-3	PJL-Befehle

-
- 8-3 Aufbau von Escape-Sequenzen
 - 8-3 Zweistellige Escape-Sequenzen
 - 8-4 Mehrstellige Escape-Sequenzen
 - 8-5 Befehlsketten
 - 8-6 Programmiersprachen verwenden

Kapitel 9: HP - Seitenformatierung

- 9-1 Die Seite
- 9-4 Ausrichtung
- 9-4 Druckrichtung
- 9-5 Das Koordinatensystem
- 9-6 Formatierungsbefehle
- 9-6 Papierformat
- 9-6 Seitenlänge
- 9-7 Die logische Seite
- 9-7 Ränder der logischen Seite
- 9-8 Vertikale Schrittweite (VMI)
- 9-8 Zeilenabstand
- 9-8 Horizontale Schrittweite (HMI)
- 9-9 Textbereich und Ränder
- 9-10 Automatischer Seitenvorschub
- 9-11 Automatischer Zeilenumbruch
- 9-12 Darstellung der Ränder
- 9-12 Freies Papierformat

Kapitel 10: HP - Cursor-Positionierung

- 10-1 Der Cursor
- 10-2 Horizontale Cursor-Positionierung
- 10-4 Vertikale Cursor-Positionierung
- 10-5 Zeilenende
- 10-6 Cursor-Position speichern

Kapitel 11: HP - Schriftenmerkmale und -auswahl

- 11-1 Über die Schriftarten
- 11-1 Merkmale einer Schriftart
- 11-3 Priorität der Merkmale
- 11-4 Residente Schriftarten verwenden
- 11-4 Bitmuster-Schriftarten
- 11-4 Skalierbare Schriften
- 11-5 Verfügbare Schriftarten

Kapitel 11: HP - Schriftenmerkmale und -auswahl (Fortsetzung)

- 11-6 Ladbare Schriftarten verwenden
- 11-8 Schriftart im Menü wählen
- 11-9 Schrift über Steuerbefehle wählen
- 11-10 Merkmale festlegen
- 11-16 Beispiel einer Schriftart-Bestimmung

Kapitel 12: HP - Grafikprogrammierung

- 12-1 Rastergrafiken
 - 12-1 Ausrichtung
 - 12-1 Auflösung
 - 12-3 Bezug Rastergrafik
 - 12-3 Start Rastergrafik
 - 12-3 Vertikale Rasterbewegung
 - 12-3 Komprimierung von Grafikdaten
 - 12-4 Übertragung der Grafikdaten
 - 12-4 Ende der Rastergrafik
 - 12-4 Rasterhöhe / Rasterbreite definieren
 - 12-5 Rastergrafik zusammenstellen
- 12-5 Rechteckgrafiken
 - 12-6 Horizontale / Vertikale Rechteckgröße
 - 12-6 Schwärzungsgrad / Füllmuster
 - 12-8 Rechteck drucken
- 12-8 Rechteckgrafik anwenden
- 12-9 Vektorgrafiken
 - 12-9 HP-GL/2-Modus
 - 12-9 Zeichnungsgröße / Bildrahmengröße
- 12-10 Bildmanipulation
 - 12-10 Musterauswahl
 - 12-11 Transparentmodus
- 12-11 Benutzerdefinierte Muster

Kapitel 13: HP - GL/2-Befehle

- 13-1 Grundbefehle
- 13-2 Vektorbefehle
- 13-4 Polygonbefehle
- 13-5 Zeichenbefehle
- 13-7 Linien- und Füllbefehle

Kapitel 14: HP - Makros

- 14-1 Übersicht
- 14-1 Makros ausführen / aufrufen
- 14-2 Makro-Befehle
- 14-2 Makrokennung
- 14-2 Makrokontrolle
- 14-6 Makro-Beispiel
- 14-7 Zusammenfassung Makros

Kapitel 15: HP - Schriftarten-Verwaltung

- 15-1 Schriftart-Kennung
- 15-2 Schriftart-Verwaltung
- 15-2 Erläuterung zur Schriftart-Verwaltung
- 15-3 Schriftarten laden

Kapitel 16: HP - Sonstige Befehle

- 16-1 Druckauftrag steuern
- 16-1 Auf Standardwerte zurücksetzen
- 16-1 Anzahl der Kopien
- 16-1 Mehrfachkopien
- 16-2 Steuerung des Papiereinzugs
- 16-2 Papiereinzug
- 16-3 Seitenvorschub
- 16-3 Transparente Druckausgabe
- 16-4 Steuerzeichen anzeigen
- 16-4 Selbsttest
- 16-4 Statusmeldungen des Druckers

Kapitel 17: HP - Befehlsübersicht / Schriftenkarten

- 17-2 Befehlsübersicht
- 17-9 Auswahl einer Schriftart

Kapitel 18: HP - Zeichensätze

Kapitel 19: HP - Schriftartentabelle

Kapitel 20: HP - Struktur der Druckdarstellung

- 20-1 Grundlagen
- 20-2 Transparent-Modi
- 20-5 Befehlssequenzen

Kapitel 21: HP - PjL-Befehle

- 21-1 PjL-Rückgabewerte
- 21-2 PjL-Einstellwerte

Kapitel 22: PostScript

- 22-1 Das Menü
- 22-1 Menügruppen
- 22-2 Menüpunkte
- 22-2 Menüwerte
- 22-2 Druckermenü einstellen
- 22-5 Wegweiser durch das Menü
- 22-6 MENU1 - PostScript
- 22-7 Menu2 - PostScript
- 22-8 Erklärung der Menüpunkte - MENU1
- 22-9 Erklärung der Menüpunkte - Menu2
- 22-13 Englische Menüeinstellungen

Kapitel 23: PostScript - Schriftarten und Zeichensätze

- 23-1 Residente Schriftarten
- 23-2 Zeichensätze

Anhang A: Technische Daten

Anhang B: Erweiterungen und Zubehör

- B-1 Zweiter Papierschacht
- B-1 Installieren
- B-3 Papier einlegen
- B-3 Papier einlegen, erste Papierkassette
- B-4 Gebrauch des zweiten Papierschachts
- B-5 Fehlermeldungen bei Papierstau
- B-6 Zweiten Papierschacht abbauen
- B-6 Universaleinzug
- B-7 Installieren
- B-8 Installieren mit zweitem Papiereinzug
- B-9 Papier einlegen
- B-10 Briefumschläge
- B-11 Fehlermeldungen bei Papierstau
- B-11 Universaleinzug abbauen
- B-12 Speichererweiterungskarte
- B-13 Speichermodul einsetzen
- B-15 Speicherkarte testen

B-16	PostScript-Karte
B-16	PostScript-Karte einbauen
B-16	Speichermodule einsetzen
B-19	PostScript-Modus einstellen
B-19	Druckeranschluß
B-20	LocalTalk / RS-422A

Anhang C: Schnittstellendaten

C-1	Parallele Centronics-Schnittstelle
C-7	Serielle Schnittstelle LocalTalk bzw. RS-422A (Zubehör)

Anhang D: Erhöhung der darstellbaren Auflösung

Anhang E: Drucker für den Transport verpacken

Anhang F: Stichwortverzeichnis

F-1	Stichwortverzeichnis
F-9	Befehle in der HP-LaserJet 4-Emulation / PCL 5e
F-10	Englische / deutsche Meldungen und Menüpunkte

Anhang G: Warenzeichenhinweise

Sicherheitshinweise

Ihr Drucker wurde mit äußerster Sorgfalt entwickelt, so daß ein sicherer, zuverlässiger Betrieb über viele Jahre hinweg gewährleistet ist. Wie bei allen elektrischen Geräten gibt es jedoch auch hier einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, die Sie beachten sollten. Diese Vorsichtsmaßnahmen dienen in erster Linie Ihrer eigenen Sicherheit, schützen aber auch den Drucker vor eventuellen Beschädigungen. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es.

Drucker aufstellen

Achten Sie darauf, daß ...

- der Drucker auf einer stabilen, geraden Oberfläche steht. Um einer Überhitzung vorzubeugen, sollte der Drucker rundum frei stehen, die Öffnungen dürfen nicht verdeckt werden. Stellen Sie den Drucker in keinem Fall in die direkte Nähe eines Heizkörpers oder an den Luftauslaß einer Klimaanlage. Setzen Sie den Drucker nicht dem direkten Sonnenlicht aus;
- der Drucker nicht direkt mit Flüssigkeiten jedweder Art in Berührung kommt. Verwenden Sie daher keine Flüssigkeiten in der Nähe des Druckers;
- keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze des Druckers gesteckt werden, da Sie sich damit der Gefahr eines elektrischen Schlags aussetzen oder einen Brand auslösen können;
- Sie nur die im Handbuch beschriebene routinemäßige Wartung am Drucker vornehmen. Das Öffnen des Gehäuses kann zu einem elektrischen Schlag und anderen Schäden führen. Ziehen Sie vor dem Öffnen des Druckergehäuses unbedingt den Netzstecker. Nehmen Sie keine Änderungen am Drucker vor, die nicht im Handbuch beschrieben sind, dies könnte den Drucker beschädigen und kostenpflichtige Reparaturen zur Folge haben.

Wie alle elektronischen Geräte kann auch Ihr Drucker durch elektrostatische Ladungen beschädigt werden. Statische Ladungen können sich beispielsweise beim Laufen auf ungeeigneten Bodenbelägen bilden und beim Berühren des geschlossenen Gehäuses auf das Gerät übertragen werden. Beachten Sie dies bei der Auswahl des Standortes.

Vergewissern Sie sich, daß ...

Netzanschluß

- die Werte des Netzanschlusses und die Bezeichnung auf der Rückseite des Druckers einander entsprechen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Lieferanten;
- der Drucker über das beiliegende Netzkabel an eine geerdete Steckdose angeschlossen wird;
- bei Verwendung eines Verlängerungskabels oder einer Mehrfachsteckdose deren maximale elektrische Belastbarkeit nicht überschritten wird;
- einer Beschädigung des Netzkabels vorgebeugt wird. Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Netzkabel ab und verlegen Sie es so, daß niemand darauf treten oder darüber stolpern kann;
- ein beschädigtes Netzkabel sofort ersetzt wird;
- vor einer Reinigung des Druckers oder des Gehäuses das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wird. Verwenden Sie zur Reinigung lediglich ein trockenes Tuch. Benutzen Sie keine Flüssig- oder Aerosolreiniger;
- Sie zur vollständigen Netztrennung der Netzstecker gezogen haben. Die dafür vorgesehene Steckdose muß sich in der Nähe des Druckers befinden und leicht zugänglich sein.

Die drei Adern des Netzkabels sind farblich kodiert. Der Schutzleiter ist gelbgrün, der Nulleiter ist blau und die Phase liegt auf der braunen Ader.

Kabelbelegung

Schreibweisen des Handbuches

Um wichtige Textstellen oder die Bedeutung einer Funktion von einer Druckermeldung zu unterscheiden, werden im Handbuch folgende Schreibweisen bzw. Hervorhebungen verwendet:

- **FETTE GROSSBUCHSTABEN** stellen Meldungen im Anzeigefeld des Druckers oder Einstellungen des Menüs dar.
- **GROSSBUCHSTABEN** geben den Betriebszustand des Druckers wieder.
- *Kursive GROSSBUCHSTABEN* zeigen die Tasten des Bedienfeldes.
- Eine »Klammer« zeigt eine Druckerfunktion an.

Hinweis- und Warnsymbole

Beachten Sie alle auf dem Produkt selbst angegebenen und beiliegenden Warnungen und Anweisungen. An besonders wichtigen Stellen werden im Handbuch Warnungen durch die entsprechenden Symbole gekennzeichnet.



HINWEIS: Die so gekennzeichneten Textabschnitte enthalten ergänzende Informationen oder Hinweise.



ACHTUNG - Sachschaden: Dieses Zeichen deutet auf eine mögliche Schadensquelle hin. Befolgen Sie alle Hinweise, um eine Sachbeschädigung zu vermeiden.



VORSICHT - Verletzungsgefahr: Dieses Zeichen zeigt eine mögliche Gefahrenquelle. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um eine Verletzung zu vermeiden.




VORSICHT - Heiß: Dieses Zeichen weist auf eine mögliche Gefahrenquelle hin. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um eine Verletzung durch Hitze zu vermeiden.



VORSICHT - Strom: Dieses Zeichen deutet auf eine mögliche Gefahrenquelle hin. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um eine Verletzung durch Stromschlag zu vermeiden.

In diesem Drucker wird der Toner in der Heizungseinheit auf dem Papier durch Hitze fixiert. Die Heizungseinheit ist im Betrieb entsprechend heiß!



Die Heizungseinheit
ist HEISS!

Verbrauchsmaterial / Zubehör

Um einen einwandfreien Druckbetrieb mit entsprechender Druckqualität sicherzustellen, empfehlen wir, nur das von uns angebotene Original-Verbrauchsmaterial (Tonerkassetten, Bildtrommelseinheiten) bzw. nur das von uns angebotene Zubehör (wie Speichererweiterungen) zu verwenden. Wir haften nicht für Schäden, die sich aus dem Gebrauch von Nicht-Original-Verbrauchsmaterial bzw. Nicht-Original-Zubehör ergeben und beim Gebrauch von Original-Verbrauchsmaterial bzw. Original-Zubehör vermieden worden wären.

Original-Verbrauchsmaterial und Original-Zubehör ist bei Ihrem Lieferanten erhältlich.

Um gute Druckergebnisse zu gewährleisten, sollten Sie die Lagerzeiten für Verbrauchsmaterial (Tonerkassette, Bildtrommelseinheit) und Druckmaterial (Papier, Folien usw.) geringhalten. Die Lagerzeit sollte ein Jahr nicht überschreiten.

Servicearbeiten / Wartung

Die an diesem Gerät anfallenden Servicearbeiten, die über die routinemäßige, im Handbuch beschriebene Wartung hinausgehen, sollten Sie von einem autorisierten Lieferanten durchführen lassen. Wir haften nicht für Schäden, die durch einen unbefugten Service bzw. durch eine unsachgemäße Wartung seitens unbefugter Personen entstanden sind.

Maschinenlesbare Schriften

Die tatsächliche maschinelle und fehlerfreie Lesbarkeit von Schriften wie OCR-A, OCR-B oder Barcodes (EAN, UPC, Zip) wird unter anderem beeinflusst durch ...

- das Druckverfahren (Auflösung, Kantenschärfe);
- den technischen Zustand des Druckers;
- die Beschaffenheit des Druckmediums (Toner, Farbband);
- den Zustand des Druckmaterials (Glanz, Glätte, Beschichtung, Alter, Reflexion, Gleichmäßigkeit der Oberfläche);
- den technischen Zustand des Lesegerätes.

Weitere Hinweise

- Lassen Sie die Komponenten Ihres Druckers in der Verpackung, bis deren Einbau ausdrücklich beschrieben wird.
- Setzen Sie die Bildtrommeleinheit des Druckwerkes nicht länger als nötig dem Tageslicht aus.
- Fassen Sie die Bildtrommeleinheit nur an den Seiten und nicht in der Mitte an. Berühren Sie niemals die grüne Oberfläche der Bildtrommel.
- Achten Sie darauf, daß beim Wechsel der Tonerkassette kein Toner auf Stoff oder Kleidung gerät.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Bedienfeldes und des Gehäuses lediglich ein trockenes Tuch.
- Ölen oder Schmieren irgendwelcher beweglicher Teile durch den Anwender ist nicht erforderlich.
- Sollte das Gerät beschädigt sein, schalten Sie es aus und ziehen den Netzstecker. Veranlassen Sie unmittelbar eine Reparatur.
- Bevor Sie sich an den Kundendienst Ihres Lieferanten wenden, sollten Sie die Hinweise in »Kapitel 7: Probleme und Lösungen« zu Rate ziehen. Auch innerhalb der Gewährleistungsfrist können bei Inanspruchnahme des Kundendienstes Kosten entstehen, wenn der Fehler oder Mangel vom Kunden selbst und wie in Kapitel 7 beschrieben zu beheben ist.
- **Wenn Sie das Gerät verschicken, werden Schäden, die aufgrund ungeeigneter Verpackung auftreten, nicht durch den Frachtführer / Versicherer übernommen.**


Kapitel 1: Aufstellen und Einrichten

Drucker auspacken und aufstellen

In diesem Kapitel wird gezeigt, wie Sie Ihren Drucker aufstellen und einrichten, so daß Sie ihn umgehend einsetzen können:

1. Nehmen Sie alle Teile aus dem Transportkarton heraus. Überprüfen Sie die gelieferten Teile auf Vollständigkeit.
2. Packen Sie die Tonerkassette erst aus, wenn dies weiter hinten in diesem Kapitel ausdrücklich beschrieben wird. Entfernen Sie das sonstige Verpackungsmaterial. Heben Sie es auf, damit Sie den Drucker im Bedarfsfall sicher transportieren können. Beachten Sie dabei die Verpackungshinweise in Anhang D.
3. Stellen Sie den Drucker auf eine ebene und stabile Fläche.

Setzen Sie den Drucker nicht dem direkten Sonnenlicht aus !



Die Bildtrommeleinheit ist bereits ab Werk eingesetzt.

Zusätzlich benötigen Sie für Fotokopierer geeignetes Papier und ein Schnittstellenkabel für den Anschluß des Druckers an Ihren Computer. Fragen Sie Ihren Lieferanten.

Drucker einrichten

Tonerkassette einsetzen

Setzen Sie die Tonerkassette wie folgt ein:



Achtung !

Die Bildtrommel kann beschädigt werden. Berühren Sie nicht die grüne Oberfläche der Bildtrommel. Setzen Sie die Bildtrommel nicht länger als fünf Minuten dem Licht aus. Schützen Sie die Bildtrommel vor Kratzern.

1. An der rechten und linken Druckervorderseite finden Sie zwei abgerundete Tasten. Drücken Sie diese Entriegelungstasten und klappen den Gehäusedeckel hoch.



Entriegelungstasten



Gehäusedeckel

In »Kapitel 6: Verbrauchsmaterial und Reinigung« wird beschrieben, wie Sie die Bildtrommeleinheit austauschen.



2. Entfernen Sie das in der Bildtrommeleinheit liegende weiße Schutzpapier. Nehmen Sie die Schaumstoffwalze aus der Kassettenmulde.



Achtung !

Das Druckwerk kann beschädigt werden. Verwenden Sie nur den Original-Toner des Herstellers.

3. Packen Sie die Tonerkassette aus. Eine Klebefolie auf der Unterseite verhindert ein Herausrinnen von Tonerpulver.
4. Halten Sie die Kassette mit dem Siegel waagrecht nach oben. Achten Sie darauf, daß die Klebefolie nach oben zeigt. Ziehen Sie dann die Klebefolie vollständig ab.
5. Drehen Sie die Tonerkassette vorsichtig um, die Öffnung zeigt dann nach unten.
6. Halten Sie die Tonerkassette waagrecht über die Mulde in der Bildtrommeleinheit. Der blaue Griff muß sich rechts befinden. Setzen Sie die Kassette zuerst in die linke Seite der Mulde ein.
7. Drücken Sie die Tonerkassette in die Mulde, so daß sie waagrecht liegt.
8. Schieben Sie mit etwas Druck den blauen Hebel an der rechten Seite der Tonerkassette bis zum Anschlag nach hinten. Dadurch wird die Tonerkassette im Drucker verriegelt und der Schlitz auf der Unterseite der Kassette geöffnet.
9. Schließen Sie den Gehäusedeckel des Druckers, so daß er beidseitig einrastet.



Die Papierkassette

Die Papierkassette mit einem Fassungsvermögen von maximal 100 Blatt à 75 g/m² befindet sich im Gehäuseboden des Druckers.

1. Drücken Sie den gewölbten Griff an der Kassette ein wenig in den Drucker hinein, die Kassette wird entriegelt. Ziehen Sie die Kassette vollständig aus dem Gehäuse heraus.




2. Fächern Sie den Papierstapel gut durch, bevor Sie ihn in die Kassette einlegen, so daß die einzelnen Blätter nicht aneinander haften. Verwenden Sie für Fotokopierer geeignetes Papier. Beachten Sie dazu auch die Papierspezifikationen in »Kapitel 5: Papierverarbeitung«.

Falls Sie Legal-Papier verwenden wollen, müssen Sie die Legal-Kassetten (Zubehör) verwenden.

3. Legen Sie das Papier in die Kassette ein. Die zu bedruckende Seite des Papiers muß nach unten weisen, die Oberkante des Blattes muß Ihnen zugewandt sein. Beachten Sie die PAPER FULL-Markierung an den seitlichen Papierführungen.

Papierführung hinten



seitliche
Papierführung

4. Stellen Sie die seitliche und hintere Papierführung so auf das verwendete Papierformat ein, daß etwa ein halber Millimeter »Spiel« bleibt. Kippen Sie die hintere Führung leicht nach vorne, um sie zu bewegen.
5. Wollen Sie ein anderes Papierformat als DIN A4 verwenden, so verändern Sie das Formatmaß mit Hilfe der seitlichen und hinteren Papierführung in der Papierkassette. Um die hintere Papierführung zu verschieben, ziehen Sie diese leicht nach oben und stellen Sie sie auf die gewünschte Formatmarke. Stellen Sie die seitlichen Führungen ebenfalls auf das entsprechende Format ein. Zusätzlich muß das andere Papierformat über die Taste PAPER SIZE eingestellt werden. Dies wird in Kapitel 4 beschrieben.

Weitere Hinweise zur Papierhandhabung finden Sie in »Kapitel 5: Papierverarbeitung«.

6. Setzen Sie die Kassette wieder in die Führungsschienen des Gehäusebodens, und schieben Sie sie ein, bis die Kassette einrastet.

Drucker anschließen

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise auf den ersten Seiten des Handbuches. Bevor Sie Ihren Drucker benutzen können, müssen Sie ihn an das Stromnetz und an Ihren Computer anschließen.

Dieser Abschnitt zeigt den Anschluß des Druckers an das Stromnetz und an eine parallele Schnittstelle. Weiterführende Hinweise zur Schnittstelle finden Sie in Kapitel 4 und Anhang C.



Blende für Speicher- oder PostScript-Karte herausbrechen

Centronics-Schnittstelle

1. Vergewissern Sie sich, daß der Drucker und der Computer ausgeschaltet sind.
2. Verbinden Sie das eine Ende des Schnittstellenkabels mit dem zugehörigen Anschluß Ihres Computers. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise im Handbuch Ihres Computers.
3. Stecken Sie nun das druckerseitige Ende des Schnittstellenkabels in den Anschluß auf der Rückseite des Druckers.



Netzanschluß

Netzschalter

4. Schließen Sie das Netzkabel an die Buchse auf der Rückseite des Druckers an und stecken Sie das andere Ende in eine geerdete Steckdose. Beachten Sie die Sicherheitshinweise am Beginn des Handbuches.
5. Schalten Sie Ihren Rechner ein.

Drucker einschalten

Im PostScript-Modus oder mit einer Speichererweiterung kann die Initialisierung länger dauern.

Schalten Sie den Netzschalter (Power) des Druckers auf ON. Im Anzeigefeld erscheint zunächst **INITIALIZING** bzw. **INITIALISIERUNG**. Anschließend schaltet der Drucker automatisch auf **ON-LINE HP4**. Nun ist Ihr Drucker bereit, Daten zu empfangen.

Ist die PostScript-Karte (Zubehör) installiert, ändert sich die Meldung des Anzeigefeldes entsprechend und es erscheint **ON-LINE AdobePS**.

Sprache der Meldungen auswählen

Die Meldungen des Druckers und die Einstellungen des Menüs können in verschiedenen Sprachen erfolgen. Diesem Handbuch liegen die Meldungen in deutscher Sprache zugrunde.

Wählen Sie die Sprache der Meldungen wie folgt:

1. Schalten Sie den Drucker OFF-LINE, indem Sie die **ON-LINE**-Taste drücken.
2. Halten Sie nun die **MENU 1 / Menu 2**-Taste länger als zwei Sekunden gedrückt. In der Anzeige erscheint die Meldung **DRUCKMODUS** bzw. **PRINT MODE**.
3. Drücken Sie noch einmal die Taste **MENU 1 / Menu** länger als zwei Sekunden, bis der Menüpunkt **SPRACHE** bzw. **LANGUAGE** erscheint. Bestätigen Sie diesen Menüpunkt durch Drücken der **ENTER**-Taste.
4. Mit der Taste ◀ oder ▶ wählen Sie die Sprache aus.
5. Drücken Sie die **ENTER**-Taste, um die angezeigte Sprache festzulegen. Die Wahl wird durch einen Stern (*) im Anzeigefeld bestätigt.

6. Nachdem Sie den Drucker durch Drücken der *ON-LINE*-Taste wieder betriebsbereit geschaltet haben, erscheinen alle Meldungen des Anzeigefeldes in der gewählten Sprache.

Emulation und Druckertreiber

Eine Emulation ist die Nachbildung der Funktionen eines vorgegebenen Gerätes, in unserem Fall die Nachbildung der Funktionen des HP-LaserJet 4. Ihr Seitendrucker bietet neben den vorgegebenen Möglichkeiten weitere Befehle und Druckerfunktionen an, die durch Wahl des richtigen Druckertreibers verfügbar werden.

Ein Druckertreiber ist eine Art Übersetzer, der die Text- und Grafikbefehle des Programms in eine für den Drucker verständliche Sprache umsetzt. Druckertreiber sind Bestandteil des Anwendungsprogramms oder des Betriebssystems. Die bestmögliche Wahl des Druckertreibers beeinflusst den Umfang der Druckerfunktionen, die Sie von Ihrem Rechner aus anwenden können.

Bei der Vielzahl der verfügbaren Programme unterschiedlicher Versionen und Revisionen und einer noch größeren Anzahl von Druckertreibern sind genaue Angaben kaum möglich.

Um Ihre Software in Verbindung mit diesem Drucker einsetzen zu können, sollten Sie die Installationsanleitung im Handbuch Ihres Anwendungsprogramms zu Rate ziehen. Wählen Sie aus der Liste der vorhandenen Druckertreiber immer denjenigen, welcher der Modellbezeichnung Ihres Druckers am nächsten kommt. Die Funktionen ihres Druckers werden dann bestmöglich berücksichtigt. Eine Liste der möglichen Druckertreiber finden Sie nachfolgend.

Ihr Drucker ist software-kompatibel zum HP-LaserJet 4. Die dazu gehörende Druckersprache hat die Bezeichnung PCL 5e (Printer Control Language, Version 5e).

**HP LaserJet 4
(PCL 5e)**

Über den Funktionsumfang des HP-LaserJet 4 hinaus bietet Ihr Drucker zusätzliche Funktionen und Kommandos. Eine Auflistung der in der HP-Emulation verfügbaren Schriftarten können Sie ausdrucken. Schalten Sie den Drucker OFF-LINE (Taste *ON-LINE* betätigen) und drücken Sie die Taste *PRINT FONTS* länger als zwei Sekunden. Sie können auf zusätzliche Schriften zugreifen, die als Soft-fonts in den Drucker geladen wurden.

In der HP-Emulation kann nur die Centronics-Schnittstelle verwendet werden.

Um Ihre Software in Verbindung mit diesem Drucker einsetzen zu können, sollten Sie die Installationsanleitung im Handbuch Ihres Anwendungsprogramms zu Rate ziehen.

Wenn Sie aufgefordert werden, den Namen Ihres Druckers einzugeben, wählen Sie einen Drucker, welcher der Produktbezeichnung Ihres Druckers entspricht oder am nächsten kommt.

Finden Sie keinen entsprechenden Treiber, können Sie einen Treiber mit einer der nachfolgenden Bezeichnungen auswählen.

Je weiter unten ein Treiber in der Liste zu finden ist, desto weniger Funktionen Ihres Druckers werden unterstützt.

OL 610ex
HP LaserJet 4
OL 410ex
HP LaserJet IIIP
OL 810
OL 410
HP LaserJet III
OL 400ex
HP-LaserJet IIP
OL 800
OL 400
HP-LaserJet II
HP 500 Plus
HP LaserJet +
HP LaserJet

Sollte das eingesetzte Programm keinen Druckertreiber für Ihren Drucker anbieten, so wählen Sie den HP-LaserJet 4 aus.

PostScript, die Seitenbeschreibungssprache der Adobe Systems Inc., gibt Ihnen vielfältige Möglichkeiten der Textgestaltung und Grafikerstellung auf Ihrem LED-Seitendrucker.

Adobe PostScript Level 2
(Zubehör)

Die Mehrheit der auf dem Markt befindlichen Softwarepakete unterstützt PostScript; somit ist es vergleichsweise einfach, die Leistung Ihres Druckers auszuschöpfen.

Der Einbau der PostScript-Karte (Zubehör) wird in »Anhang B: Erweiterungen und Zubehör« beschrieben.

Im PostScript-Modus sind die Schnittstellen Centronics und LocalTalk bzw. RS-422A verfügbar.

Druckersprache (Emulation) auswählen


Um die Seitenbeschreibungssprache PostScript verwenden zu können, muß die PostScript-Karte (Zubehör) eingebaut sein. Zur Auswahl einer Druckersprache, HP LaserJet 4 oder PostScript, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Drucker OFF LINE, indem Sie die **ON-LINE**-Taste drücken.
2. Durch kurzes Betätigen der **MENU 1**-Taste gelangen Sie in das Hauptmenü. In der LCD-Anzeige erscheint die Meldung **DRUCKERSPRACHE / PRINTER LANGUAGE**.
3. Drücken Sie nun die **ENTER**-Taste, um zu dem Menüpunkt **EMULATE** zu gelangen.
4. Mit der Taste ◀ oder ▶ wählen Sie die gewünschte Druckersprache. Wird der HP-Modus gewählt, erscheint **EMULATE HP4** in der Anzeige, ist die PostScript-Karte (Zubehör) eingebaut, wird **EMULATE AdobePS** angezeigt.
5. Drücken Sie die **ENTER**-Taste, um die angezeigte Druckersprache festzulegen. Die Wahl wird durch einen Stern (*) im Anzeigefeld bestätigt.
6. Nachdem Sie den Drucker durch Drücken der **ON-LINE**-Taste wieder betriebsbereit geschaltet haben, durchläuft der Drucker erneut die Initialisierungs- und Aufwärmphase.
7. Je nach gewählter Emulation erscheinen nun alle Meldungen der Anzeige mit dem Zusatz **HP4** oder **AdobePS**.

HIPER-W ist eine herstellereigene Druckersprache für Programme bzw. deren Treiber, die diese Sprache verwenden oder voraussetzen.

Kapitel 2: Vorstellen des Druckers

Der Drucker und seine Teile



Vorderansicht

Die erste Inbetriebnahme des Druckers wird in »Kapitel 1: Aufstellen und Einrichten« beschrieben.

Die (erste) **Papierkassette** faßt bis zu 100 Blatt Normalpapier.

Über den **manuellen Einzug** können Sie einzelne Blätter, Briefumschläge oder andere Druckmaterialien zuführen.


Nach dem Drucken wird die Seite in der oberen **Papierablage** ausgegeben. Zusätzlich steht eine hintere Papierablage zu Verfügung.

Mit den **Entriegelungstasten** öffnen Sie den Gehäusedeckel, um die Tonerkassette oder die Bildtrommeleinheit zu wechseln.

Über das **Tastenfeld** kann der Drucker eingestellt werden. Meldungen wie Papierende erscheinen im **Anzeigefeld**.

Über das **Bedienfeld** (Anzeige- und Tastenfeld) erhalten Sie Meldungen über den Betriebszustand Ihres Druckers. Weiterhin können Sie Ihren Drucker einstellen und testen.

Rückansicht




Die Verbindung zum Rechner erfolgt über den Anschluß der **Centronics-Schnittstelle**. Nach dem Einbau der PostScript-Karte (Zubehör) stehen weiterhin LocalTalk und RS-422A zu Verfügung.

Für den Einbau einer Speichererweiterungskarte (Zubehör) oder der PostScript-Karte (Zubehör) muß die **Blende** herausgebrochen werden.

Über die **Netzbuchse** und das beiliegende Netzkabel erfolgt die Stromversorgung des Druckers. Mit Hilfe des **Netzschalters** können Sie den Drucker ein- und ausschalten.

Für stärkere Druckmaterialien und Umschläge kann die **hintere Papierablage** herausgezogen werden. Die Handhabung und die Verwendung unterschiedlicher Papiersorten wird in »Kapitel 5: Papierverarbeitung« beschrieben.



Das Bedienfeld

Über das Bedienfeld können Sie Ihren Drucker steuern und einstellen. Die Anzeigelampen und das Anzeigefeld zeigen Informationen über den Betriebszustand, Aufforderungen an den Benutzer und Meldungen des Druckers.

Das Bedienfeld ist in verschiedene logische Bereiche unterteilt:



Im Anzeigefeld erscheinen Meldungen wie Tonermangel, Papieranforderung, Papierende sowie die Anzeige der aktuellen Druckersprache (Emulation). Alle Meldungen sind in »Kapitel 3: Normalbetrieb« zusammengefaßt.

Anzeigefeld

Zusätzlich finden Sie die Meldungen im »Anhang G: Stichwortverzeichnis«, um von dort aus auf die entsprechenden Seiten zugreifen zu können. Stellen Sie den Drucker zunächst auf deutsche Meldungen um. Dies wird in Kapitel 1 beschrieben.

Unten im Anzeigefeld finden Sie Markierungen für sechs verschiedene Papierformate. Schalten Sie den Drucker ein, wird nach der Initialisierung das Format des Papiers in der Kassette angezeigt.

Anzeige der Papierformate

Wurde DIN A4-Papier im Menü eingestellt, so wird dies im Anzeigefeld durch einen kleinen Balken oberhalb der **A4**-Markierung gekennzeichnet. Legen Sie ein anderes Papier in die Kassette und wird das Papierformat über das Druckermenü geändert, wechselt die Markierung auf das jeweilige Format.

Neben den Standardformaten **A4**, **B5**, **A5**, **LTR** werden unter der Markierung **OTHER** die Formate **A6**, **Executive**, **Legal** sowie das Freiformat zusammengefaßt. **ENV** steht für die Briefumschlagsformate **COM-9**, **COM-10**, **Monarch**, **DL** und **C5**.

Neben den Meldungen des Anzeigefeldes gibt die **Ready**-Lampe den Zustand des Druckers wieder.

Ready-Lampe


Das Leuchten der gelben **Ready**-Lampe zeigt den Zustand der Betriebsbereitschaft (**ON-LINE**) an. Dann ist der Drucker bereit, Daten zu empfangen und für den Druck aufzubereiten. Die Lampe erlischt, wenn der Drucker **OFF-LINE** geschaltet wird.

Der folgenden Tabelle können Sie die Bedeutung der Anzeigelampe in ihren verschiedenen Zuständen entnehmen:

LAMPE	AN	BLINKEND	AUS
Ready	ON-LINE-Modus, Betriebsbereitschaft.	Ausdruck einer Seite, Empfang von Druckdaten. (nur HP-Modus)	OFF-LINE-Modus, Fehler oder Aufwärmphase, manueller Papiereinzug.

Tastenfeld


Über das Tastenfeld können Sie Ihren Drucker einstellen (Papierverarbeitung, Emulation und weitere Punkte).



In der nachfolgenden Übersicht finden Sie die Funktionen und Möglichkeiten des Tastenfeldes in Kurzform. Eine weitergehende Beschreibung des Bedienfeldes finden Sie in »Kapitel 3: Normalbetrieb« bzw. in »Kapitel 4: Druckermenü einstellen«.

Um die auf den Tasten kursiv angegebene Zweitfunktion auszuwählen, müssen Sie die Taste länger als zwei Sekunden betätigen.

Taste	Drucker-status	kurze Betätigung	lange Betätigung
ON-LINE	ON-LINE / OFF-LINE	Wechsel von ON-LINE zu OFF-LINE und umgekehrt.	---
	Menümodus	Menümodus beenden Drucker schaltet ON-LINE.	---
MENU1 Menu2	OFF-LINE	MENU1	Menu2
	Menümodus	Nächste Gruppe bzw. nächsten Punkt wählen.	Vorhergehende Gruppe bzw. vorhergehender Punkt.
	Beim Einschalten	---	WARTUNG1

Taste	Drucker-status	kurze Betätigung	lange Betätigung
 <i>Recover</i>	OFF-LINE	---	Fehlermeldung löschen, Drucker ON-LINE schalten, Druck fortsetzen.
	Menümodus	Vorhergehenden Wert anzeigen oder Wert verringern.	Werte des aktuellen Menüpunktes rückwärts blättern.
 <i>Reset</i>	OFF-LINE	Aktuellen Druckauftrag löschen (nur PostScript).	Drucker zurücksetzen, Daten und Speicher löschen (nur HP-Modus).
	Menümodus	Nächsten Wert anzeigen oder Wert erhöhen.	Werte des aktuellen Menüpunktes vorwärts blättern.
ENTER <i>Power Save</i>	OFF-LINE	---	Menügruppe SPARMODE (Power Save Mode) wählen (nur HP-Modus).
	Menümodus	Ersten Menüpunkt der Gruppe wählen oder angezeigten Wert bestätigen	
PAPER SIZE <i>Print Menu</i>	OFF-LINE	Menügruppe PAPIERFORMAT (PAPER SIZE) anwählen.	Menüeinstellungen drucken.
TRAY TYPE <i>Print Fonts</i>	OFF-LINE	Menüpunkt KASSETTE AUSWAHL (TRAY SELECT) anwählen.	Verfügbare Schriften drucken.
FORM FEED <i>Print Demo</i>	OFF-LINE	Erzwungener Ausdruck aller Daten.	Demoseite drucken.
	ON-LINE	Druckbeginn für manuell zugeführtes Papier.	

Sie können in der HP-Emulation festlegen, daß Fehlermeldungen nur kurz angezeigt und der Druck anschließend fortgesetzt wird. Setzen Sie dazu im Menu2 den Menüpunkt **FEHLER:** auf **EIN**. Dies wird in »Kapitel 4: Druckermenü einstellen« beschrieben.

Kapitel 3: Normalbetrieb

Grundfunktionen

Zu den Grundfunktionen gehören beispielsweise das Ausdrucken einer Seite oder das Rücksetzen des Druckers. Die Belegung und Bedeutung der einzelnen Tasten sind in der Tabelle in »Kapitel 2: Vorstellen des Druckers« zusammengefasst.



Mit Ausnahme der Taste *ON-LINE* sind die Funktionstasten nur wirksam, wenn sich der Drucker im OFF-LINE-Modus befindet. Die Tasten sind zum Teil doppelt belegt; ein kurzes Drücken aktiviert die in Großbuchstaben angegebene Hauptfunktion. Drücken Sie eine Taste länger als zwei Sekunden, wird die kursiv dargestellte Unterfunktion gewählt.

Im ON-LINE-Modus ist der Drucker betriebsbereit und kann Daten empfangen, die **Ready**-Lampe leuchtet. Durch Drücken der *ON-LINE*-Taste kann der Drucker in den Zustand OFF-LINE gebracht werden, um die Funktionen der Tasten oder den Menümodus nutzen zu können. Die **Ready**-Lampe erlischt dann. Durch nochmaliges Drücken der Taste *ON-LINE* wechselt der Drucker wieder in den Zustand ON-LINE und ist wieder betriebsbereit.

ON-LINE / OFF-LINE

Wurde die letzte Seite eines Druckauftrags nicht ausgegeben, fehlt das abschließende Seitenvorschubkommando (FORM FEED). Betätigen Sie im OFF-LINE-Modus kurz die *FORM FEED*-Taste, um die Seitenausgabe zu erzwingen. Auch der Punkt **AUTO-FF** (Auto-Form Feed) im HP-Menü2 ermöglicht eine automatische Seitenausgabe, wenn innerhalb einer wählbaren Zeit keine weiteren Daten eintreffen.

Seitenausgabe
erzwingen
FORM FEED
(nur HP-Modus)

Drucker rücksetzen
Recover / Reset

Wenn Sie die *Recover*-Taste im OFF-LINE-Modus länger als 2 Sekunden betätigen, wird der aktuelle Druckauftrag abgebrochen. Ebenfalls mit Hilfe dieser Taste können Fehlermeldungen quittiert werden; der Druck wird anschließend fortgesetzt.

Durch Betätigung der Taste *Reset* länger als zwei Sekunden wird der Drucker in seinen Grundzustand versetzt. Alle geladenen Schriftarten und Daten im Drucker werden gelöscht und der Drucker wird auf die im Menü gewählten Werte zurückgesetzt.

Das Menü kann im sogenannten »Technischen Modus« auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Dies wird in »Kapitel 4: Druckermenü einstellen« beschrieben.

Meldungen des Anzeigefeldes

Die Auswahl der Druckersprache (Emulation) und der Sprache für die Meldungen des Anzeigefeldes wird am Ende dieses Kapitels beschrieben. Abhängig von der gewählten Emulation erscheinen die Meldungen teilweise mit dem Zusatz **HP4** (HP LaserJet-Emulation) oder **AdobePS** (mit PostScript-Karte, Zubehör).

Stellen Sie den Drucker auf deutsche Meldungen ein. Dies wird am Ende von »Kapitel 1: Aufstellen und Einrichten« beschrieben

Im »Anhang F: Stichwortverzeichnis« finden Sie alle Meldungen des Anzeigefeldes und den Verweis in die entsprechenden Kapitel.

	Anzeige	Bedeutung
Normalbetrieb	HP4	Die Emulation »HP LaserJet 4« ist aktiv.
	AdobePS	In der Betriebsart PostScript (Zubehör) erscheinen die Meldungen mit dem Zusatz AdobePS .
	ON-LINE	Der Drucker ist betriebsbereit und wartet auf Daten.
	OFF-LINE	Der Drucker ist nicht betriebsbereit und kann keine Daten empfangen. Durch Betätigung der <i>ON-LINE</i> -Taste wird der Drucker wieder betriebsbereit (Anzeige ON-LINE).
Betriebsmeldungen	WARMLAUF	Nach dem Einschalten oder im Energiesparmodus braucht die Heizungseinheit etwa 60 Sekunden, bis sie die Betriebstemperatur erreicht hat.

Anzeige	Bedeutung
INITIALISIERUNG	Diese Meldung erscheint beim Einschalten oder nach dem Wechsel der Emulation. Der Drucker führt einen Selbsttest durch. Nach etwa 5 Sekunden zeigt ON LINE die Betriebsbereitschaft. Je nach Zustand folgt der WARMLAUF .
SPARMODE	Nach dem Einschalten des Druckers wird die Heizungseinheit bis zur Betriebstemperatur aufgeheizt. Wurde im Menü der Energiesparmodus durch den Wert 0 SEK bzw. 8 MIN aktiviert, schaltet sich die Heizungseinheit sofort bzw. nach 8 Minuten ohne Datenempfang aus. Nach weiteren 30 Sekunden stoppt zusätzlich der Ventilator. Im ON-LINE-Modus erscheint die Meldung SPARMODE . Ist der Drucker nicht betriebsbereit, erscheint diese Meldung in Verbindung mit OFF-LINE . Werden Daten empfangen, erfolgt ein erneuter WARMLAUF .
RESET	Der Drucker wird in seinen Grundzustand zurückgesetzt, wenn die <i>Reset</i> -Taste im OFF-LINE-Modus länger als zwei Sekunden betätigt wird. Die Menü-Einstellungen werden aktiv. In der HP-Emulation werden ladbare Schriften, Makros und Musterdefinitionen gelöscht.
DATEN	Der Drucker empfängt Daten, die Seite wurde noch nicht abgeschlossen. Nach der Übermittlung einer Seite wird diese normalerweise mit einem Seitenvorschub (form feed) abgeschlossen und ausgegeben. Bei komplexen Grafiken kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen, so daß eine Pause entsteht. Wird die Seite nicht gedruckt, fehlt das abschließende »form feed«. Zum Drucken der Daten schalten Sie den Drucker OFF-LINE (<i>ON-LINE</i> -Taste drücken), die Ready -Lampe erlischt. Drücken Sie die <i>FORM FEED</i> -Taste; die Seite wird gedruckt. Schalten Sie den Drucker mit der <i>ON-LINE</i> -Taste wieder betriebsbereit. Die Anzeige meldet ON-LINE , die Ready -Lampe leuchtet wieder.

Im PostScript-Modus oder mit einer Speichererweiterung kann die Initialisierung länger dauern.

	Anzeige	Bedeutung
	DRUCKT	Nach der Aufbereitung der Seite erscheint diese Meldung; der Druckvorgang beginnt.
	Knnn/mm (nur HP-Modus)	Wurden über einen Softwarebefehl oder das Menü Kopien eingestellt, erscheint die Meldung Knnn/mm in der Anzeige. »K« steht für Kopien, der Wert »n« gibt die Nummer der aktuellen Kopie und »m« die Gesamtzahl der zu kopierenden Seiten an.
Testausdrucke	DRUCKT SCHRIFT	Eine Übersicht aller verfügbaren Schriften wird gedruckt, wenn Sie die Taste <i>TRAY TYPE / Print Fonts</i> länger als zwei Sekunden im OFF-LINE-Modus betätigen. Es werden eingebaute (residente) und geladene Schriften (Softfonts) dargestellt.
	DRUCKT DEMO	Drücken Sie die Taste <i>FORM FEED / Print Demo</i> länger als zwei Sekunden im OFF-LINE-Modus, wird ein Ausdruck der Demoseite angefordert, diese wird nun aufbereitet und gedruckt.
	DRUCKT MENÜ	Die aktuelle Menüeinstellung wird gedruckt, nachdem Sie im OFF-LINE-Modus die Taste <i>PAPER SIZE / Print Menü</i> länger als zwei Sekunden gedrückt haben. Diese Liste enthält auch die Werkseinstellung, auf die das Menü zurückgesetzt werden kann. Siehe auch »Kapitel 4: Einstellung des Druckermenüs«
Verbrauchsmaterial / Reinigung	TONER	Diese Meldung weist darauf hin, daß der Tonervorrat zur Neige geht. Die nächste Meldung zeigt das Tonerende an.
	T.MANGEL ERSETZE	Der Tonervorrat in der Kassette ist erschöpft, die Druckqualität wird bei den nachfolgenden Ausdrucken sichtbar nachlassen. In »Kapitel 6: Verbrauchsmaterial und Reinigung« wird der Wechsel der Tonerkassette beschrieben.

Anzeige	Bedeutung	
TROMMEL	Die Bildtrommeleinheit sollte nach Erscheinen dieser Meldung bei nächster Gelegenheit ausgetauscht werden, um die Druckqualität zu gewährleisten. Dies wird in »Kapitel 6: Verbrauchsmaterial und Reinigung« beschrieben.	
DRUCKT REINIGEN	Es wird eine interne Reinigung der Bildtrommel vorgenommen. Siehe auch »Kapitel 6: Verbrauchsmaterial und Reinigung«.	
PAP.ENDE	Im aktuellen Papiereinzug ist kein Papier mehr vorhanden. In »Kapitel 5: Papierverarbeitung« wird das Nachlegen von Papier beschrieben.	Papierverarbeitung
MANUELL zzz ZUFÜHREN	Der Anwender wird aufgefordert, das angegebene Papier in die manuelle Zufuhr einzulegen und anschließend die Taste <i>FORM FEED</i> zu drücken. Beachten Sie die weiterführende Beschreibung in »Kapitel 5: Papierverarbeitung«.	zzz steht stellvertretend für ein Papierformat.
MANUELL yyy ZUFÜHREN	Der Anwender wird aufgefordert, einen Umschlag in die manuelle Zufuhr einzulegen und anschließend die Taste <i>FORM FEED</i> zu drücken. Beachten Sie die weiterführende Beschreibung in »Kapitel 5: Papierverarbeitung«.	yyy steht stellvertretend für ein Briefumschlagformat.
xxx EINLEGEN	Der Anwender wird aufgefordert, das angegebene Papierformat in die angegebene (xxx) Papierzufuhr einzulegen. Siehe auch »Kapitel 5: Papierverarbeitung«.	xxx steht stellvertretend für den ersten Papierschacht (KASET1), den zweiten Papierschacht (KASET2 , Zubehör), den manuellen Einzug (MANUEL) oder den Universaleinzug (EINZUG , Zubehör).
A6-FORM NICHT K2	In der zweiten Papierkassette kann kein A6-Papier verwendet werden. Benutzen Sie den ersten Papierschacht, den vorderen Einzug oder den Universaleinzug (Zubehör) in Verbindung mit A6-Format.	
GEHÄUSE OFFEN	Der Gehäusedeckel wurde nicht richtig geschlossen. Schließen Sie den Gehäusedeckel und drücken Sie ihn soweit nach unten, bis er an beiden Seiten einrastet. Anschließend ist der Drucker wieder betriebsbereit.	Sonstige Meldungen

Anzeige	Bedeutung
GEHÄUSE K2 OFFEN	Die Gehäuseklappe des zweiten Papierschachts ist offen oder wurde nicht richtig geschlossen.
KEIN PS	Über einen Druckerbefehl soll die Seitenbeschreibungssprache PostScript ausgewählt werden. Falls die PostScript-Karte nicht eingebaut ist, wird diese Meldung angezeigt. Steht der Menüpunkt LÖSCHB. WARNUNG auf EIN , kann die Meldung durch Drücken der <i>Recover</i> -Taste gelöscht werden.
GRAFIK ANPASSUN	Der Speicher des Druckers reicht nicht aus, um die Grafik in der gewünschten Auflösung zu drucken. Die Grafik wird intern auf die nächst niedrige Auflösung angepaßt. Steht der Menüpunkt LÖSCHB. WARNUNG auf EIN , kann die Meldung durch Drücken der <i>Recover</i> -Taste gelöscht werden.
RESET DRÜCKEN	Nach einer Änderung der Menüeinstellungen muß die Speicheraufteilung im Drucker geändert werden. Drücken Sie die Taste <i>Reset</i> länger als zwei Sekunden; vorhandene Daten sowie temporäre Schriften und Makros werden gelöscht, der Drucker wird in den Grundzustand zurückgesetzt.
MENU RESET	In der Betriebsart »Technischer Modus« (Anzeige WARTUNG1) kann das Druckermenü über den Punkt MENU RESET auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Während des Rücksetzens erscheint die Meldung INITIALISIERUNG . Der technische Modus wird am Ende von Kapitel 4 beschrieben.
WARTEND	Innerhalb eines Druckauftrags ist eine Übertragungspause aufgetreten. Abhängig vom Menüpunkt WARTZEIT (PostScript-Menü) wartet der Drucker auf weitere Daten oder löscht den Druckauftrag nach der vorgegebenen Zeit.
UMSCHALTUNG	Wurde im Menü die Emulation (Druckersprache) gewechselt, erscheint diese Meldung, bis der Drucker in der neuen Emulation betriebsbereit ist.

Fehlermeldungen

Die Fehlermeldungen und deren Behebung werden ausführlich in »Kapitel 7: Probleme und Lösungen« beschrieben.

Anzeige	Bedeutung
xxx EINZUGST	In der angegebenen Papierzufuhr ist ein Papierstau aufgetreten. Prüfen Sie die Zufuhr und entfernen Sie das gestaute Blatt. Öffnen und schließen Sie kurz den Gehäusedeckel, um den Druck fortzusetzen. Siehe auch »Kapitel 7: Probleme und Lösungen«.
xxx PAPRSTAU	Innerhalb des Druckers ist ein Papierstau aufgetreten, nachdem das Blatt von der angegebenen Zufuhr eingezogen wurde. Öffnen Sie den Drucker und entfernen Sie das gestaute Papier wie in »Kapitel 7: Probleme und Lösungen« beschrieben.
AUSGABE- STAU	Bei der Ausgabe ist ein Papierstau aufgetreten. Öffnen Sie den Drucker und entfernen Sie das gestaute Papier wie in »Kapitel 7: Probleme und Lösungen« beschrieben.
xxx P.FEHLER	In der angegebenen Papierzufuhr wurde ein anderes Format eingelegt, als im Menü eingestellt ist. Prüfen Sie das Papierformat. Öffnen und schließen Sie den Gehäusedeckel, um anschließend den Druck fortzusetzen. Siehe auch »Kapitel 7: Probleme und Lösungen«.
SPEICHER ÜBERLAUF	Zu große Datenmengen verursachen einen Speicherüberlauf. Abhilfe und weitere Informationen finden Sie in »Kapitel 7: Probleme und Lösungen«.
EMPFANGS- ÜBERLAUF	Im Empfangsspeicher ist ein Datenüberlauf aufgetreten. Hilfe und weitere Informationen finden Sie in »Kapitel 7: Probleme und Lösungen«.
SEITE ZU KOMPLEX	Die Struktur der zu druckenden Daten ist zu komplex. Hilfe und weitere Informationen finden Sie in »Kapitel 7: Probleme und Lösungen«.

Papierverarbeitung

xxx steht stellvertretend für den ersten Papierschacht (KASET1), den zweiten Papierschacht (KASET2, Zubehör), den manuellen Einzug (MANUEL) oder den Universaleinzug (EINZUG, Zubehör).

xxx steht stellvertretend für den ersten Papierschacht (KASET1), den zweiten Papierschacht (KASET2, Zubehör), den manuellen Einzug (MANUEL) oder den Universaleinzug (EINZUG, Zubehör).

Speicher

	Anzeige	Bedeutung
Sonstige Fehlermeldungen	PSFEHLER AdobePS	Ein PostScript-Fehler ist aufgetreten. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Stellen Sie im Menü2 den Punkt FBERICHT auf EIN (Kapitel 22) und starten Sie den Druckauftrag erneut. Wird dann eine Fehlermeldung gedruckt, wenden Sie sich mit dieser an Ihren Lieferanten.
	FEHLER I/F	Es ist ein Schnittstellenfehler aufgetreten. Hilfe und weitere Informationen finden Sie in »Kapitel 7: Probleme und Lösungen«.
	TROMMEL ?	Die Bildtrommeleinheit wurde nicht korrekt eingesetzt. Beachten Sie die Hinweise in »Kapitel 6: Verbrauchsmaterial und Reinigung«.
	FEHLER nn	Durch die Fehlernummer »nn« werden interne Fehler des Druckers angezeigt. In »Kapitel 7: Probleme und Lösungen« werden diese ausführlich beschrieben.
	FEHLER 0n aaaaaaaa	Im Controller des Druckers ist ein Fehler aufgetreten. Eine Übersicht finden Sie in Kapitel 7.

Kapitel 4: Druckermenü einstellen

Mit Hilfe des Menüs können Sie den Drucker Ihrer Anwendung entsprechend einstellen. Dies wird zuerst allgemein erläutert, dann folgt die Beschreibung der HP-Emulation. Daran schließt sich eine ausführliche Erklärung der einzelnen Menüpunkte an.

Im Anzeigefeld werden Zustands- und Fehlermeldungen des Druckers ausgegeben. Auch die zur Zeit gewählte Emulation wird angezeigt. Das Kürzel **.HP4** zeigt an, daß der Drucker sich in der HP-LaserJet-Emulation befindet.

Das Menü des PostScript-Modus (Anzeige **AdobePS**), der nur bei eingebauter PostScript-Karte (Zubehör) verfügbar ist, wird in Kapitel 22 beschrieben.

Über das Tastenfeld und Anzeigefeld können Sie im Menü den Zustand und die Einstellung des Druckers ändern.

Das Menü

Nach dem Aufbau und der Handhabung des Menüs wird die Anwendung der Menüpunkte beschrieben. Es gibt zwei voneinander unabhängige Menüs:

- »MENU1« beinhaltet in der Hauptsache die Papierhandhabung und Schriftfestlegung.
- Über »Menu2« läßt sich die Qualität der Druckausgabe steuern. Auch die Speicheraufteilung und die Schnittstellenwerte können hier geändert werden.

Das Menü ist wie folgt aufgebaut: Auf der obersten Ebene sind die Funktionen in sogenannte **Menügruppen** eingeteilt. Innerhalb jeder Gruppe sind einer oder mehrere **Menüpunkte** zu finden. Jedem Punkt wiederum kann ein **Menüwert** zugewiesen werden.

Auf der obersten Ebene finden Sie sogenannte Menügruppen, die einen oder mehrere Menüpunkte (nächste Stufe) beinhalten können. Die Gruppenbezeichnung ist ein übergeordneter Begriff für zusammengehörende Menüpunkte. Durch kurzes Drücken der *MENU1*-Taste können Sie die nächste Gruppe aufrufen. Drücken Sie die *MENU1*-Taste länger als zwei Sekunden, wird die vorhergehende Gruppe angezeigt.

Menügruppen

Betätigen Sie die *ENTER*-Taste, um zum ersten Menüpunkt der angezeigten Gruppe zu gelangen. Nun können Sie die Menüpunkte dieser Gruppe anzeigen lassen und gegebenenfalls ändern.

Menüpunkte

Einigen Menüpunkten kann ein Wert aus einer vorgegebenen Liste zugewiesen werden, andere Menüpunkte können ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die kurze Betätigung der Taste *MENU1* führt zum nächsten Menüpunkt.

Beim letzten Menüpunkt der aktuellen Gruppe führt das Betätigen der *MENU1*-Taste zur nächsten Gruppe, also eine Ebene höher. Ein längeres Drücken der *MENU1*-Taste führt zum vorhergehenden Menüpunkt.

Menüwerte

Mit Hilfe der Tasten ► bzw. ◀ können Sie die verfügbaren Werte zum aktuellen Menüpunkt vorwärts bzw. rückwärts durchblättern. Betätigen Sie die *ENTER*-Taste, um den gerade angezeigten Wert als Standardwert festzulegen. Diese wird durch einen Stern (*) hinter dem Menüwert angezeigt.

Einstellen des Druckermenüs

Stellen Sie sicher, daß der Drucker auf deutsche Menüführung umgestellt ist, dies wird am Ende von »Kapitel 3: Normalbetrieb« beschrieben. Im Stichwortverzeichnis finden Sie eine Gegenüberstellung der englischen und deutschen Menüpunkte und Meldungen.

MENU1

Die Einstellung des »MENU1« wird über die folgenden Tasten des Bedienfeldes vorgenommen:

1. Schalten Sie den Drucker in den Zustand OFF LINE, indem Sie die Taste *ON-LINE* betätigen; die **Ready**-Lampe erlischt.
2. Durch kurzes Drücken der Taste *MENU1* gelangen Sie in das Hauptmenü; die erste Gruppe wird angezeigt.
3. Nun können Sie die Menüeinstellungen des Druckers abfragen und gegebenenfalls ändern. Nochmaliges Drücken der *MENU1*-Taste innerhalb des Menümodus ruft die nächste Gruppe auf. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, werden die Gruppen rückwärts durchlaufen.

Menu2

Die Handhabung des »MENU1« und des »Menu2« ist gleich, sie bieten lediglich unterschiedliche Menüpunkte und Werte an. Ändern Sie Einstellungen des Menu2 wie folgt:

1. Drücken Sie die *MENU1/Menu2*-Taste länger als zwei Sekunden, während sich der Drucker im Zustand OFF-LINE befindet, um das Untermenü zu wählen. Die erste Gruppe des Untermenüs wird angezeigt. Eine Erläuterung der Menüpunkte finden Sie in der nachfolgenden Auflistung. Durch weiteres Drücken der Taste *MENU1/Menu2* gelangen Sie zur nächsten Gruppe.
2. Mit Hilfe der Taste *MENU1* können Sie die einzelnen Menüpunkte nacheinander aufrufen, um Sie anschließend Ihren Wünschen gemäß einzustellen.

Weiter unten sind die beiden Menüs mit Menüpunkten und zugehörigen Werten aufgeführt.

Die Betätigung der Taste ► zeigt im Anzeigefeld den nächsten möglichen Wert für den aktuellen Menüpunkt an. Der zur Zeit aktivierte Wert wird nicht mehr angezeigt, ist aber weiterhin gültig, bis Sie einen vorgeschlagenen Wert ausdrücklich durch eine kurze Betätigung der *ENTER*-Taste aktivieren. Ein Stern (*) hinter dem Wert eines Menüpunktes zeigt an, daß dieser Wert zur Zeit aktiv ist.

Bei Menüpunkten mit Zahlenwerten bewirkt die Betätigung dieser Taste die Anzeige des nächsthöheren, möglichen Wertes.

Halten Sie diese Taste gedrückt, werden die Werte vorwärts durchlaufen. Bei längerem Drücken werden Zahlenwerte in Zehnerschritten erhöht.

Auch mit der Taste ◀ werden die möglichen Werte für einen Menüpunkt durchgeblättert, nur diesmal in umgekehrter Reihenfolge. So können Sie schnell zu einem Wert gelangen, der vor dem aktuellen Wert liegt, ohne die ganze Auswahl durchblättern zu müssen. Ein Stern (*) hinter dem Wert eines Menüpunktes zeigt an, daß dieser Wert zur Zeit aktiv ist.

Bei Menüpunkten mit Zahlenwerten bewirkt die Betätigung dieser Taste die Anzeige des nächstniedrigen möglichen Wertes.

Halten Sie diese Taste gedrückt, werden die Werte nacheinander rückwärts durchlaufen. Bei längerem Drücken werden Zahlenwerte in Zehnerschritten verringert.

ENTER

Die im Menü festgelegten Werte bleiben auch beim Rücksetzen des Druckers aktiviert.

Ähnlich der *ENTER*- oder *RETURN*-Taste auf der Tastatur Ihres Computers erfolgt durch kurzes Drücken dieser Taste eine Eingabebestätigung. Der zur Zeit im Anzeigefeld vorgeschlagene Wert für einen Menüpunkt wird übernommen und als Standardvorgabe festgelegt. Die Übernahme wird durch einen Stern (*) hinter dem nun aktiven Wert angezeigt.

Nachdem das Menü nach Ihren Wünschen eingestellt ist, schalten Sie den Drucker durch nochmaliges Drücken der *ON-LINE*-Taste wieder in den Zustand der Betriebsbereitschaft. Die Einstellungen des Menüs werden dauerhaft gespeichert. Wollen Sie das »MENU1« auf die Werkseinstellung zurücksetzen, beachten Sie den Abschnitt »Technischer Modus« am Ende des Kapitels.

Im Anzeigefeld erscheint die Meldung **ON-LINE**. Beim nächsten Druckauftrag werden die vorgenommenen Änderungen berücksichtigt, sofern sie nicht von Befehlen überschrieben werden.

Wenn im Menü Änderungen vorgenommen wurden, die die Speicheraufteilung betreffen, erscheint **RESET DRÜCKEN**, nachdem der Menümodus verlassen wurde. Bei Betätigung der *Reset*-Taste für länger als zwei Sekunden werden die gewählten Menüeinstellungen wirksam, vorhandene Daten sowie temporären Schriften und Makros werden gelöscht.

Print Menu

Die aktuellen Menüeinstellungen werden ausgedruckt, wenn Sie diese Taste im *OFF-LINE*-Modus kurz betätigen. Im Ausdruck werden das »MENU1« und das »Menu2« zusammengefaßt. Vor den von Ihnen gewählten Werten (**BENUTZER**) der einzelnen Menüpunkte stehen die werkseitig vorgegebenen Einstellungen (**WERKEINSTELLUNG**).

Zusammengefaßt finden Sie noch einmal die Funktionen der Tasten. Der Drucker muß sich im Zustand *OFF-LINE* befinden. Die Ergänzungen »kurz« oder »lang« deuten auf die Zweifachbelegung der Tasten hin. »Lang« bedeutet, daß die Taste länger als zwei Sekunden betätigt werden muß.


Taste	Funktion
MENU1	(kurz) MENU1 aufrufen
MENU1/Menu2	(lang) Menu2 aufrufen
ON-LINE	Menümodus beenden
Reset	Menümodus beenden

Innerhalb des Menümodus sind die Taste folgendermaßen belegt:

Taste		Funktion
MENU1/Menu2	(kurz)	Nächste Gruppe bzw. nächsten Menüpunkt aufrufen
	(lang)	Vorherige Gruppe aufrufen
▶	(kurz)	Nächsten Menüwert anzeigen
	(lang)	Menüwerte vorwärtsblättern
◀	(kurz)	Vorigen Menüwert anzeigen
	(lang)	Menüwerte rückwärtsblättern
ENTER	(kurz)	Ersten Menüpunkte der Gruppe wählen bzw. angezeigten Wert übernehmen

Am Beispiel des Menü 2 finden Sie den Weg von Menügruppen über Menüpunkte zu den Menüwerten:

Wegweiser durch das Menü



MENU1 - HP-Emulation

Stellen Sie sicher, daß die deutsche Bedienerführung gewählt wurde, wie am Ende von Kapitel 1 beschrieben. Nach der Wahl der HP-LaserJet 4-Emulation werden nur die ihr zugehörenden Menüpunkte angezeigt. Um einen Überblick über die Menüpunkte und die ihnen zugewiesenen Werte zu bekommen, betätigen Sie die Taste *PRINT MENU* kurz, während der Drucker sich im Zustand OFF-LINE befindet.

Werkseitig vorgegebene Einstellungen sind **fett** gedruckt. *Kursiv* gedruckte Menüpunkte werden nur angezeigt, wenn das entsprechende Zubehör eingebaut ist. Eine Übersicht über das englische Menü finden Sie am Ende des Kapitels.

Adobe PS wird nur angeboten, wenn die PostScript-Karte (Zubehör) eingebaut wurde. Das PostScript-Menü wird in Kapitel 22 beschrieben.

WECHSEL wird nur angezeigt, wenn der zweite Papierschacht oder der Universaleinzug installiert ist. Bei automatischem Schachtwechsel (EIN) sind die Befehle zur Steuerung des Papiereinzugs unwirksam.

*Die Formate **LEGAL 13** und **LEGAL 14** sind im ersten Papierschacht nur in Verbindung mit der Legal-Kassette (Zubehör) möglich.*

Gruppe	Punkt	Werte
DRUCKERSPRACHE	EMULATE	HP 4 , HIPER-W, <i>AdobePS</i>
KASSETTE AUSWAHL	MANUELL	AUS , EIN
	PAPIERZU	KASSET1 , KASSET2, EINZUG
	WECHSEL	AUS , EIN
DRUCKBEREICH	BEREICH	KASSETT , LETTER, EXEC, LEGAL14, LEGAL13, A4 FORM, A5 FORM, A6 FORM, B5 FORM, COM-9, COM-10, MONARCH, DL, C5, FREI
PAPIERFORMAT	KASSET1	A4 FORM , A5 FORM, A6 FORM, B5 FORM, LETTER, EXEC, LEGAL14, LEGAL13
	KASSET2	A4 FORM , A5 FORM, B5 FORM, LETTER, EXEC, LEGAL14, LEGAL13
	MANUELL	A4 FORM , A5 FORM, A6 FORM, B5 FORM, COM-10, COM-9, MONARCH, DL, C5, LETTER, EXEC, LEGAL 14, LEGAL 13
	EINZUG	DL , C5, LETTER, EXEC, LEGAL 14, LEGAL 13, A4 FORM, A5 FORM, A6 FORM, B5 FORM, COM-10, COM-9, MONARCH

Gruppe	Punkt	Werte
PAPIERSORTE	KASSET1	LEICHT, MITTEL, NORMAL , MSCHWER, SCHWER
	KASSET2	LEICHT, MITTEL, NORMAL , MSCHWER, SCHWER
	MANUELL	LEICHT, MITTEL, NORMAL MSCHWER, SCHWER
	EINZUG	LEICHT, MITTEL, NORMAL , MSCHWER, SCHWER
PRÜFE DR BEREICH	PRÜFE DR	FREI , GESPERT
KOPIEN	KOPIEN	1 , 2, ..., 998, 999
SCHRIFT & ZEICHEN	SCHRIFT	RESIDENT , SOFTFON
	SCHRIFTN	R000 , ... R045, L000
	CPI	0.44, ..., 10.00 , ..., 99.99
	HÖHE	4.00, ..., 12.00 , ..., 999.75
	ZEICHENS	Roman-8 , ISO L1, PC-8, PC-8 DN, PC-850, Legal, ISO-2, ISO-4, ISO-6, ISO-10, ISO-11, ISO-14, ISO-15, ISO- 16, ISO-17, ISO-21, ISO-25, ISO-57, ISO-60, ISO-61, ISO-69, ISO-84, ISO-85, German, Spanish, Dutch, Roman Ex, Swedsh1, Swedsh2, Swedsh3, IBM-437, IBM-850, IBM-860, IBM-863, IBM-865, PC-Set1, PCExtUS, PCExtDN, PC2 US, PC2 D/N, VN Math, VNInt1, VN US, PS Math, PS Text, Math-8, Pi Font, MS Publ, Win 3.0, DeskTop, Win L1, MC Text, PC-852, PC-8 TK, ISO L2, ISO L5, Win L5, Win L2, CWI Hun, PC-857, HebrwNC, HebrwOC, Plskmzv, Kmncky, ISO L6, Win Cyr, PC-866, Win Grk, PC-869, PC-855, Winding, Symbol, Grk437, Grk437C, Grk928
SEITENFORMAT 1	A4BREITE	78ZEICH , 80ZEICH
	LEERSEIT	AUS , EIN
	CR FUNK.	CR , CR+LF
	LF FUNK.	LF , LF+CR

*SOFTFON wird im Menü nur
angeboten, wenn ladbare Schriften im
den Drucker vorhanden sind.*

*R000 Residente Schriftarten
L000 Ladbare Schriftarten (soft font)*

Gruppe	Punkt	Werte
SEITENFORMAT 2	AUSRICHT	HOCH, QUER
	ZEILEN/S	5 , ..., 64 , ..., 128 ZEILEN

Menu2 - HP-Emulation

Schalten Sie zunächst den Drucker OFF-LINE, indem Sie die Taste ON-LINE betätigen. Drücken Sie die *MENU1/Menu2*-Taste länger als zwei Sekunden, um das »Menu2« zu aktivieren. Die Handhabung des »Menu2« entspricht dem »MENU1«.

Eine Übersicht über das englische Menü finden Sie am Ende des Kapitels

Der Menüpunkt **BUCHST.R** erscheint nur, wenn **OKI600** aktiviert ist.

Die angebotenen Werte hängen von der aktuellen Größe des Speichers einschließlich möglicher Erweiterungen ab.

Der Menüpunkt **FREI MEM** zeigt lediglich den freien Speicher an und kann nicht geändert werden.

Gruppe	Punkt	Werte
DRUCKMODUS	MODUS	OKI600, OKI300
	BUCHST.R	NORMAL, DUNKLER
SPEICHERTEILUNG	RST SPEI	AUTO , 180KB, 360KB, 720KB, 1.08 MB, ..., LETTER, A4, LEGAL
	REC BUF	AUTO , 8KB, 20KB, 50KB, 100KB, 1MB
	FNTCACHE	AUTO , AUS, 100KB, 200KB, 300KB, ..., 1.1MB
	FREI MEM	xxx KB
AUTO-FUNKTION	FEHLER:	EIN, AUS
	AUTO FF	AUS , 5 SEK, 6 SEK, ..., 300 SEK
SCHWÄRZUNG	SCHWÄRZE	-2, -1, 0 , +1, +2
ENERGIESPARMODE	SPARMODE	0 SEK , 8 MIN, GESPRT
TONERMANGEL	T.MANGEL	EIN, AUS
TONERSPARMODE	T.SPAREN	GESPRT , NORMAL, WENIGER
LÖSCHB. WARNUNG	WARNUNG	EIN, JOB
PARALLELI/F	P.GESCHW	SCHNELL , NORMAL
	BI-DIREK	FREI , GESPRT
	I-PRIME	EIN, AUS

Gruppe	Punkt	Werte
SPRACHE	SPRACHE	DEUTSCH, FRANCIS, ITALIANO, CASTLAN, SVENSKA, NORSK, DANSK, NEDERL, TÜRKÇE, PORTUG, POLSKI, ENGLISH

Erklärung der Menüpunkte - MENU1

Die folgende Auflistung der Menüpunkte bezieht sich auf die HP LaserJet 4-Emulation.

EMULATE: Als Grundeinstellung wird die Emulation **HP LaserJet 4** angeboten. Der Menüwert **Adobe PS** (PostScript) wird nur bei eingebauter PostScript-Karte (Zubehör) angezeigt. **HIPER-W** ist eine herstellereigene Druckersprache für Programme bzw. deren Treiber, die diese Sprache verwenden oder voraussetzen.

DRUCKBEREICH

BEREICH: Dieser Menüpunkt wird in Verbindung mit dem Menüpunkt **PRÜFE DR** bei freiem Papierformat, das keinem Standard entspricht, angewendet. Wählen Sie bei freiem Format das nächstgrößere Papierformat. Der linke obere Rand und die erste Druckposition ändern sich entsprechend. Am Ende von »Kapitel 9: HP - Seitenformatierung« wird beschrieben, wie die Seitenformatierung für freies Papierformat vorgenommen werden kann. Vor der Anwendung des freien Papierformats muß der weiter unten beschriebene Menüpunkt **PRÜFE DR** auf **GESPERRT** gestellt werden.

PAPIERFORMAT

KASSET1: Das Papierformat für die erste Papierkassette wird hier festgelegt. Legal-Formate sind im ersten Papierschacht nur in Verbindung mit der Legal-Kassette (Zubehör) möglich.

KASSET2: Dieser Menüpunkt wird nur bei einem installierten zweiten Papierschacht (Zubehör) angezeigt. Die zweite Papierkassette kann auch Legal-Format, jedoch kein A6-Papier verarbeiten. Ansonsten entsprechen die Formate denen der ersten Kassette.

MANUELL: Über den manuellen Einzug können Sie die Standardpapierformate sowie Umschläge verarbeiten.

EINZUG: Dieser Menüpunkt kann nur bei einem installierten optionalen Universaleinzug ausgewählt werden. Über den Universaleinzug können Sie alle Papierformate und Umschläge verarbeiten.

PAPIERSORTE

KASSET1, KASSET2, MANUELL, EINZUG: Mit diesem Menüpunkt kann die Heizungstemperatur für jede Papierzufuhr an die Papiersorte angepaßt werden. Bei dickerem Papier und besonderen Druckmaterialien wie Folien, Etiketten kann eine höhere Temperatur erforderlich sein, um den Toner zu fixieren. Für Normalpapier (80 g/m²) sollten Sie den Standardwert beibehalten. Weitere Anhaltspunkte finden Sie in der Tabelle.

Papiersorte	Gewicht	Menüwert
Einzelblätter	60 g/m²	LEICHT
Einzelblätter	70 g/m²	MITTEL
Einzelblätter	80 g/m²	NORMAL
Einzelblätter	90 g/m²	MSCHWER
Einzelblätter	105 g/m² (und mehr)	SCHWER
Umschläge	---	SCHWER

Ermitteln Sie gegebenenfalls die beste Einstellung durch einen Probedruck.

Die Menüpunkte **KASSET2** bzw. **EINZUG** werden nur angezeigt, wenn dieses Zubehör installiert ist.

PRÜFE DR: Bei der Einstellung **FREI** prüft der Drucker die Menüeinstellung für die aktuelle Papierzufuhr und vergleicht sie mit dem aktuellen Papierformat. Eine Abweichung wird gemeldet. Dies ist der Normalfall bei Standardformaten. Bei **GESPERT** wird keine Prüfung vorgenommen. Diese Einstellung wird in Verbindung mit dem Menüpunkt **BEREICH**, der weiter vorne beschrieben ist, angewandt. Verwenden Sie bei freiem Papierformat die Einstellung **GESPERT**, um bei allen Papierzuführungen die Längenmessung auszuschalten, damit nicht die Fehlermeldung **xxx P.FEHLER** erscheint. xxx steht stellvertretend für den ersten Papierschacht (**KASS1**), den zweiten Papierschacht (**KASS2**, Zubehör) oder den Universaleinzug (**EINZUG**, Zubehör).

PRÜFE DRUCK- BEREICH

KOPIEN: Jede abgeschlossene Seite wird in der vorgegebenen Anzahl gedruckt. Erhöhen bzw. verringern Sie die Zahl der Kopien durch die Tasten ◀ bzw. ▶. Bis zu 999 Kopien sind möglich.

KOPIEN

SCHRIFT: Legt fest, ob eine interne Schriftart (**RESIDENT**) oder eine ladbare Schriftart (**SOFTFON**) verwendet werden sollen. Ladbare Schriftarten werden nur angezeigt, wenn sie im Drucker verfügbar sind.

SCHRIFT & ZEICHEN

SCHRIFTN: In diesem Menüpunkt können Sie Schriftarten direkt über ihre Kennung anwählen. Diese hängen von der im vorigen Menüpunkt **SCHRIFT** gewählten Schriftquelle (**RESIDENT**, **SOFTFON**) ab. Residente Schriftarten beginnen mit einem »R«, ladbare Schriften mit »L«.

CPI: Wurde eine Schriftart mit festem Zeichenabstand (fixed spacing) gewählt, kann hier die Zeichendichte in 0,01-cpi-Schritten festgelegt werden. Verwenden Sie dazu die Tasten ◀ bzw. ▶.

cpi = characters per inch (Zeichen pro Zoll)

HÖHE: Bei skalierbaren Proportionalschriften kann hier die Schriftenhöhe gewählt werden. Verwenden Sie dazu die Tasten ◀ bzw. ▶.

ZEICHENS: Die verfügbaren Symbolzeichensätze für residente Schriftarten der HP-Emulation finden Sie in »Kapitel 18: Zeichensätze«.

SEITENFORMAT1

A4BREITE: Die Anzahl der Zeichen pro Zeile bei 10 cpi wird hier bestimmt. HP-Standard sind 78 Zeichen. Sollten beim Ausdruck von Listen Zeichen fehlen, stellen Sie diesen Punkt auf 80 Zeichen um.

LEERSEIT: Bei einigen Anwendungsprogrammen wird vor einem Druckauftrag ein Seitenvorschubbefehl (form feed) zum Drucker übertragen, um ihn in einen definierten Zustand zu bringen. Befinden sich keine Daten im Druckspeicher, würde in diesem Fall eine leere Seite ausgegeben. Über diesen Menüpunkt läßt sich die Ausgabe einer leeren Seite unterdrücken. Bei der Einstellung EIN bewirkt ein »form feed« nur dann die Ausgabe einer Seite, wenn sich Daten im Druckspeicher befinden.

CR FUNK.: Beim Wert CR+LF wird jedes eintreffende CR-Zeichen (carriage return = Wagenrücklauf) um einen Zeilenvorschub (LF) ergänzt.

LF FUNK.: Wählen Sie den Wert LF+CR, um nach jedem empfangenen LF-Zeichen (line feed = Zeilenvorschub) automatisch einen Wagenrücklauf (CR) zu ergänzen.

SEITENFORMAT 2

AUSRICHT: Wählen Sie HOCH (Hochformat, portrait) oder QUER (Querformat, landscape).

ZEILEN/S: Legen Sie die Seitenlänge in Zeilen fest.

Erklärung der Menüpunkte - Menu2

DRUCKMODUS

MODUS: die physikalische Auflösung des Druckers beträgt 300 dpi (dots per inch, Punkte pro Zoll). Bei der Einstellung OKI 600 kann er auch Daten der Auflösung 600 dpi verarbeiten. Siehe auch »Anhang E: Erhöhung der darstellbaren Auflösung«.

BUCHST.R: Die Einstellung NORMAL empfiehlt sich für den Ausdruck von Graustufenbildern und gibt kleinere Schriftgrößen besser wieder. DUNKLER dagegen gibt Schriftzeichen satter und mit besserer Rundung wieder.

RST SPEI (Rasterspeicher): Vor dem Ausdruck einer Seite wird diese soweit wie möglich im Speicher des Druckers aufgebaut. Komplexe Grafiken können einen Speicherüberlauf (**SEITE ZU KOMPLEX**) verursachen. Durch eine Verringerung oder Vereinfachung der Grafik kann diese Meldung vermieden werden. Sie können für ein gewünschtes Papierformat Speicherplatz reservieren lassen. Dadurch wird der Platz für Makros und ladbare Zeichen verringert. Bei der Einstellung AUTO wird der Rasterspeicher bei Bedarf vom Drucker selbst erhöht.

SPEICHERTEILUNG

Verringern Sie die Größe des Rasterspeichers, wenn die Meldung **SPEICHERÜBERLAUF** erscheint. Bei der Meldung **SEITE ZU KOMPLEX** sollten Sie die Größe des Rasterspeichers erhöhen.

REC BUF (Receive Buffer, Empfangsspeicher): Ihr Drucker verfügt über einen Standardspeicher von 2 MByte. Dieser Speicher wird für verschiedene Aufgaben (Empfangsspeicher, Makros, ladbare Schriftarten und Druckspeicher) dynamisch, d.h. im laufenden Betrieb aufgeteilt. In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, die Größe des Empfangsspeichers festzulegen, um den Computer schneller wieder verfügbar zu machen. Für diesen Fall können Sie die Größe des Empfangsspeichers im »Menu2« festlegen. Möglicherweise treten bei zu groß gewähltem Speicher Probleme bei anderen speicherintensiven Makros, ladbaren Schriftarten oder Rastergrafiken auf.

FNTCACHE (Font-Cache): Wählen Sie die Größe des Zwischenspeichers für skalierbare Schriftarten. Diese sind als Vektoren, also Kurven und Linienzüge, definiert und können daher nicht direkt gedruckt werden. Soll ein angewähltes skalierbares Zeichen gedruckt werden, muß dieses zunächst in ein Bitmusterzeichen umgewandelt werden, das dann im Seitenspeicher zum Ausdruck bereitsteht. Diese Umwandlung wird im Englischen als »Rasterization« bezeichnet. Für gewöhnlich wird die Umwandlung vor jedem Druckauftrag ausgeführt.

Im Menü kann ein Teil des Druckerspeichers als sogenannter Font-Cache definiert werden. Dieser Speicherbereich wird reserviert und steht geschützt zur Verfügung. Ein Rücksetz-Befehl beispielsweise löscht diesen Bereich nicht. In diesem Font-Cache werden die aktuellen skalierbaren Zeichen nach der zeitaufwendigen Umwandlung als Bitmusterschrift abgelegt und stehen zur Verfügung. Soll nun ein bereits umgewandeltes und im Font-Cache befindliches Zeichen noch einmal gedruckt werden, braucht dieses nur vom Font-Cache in den Seitenspeicher kopiert zu werden. Dieser Kopiervorgang ist wesentlich schneller als die erneute Umwandlung der Vektoren einer skalierbaren Schrift in Bitmusterdaten.

Bei der Einstellung **FNTCACHE = AUTO** reserviert der Drucker automatisch einen geschützten Font-Cache-Bereich entsprechend dem eingebauten Speicher. Eine Änderung dieses Menüpunktes löscht alle permanenten und temporären Schriftarten und Makros.

Folgende Maßnahmen löschen den geschützten Cache:

- Ausschalten des Druckers.
- Rücksetzen des Druckers durch Betätigung der *Reset*-Taste länger als zwei Sekunden.
- Änderung der Menüpunkte **RASTERSPEICHER** oder **FONT CACHE**.
- Löschen einer geladenen Schriftart (Softfont).

Die Aufwärmphase nach dem Einschalten des Druckers kann genutzt werden, um eine oft verwandte skalierbare Schriftart bereits vor der Anwahl umzuwandeln und als Bitmuster im Font-Cache abzulegen.

Dazu muß zum einen die gewünschte skalierbare Schriftart als Standardschrift im Menü über die Punkte Schriftart, Ausrichtung, Symbolzeichensatz und Punktgröße festgelegt sein. Zum anderen muß dem geschützten Font-Cache im Menü genügend Speicherplatz zugewiesen werden.

Die Umwandlung einer Schriftart ist für den Drucker mit Rechenaufwand verbunden und damit zeitintensiv. Durch Auswahl einer großen Zeichenhöhe kann sich die Aufwärmphase verlängern.

FREIER MEM: Über diesen Menüpunkt läßt sich die Größe des verfügbaren Speicher (memory) anzeigen, der nicht von Schriften oder Makros belegt wurde.

AUTO FUNKTION

FEHLER: Normalerweise unterbrechen Software- oder Datenfehler den laufenden Druckvorgang. Durch Drücken der *Recover*-Taste wird dieser fortgesetzt. Steht **FEHLER:** auf **EIN**, wird der Druck nach kurzzeitiger Anzeige einer Fehlermeldung automatisch fortgesetzt. Wenn innerhalb der festgelegten Zeit keine weiteren Daten eintreffen, wird ein Ausdruck der Seite erzwungen. Beim Wert **AUS** muß eine Fehlermeldung durch Betätigen der Taste *Recover* gelöscht werden, bevor der Druck fortgesetzt wird.

AUTO-FF: Der Menüpunkt **AUTO-FF** bietet die Möglichkeit, nach einer wählbaren Zeit die aktuelle Seite auszugeben, ohne dies durch einen Befehl oder Tastendruck zu veranlassen. Dieser Menüpunkt kann angewandt werden, um Seiten ausdrucken zu lassen, die beispielsweise durch einen Programmabbruch fehlerhaft nicht ausgegeben wurden. Normalerweise müsste die Taste *FORM FEED* gedrückt werden, um eine Seitenausgabe zu erwirken.

Überschreitet eine Druckpause die im Menü eingestellte Zeit, werden die bis dahin empfangenen Daten auf der Seite abgebildet und der Ausdruck der aktuellen Seite erzwungen.

Bei Verwendung der manuellen Papierzufuhr sollten Sie für **AUTO-FF** den Wert **AUS** wählen.

SCHWÄRZE: Die Schwärzungsintensität kann erhöht oder verringert werden, falls das Druckergebnis nicht Ihren Wünschen entspricht. Die höchste Schwärzungsintensität wird beim Wert +2 erreicht, die niedrigste bei -2.

ENERGIESPARMODE: Nach dem Einschalten des Druckers wird die Heizungseinheit zunächst auf die Betriebstemperatur aufgeheizt. Wurde im Druckermenü der Energiesparmodus durch die Einstellung 0 SEK oder 8 MIN aktiviert, schaltet sich die Heizungseinheit nach der eingestellten Zeit ohne Datenempfang aus. Nach weiteren 30 Sekunden stoppt zusätzlich der Lüftungsventilator.

Im Energiesparmodus wechselt die Anzeige ON-LINE .HP4 mit der Meldung SPARMODE. Ist der Drucker nicht betriebsbereit, erscheint diese Meldung in Verbindung mit OFF-LINE. Werden wieder Daten empfangen, wechselt der Drucker in die Aufwärmphase.

Sie können die automatische Umschaltung in den Energiesparmodus über das Menü außer Kraft setzen (**GESPRT**), um bei häufiger Verwendung des Druckers die jeweils erforderliche Aufwärmzeit zu vermeiden.

T.MANGEL: Bei der Einstellung **EIN** wechselt der Drucker in den Zustand OFF-LINE, wenn die Tonerkassette annähernd leer ist. Wurde **AUS** gewählt, werden nach dem Erkennen des Toner mangels noch etwa 100 Seiten gedruckt, bevor der Drucker sich OFF-LINE schaltet.

SCHWÄRZUNG

ENERGIESPARMODUS (Power Save)

TONERMANGEL

TONERSPARMODE

T.SPAREN: Ist der Tonersparmodus aktiviert, erfolgt der Ausdruck mit verringerter Toner Menge. Entwürfe und Probedrucke können so mit verringerter Toner Menge (bei NORMAL 50%, bei WENIGER 70%) gedruckt werden, bleiben aber weiterhin lesbar.

LÖSCHB. WARNUNG

WARNUNG: Löschrare Warnungen treten auf, wenn beispielsweise durch Änderung der Auflösung die Speicheraufteilung während eines Druckauftrages geändert werden muß. In den meisten Fällen wird die Druckausgabe fortgeführt, wenn Sie beim Erscheinen der Warnung die *Recover*-Taste betätigen. Bei der Einstellung EIN muß jede löschrare Warnung bestätigt werden, bei JOB (Druckauftrag) werden Warnungen vor Beginn eines neuen Druckauftrages automatisch gelöscht.

PARALLEL I/F

Die parallele Schnittstelle übermittelt dem Drucker Daten, indem die acht Bit eines Byte jeweils gleichzeitig über acht separate Leitungen übertragen werden. Zusätzlich sind einige Steuerleitungen vorhanden. Die Bytes selbst werden nacheinander übertragen.

P.GESCHW: Sollten bei der Datenübertragung in Verbindung mit langsameren Computern über die Centronics-Schnittstelle Probleme auftreten, können Sie das Zeitverhalten der Schnittstelle ändern (Einstellung NORMAL).

BI-DIREK: Die Standardeinstellung EIN ermöglicht entsprechenden Programmen, über die Centronics-Schnittstelle Zustandsmeldungen vom Drucker zu lesen.

I-PRIME: Hier kann festgelegt werden, daß der Drucker zurückgesetzt wird, wenn der Rechner die I-PRIME-Leitung aktiviert (EIN). Bei AUS wird der Zustand dieser Leitung ignoriert.

SPRACHE

SPRACHE: Die Meldungen und Menüanzeigen des Druckers sind in verschiedenen Sprachen verfügbar.

Schnellzugriff auf einige Menüpunkte

Einige häufig angewandte Menüpunkte können über das Bedienfeld direkt aufgerufen werden, ohne in den Menümodus umzuschalten. Dazu muß der Drucker im Zustand OFF-LINE sein.

Der Menüpunkt **MANUELL** wird aufgerufen, wenn Sie die Taste **TRAY TYPE** kurz betätigen. Wie im Menüabschnitt beschrieben, können Sie die Betriebsart »manueller Einzug« mit Hilfe der Taste ◀ bzw. ▶ aktivieren (EIN). Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der **ENTER**-Taste. Die gültige Auswahl wird durch einen Stern (*) angezeigt.

Schalten Sie den Drucker nach der Auswahl der manuellen Papierzufuhr mit Hilfe der **ON-LINE**-Taste wieder in den Zustand der Betriebsbereitschaft. Jetzt muß jedes Blatt im manuellen Einzug mit **FORM FEED** bestätigt werden, damit es eingezogen wird.

Der Menüpunkt **KASSET1** wird aufgerufen, wenn Sie die Taste **PAPER SIZE** im OFF-LINE Modus betätigen. Dort wählen Sie das Format für die erste Papierkassette. Drücken Sie dazu die **ENTER**-Taste. Das Vorwärts- bzw. Rückwärtsblättern durch die wählbaren Werte erfolgt durch kurzes Drücken der Taste ◀ bzw. ▶.

Falls Sie das Papierformat für den manuellen Einzug, den zweiten Papierschacht (falls vorhanden) oder den Universaleinzug (falls vorhanden) einstellen wollen, drücken Sie anstelle **ENTER** die Taste **MENU1**, um zu den Punkten **MANUELL**, **KASSET2** oder **EINZUG** zu gelangen.

Je nach Papierzufuhr werden folgende Werte angeboten: A4 FORM, A5 FORM, A6 FORM, B5 FORM, COM-9, COM-10, MONARCH, DL, C5, LETTER, EXEC, LEGAL 14, LEGAL 13. Bestätigen Sie die getroffene Auswahl mit der **ENTER**-Taste. Ein Stern (*) zeigt die Übernahme des Wertes an. Nach der Betätigung der **ON-LINE**-Taste wird der Drucker wieder betriebsbereit.

Umschläge dürfen ausschließlich über den vorderen Einzug oder den Universaleinzug (Zubehör) zugeführt werden. Verwenden Sie dabei die hintere Papierablage.

Um vom Menüpunkt **KASSET1** zum nächsten Menüpunkt zu gelangen, drücken Sie kurz die **MENU1**-Taste. Suchen Sie den gewünschten Wert mit Hilfe der Taste ◀ bzw. ▶ und bestätigen Sie ihre Wahl durch kurze Betätigung der **ENTER**-Taste.

**Schachtauswahl /
TRAY TYPE**

**Papierformat /
PAPER SIZE**

Im zweiten Papierschacht kann kein A6-Papier verwendet werden. Die Umschlagformate COM-9, COM-10, Monarch, DL und C5 können nur im manuellen Einzug und im Universaleinzug (Zubehör) verwendet werden.

Energiesparmodus *Power Save*

Auch der Energiesparmodus kann über die entsprechende Taste im OFF-LINE-Modus direkt aufgerufen werden. Drücken Sie die Taste *ENTER* / *Power Save* länger als zwei Sekunden, um anschließend diese Betriebsart freizugeben oder zu sperren. Während einer Übertragungspause (0 SEK) oder nach 8 Minuten ohne Datenempfang (8 MIN) wird die Heizungseinheit ausgeschaltet. Nach weiteren 30 Sekunden schaltet sich der Lüfter aus.

Technischer Modus

In dieser Betriebsart werden fünf zusätzliche Funktionen angeboten, die über das Menü oder das Bedienfeld nicht verfügbar sind.

- Das Hauptmenü kann auf die Werkeinstellung zurückgesetzt werden.
- Sie können Ihren Drucker veranlassen, alle empfangenen Daten in der hexadezimalen Darstellung (Hexdumpmodus) zu drucken.
- Nach dem Austauschen der Bildtrommeleinheit muß der Bildtrommerzähler zurückgesetzt werden. Der Austausch wird »Kapitel 6: Verbrauchsmaterial und Reinigung« beschrieben.
- Zusätzlich bietet der technische Modus die Möglichkeit, das Bedienfeld zu sperren, um unabsichtlichen Änderungen des Menüs vorzubeugen.
- Um eine genaue Positionierung vorgedruckter Formulare zu erzielen, können Sie den physikalischen Nullpunkt der zu druckenden Seite verschieben.

Der technische Modus wird aktiviert, indem Sie die Taste *MENU1* beim Einschalten des Druckers gedrückt halten, bis die Meldung **WARTUNG1** angezeigt wird.

Ab Werk sind den Menüpunkten Standardwerte zugeordnet, die auch im Menüausdruck angegeben werden. Um diese Werte zu übernehmen, gehen Sie wie folgt vor:

MENU1 auf Werks-einstellung zurücksetzen

1. Halten Sie beim Einschalten des Druckers die Taste *MENU1/Menu2* gedrückt, bis die Meldung **WARTUNG1** erscheint.
2. Nach nochmaligem, kurzen Drücken der Taste *MENU1* wird **MENÜ RESET** angezeigt.
3. Diese Funktion wird nach der Betätigung der *ENTER*-Taste ausgeführt. Zunächst erscheint die Meldung **INITIALISIERUNG**. Nach einer Weile erscheint die Meldung **ON-LINE .HP4** im Anzeigefeld. Ihr Drucker ist nun wieder betriebsbereit.

Lediglich das »MENU1« wird zurückgesetzt, alle Werte im »Menu2« bleiben erhalten. Gleichzeitig mit dem Rücksetzen des Hauptmenüs werden alle temporär geladenen Schriftarten und Makros gelöscht.

Im Hexdumpmodus werden Befehle und Kommandos nicht ausgeführt. Der hexadezimale ASCII-Wert von jeweils 16 Zeichen und deren druckbare Darstellung werden in einer Zeile zusammengefaßt:

Hexdumpmodus

```
HEX dump list
53 65 69 74 65 6E 64 72 75 63 6B 65 72 0D 0A 00 Seitendrucker...
```

Die zweistelligen Zahlen stellen den hexadezimalen Wert der übertragenen Zeichen dar. Die Zahlen 0D und 0A repräsentieren dabei die Steuerzeichen Wagenrücklauf (CR) und Zeilenvorschub (LF). Die druckbaren Buchstaben selbst werden im zweiten Teil der Zeile dargestellt. Da »CR« und »LF« nicht druckbar sind, werden sie im zweiten Teil der Zeile durch Punkte dargestellt.

Aktivieren Sie den Hexdumpmodus wie folgt:

1. Halten Sie beim Einschalten des Druckers die Taste *MENU1* gedrückt, bis die Meldung **WARTUNG1** erscheint.
2. Nach zweimaligem, kurzen Drücken der Taste *MENU1* wird **HEXDUMP** angezeigt.
3. Schalten Sie den Hexdumpmodus durch Betätigung der Taste *ENTER* ein, der Drucker wird zurückgesetzt (**INITIALISIERUNG**) und nach kurzer Zeit erscheint die Meldung **ON-LINE HEX DUMP**.

4. Alle nun zum Drucker übertragenen Daten werden in der oben erläuterten Darstellung ausgegeben, sobald die Daten eine Seite füllen. Wurden weniger Daten übertragen, können Sie mit Hilfe der Taste *FORM FEED* die Ausgabe einer begonnenen Seite erzwingen.
5. Um den Hexdumpmodus zu beenden, müssen Sie den Drucker ausschalten.

Bei Problemen mit selbst geschriebenen Programmen kann der Hexdumpmodus von großem Nutzen sein.

Bildtrommelzähler zurücksetzen


Nach jedem Austausch der Bildtrommeleinheit muß der Bildtrommelzähler wie nachfolgend beschrieben zurückgesetzt werden:

1. Halten Sie beim Einschalten des Druckers die Taste *MENU1* gedrückt, bis die Meldung **WARTUNG1** erscheint.
2. Dreimaliges, kurzes Drücken der Taste *MENU1* zeigt die Funktion **TROMMELZ RESET** an.
3. Das Rücksetzen des Bildtrommelzählers wird durch die Betätigung der *ENTER*-Taste ausgeführt. Zunächst erscheint die Meldung **TROMMELZ RESET**. Nach einer Weile erscheint die Meldung **ON-LINE .HP4** im Anzeigefeld. Ihr Drucker ist wieder betriebsbereit.

Bedienfeld sperren

Sie können das Bedienfeld sperren, um unbeabsichtigten Änderungen der Menüeinstellungen vorzubeugen. In dieser eingeschränkten Betriebsart sind folgende Tasten nicht mehr wirksam: *MENU1*, *Menu2*, *PAPER SIZE*, *TRAY TYPE*, *Power Save*.

Der Aufruf des Menüs über das Bedienfeld wird wie folgt gesperrt:

1. Halten Sie beim Einschalten des Druckers die Taste *MENU1* gedrückt, bis die Meldung **WARTUNG1** erscheint.
2. Viermaliges, kurzes Drücken der Taste *MENU1* zeigt die Funktion **MENÜ GÜLTIG** an.
3. Drücken Sie die Taste ; der Wert **MENÜ GESPERRT** wird angezeigt.

4. Die Übernahme dieses Wertes wird durch die Betätigung der *ENTER*-Taste ausgeführt und durch einen Stern hinter dem Wert **GESPERRT** angezeigt. Durch Drücken der Taste *ON-LINE* erscheint nach dem Warmlauf (**INITIALISIERUNG**) die Meldung **ON-LINE .HP4** im Anzeigefeld. Ihr Drucker ist wieder betriebsbereit.

Die Tasten *MENU1*, *Menu2*, *PAPER SIZE*, *TRAY TYPE*, *Power Save* werden wie nachfolgend beschrieben wieder freigegeben:

Bedienfeld freigegeben

1. Halten Sie beim Einschalten des Druckers die Taste *MENU1* gedrückt, bis die Meldung **WARTUNG1** erscheint.
2. Viermaliges, kurzes Drücken der Taste *MENU1* zeigt die Funktion **MENÜWAHL GESPERRT*** an.
3. Drücken Sie die Taste **►**, es wird der Wert **MENÜ GÜLTIG** angezeigt.
4. Die Übernahme dieses Wertes wird durch die Betätigung der *ENTER*-Taste ausgeführt und durch einen Stern hinter dem Wert **GÜLTIG** angezeigt. Durch Drücken der Taste *ON-LINE* erscheint nach dem Warmlauf die Meldung **ON-LINE .HP4** im Anzeigefeld. Ihr Drucker ist wieder betriebsbereit.

Um eine genaue Positionierung vorgedruckter Formulare zu erzielen, können Sie den physikalischen Nullpunkt der zu druckenden Seite (links oben) innerhalb gewisser Grenzen waagrecht (**X-Adjustment**) und senkrecht (**Y-Adjustment**) verschieben.

Nullpunkt einstellen

1. Halten Sie beim Einschalten des Druckers die Taste *MENU1* gedrückt, bis die Meldung **WARTUNG1** erscheint.
2. Drücken Sie fünfmal die Taste *MENU1*, bis **X ADJUST 0 mm** angezeigt wird. Ändern Sie den horizontalen Nullpunkt mit Hilfe der Taste **◀** bzw. **►**.
3. Bestätigen Ihre Wahl mit der Taste *ENTER*, ein Stern (*) zeigt die Übernahme des Wertes an.
4. Wechseln Sie mit der *MENU1*-Taste zum Punkt **Y ADJUST** und ändern Sie ihn entsprechend.
5. Beenden Sie die Einstellung durch Drücken der Taste *ON-LINE*, der neue Nullpunkt ist eingestellt und Ihr Drucker ist wieder betriebsbereit.

X-Adjustment

Die horizontale Druckposition wird in 0,25 mm-Schritten verschoben, positive Werte verschieben sie nach rechts. Der Wertebereich liegt zwischen +2.00 mm und -2.00 mm.

Y-Adjustment

Die vertikale Druckposition wird in 0,25 mm-Schritten verschoben, positive Werte verschieben sie nach unten. Der Wertebereich liegt zwischen +2.00 mm und -2.00 mm.

Englische Menüeinstellungen

Der Vollständigkeit halber finden Sie nachfolgend die Einstellmöglichkeiten des Menüs bei eingestellter englischer Bedienerführung. Werkseitig vorgegebene Einstellungen sind **fett** gedruckt. *Kursiv* dargestellte Einstellmöglichkeiten werden nur bei entsprechend eingebautem Zubehör angeboten.

Gruppe	Punkt	Werte
PRINTER LANGUAGE	EMULATE	HP4 , AdobePS, HIPER-W
TRAY SELECT	MANUAL	OFF , ON
	PAPER IN	TRAY 1 , TRAY 2, <i>FEEDER</i>
	AUTO TRAY	OFF , ON
EDIT SIZE	EDIT SIZE	CASSETT , LETTER, EXEC, LEGAL14, LEGAL13, A4 SIZE, A5 SIZE, A6 SIZE, B5 SIZE, COM-10, MONARCH, DL, C5, CUSTOM
PAPER SIZE	TRAY1	A4 SIZE , A5 SIZE, B5 SIZE, LETTER, EXECUTIVE, LEGAL14, LEGAL13
	TRAY2	A4 SIZE , A5 SIZE, A6 SIZE, B5 SIZE, LETTER, EXECUTIVE, LEGAL14, LEGAL13
	MANUAL	A4 SIZE , A5 SIZE, A6 SIZE, B5 SIZE, COM-10, MONARCH, DL, C5, LETTER, EXECUTIVE, LEGAL14, LEGAL13
	FEEDER	A4 SIZE , A5 SIZE, A6 SIZE, B5 SIZE, COM-10, MONARCH, DL, C5, LETTER, EXECUTIVE, LEGAL14, LEGAL13
MEDIA TYPE	TRAY1	LIGHT, M LIGHT, MEDIUM , M HEAVY, HEAVY
	TRAY2	LIGHT, M LIGHT, MEDIUM , M HEAVY, HEAVY
	MANUAL	LIGHT, M LIGHT, MEDIUM , M HEAVY, HEAVY
	FEEDER	LIGHT, M LIGHT, MEDIUM , M HEAVY, HEAVY
PAPER SIZE CHK	SIZE CHK	ENABLE , DISABLE

MENU 1

*Ist ein zweiter Papierschacht oder ein Universaleinzug installiert, werden diese im Druckermenü als **TRAY2** bzw. als **FEEDER** angezeigt.*

*Ist der automatische Schachtwechsel (**AUTOTRAY**) aktiviert (**ON**), sind die Kommandos zur Steuerung des Papiereinzugs unwirksam.*

*Der Menüpunkt **TRAY2** wird nur bei installiertem zweiten Papierschacht (Zubehör) angezeigt.*

*Der Menüpunkt **FEEDER** wird nur bei installiertem Universaleinzug (Zubehör) angezeigt.*

DLLSOFT wird nur angezeigt, falls
Schriftarten geladen wurden.
R000 residente Schriftarten
S000 ladbare Schriftarten

Gruppe	Punkt	Werte
COPIES	COPIES	1 ... 999
FONTS & SYMBOLS	FONT SRC	RESIDENT , DLLSOFT
	FONT No.	I000 , ..., I045, S001
	FONT CPI	0.44, ..., 10.00 , ..., 99.99
	FONT HGT	4.00, ..., 12.00 , ..., 999.75
	SYMBOL	Roman-8 , ISO L1, PC-8, PC-8 DN, PC-850, Legal, ISO-2, ISO-4, ISO-6, ISO-10, ISO-11, ISO-14, ISO-15, ISO-16, ISO-17, ISO-21, ISO-25, ISO-57, ISO-60, ISO-61, ISO-69, ISO-84, ISO-85, German, Spanish, Dutch, Roman Ex, Swedsh1, Swedsh2, Swedsh3, IBM-437, IBM-850, IBM-860, IBM-863, IBM-865, PC-Set1, PCEstUS, PCEstDN, PC2 US, PC2 D/N, VN Math, VNInt1, VN US, PS Math, PS Text, Math-8, Pi Font, MS Publ, Win 3.0, DeskTop, Win L1, MC Text, PC-852, PC-8 TK, ISO L2, ISO L5, Win L5, Win L2, CWI Hun, PC-857, HebrwNC, HebrwOC, Plskmzv, Kmncy, ISO L6, Win Cyr, PC-866, Win Grk, PC-869, PC-855, WiDding, Symbol, Grk437, Grk437C, Grk928
PAGE LAYOUT 1	A4 WIDTH	78 COL , 80 COL
	BLNSKIP	OFF , ON
	CR FUNC.	CR , CR+LF
	LF FUNC.	LF , LF+CR
PAGE LAYOUT 2	ORIENT	PORTRAIT , LANDSCAPE
	LINES/PG	5 LNS, ..., 64 LNS , ..., 128 LNS

Gruppe	Punkt	Werte	Menü 2
PRINT MODE	MODE	OKI 600 , OKI 300	Im Energiesparmodus wechselt die Anzeige ON-LINE.HP4 mit der Meldung POWER SAVING .
	SMOOTHING	ON , OFF	
MEMORY USAGE	RST BUF	AUTO , 180KB, 360KB, 720KB, ..., LETTER, A4, LEGAL	
	REC BUF	8KB, 20KB, 50KB, 100KB, 1MB, AUTO	
	FONT	OFF , 100KB, 200KB, ..., AUTO	
	FREE MEM	xxx KB	
AUTO OPERATION	AUTOCONT	OFF , ON	
	AUTOEJCT	OFF , 5 SEC, 6 SEC, ..., 300 SEC	
DARKNESS CONTROL	DARKNESS	-2, -1, 0 , +1, +2	
POWER SAVING	PWR SAVE	ENABLE , DISABLE	
LOW TONER	LOW TNR	ON , OFF	
TONER SAVING	TNR SAVE	DISABLE , MEDIUM, LIGHT	
CLEARABL WRNINGS	CLR WRNG	ON , JOB	
PARALLEL I/F	SPEED	HIGH , MEDIUM	
	BI-DIRECT	ENABLE , DISABLE	
	I-PRIME	OFF , ON	
LANGUAGE	LANGUAGE	ENGLISH , DEUTSCH, FRANCIS, ITALIANO, CASTLAN, SVENSKA, NORSK, DANSK, NEDERL, TÜRKÇE, PORTUG, POLSKI	

Kapitel 5: Papierverarbeitung

Ihr Drucker bietet verschiedene Möglichkeiten der Papierverarbeitung an. Folgende Papiereinzüge sind verfügbar oder können ergänzt werden:

- Erste Papierkassette
- Manueller Papiereinzug
- Zweite Papierkassette (Zubehör)
- Universaleinzug (Zubehör)

Der Einbau und die Handhabung des Zubehörs wird in »Anhang B: Erweiterungen und Zubehör« beschrieben.

Erste Papierkassette

In die erste Papierkassette können Sie Papier der Formate A4, A5, A6, B5, Letter oder Executive einlegen. Legal-Formate (13 und 14 Zoll) sind nur in Verbindung mit der Legal-Kassette möglich. Die Papierformate müssen im Menü eingestellt werden.

Bei Papierende erscheint die Meldung **KASET1 PAP.ENDE**. Falls Sie den zweiten Papierschacht (Zubehör) verwenden, müssen Sie dessen Klappe öffnen, um an die erste Kassette zu gelangen. Dies wird in »Anhang B: Erweiterungen und Zubehör« beschrieben.

Papier einlegen

1. Drücken Sie den gewölbten Griff an der Kassettenvorderseite ein wenig in den Drucker hinein, die Kassette wird entriegelt. Ziehen Sie die Kassette ganz heraus.
2. Verwenden Sie einen Stapel Einzelblätter (höchstens 100 Blatt à 75 g/m²). Fächern Sie den Papierstapel gut durch, bevor sie ihn in die Kassette einlegen, so daß die einzelnen Blätter nicht aneinander haften. Verwenden Sie für Fotokopierer geeignetes Papier. Beachten Sie die Papierspezifikationen am Ende des Kapitels.




3. Legen Sie das Papier in die Kassette ein. Die zu bedruckende Seite des Papiers muß nach unten weisen. Die Oberseite des Papiers wird auf der Verpackung meistens mit einem Pfeil angezeigt.



Hinweis !

Wollen Sie vorgedruckte Briefbögen verwenden, legen Sie diese mit der bedruckten Seite nach unten in die Papierkassette. Dabei muß die Oberkante des Papiers Ihnen zugewandt sein. Bei nummeriertem Papier muß die erste Seite oben liegen.

4. Eine Markierung (PAPER FULL) an den seitlichen Papierführungen zeigt die Obergrenze an, bis zu der die Kassette gefüllt werden darf.
5. Schieben Sie die beiden seitlichen Papierführungen zusammen, bis sie die Blattkanten leicht berühren. Kippen Sie die verstellbare hintere Papierführung ein wenig nach vorne, um sie zu verschieben und am Papierstapel auszurichten. Im Boden der Papierkassette sind Einstellungsmarkierungen der verschiedenen Standardformate angebracht.
6. Schieben Sie die Kassette in den Drucker. Sie rastet dort ein. Der Drucker wird wieder betriebsbereit, im Anzeigefeld erscheint die Meldung **ON-LINE**.



Das Einsetzen der Kassette und die Papierverarbeitung in Verbindung mit dem zweiten Papierschacht (Zubehör) wird in »Anhang B: Erweiterungen und Zubehör« beschrieben.

In der Standardeinstellung wird das Papier aus der ersten Kassette eingezogen. Diese Wahl bleibt nur gültig, wenn sie nicht durch Softwarebefehle Ihres Anwendungsprogramms überschrieben wird. Wurde im Menü ein anderer Papiereinzug gewählt, müssen Sie zunächst die erste Papierkassette wieder anwählen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass der vorhergehende Druckauftrag beendet und der neue noch nicht gestartet wurde.
2. Schalten Sie den Drucker OFF-LINE, indem Sie die ON-LINE-Taste drücken. Durch Betätigen der Taste TRAY TYPE gelangen Sie zum Menüpunkt **MANUELL**. Wechseln Sie durch Drücken der Taste **MENU1** zum nächsten Punkt, **PAPIERZU**. Wählen Sie über die Taste ► den Wert **KASSET1** aus. Mit **ENTER** bestätigen Sie die neue Auswahl.
3. Drücken Sie die ON-LINE-Taste, der Drucker ist betriebsbereit.

Erste Papierkassette anwählen

Das Einstellen des Druckermenüs ist ausführlich in Kapitel 4 beschrieben.

Zeigt der Strich im Anzeigefeld nicht das Papierformat an, das Sie in die erste Kassette eingelegt haben, müssen Sie das Format im Menü wie folgt ändern. Anderenfalls können Sie den Druckvorgang starten.

1. Schalten Sie den Drucker OFF-LINE, indem Sie die ON-LINE-Taste drücken. Durch Betätigen der Taste PAPER SIZE gelangen Sie zum Menüpunkt **KASSET1**. Wählen Sie über die Taste ► das Format des eingelegten Papiers. Mit **ENTER** bestätigen Sie die neue Auswahl.
2. Drücken Sie die Taste ON-LINE. Der Drucker ist nun betriebsbereit.
3. Starten Sie den Druckvorgang.

Papierformat wählen

Auch durch einen Softwarebefehl bzw. über eine entsprechende Funktion Ihres Anwendungsprogramms können Sie die erste Papierkassette wie jede andere Papierzufuhr wählen. Diese Auswahl ist von Programm zu Programm unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Anwendungsprogramms.

Die Installation des zweiten Papierschachts (Zubehör) und des Universaleinzugs (Zubehör) sowie deren Handhabung werden in »Anhang B: Erweiterungen und Zubehör« beschrieben.

Manueller Einzug

Neben dem automatischen Papiereinzug (erste Papierkassette oder Zubehör wie zweite Papierkassette oder Universaleinzug) ist ein manueller Papiereinzug möglich. Der manuelle Einzug kann für Briefumschläge, Folien, Etiketten oder Papier stärker 90 g/m² verwendet werden. Wegen des starken Druckmaterials wird der manuelle Einzug stets in Verbindung mit der hinteren Papierablage verwendet. Diese wird weiter hinten beschrieben. In der Betriebsart »manuelle Zufuhr« muß jede Seite durch Drücken der Taste *FORM FEED* eingezogen werden.




Der manuelle Einzug kann auf drei Arten genutzt werden.

- Vorrangiger Einzug
- Menüsteuerung (nur HP-Modus)
- Softwaresteuerung

Vorrangiger Einzug

Ein Einzelblatt, dessen Größe Sie im Druckermenü festlegen können, kann vorrangig eingezogen und bedruckt werden. Das vorgelegte Blatt wird als erstes eingezogen, die folgenden Blätter werden wieder aus der ersten Papierkassette bzw. dem Standardeinzug genommen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, daß der vorhergehende Druckauftrag beendet und der neue noch nicht gestartet wurde. Die zeigt die Meldung **ON-LINE** in Verbindung mit der stetig leuchtenden **Ready-Lampe**.
2. Öffnen Sie den manuellen Einzug, indem Sie auf die beiden Markierungen drücken und ihn herunterklappen.



3. Stellen Sie die seitliche Papierführung so ein, daß sie die Kanten der Blätter oder Briefumschläge leicht berühren.



Hinweis !

Wollen Sie vorgedruckte Briefbögen verwenden, legen Sie diese mit der bedruckten Seite nach oben in den manuellen Einzug. Dabei muß die Oberkante des Papiers in den Drucker weisen. Bei numeriertem Papier muß die erste Seite oben liegen.

4. Legen Sie das zu bedruckende Blatt in den manuellen Einzug und schieben Sie das Blatt vor, bis es automatisch ein Stück eingezogen wird.
5. Starten Sie jetzt den Druckvorgang. Das vorgelegte Blatt wird als nächstes eingezogen, danach ist der im Menü festgelegte Standardeinzug wieder aktiv.

Über das Druckermenü läßt sich der vordere Papiereinzug als Standardeinzug wählen. Diese Wahl bleibt nur gültig, wenn sie nicht durch Softwarebefehle z. B. des Anwendungsprogramms überschrieben wird. Wählt Ihr Programm beispielsweise die erste Papierkassette an, ist Ihre Wahl der vorderen Zufuhr ungültig. Gehen Sie wie folgt vor, um den vorderen Einzug auszuwählen:

Menüsteuerung

1. Stellen Sie sicher, das der vorhergehende Druckauftrag beendet und der neue noch nicht gestartet wurde.
2. Schalten Sie den Drucker OFF-LINE, indem Sie die *ON-LINE*-Taste drücken. Durch Betätigen der Taste *TRAY TYPE* gelangen Sie zum Menüpunkt **MANUELL**. Wählen Sie über die Taste **►** den Wert **EIN**. Mit *ENTER* bestätigen Sie die neue Auswahl, drücken Sie nun *ON-LINE*.
3. Bestimmen Sie nun das Papierformat. Schalten Sie zuerst den Drucker OFF-LINE. Durch Drücken der *PAPER SIZE*-Taste wechseln Sie zum Punkt **KASSET1 A4 FORM**. Drücken Sie die Taste *MENU1*, bis der Punkt **MANUELL** angezeigt wird.
4. Wählen Sie nun das Format des einzuziehenden Einzelblattes oder Umschlags über die Taste **◄** oder **►** aus. Bestätigen Sie den neuen Menüwert durch Drücken der *ENTER*-Taste.

Das Einstellen des Druckermenüs ist ausführlich in Kapitel 4 beschrieben.

Anstelle von A4 kann auch jedes andere Papierformat angefordert werden.

5. Drücken Sie die *ON-LINE*-Taste, der Drucker ist betriebsbereit.
6. Legen Sie das Blatt mit der zu bedruckenden Seite nach oben in den manuellen Papiereinzug. Die Oberkante des Blattes muß in den Drucker weisen. Richten Sie die Führungsschienen aus.
7. Starten Sie den Druckvorgang. Das eingelegte Blatt wird eingezogen.
8. Falls Sie kein Blatt eingelegt haben, erfolgt in der Betriebsart »Manueller Einzug« die Meldung **MANUELL A4 FORM ZUFÜHREN**. Legen Sie das angeforderte Format in den manuellen Einzug, es wird automatisch eingezogen und bedruckt. Wurde trotz Papieranforderung kein Blatt in den manuellen Einzug gelegt, so wird nach der Betätigung der *FORM FEED*-Taste über das Bedienfeld ein Blatt aus der Standardpapierkassette eingezogen.

Anstelle von A4 kann auch ein anderes Papierformat angefordert werden.

Vergessen Sie nicht, den Drucker auf den automatischen Papiereinzug zurückzuschalten (**MANUELL AUS**), wenn Sie wieder den automatischen Einzug aus der Standardpapierkassette verwenden möchten.

Softwaresteuerung

Die Softwaresteuerung hat eine höhere Priorität als die Einstellung des Druckermenüs.

Auch durch einen Softwarebefehl bzw. über eine entsprechende Funktion Ihres Anwendungsprogramms können Sie die manuelle Papierzufuhr wählen. Erhält der Drucker diesen Befehl, wird der Druckauftrag angehalten und im Anzeigefeld erscheint beispielsweise die Meldung **MANUELL A4 FORM ZUFÜHREN**:

1. Vergewissern Sie sich, daß die Papieraufgabe der manuellen Papierzufuhr heruntergeklappt ist.
2. Legen Sie das Blatt mit der zu bedruckenden Seite nach oben in die Papierführung, richten Sie die seitlichen Führungsschienen so aus, daß sie das Blatt berühren.
3. Schieben Sie das Blatt vorsichtig vor, bis es ein Stück eingezogen wird. Nach der Aufbereitung der Seite wird das Blatt vollständig eingezogen und bedruckt.

Falls Sie bei der Meldung **MANUELL A4 FORM ZUFÜHREN** die *FORM FEED*-Taste betätigen, ohne daß ein Blatt vorgelegt wurde, zieht der Drucker ein Blatt aus dem Standardeinzug, z. B. der ersten Papierkassette ein.

Die Auswahl der manuellen Papierzufuhr ist von Programm zu Programm unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Anwendungsprogrammes.

Klappen Sie die Papieraufgabe des manuellen Einzugs nach oben. Sie rastet ein und schließt mit dem Druckergehäuse bündig ab.

**Manuellen Einzug
schließen**


Briefumschläge bedrucken

Briefumschläge dürfen ausschließlich über den manuellen Einzug oder den Universaleinzug (Zubehör) verarbeitet werden. Das Bedrucken erfolgt üblicherweise im Querformat. Wichtig bei der Verwendung von Briefumschlägen ist die richtige Wahl der Papierzufuhr und des Papierformates. Beachten Sie die Spezifikationen für Briefumschläge weiter hinten in diesem Kapitel.

Ihr Drucker unterstützt fünf Standardformate für Briefumschläge: COM-9, COM 10, Monarch, DL, C5. Die Abmessungen der einzelnen Formate finden Sie weiter hinten in diesem Kapitel unter dem Abschnitt »Papierhinweise«.

Bedrucken Sie Briefumschläge wie folgt:

1. Öffnen Sie den manuellen Einzug, indem Sie auf die beiden Markierungen drücken und ihn herunterklappen.
2. Legen Sie den zu bedruckenden Umschlag in den manuellen Papiereinzug. Richten Sie die seitlichen Führungsschienen aus. Die zu bedruckende Seite des Umschlags muß nach oben, der Absender (Ecke links oben) zum Drucker zeigen. Öffnen Sie die hintere Papierausgabe, dies wird weiter hinten beschrieben.
3. Stellen Sie im Anwendungsprogramm die Papierzufuhr auf manuellen Einzug und das Umschlagsformat entsprechend ein. Läß sich das Papierformat nicht im Programm einzustellen, beachten Sie den folgenden Abschnitt »Einstellen des Formates über das Bedienfeld«. Es mag erforderlich sein, den Drucker über das Bedienfeld (*Reset*) oder über Ihr Programm zurückzusetzen, damit er die Einstellung der Papierzufuhr erkennt.



Das Bedrucken von Briefumschlägen in Verbindung mit dem Universaleinzug wird in »Anhang B: Erweiterungen und Zubehör« beschrieben.

4. Übertragen Sie die Daten an den Drucker. Achten Sie darauf, daß die erforderliche Ausrichtung »Querformat« ist. Diese kann auch im Druckermenü festgelegt werden.

Format über das Bedienfeld einstellen

Falls Sie die manuelle Zufuhr und das Papierformat nicht im Anwendungsprogramm einstellen können, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Drucker OFF-LINE und betätigen Sie die *TRAY TYPE*-Taste, bis im Anzeigefeld die Meldung **MANUELL** erscheint.
2. Drücken Sie die Taste **►**, bis in der zweiten Zeile des Anzeigefeldes **EIN** angezeigt wird. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit *ENTER* und schalten Sie den Drucker wieder ON-LINE.
3. Durch Betätigen der Taste *ON-LINE* schalten Sie den Drucker OFF-LINE. Drücken Sie die Taste *PAPER SIZE* länger als zwei Sekunden, **KASSET1** wird angezeigt. Drücken Sie die Taste *MENU1*, bis der Punkt **MANUELL** angezeigt wird.
4. Wählen Sie das gewünschte Umschlagformat mit Hilfe der Taste **◀** oder **►** und bestätigen Sie Ihre Wahl mit *ENTER*.
5. Schalten Sie den Drucker wieder ON-LINE.

Papierausgabe



Hinweis !

Wechseln Sie die Papierausgabe nicht während eines Druckvorganges, dies kann einen Papierstau verursachen.

Für ein bedrucktes Blatt stehen zwei Ausgabebewege zur Verfügung:

Papierablage oben (face down)

Bei der Papierablage oben erfolgt eine seitenrichtige Ausgabe: die einzelnen Blätter liegen mit der Druckseite nach unten (face down) in der Reihenfolge, in der sie gedruckt wurden. Dies ist die übliche Ausgabe bei mehrseitigen Dokumenten. Die bedruckten Blätter werden in die obere Papierablage ausgegeben.

Die obere Papierablage faßt 100 Blatt à 75 g/m².

Auswahl der oberen Papierablage:

1. Stellen Sie sicher, daß der vorhergehende Druckauftrag beendet und der neue noch nicht gestartet wurde. Die zeigt die Meldung **ON-LINE** in Verbindung mit der stetig leuchtenden **Ready-Lampe**.
2. Um die obere Papierablage nutzen zu können, muß die hintere Papierablage geschlossen sein. Klappen Sie gegebenenfalls den Metallbügel herunter und schieben Sie die hintere Papierablage in das Druckergehäuse zurück, bis sie bündig einrastet.
3. Sie können die Auflagefläche der oberen Papierablage vergrößern, indem Sie die Verlängerung zur Druckervorderseite herausziehen. Zusätzlich läßt sich ein Metallbügel herausklappen.



Verwenden Sie die hintere Papierablage für Druckmaterial, das wenig gebogen werden soll. Diese müssen auch über den manuellen Einzug zugeführt werden, damit ein möglichst gerader Papierweg benutzt wird. Dies ist erforderlich bei schwerem Papier, Umschlägen, Aufklebern oder Folien. Die Druckseiten werden mit der bedruckten Seite nach oben (face up) in umgekehrter Reihenfolge abgelegt.

Papierablage hinten
(face up)

Umschalten auf hintere Papierablage:

1. Stellen Sie sicher, daß der vorhergehende Druckauftrag beendet und der neue noch nicht gestartet wurde. Die zeigt die Meldung **ON-LINE** in Verbindung mit der stetig leuchtenden **Ready-Lampe**.
2. Ziehen Sie die hintere Papierablage an der Druckerückseite heraus, bis sie einrastet.



- 3. Klappen Sie zusätzlich den Metallbügel heraus, um die Ablagefläche zu vergrößern.

Die bedruckten Seiten werden hier abgelegt. Um wieder auf die obere Papierablage zurückzuschalten, klappen Sie die Verlängerung herunter und schieben die hintere Papierauflage zurück, bis sie einrastet.

Die hintere Papierablage faßt bis zu 50 Blatt à 75 g/m².

Papieranforderung

Erscheint im Anzeigefeld eine Meldung wie **KASSET1**, **KASSET2**, **MANUELL** oder **EINZUG** (Universaleinzug) und ein Papierformat gefolgt von der Meldung **EINLEGEN**, fordert Ihre Software ein anderes als das aktuelle Papierformat an. Sie können das Papier des angezeigten Formats in die gewünschte Zufuhr einlegen oder die Anforderung durch Betätigung der *Recover*-Taste stornieren, dann wird das aktuelle Format verwendet.

Papierhinweise

Das Papier- bzw. Umschlagsformat muß für jede Papierzufuhr über Ihr Programm oder das Druckermenü eingestellt werden.

Papierformate

Standardformate für Einzelblätter:

Format	Abmessung in Millimeter	Abmessung in Zoll
A4	210,0 x 297,0	8,27 x 11,69
A5	148,0 x 210,0	5,83 x 8,30
A6	105,0 x 148,0	4,15 x 5,83
B5 (JIS)	176,0 x 250,0	6,93 x 9,84
Letter	215,9 x 279,4	8,50 x 11,00
Legal 13	215,9 x 330,2	8,50 x 13,00
Legal 14	215,9 x 355,6	8,50 x 14,00
Executive	184,2 x 266,7	7,25 x 10,50

B5 (JIS) entspricht dem japanischen Industriestandard, nicht dem DIN-B5-Format.

Umschlagformate für den manuellen bzw. Universaleinzug:

Format	Abmessung in Millimeter	Abmessung in Zoll
COM 9	98,4 x 225,4	3,88 x 8,88
COM 10	104,8 x 241,3	4,13 x 9,50
Monarch	98,3 x 190,5	3,87 x 7,50
DL	109,2 x 220,0	4,30 x 8,66
C5	161,8 x 228,9	6,37 x 9,01

Minimale / maximale Abmessungen:

Breite: 86,4 bis 215,9 mm (3,4 bis 8,5 Zoll)
Länge: 139,7 bis 355,6 mm (5,5 bis 14,0 Zoll)

Das sogenannte Freiformat mit nicht genormten Papierabmessungen wird in »Kapitel 9: HP - Seitenformatierung« erläutert.

Folgende Papiersorten können in Ihrem Drucker bedruckt werden: Papiersorten

- Standardpapier
- Umschläge
- Starkes Papier
- Folien
- Etiketten

Verwenden Sie für beste Druckergebnisse Papier, das für LED- bzw. Laserdrucker oder zum Fotokopieren geeignet ist (DIN 19 309 »Papier für Kopierzwecke«).

Geeignetes Papier sollte folgende Grundanforderungen erfüllen:

- flaches Aufliegen (keine gebogenen oder gekrümmten Kanten)
- frei von Staubpartikeln
- genau auf das entsprechende Maß zugeschnitten

Idealerweise sollte das Papier zu 100% aus Zellstoff bzw. aus Stofffaser bestehen. Im allgemeinen gilt: je glatter die Oberfläche, desto feiner die erreichbare Auflösung.



Achtung !

Bei doppelseitigem Druck kann sich bereits aufgedruckter Toner lösen. Das Druckwerk kann beschädigt werden. Verwenden Sie nicht die Rückseite einer bedruckten oder kopierten Seite.

Heizungstemperatur einstellen

Über den Menüpunkt **PAPIERSORTE** kann die Heizungstemperatur der verwendeten Papiersorte angepaßt werden. Wählen Sie für Normalpapier (etwa 80 g/m²) den Menüwert **NORMAL**, für etwas schwereres Papier (etwa 90 g/m²) **MSCHWER**, für Briefumschläge und schweres Papier (105 g/m² und mehr) den Wert **SCHWER**. Verwenden Sie leichteres Papier (60 bzw. 70 g/m²), sind die Einstellungen **LEICHT** bzw. **MITTEL** zu empfehlen. Ermitteln Sie einen geeigneten Wert durch Testdrucke.

Verwenden Sie keine Papiersorten die ...

- extrem kurze Faserstoffe haben;
- einen hohen Anteil an Harz aufweisen;
- sehr staubhaltig sind;
- verschleißfördernde Füllstoffe enthalten.

Durch schlechte Papierqualität kann die Lebensdauer von Verschleißteilen wie der Bildtrommel erheblich verkürzt werden. Auch ist mit vermehrtem Auftreten von Papierstau zu rechnen.

Die Verwendung von geprägtem Papier wird nicht empfohlen, da dies zu verminderter Druckqualität bzw. zu Papierstau führen kann.

Allgemeine Hinweise

- Farbiges bzw. beschichtetes Papier darf nur unter der Voraussetzung verwendet werden, daß es für eine Temperatur bis zu 190 °C zugelassen ist.
- Die Farbe auf bereits bedrucktem Papier muß ebenfalls bis zu 190 °C widerstehen und darf keine Dämpfe bilden.

- Benutzen Sie stets ungelochtes Normalpapier. Sollten sich Löcher bzw. Ausschnitte im Papier nicht vermeiden lassen, dürfen sie nicht größer sein als 2,8 mm². Achten Sie darauf, daß die Löcher bzw. Ausschnitte außerhalb der Druckfläche liegen, da es ansonsten zu Verschmutzung der Druckwalze und des Papiers kommen kann.

Um die Qualität des Papiers zu erhalten, sollten Sie es flach, trocken und dunkel lagern. Öffnen Sie die Verpackung immer erst kurz vor der Benutzung. Vermeiden Sie Lagerzeiten von mehr als einem Jahr, um eine gleichbleibende Druckqualität zu gewährleisten.

Papierlagerung

Bedingt verwendbare Druckmaterialien

Nachfolgend finden Sie weitere Anforderungen für Papier und andere Druckmaterialien wie Projektionsfolien und Klebeetiketten. Es ist ratsam, vor einer Großbestellung einige Probedrucke vorzunehmen, um die gewünschte Qualität des Ausdrucks sicherzustellen. Dies empfiehlt sich besonders bei bereits vorbedrucktem Papier wie Firmenbriefbögen und bei Formularen und anderem Papiermaterial, das normalerweise nicht zum Kopieren verwandt wird.

Papiergewicht:	60 bis 90 g/m ²
Bei manueller Einzelzufuhr und hinterer Papierausgabe:	60 bis 120 g/m ²
Stärke:	0,076 bis 0,1 mm
Glätte:	maximal 300 Sheffield

Verwenden Sie nur Umwelt-Recyclingpapier, das den allgemeinen Papierspezifikationen und der DIN 19 309 »Papier für Kopierzwecke« entspricht. Mit leichten Qualitätseinbußen durch die allgemein rauhere Beschaffenheit des Papiers ist zu rechnen.

Umweltpapier

Die Farbe auf bereits bedrucktem Papier muß für Temperaturen bis zu 190 °C geeignet sein und darf im Temperaturbereich unterhalb der angegebenen Höchstgrenze keine Dämpfe bilden.

Vorgedruckte Formulare

Schweres Papier

Schwere Papiersorten können einen Papierstau sowie übermäßigen Verschleiß des Druckers zur Folge haben. Verwenden Sie bei Sorten von mehr als 90 g/m² den manuellen Einzug (bis 120 g/m²) oder den Universaleinzug (Zubehör, bis 120 g/m²), jeweils in Verbindung mit der hinteren Papierablage, um das Papier auf geradem Weg durch den Drucker zu führen.

Briefumschläge

Bei Briefumschlägen ist besondere Sorgfalt angebracht. Verwenden Sie keine Umschläge mit Metallklammern, Nieten oder Fenstern! Dies kann zu nachhaltigen Schäden am Drucker führen. Die Gummierung der Briefumschläge muß ebenfalls für Temperaturen bis zu 190 °C geeignet sein und darf bei diesen Temperaturen keine Dämpfe bilden. Außerdem darf die Gummierung nicht offen liegen, damit sie nicht mit dem Druckwerk in Berührung kommt.

Verwenden Sie Briefumschläge nur in Verbindung mit der manuellen Papierzufuhr oder dem Universaleinzug (Zubehör). Benutzen Sie dabei die hintere Papierablage.

Gewicht:	75 bis 90 g/m ²
Stärke:	0,305 bis 0,406 mm
Glätte:	maximal 300 Sheffield
Restfeuchtigkeit:	4% bis 6%

Klebeetiketten

Klebeetiketten auf Trägerpapier dürfen nur einzeln über den manuellen Einzug oder über den Universaleinzug (Zubehör) zugeführt werden. Sie dürfen nicht durch die Hitze des Fixiervorgangs angegriffen werden und die Etiketten selbst müssen das gesamte Trägerblatt abdecken. Das Klebematerial muß einer Temperatur von 190 °C widerstehen. Im allgemeinen sind alle für Fotokopier- und Laserdruckanwendungen entwickelten Etikettenblätter geeignet. Verwenden Sie zur Ausgabe die hintere Papierablage.

Gewicht:	Etiketten: 45 bis 75 g/m ²
Stärke:	Etiketten: 0,1 mm Gesamt: 0,2 mm
Abmessungen des Trägerpapiers:	Breite: 100 bis 216 mm Länge: 148 bis 355,6 mm
Glätte:	maximal 300 Sheffield
Restfeuchtigkeit:	4% bis 6%

Projektionsfolien sollten die beim Fixiervorgang entstehende Hitze (190 °C) überstehen, ohne sich zu wellen oder zu verkleben. Projektionsfolien sollten auf der hinteren Papierablage ausgegeben werden.

Projektionsfolien

Stärke:	0,076 bis 0,1 mm
Abmessungen:	Breite: 100 bis 216 mm Länge: 148 bis 355,6 mm
Rechtwinkligkeit:	90° ± 4° (zulässige Abweichungen vom rechten Winkel)
Beschichtung:	nicht zulässig

Übersicht Papierverarbeitung

Bei der Papierausgabe der bedruckten Seiten steht die Abkürzung »o/h« für die Verwendung der oberen oder der hinteren Papierablage. Die mit »h« gekennzeichneten Druckmaterialien müssen ausschließlich über die hintere Papierablage ausgegeben werden.

Papierformat	Erster Schacht	Manueller Einzug	Zweiter Schacht	Universal-einzug	Papierausgabe
A4	ja	ja	ja	ja	o/h
A5	ja	ja	ja	ja	o/h
A6	ja	ja	nein	ja	o/h
B5	ja	ja	ja	ja	o/h
Letter	ja	ja	ja	ja	o/h
Executive	ja	ja	ja	ja	o/h
Legal 13	---	ja	ja	ja	o/h
Legal 14	---	ja	ja	ja	o/h
Freiformat	ja	ja	ja	ja	o/h

Standardpapier und Einzelblätter

Die Formate Legal 13 und Legal 14 sind im ersten Schacht nur mit der Legal-Kassette (Zubehör) verfügbar.

Das freie Papierformat wird am Ende von »Kapitel 9: HP - Seitenformatierung« beschrieben.

	Papier-format	Erster Schacht	Manueller Einzug	Zweiter Schacht	Universal-einzug	Papier-ausgabe
Briefumschläge und andere Druckmaterialien	Monarch	nein	ja	nein	ja	h
	Com-10	nein	ja	nein	ja	h
	C5	nein	ja	nein	ja	h
	DL	nein	ja	nein	ja	h
	Etiketten	nein	ja	nein	ja	h
	Folien	nein	ja	nein	ja	h
	Starkes Papier	nein	ja	nein	ja	h

Kapitel 6: Verbrauchsmaterial und Reinigung


Ihr Drucker wurde für eine Lebensdauer von 180.000 Blatt oder fünf Jahren entwickelt, Pflege und Reinigung konnten auf ein Minimum verringert werden. In der Hauptsache beschränken sich diese auf den Austausch der Verbrauchsmaterialien Toner und Bildtrommel. Sie können den Austausch mit wenigen Handgriffen einfach und sauber selbst ausführen.

Um gute Druckergebnisse zu gewährleisten, sollte die Lagerzeit für Verbrauchsmaterial (Tonerkassette, Bildtrommeleinheit) und Druckmaterial ein Jahr nicht überschreiten.


Falls Sie das Gehäuse des Drucker reinigen müssen, benutzen Sie dazu ein trockenes, flusenfreies Tuch.

Toner

Der in der Kopierertechnik bekannte Toner ist ein schwarzes, feinkörniges Pulver, das beim Seitendrucker als »Druckerschwärze« dient. In Ihrem Drucker wird ein spezieller, sehr feiner Toner aus annähernd kugelförmigen Körnchen (Polymerisation Spherical Toner) verwendet, der eine gleichmäßige Verteilung und genaue Positionierung der Tonerpartikel auf der Bildtrommel erlaubt. Dadurch ergibt sich eine hohe Druckqualität.



Herkömmlicher Toner



Spezieller Kugeltoner

Die Tonerkassette leert sich je nach Schwärzungsgrad der bedruckten Seiten; bei durchschnittlicher »Fahrweise« (Schwärzungsgrad 5%) reicht eine Kassette für bis zu 2.000 Seiten. Diese Zahl verringert sich bei höherem Schwärzungsgrad entsprechend. Der überschüssige Toner auf der Bildtrommel wird dem Tonervorrat wieder zugeführt. So wird die vorhandene Toner Menge bestens genutzt. Der damit verbundene Wegfall eines Tonerauffangbehälters bedeutet für Sie eine einfachere Handhabung Ihres Druckers.

Der Inhalt der ersten Tonerkassette verteilt sich auch innerhalb der Bildtrommeleinheit. Aus diesem Grund kann das Ersetzen der Tonerkassette beim ersten Mal früher erforderlich sein. Dies gilt auch für eine neue Bildtrommeleinheit.

Ein Sensor im Drucker reagiert, wenn der Toner aufgebraucht ist. Im Anzeigefeld erscheint die Meldung **TONER** bzw. **T.MANGEL**. Diese Meldung kann nach dem Einschalten des Druckers oder während des Betriebs erscheinen. Die Tonerkassette ist dann so bald wie möglich auszuwechseln.

Tonerkassette tauschen

Tauschen Sie die Tonerkassette wie folgt aus:



Vorsicht !

Die Heizungseinheit kann heiß sein.
Verbrennungen an den Händen sind möglich.
Warten Sie, bis sich der Drucker abgekühlt hat.



Achtung !


Die Bildtrommel kann beschädigt werden.

- Berühren Sie nicht die grüne Oberfläche der Bildtrommel.
 - Setzen Sie die Bildtrommel nicht länger als fünf Minuten dem Licht aus.
 - Schützen Sie die Bildtrommel vor Kratzern.
-

1. Stellen Sie sicher, daß alle laufenden Druckaufträge beendet wurden und der Drucker keine weiteren Daten empfängt. Dies zeigen die stetig leuchtende Ready-Lampe und die Meldung **ON-LINE**.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste an den Seiten des Gehäusedeckels und öffnen sie ihn.



Entriegelungstasten



Blauer Hebel

3. Ziehen Sie den blauen Kunststoffhebel auf der rechten Seite der Tonerkassette nach vorne. Die Kassette wird entriegelt.




Achtung !

Verunreinigung durch Toner ist möglich.
Toner sollte nicht auf Haut oder Textilien gelangen.

Verwenden Sie nur kaltes Wasser, um Toner zu entfernen. Bei heißem Wasser kann Toner auf Haut oder Kleidung haften bleiben.

4. Heben Sie die alte Tonerkassette heraus und legen Sie diese in die Kunststofftüte, die der neuen Tonerkassette beiliegt. Die leere Tonerkassette sollten Sie Ihrem Lieferanten zurückgeben; sie wird wiederverwertet.






Achtung !


Nicht-Original-Toner kann das Druckwerk beschädigen.
Verwenden Sie nur den Original-Toner des Herstellers.

5. Packen Sie die neue Kassette aus. Eine Klebefolie auf der Unterseite verhindert ein Herausrinnen von Tonerpulver.
6. Halten Sie die Kassette waagrecht mit der Klebefolie nach oben und ziehen Sie die Folie vollständig ab. Drehen Sie nun die Tonerkassette vorsichtig herum, so daß die Öffnung nach unten zeigt.

7. Halten Sie die Tonerkassette waagrecht über die Kassettenmulde der Bildtrommleinheit. Der blaue Griff muß sich dabei auf der rechten Seite befinden. Setzen Sie die Tonerkassette in die linke Seite der Mulde ein. Drücken Sie die Tonerkassette in die Mulde, bis sie waagrecht im Drucker liegt.



8. Schieben Sie nun mit etwas Druck den blauen Hebel am rechten Ende der Tonerkassette bis zum Anschlag nach hinten. Hierdurch wird die Tonerkassette im Drucker verriegelt und der Schlitz auf der Unterseite der Kassette geöffnet.



9. Schließen Sie den Gehäusedeckel des Druckers, so daß er beidseitig einrastet.
10. Reinigen Sie die LED-Zeile wie im nachfolgenden Absatz beschrieben. Dies kann auch Fehler im Druckbild beheben. Siehe »Kapitel 7: Probleme und Lösungen«.

Die LED-Zeile belichtet auf der Bildtrommel punktweise die Stellen, an denen Toner aufgenommen werden soll.

LED-Zeile reinigen

Reinigen Sie die LED-Zeile nach dem Austausch der Tonerkassette oder nach Bedarf.



Vorsicht !

Die Heizungseinheit kann heiß sein.
Verbrennungen an den Händen sind möglich.
Warten Sie, bis sich der Drucker abgekühlt hat.



Achtung !

Die Bildtrommel kann beschädigt werden.

- Berühren Sie nicht die grüne Oberfläche der Bildtrommel.
- Setzen Sie die Bildtrommel nicht länger als fünf Minuten dem Licht aus.
- Schützen Sie die Bildtrommel vor Kratzern.


-
1. Stellen Sie sicher, daß alle laufenden Druckaufträge beendet wurden und der Drucker keine weiteren Daten empfängt. Dies zeigen die stetig leuchtende Ready-Lampe und die Meldung **ON-LINE**.
 2. Drücken Sie die beiden Entriegelungstasten und öffnen Sie den Gehäusedeckel. Die LED-Zeile befindet sich auf der Unterseite des Gehäusedeckels und wird mit diesem hochgeklappt.



Achtung !

Die LED-Zeile kann durch ungeeignete Reinigungsmittel beschädigt werden.
Verwenden Sie nur die angegebenen Reinigungsmittel.

2. Nehmen Sie das Reinigungstuch, das der neuen Tonerkassette beiliegt, aus der Verpackung. Wischen Sie damit mehrmals leicht über die LED-Zeile. Falls Sie dieses Reinigungstuch nicht haben, können Sie ein flusenfreies, weiches Tuch und Isoopropanol (Reinalkohol) verwenden
3. Schließen Sie den Deckel.



Tonersparmodus

Zur Verringerung der Druckkosten bzw. bei umfangreicheren Probedrucken können Sie im Druckermenü den Tonersparmodus **TONERSPARMODE T.SPAREN** einschalten. Bei der Einstellung **NORMAL** wird eine Einsparung von bis zu 50%, bei der Einstellung **WENIGER** bis zu 70% der sonst benötigten Toner Menge erreicht. Entwürfe und Probedrucke werden dann mit verringerter Toner Menge gedruckt, bleiben aber weiterhin lesbar. Die Druckgeschwindigkeit wird durch den Gebrauch des Tonersparmodus nicht beeinflusst.

Wie Sie das Druckermenü einstellen, wird in Kapitel 4 beschrieben.

Die Bildtrommeleinheit

Die Bildtrommeleinheit enthält die lichtempfindliche Bildtrommel, eine empfindliche, mit einem organischen Halbleiter beschichtete Walze. Auf diese Walze wird über die LED-Zeile ein Abbild der späteren Druckseite übertragen. Die belichteten Stellen nehmen den Toner auf, der anschließend auf das Papier übertragen und dort durch Hitze fixiert wird.



Die Bildtrommel wurde soweit wie möglich gegen Beschädigung geschützt. Behandeln Sie dennoch die Bildtrommel mit äußerster Vorsicht, damit ihre Funktionsfähigkeit erhalten bleibt:

- Berühren Sie auf keinen Fall die grüne Oberfläche der Bildtrommel.
- Schützen Sie die Bildtrommel vor Kratzern und Beschädigungen jeder Art.
- Sie dürfen die lichtempfindliche Bildtrommel höchstens fünf Minuten dem Tageslicht aussetzen. Packen Sie die Bildtrommelleinheit erst kurz vor dem Einsetzen in den Drucker aus.

Die Bildtrommel wird nicht »verbraucht«, doch sie unterliegt Verschleiß und Ermüdung. Auch lange Lagerung bzw. Nichtbetrieb oder starke Temperaturschwankungen beeinträchtigen die Lebensdauer der Bildtrommelleinheit. Die »Ermüdung« der Bildtrommel durch ständige Be- und Entladung und Belichtung ist abhängig vom Verhältnis schwarzer zu weißer Fläche auf dem Blatt (Schwärzungsgrad). Üblicherweise wird die Lebensdauer einer Bildtrommel für einen Schwärzungsgrad von 5% angegeben. Dies entspricht etwa einer halbvoll geschriebenen Textseite in Normalschrift. Für die Bildtrommelleinheit Ihres Druckers errechnet sich eine Lebensdauer von etwa 20.000 Seiten. Danach ist mit einer sichtbaren Abnahme der Druckqualität zu rechnen.

Der typische Gemischtbetrieb eines LED-Seitendruckers (Text und Grafik) entspricht einem höheren Schwärzungsgrad als 5%. Um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, erscheint die Meldung **TROMMEL** je nach Betriebsart bereits früher. Die Bildtrommel sollte nach Erscheinen dieser Meldung oder wenn die Qualität weiter abnimmt bei nächster Gelegenheit ausgetauscht werden.

Tauschen Sie die Bildtrommelleinheit wie folgt aus:

Bildtrommelleinheit
austauschen



Vorsicht !

Die Heizungseinheit kann heiß sein.
Verbrennungen an den Händen sind möglich.
Warten Sie, bis sich der Drucker abgekühlt hat.



Achtung !

Die Bildtrommel kann beschädigt werden.

- Berühren Sie nicht die grüne Oberfläche der Bildtrommel.
- Setzen Sie die Bildtrommel nicht länger als fünf Minuten dem Licht aus.
- Schützen Sie die Bildtrommel vor Kratzern.

1. Stellen Sie sicher, daß alle laufenden Druckaufträge beendet wurden und der Drucker keine weiteren Daten empfängt. Dies zeigen die stetig leuchtende Ready-Lampe und die Meldung **ON-LINE**.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste an den Seiten des Gehäusedeckels und öffnen sie ihn.

Verwenden Sie nur kaltes Wasser, um Toner zu entfernen. Bei heißem Wasser kann Toner auf Haut oder Kleidung haften bleiben.




Achtung !

Verunreinigung durch Toner ist möglich.
Toner sollte nicht auf Haut oder Textilien gelangen.

3. Fassen Sie die Bildtrommeleinheit an der Vorderseite an und heben Sie die Einheit mit der Tonerkassette aus dem Drucker heraus. Legen Sie die alte Bildtrommeleinheit zunächst zur Seite.
4. Packen Sie die neue Bildtrommeleinheit aus, entfernen Sie sowohl die Schaumstoffwalze als auch das eingelegte weiße Schutzpapier. Bewahren Sie die Schaumstoffwalze für einen eventuellen Transport auf. Halten Sie die neue Bildtrommeleinheit parallel zur LED-Zeile im Gehäusedeckel.



5. Setzen Sie die neue Bildtrommeleinheit von oben in den Drucker ein. Wurde sie richtig eingesetzt, liegt die Bildtrommeleinheit fest und gerade in der vorgesehenen Öffnung. Falls sie sich beim ersten Mal nicht problemlos einsetzen läßt, nehmen Sie die Bildtrommeleinheit noch einmal heraus, um sie erneut einzusetzen.



*Wurde die Bildtrommel nicht richtig eingesetzt, erscheint die Meldung **TROMMEL?**. Setzen Sie die Bildtrommel in diesem Fall erneut ein.*

6. Setzen Sie die Tonerkassette ein wie vorne in diesem Kapitel beschrieben.
7. Schließen Sie den Gehäusedeckel, bis er an beiden Seiten einrastet.
8. Nach jedem Wechsel der Bildtrommeleinheit muß der zugehörige Zähler zurückgesetzt werden, indem Sie die Taste *MENU1/Menu2* gedrückt halten, während Sie den Drucker einschalten. In der Anzeige erscheint die Meldung **WARTUNG1**. Durch dreimaliges Drücken der Taste *MENU1* wird die Funktion **TROMMELZ RESET** angezeigt.

Das Rücksetzen des Bildtrommelzählers wird durch die Betätigung der *ENTER*-Taste ausgeführt. Nach einer Weile erscheint die Meldung **ON-LINE**. Der Drucker ist dann wieder betriebsbereit. Diese Maßnahme ist erforderlich, damit der nächste fällige Wechsel der Bildtrommel rechtzeitig angezeigt werden kann.

9. Verpacken Sie die alte Bildtrommel und geben Sie diese Ihrem Lieferanten zurück. Der neuen Bildtrommel liegt Verpackungsmaterial bei. Die Bildtrommel wird wiederverwertet.
10. Nun können Sie weiterdrucken.

Bildtrommel reinigen

Sollte sich Resttoner auf der Bildtrommel abgesetzt haben, können Sie ihn durch einen Reinigungsvorgang entfernen:



Hinweis !

Die Bildtrommel kann nicht von Hand gereinigt werden. Führen Sie den nachfolgend beschriebenen internen Reinigungsvorgang durch.

1. Warten Sie, bis der aktuelle Druckauftrag beendet ist und Schalten Sie den Drucker **OFF-LINE**, indem Sie die **ON-LINE**-Taste betätigen.
2. Betätigen Sie die beiden Tasten ◀ und ▶ gleichzeitig länger als zwei Sekunden. Im Anzeigefeld erscheint nun die Meldung **REINIGEN, MANUELL A4 PAPIER ZUFÜHREN**.
3. Öffnen Sie den manuellen Papiereinzug, indem Sie auf die beiden Markierungen drücken und ihn herunterklappen.
4. Legen Sie ein DIN A4-Blatt in den manuellen Papiereinzug, der Drucker zieht das Blatt automatisch ein. Neben dem Text »**Eine Reinigung der Bildtrommeleinheit ist durchgeführt worden**« wird der Resttoner ungleichmäßig auf diesem Blatt »abgedruckt«. Im Anzeigefeld erscheint **DRUCKT REINIGEN**.
5. Schalten Sie den Drucker nach der Ausgabe des Blattes wieder **ON-LINE**, indem Sie die **ON-LINE**-Taste drücken.

Ihr Drucker ist nun wieder betriebsbereit.

Druckwerk reinigen

Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, sollten Sie halbjährig oder bei Bedarf das Druckwerk reinigen.



Vorsicht !

Die Heizungseinheit kann heiß sein.
Verbrennungen an den Händen sind möglich.
Warten Sie, bis sich der Drucker abgekühlt hat.



Achtung !

Die Bildtrommel kann beschädigt werden.

- Berühren Sie nicht die grüne Oberfläche der Bildtrommel.
 - Setzen Sie die Bildtrommel nicht länger als fünf Minuten dem Licht aus.
 - Schützen Sie die Bildtrommel vor Kratzern.
-



Vorsicht !

Gefahr durch elektrischen Strom.
Ein Stromschlag ist möglich.
Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker ab.

1. Stellen Sie sicher, daß der aktuelle Druckauftrag beendet wurde und der Drucker keine weiteren Daten empfängt, damit beim Ausschalten keine Daten verlorengehen. Die Anzeigelampe leuchtet stetig, es erscheint die Meldung **ON-LINE**.
 2. Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
 3. Öffnen Sie den Drucker, indem Sie die Entriegelungstasten drücken. Klappen Sie den Gehäusedeckel hoch.
-



Achtung !

Die Bildtrommel kann beschädigt werden.

- Berühren Sie nicht die grüne Oberfläche der Bildtrommel.
- Setzen Sie die Bildtrommel nicht länger als fünf Minuten dem Licht aus.
- Schützen Sie die Bildtrommel vor Kratzern.

-
4. Nehmen Sie die Bildtrommeleinheit aus dem Drucker. Lagern Sie die Einheit an einem sicheren, vollkommen dunklen Ort.



Achtung !

Keinesfalls sollten Sie im Inneren des Druckers oder am Gehäuse Lösungsmittel oder scharfe Reinigungsmittel verwenden.



Achtung !

Das Schmieren oder Ölen irgendwelcher Teile im Inneren des Druckers ist nicht erforderlich und kann diesen beschädigen.

-
5. Entfernen Sie Papierreste und -staub mit einem weichen Pinsel oder einer Bürste.
 6. Entfernen Sie überschüssige Tonerrückstände im Drucker nur mit einem speziellen Staubsauger mit Mikrofilter. **Normale Hausstaubsager eignen sich nicht zum Reinigen.** Wenden Sie sich eventuell an Ihren Lieferanten.
 7. Setzen Sie die Bildtrommeleinheit wieder ein.
 8. Schließen Sie den Gehäusedeckel, so daß er beidseitig einrastet.
 9. Schließen Sie den Drucker wieder ans Stromnetz an und schalten Sie ihn wieder ein.

Kapitel 7: Probleme und Lösungen

Die nachfolgenden Abschnitte enthalten Fehlerbilder, Fehlermeldungen und mögliche Hilfe. Es gibt die Bereiche Druckqualität, Papierverarbeitung, Briefumschläge, Hardware, Software und Papierstau. Stellen Sie fest, in welchem Bereich die Störung vorliegt und beachten Sie die beschriebenen Hinweise.

Stellen Sie den Drucker auf deutsche Meldungen um (siehe Kapitel 1). Anhang F stellt englische und deutsche Meldungen gegenüber.




Hinweis !

Bevor Sie sich an den Kundendienst Ihres Lieferanten wenden, sollten Sie die Hinweise in diesem Kapitel zu Rate ziehen. Auch innerhalb der Gewährleistungsfrist können bei Inanspruchnahme des Kundendienstes Kosten entstehen, wenn der Fehler wie in diesem Handbuch beschrieben zu beheben ist.

Druckqualität

Es werden ausschließlich leere Seiten gedruckt.

Die LED-Einheit oder die Steuerelektronik ist defekt. Lassen Sie die beschädigte Einheit vom Lieferanten überprüfen. Siehe auch 7-5.




Die Seiten weisen breite, waagerechte dunkle Streifen auf.

Die Bildtrommeleinheit war zu lange dem Licht ausgesetzt. Lagern Sie die Bildtrommeleinheit mehrere Stunden in absoluter Dunkelheit. Falls dies nicht hilft, müssen Sie die Einheit austauschen.

Die Ladungsrollen sind verschmutzt. Reinigen Sie die Bildtrommeleinheit wie in Kapitel 6 beschrieben.

Der Ausdruck wird schwächer, die Zeichen wirken unscharf.



Die Tonerkassette ist leer. Wechseln Sie die Tonerkassette.

Der Wert des Menüpunktes **SCHWÄRZE** ist zu niedrig eingestellt. Erhöhen Sie diesen Wert wie in Kapitel 4 beschrieben.

Die Papierqualität wurde durch äußere Einflüsse (unsachgemäße Lagerung) beeinträchtigt. Wechseln Sie das Papier aus.

Der Tonersparmodus ist eingeschaltet. Beenden Sie den Tonersparmodus über den Menüpunkt **TONERSPARMODUS**.


Der Ausdruck wirkt unscharf, Schlieren sind zu sehen.



Der Wert des Menüpunktes **SCHWÄRZE** wurde zu hoch eingestellt. Verringern Sie ihn wie in Kapitel 4 beschrieben.

Die LED-Zeile ist verschmutzt. Dies zeigt sich besonders bei einer hohen Einstellung des Menüpunktes **SCHWÄRZE** (+1 oder +2). Reinigen Sie die LED-Zeile mit dem der Tonerkassette beiliegenden Reinigungstuch oder einem fusenfreien, weichen Tuch und Isopropanol (Reinalkohol), wie in Kapitel 6 beschrieben. Verwenden Sie keinen anderen Reiniger!


Die Seiten haben einen grauen Hintergrund.



Zu trockenes, stofffaserhaltiges Papier nimmt durch elektrostatische Ladung Tonerpartikel auf. Benutzen Sie Kopierpapier. Verwenden Sie einen Luftbefeuchter oder stellen Sie den Drucker in eine Umgebung mit normaler Luftfeuchtigkeit.


Auf der Bildtrommel hat sich überschüssiger Toner abgesetzt. Reinigen Sie die Bildtrommelleinheit durch Ausdrucken einer Reinigungsseite (siehe Kapitel 6).

Die ganze Seite wird schwarz ausgedruckt.



Die LED-Einheit, die Bildtrommeleinheit oder die Steuerelektronik ist defekt. Lassen Sie die beschädigte Einheit vom Lieferanten überprüfen.


Ein senkrechter schwarzer Streifen erscheint auf der Seite.



Die Ladungswalze oder die Bildtrommel-einheit verursachen das Problem. Lassen Sie die beschädigte Einheit vom Lieferanten überprüfen.

Die LED-Zeile kann defekt sein. Lassen Sie die beschädigte Einheit vom Lieferanten überprüfen.

Auf der Seite werden wiederkehrende Markierungen gedruckt.




Überschüssiger Toner auf der Bildtrommel kann Markierungen auf dem Papier verursachen. Reinigen Sie die Bildtrommeleinheit durch den Druck einer Reinigungsseite (siehe Kapitel 6).

Eine beschädigte Bildtrommeleinheit verursacht wiederkehrende Markierungen. Wechseln Sie die Bildtrommeleinheit aus (siehe Kapitel 6).

Verschmutzte Transportwalzen können Markierungen verursachen. Lassen Sie die Einheit vom Lieferanten überprüfen.

Ein länglicher Bereich schwacher Schrift erscheint.




Ausfälle können durch zu hohen Stoffanteil im Papier verursacht werden. Wechseln Sie die Papiersorte.

Wurde der Drucker einige Zeit nicht benutzt, kann dieser Fehler auftreten. Dieser Effekt kann nach dem Ausdruck einiger Seiten verschwinden. Wenden Sie sich andernfalls an Ihren Lieferanten.

Der Toner ist aufgebraucht und verteilt sich nicht mehr entsprechend. Wechseln Sie die Tonerkassette.


Es erscheinen senkrechte schwache Stellen im Ausdruck.



Die LED-Zeile ist verschmutzt. Reinigen Sie die LED-Zeile mit dem der Tonerkassette beiliegenden Reinigungstuch oder einem flusenfreien, weichen Tuch und Isopropanol (Reinalkohol), wie in Kapitel 6 beschreiben. Verwenden Sie keine anderen Reiniger!

Der Toner ist aufgebraucht und verteilt sich nicht mehr entsprechend. Wechseln Sie die Tonerkassette.

Die Ausdrucke weisen senkrechte schwarze Linien auf.



Die Bildtrommeleinheit ist verkratzt. Wechseln Sie die Bildtrommeleinheit aus.

Die LED-Zeile oder die Heizungseinheit ist defekt. Lassen Sie die beschädigte Einheit vom Lieferanten überprüfen.

Auf der Seite werden waagerechte schwarze Flecken gedruckt.

[illegible]

Wurde der Drucker über eine längere Zeit nicht benutzt, so kann dieser Fehler auftreten. Dieser Effekt kann nach dem Ausdruck einiger Seiten verschwinden. Wenden Sie sich andernfalls an Ihren Lieferanten.

Die Ladungsrollen sind verschmutzt. Führen Sie die Reinigung der Bildtrommeleinheit durch wie in Kapitel 6 beschrieben.

Es werden einzelne leere Seiten ausgegeben.

Es wurden zwei oder mehrere Seiten eingezogen. Fächern Sie den Papierstapel erneut sorgfältig auf. Verwenden Sie nur geeignetes Papier. Beachten Sie die maximale Füllhöhe des jeweiligen Papiereinzugs.

Der Drucker erhält einen zusätzlichen Seitenvorschubbefehl (Form Feed). In Computernetzen werden manchmal Seitenvorschubbefehle zwischen den einzelnen Druckaufträgen zum Drucker übertragen, um die einzelnen Aufträge voneinander zu trennen. Auch von Anwen-

dungsprogrammen können zusätzliche Seitenvorschubbefehle ausgehen, wenn beispielsweise ein automatischer und ein »von Hand« gesetzter Seitenumbruch unmittelbar hintereinander liegen.

Auf der Rückseite des Blattes erscheinen graue Streifen oder Flächen.

Auf der Ladungswalze haftet durch Drucken außerhalb des Papiers überschüssiger Toner. Öffnen und schließen Sie den Gehäusedeckel. Durch den Leerlauf wird die Ladungswalze gereinigt. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals. Führen Sie zusätzlich eine Reinigung der Bildtrommleinheit durch, wie in Kapitel 6 beschrieben.

Der Ausdruck ist verzerrt.

Der Papierweg, die LED-Einheit oder die Heizungseinheit können die Ursache sein. Lassen Sie die Einheit überprüfen.

Der Ausdruck wirkt verschmiert oder fleckig.

Die Heizungseinheit kann defekt sein. Lassen Sie die Einheit überprüfen.

Hardware

Nach dem Einschalten wird keine Betriebsbereitschaft angezeigt.

Das Netzkabel wurde nicht richtig in die Netzsteckdose oder den Drucker eingesteckt. Schließen Sie das Netzkabel richtig an und schalten Sie den Drucker erneut ein.

Der Computer meldet, daß der Drucker nicht betriebsbereit ist, obwohl er eingeschaltet wurde.

Der Drucker ist nicht betriebsbereit (OFF-LINE) und kann keine Daten empfangen. Drücken Sie die Taste *ON-LINE* und schalten Sie den Drucker betriebsbereit. Im Anzeigefeld erscheint **ON-LINE**.

Es erfolgt kein Ausdruck, obwohl der Drucker betriebsbereit ist (Anzeige ON-LINE).

Bei eingebauter PostScript-Karte (Zubehör) wurde im Menü die falsche Schnittstelle gewählt. Prüfen Sie die Einstellung des Punktes **SCHNITTSTELLE / AKT.PORT** auf **LOCALTK** bzw. **RS-422A**.

Der Drucker wurde falsch angeschlossen. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Lassen Sie bei seriellen Anschluß die Einstellung der Schnittstelle von einem Fachmann überprüfen. Stellen Sie sicher, daß der richtige Druckertreiber gewählt wurde.

Der Drucker stoppt oder zeigt Fehlermeldungen an, wenn der Computer ausgeschaltet oder neu gestartet wird.

Der Neustart (Booten) oder das Aus-/Einschalten des Computers kann bei eingeschaltetem Drucker zu Kommunikationsfehlern führen. Schalten Sie den Drucker OFF-LINE, bevor Sie beim Computer einen Neustart durchführen.

Es treten Gerüche auf.

Vordrucke und Klebstoffe, die nicht für die hohen Temperaturen der Fixiereinheit geeignet sind, können Gase abgeben. Überprüfen Sie, ob die von Ihnen verwendeten Druckmaterialien den Spezifikationen entsprechen.

Papierverarbeitung

Mögliche Ursachen für Papierstau

Die Papierkassette ist zu voll. Beachten Sie beim Befüllen der Papierkassette deren maximale Füllhöhe (seitliche Markierung).

Das Papier ist zu schwer, zu leicht oder enthält zu viele Stoffanteile. Tauschen Sie das Papier aus. Verwenden Sie nur empfohlene Papiersorten.

Zu glattes Papier bietet nicht genügend Reibung. Verwenden Sie nur empfohlene Papiersorten.

Es wird zu feuchtes oder zu trockenes Papier verwandt, dies ruft Probleme in der Zuführung hervor und führt zu schlechter Druckqualität. Lagern Sie das Papier in Räumen mit durchschnittlicher Luftfeuchtigkeit. Verschließen Sie bereits geöffnete Verpackungen wieder.

Die ersten und die letzten Blätter eines neuen Papierstapels verknitern oder verkeilen sich. Entnehmen Sie das erste und letzte Blatt eines neuen Stapels; diese sind manchmal beschädigt und können zu Problemen führen.

Die Papierkassette ist möglicherweise nicht richtig eingesetzt. Installieren Sie die Papierkassette erneut.

Die Fehlermeldungen und weitere Informationen zum Papierstau finden Sie weiter hinten in diesem Kapitel.

Der Absender ist ungleichmäßig gedruckt.

Der Rand und der Verschuß des Umschlags bewirken eine unterschiedliche Papierdicke. Drucken Sie die Adresse weiter von der Umschlagkante entfernt.

Briefumschläge

Die Umschläge werden nicht richtig bedruckt.

Die Ausrichtung der Schriftart ist falsch eingestellt. Stellen Sie sicher, daß Sie Querformat gewählt haben.

Die Umschläge werden nicht richtig bedruckt (Fortsetzung)

Die erforderlichen Einstellungen für die Zufuhr von Briefumschlägen sind nicht vorgenommen worden. Beim Bedrucken von Briefumschlägen ist die manuelle Zufuhr, Querformat und ein geeignet formatierter Text erforderlich.

Software

Zwischen bedruckten Seiten erscheinen leere Seiten. Die Größe des oberen Randes nimmt mit jeder Druckseite zu.

Die Anzahl der Zeilen pro Seite ist bei Software und Drucker unterschiedlich eingestellt. Viele Softwareprogramme gehen von 66 Zeilen pro Seite aus; der Drucker druckt nur 64 Zeilen in der Standardeinstellung. Stellen Sie die Seiteneinstellung Ihres Programms entsprechend um, oder stellen Sie den Drucker auf ein anderes Papierformat ein.

Die im Programm vorgesehene Zeilenzahl pro Seite stimmt nicht mit der am Drucker überein.

Viele Softwareprogramme gehen von 66 Zeilen pro Seite aus; der Drucker druckt nur 64 Zeilen in der Standardeinstellung. Stellen Sie an Ihrer Software die Zeilenzahl entsprechend ein, oder geben Sie einen geringeren Zeilenabstand ein.

Gewünschte Druckfunktionen werden nicht ausgeführt.

Die Befehle (ESC-Befehle) wurden beim Programmieren falsch eingegeben. Prüfen Sie, ob Sie bei der Eingabe der Befehle den Buchstaben *l* mit der Ziffer *1* oder den Buchstaben *O* mit der Ziffer *0* verwechselt haben. Stellen Sie sicher, daß die Groß- und Kleinschreibung beachtet wurde und daß die festgelegte Schriftart verfügbar ist.

Steuerzeichen (ESC-Befehle) werden teilweise gedruckt.

Das einleitende ESC-Zeichen fehlt, die übermittelten Zeichen werden nicht als Steuerbefehle erkannt. Stellen Sie sicher, daß die Steuerbefehle mit dem ESC-Zeichen beginnen.

Das gedruckte Dokument hat mehr Zeilen als erwartet.

Die Textzeilen sind zu breit. Wird der im Drucker eingestellte Rand erreicht, so erfolgt ein Umbruch in die nächste Zeile. Stellen Sie die Ränder im Programm enger, so daß der Drucker vor dem Erreichen des eingestellten Randes den Befehl zum Zeilenumbruch erhält.

Teile des Ausdrucks fehlen an den Kanten der bedruckten Seite.

Der maximale Bildbereich des Druckers wird überschritten. Stellen Sie in Ihrem Softwareprogramm die Seitenlänge und -ränder auf den größtmöglichen Wert ein oder ändern Sie den Menüpunkt **A4BREITE** auf **80ZEICH**.

Dem Drucker übermittelte Daten werden nicht ausgedruckt, die Meldung DATEN erscheint.

Es ist noch kein Seitenvorschub erfolgt. Drücken Sie die *ON-LINE*-Taste, um den Drucker *OFF-LINE* zu schalten, und betätigen Sie dann die *FORM FEED*-Taste, um die Seite zu drucken, oder senden Sie per Software ein Seitenvorschubkommando (FF) oder aktivieren Sie den Menüpunkt **AUTO FF**.

Die letzte Seite des Dokumentes wurde nicht ausgedruckt.

Das Dokument wurde nicht mit einem Seitenvorschub abgeschlossen. Drücken Sie die *ON-LINE*-Taste, um den Drucker *OFF-LINE* zu schalten. Betätigen Sie dann die *FORM FEED*-Taste, um die letzte Seite auszugeben oder aktivieren Sie den Menüpunkt **AUTO FF**.

Der Drucker ignoriert Einstellungen, die vor dem Drucken über SteuerCodes eingestellt worden waren.

Das aufgerufene Programm überschreibt die vorher gewählten Einstellungen des Druckers. Setzen Sie die gewünschten SteuerCodes in den zu druckenden Text ein.

Die gewünschten Zeichen werden nicht gedruckt.

Es wurde ein falscher Symbolzeichensatz gewählt oder die gewählte Schriftart ist nicht verfügbar. Der gewählte Symbolzeichensatz muß im Drucker resident oder als geladene Schriftart verfügbar sein.

Bei einfacher Druckausgabe unter DOS fehlen die Umlaute.

Stellen Sie im MENU1 in der Gruppe **SCHRIFT&ZEICHEN** den Menüpunkt **ZEICHENS** auf den Wert **PC-8**. Siehe Kapitel 4.

Bei der Verwendung einer Proportionalschrift wird der rechte Rand nicht bündig.

Rechtsbündigkeit (rechter Randausgleich) in Verbindung mit einer Proportionalschrift ist eine programmgesteuerte Funktion. Überprüfen Sie Ihr Softwarehandbuch, ob diese Funktion unterstützt wird.

Die erste Zeile einer Seite wird nicht gedruckt.

Der Anfang des Schriftstückes steht im nicht bedruckbaren Bereich. Stellen Sie die Ränder in Ihrem Programm so ein, daß der Ausdruck im druckbaren Bereich beginnt.

Die Position der Grafiken ist nicht in Ordnung oder es fehlen Teile oder Elemente einer Grafik.

Die Ränder sind wahrscheinlich nicht richtig eingestellt. Ändern Sie die Ränder unter Berücksichtigung des druckbaren Bereichs. Gehen Sie bei Messungen vom bedruckbaren Bereich und nicht vom physikalischen Blattrand aus.

Die Ausgabe am Drucker erfolgt langsamer als in den Technischen Daten angegeben.

Die maximale Ausgabegeschwindigkeit bezieht sich auf unformatierten Text bzw. wird diese im sogenannten Kopiermodus angegeben. Eine langsamere Druckausgabe ergibt sich bei aufwendigen Grafiken, umfangreichen ladbaren Schriften und anderen Druckaufträgen mit großen Datenmengen.

Am rechten Rand fehlen Zeichen.

Die Textzeilen sind zu breit. Wird der im Drucker eingestellte rechte Rand erreicht, erfolgt kein Zeilenumbruch. Die nachfolgenden Zeichen liegen außerhalb des druckbaren Bereiches. Stellen Sie die Ränder im Programm so ein, daß der Zeilenumbruch vor dem Erreichen des nichtdruckbaren Bereiches erfolgt.

Es werden seitenweise englische Kurzworte und Zahlen ausgedruckt, jedoch nicht das Erwartete.

Es wurde ein falscher Druckertreiber angewählt. Wählen Sie den richtigen Druckertreiber. Dies wird am Ende von Kapitel 1 beschrieben.

Fehlermeldungen des Anzeigefeldes

Der Drucker reserviert spezielle Speicherbereiche (buffer) für unterschiedliche Aufgaben. Ist nicht mehr genügend Speicherplatz verfügbar, erscheint eine der nachfolgenden Meldungen in der Anzeige und der Drucker stoppt. Drücken Sie die *Recover*-Taste. Der Drucker setzt dann den Druckvorgang fort. Mitunter kann es dazu kommen, daß eine Grafik auf zwei Druckseiten verteilt wird. Auch kann der Ausdruck »verstümmelt« sein, da die Datenübermittlung unterbrochen wurde.

Speicher

Erhöhen Sie die Speicherkapazität des Druckers oder verringern Sie die Datenmenge der Druckseite. Nach den einzelnen Meldungen werden weitere Hinweise gegeben.

Ein Datenüberlauf (**SPEICHER ÜBERLAUF**) tritt auf, wenn zu viele Daten zum Drucker geschickt werden. Auch wenn zu viele ladbare Schriftarten (downloaded fonts) abgespeichert sind und anschließend eine Seite Grafik in hoher Auflösung zum Drucker geschickt wird, kann diese Meldung erscheinen. Verringern Sie den Wert des Menüpunktes **RASTERSPEICHER**.

Die Meldung **EMPFANGSÜBERLAUF** erscheint, wenn der Computer weiterhin Daten sendet, obwohl der Empfangsspeicher (receive buffer) des Druckers voll ist. Dieser Fehler kann bei fehlerhaftem X-ON/X-OFF-Protokoll auftreten, wenn der Rechner den »Besetzt«-Zustand des Druckers nicht erkennt. Auch beim Ready/Busy-Protokoll und falscher Verkabelung besteht diese Fehlermöglichkeit. Beachten Sie die Schnittstellenhinweise in »Kapitel 4: Druckermenü einstellen« und in »Anhang C: Schnittstellendaten«.

Die Meldung **SEITE ZU KOMPLEX** erscheint bei einem Übertragungsfehler zum Drucker oder wenn die Struktur der zum Drucker geschickten Befehle zu komplex ist. Erhöhen Sie die Größe des Rasterspeichers im Menüpunkt **RASTERSPEICHER**. Tritt dieser Fehler wegen zu komplexer Grafiken öfter auf, ist der Einbau einer Speichererweiterung sinnvoll.

Speicherkapazität einsparen

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die Speicherkapazität Ihres Druckers zu erhöhen, können Sie die Datenmenge der Druckaufträge verringern. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- Verwenden Sie beim Erstellen von benutzergeladenen Schriftarten keine zu umfangreiche Zeichensätze, sondern beispielsweise den ASCII-Zeichensatz.
- Falls Ihre Software diese Möglichkeit vorsieht, sollten Sie benutzergeladene Schriften aus dem Drucker entfernen, sobald Sie diese nicht mehr benötigen.
- Wählen Sie eine geringere Auflösung (150 x 150 dpi), wenn Sie großflächige Grafiken drucken wollen.
- Drucken Sie großflächige Grafiken separat aus.

Schnittstelle

Erfolgt kein Druck, obwohl die Betriebsbereitschaft des Druckers angezeigt wird, sind Schnittstellenprobleme aufgetreten. Dieser Fehler wird durch **FEHLER I/F** gemeldet. Auch die oben beschriebene Meldung **EMPFANGSÜBERLAUF** kann auftreten.

PostScript-Fehler

Die Meldung **PSFEHLER AdobePS** deutet auf einen PostScript-Fehler hin, der vom Anwendungsprogramm verursacht wird und nach dem Aus- und wieder Einschalten des Druckers verschwinden kann. Bei wiederholtem Auftreten von PostScript-Fehlern sollten Sie den Menüpunkt **FBERICHT** auf **EIN** stellen (siehe Kapitel 22) und sich mit der nächsten gedruckten Fehlermeldung an Ihren Lieferanten wenden.

Schwerwiegende Fehler

Wird eine der nachfolgenden Meldungen angezeigt, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Erscheint die Meldung weiterhin, wenden Sie sich mit der Fehlernummer an Ihren Lieferanten.

FEHLER nn

Code (nn) Fehlerursache	
10	Programm-ROM
20	Font-ROM
30	Eingebautes RAM
40	EEPROM
50	Programm-ROM (Zubehör)
60	Erweitertes RAM (Zubehör)
70	Lüfter

FEHLER nn

Code (nn) Fehlerursache

71	Heizungseinheit
72	Heizungseinheit
73	Heizungseinheit
74	SSIO-Fehler
80	Bedienfeld
81	2. Papierschacht (Zubehör) / Universaleinzug (Zubehör)
90	Zeitüberwachung
F0	Firmware-Programmfehler
F1	Firmware-Programmfehler
F2	Zeitüberwachung (Zubehör)
F3	Statusfehler (Zubehör)
F4	BG-Programmfehler
F5	Systemuhrfehler
F6	IPT2-Programmfehler
F7	IPT1-Programmfehler

Der Fehlercode 72 kann auch auftreten, wenn der Drucker unterhalb der empfohlenen Mindestraumtemperatur von 10° Celsius betrieben wird.

FEHLER 0n aaaaaaaa

Code (0n) Fehlerursache

1 ... 3	Reserviert
D ... F	Reserviert
4, 5	Adressierung
6, 7	Bus-Zugriff
8	Systemaufruf
9	Unterbrechung
A	Reservierter Befehl
B	Co-Prozessor
C	Arithmetik-Überlauf

aaaaaaa gibt die Programmadresse an, wo der Fehler auftrat.

Erscheint die Meldung **TROMMEL?**, wurde die Bildtrommeleinheit falsch eingesetzt. Das richtige Einsetzen wird in Kapitel 6 beschrieben.

Sonstige Meldungen

Papiermeldungen

Die nachfolgenden Meldungen zeigen Papierende bzw. Papierstau an sowie den Ort bzw. die Papierzufuhr, wo die Meldung verursacht wurde.

Papierende

Erscheint die Meldung **KASET1 PAP.ENDE**, ist die erste Papierkassette leer. Das Auffüllen wird in Kapitel 5 beschrieben. Entsprechend gilt die Meldung **KASET2 PAP.ENDE** für den zweiten Papierschacht (Zubehör). **EINZUG PAP.ENDE** zeigt das Papierende beim Universaleinzug (Zubehör). Anhang B beschreibt das Nachlegen von Papier bei diesen Papierzuführungen.

Einzugsstau

*Die Meldung **EINZUGST** kann auch in Verbindung mit dem manuellen Einzug (**MANUEL**), dem zweiten Papierschacht (**KASET2**, Zubehör) oder dem Universaleinzug (**EINZUG**, Zubehör) auftreten.*

Tritt ein Papierstau beim Einziehen des Papiers auf, erscheint die Meldung **KASET1 EINZUGST**. Wurde das Blatt bereits zur Hälfte eingezogen, lesen Sie den nachfolgenden Abschnitt »Papierstau innerhalb des Druckers«. Beheben Sie den Einzugsstau wie folgt:

1. Nehmen Sie die Papierkassette aus dem Drucker.
2. Entfernen Sie das falsch eingezogene Blatt aus dem Drucker und prüfen Sie die Blätter in der Kassette, um sicherzustellen, daß sie nicht verknittert oder unzureichend aufgefächert sind.
3. Setzen Sie die Papierkassette wieder ein.
4. Drücken Sie die beiden Entriegelungstasten und öffnen und schließen Sie kurz den Gehäusedeckel (Meldung: **GEHÄUSE OFFEN**), um dem Drucker das Entfernen des fehlerhaften Blattes anzuzeigen.
5. Der Druck wird fortgesetzt.



Papierstau im Drucker

Tritt der Papierstau nach dem Einzug an einem anderen Punkt des Papierweges im Drucker auf, erscheint die Meldung **KASET1 PAPRSTAU**. Die Meldung **PAPRSTAU** kann auch in Verbindung mit den Einzügen **KASET2**, **EINZUG** oder **MANUEL** auftreten. Beheben Sie den Papierstau wie nachfolgend beschrieben:



Vorsicht !

Die Fixiereinheit kann heiß sein. Verbrennungen an den Händen sind möglich. Warten Sie, bis sich der Drucker abgekühlt hat.



Achtung !

Die Bildtrommel kann beschädigt werden. Berühren Sie nicht die grüne Oberfläche der Bildtrommel. Setzen Sie die Bildtrommel nicht länger als fünf Minuten dem Licht aus. Schützen Sie die Bildtrommel vor Kratzern.

1. Drücken Sie die beiden Entriegelungstasten und öffnen Sie den Gehäusedeckel. Entnehmen Sie die Bildtrommeleinheit und entfernen Sie vorsichtig das gestaute Papier aus dem Drucker. Vorsicht, die Fixierungseinheit hinter der Bildtrommeleinheit ist heiß !
2. Ziehen Sie das Blatt entgegen der Transportrichtung des Papiers nach vorne, zur Vorderseite des Druckers, heraus. Kontrollieren Sie auch den Ausgabebereich sowie die Papierzufuhr.
3. Setzen Sie die Bildtrommeleinheit wieder ein.
4. Stellen Sie sicher, daß die verbliebenen Blätter oder Umschläge nicht verknittert oder ungenügend aufgefächert sind.
5. Schließen Sie den Gerätedeckel, der Druckvorgang wird fortgesetzt.



Papierstau bei der Ausgabe

Erfolgt der Stau bei der Papierausgabe, erscheint die Meldung **AUSGABESTAU**. Drücken Sie die beiden Entriegelungstasten und öffnen Sie den Gehäusedeckel, um das Blatt leichter aus der Papierausgabe herausziehen zu können. (Meldung: **GEHÄUSE OFFEN**). Schließen Sie den Gehäusedeckel wieder, so daß er an beiden Seiten einrastet. Das kurzzeitige Öffnen und Schließen des Gehäusedeckels zeigt dem Drucker das Entfernen des Papiers an. Sollte das Papier noch im Drucker sein, beheben Sie diesen Stau wie oben bei »Papierstau innerhalb des Druckers« beschrieben.

Papierstau mit zweiter Papierkassette oder Universaleinzug

Ereignet sich ein Papierstau nach dem Einziehen des Papiers aus der zweiten Kassette (Zubehör), erscheint die Meldung **KASET2 EINZUGST**. Tritt der Papierstau nach dem Einzug aus der zweiten Kassette an einem anderen Punkt des Papierweges im Drucker auf, erscheint die Meldung **KASET2 PAPRSTAU**. Ereignet sich der Papierstau im Universaleinzug oder nach dem Einzug, ändern sich die genannten Fehlermeldungen entsprechend und es wird **EINZUG** bzw. **MANUEL** angezeigt.

Die Papierstaus in Verbindung mit Zubehör (Universaleinzug, zweiter Papierschacht) werden ausführlich in Anhang B erläutert.

Falsches Papierformat

Die Meldung **xxx P.FEHLER** weist darauf hin, daß in die Papierkassette ein falsches Papierformat eingelegt wurde. **xxx** steht stellvertretend für den ersten Papierschacht (**KASET1**), den zweiten Papierschacht (**KASET2**, Zubehör), den manuellen Einzug (**MANUEL**) oder den Universaleinzug (**EINZUG**, Zubehör), der auch Briefumschlageinzug genannt wird.

Tauschen Sie das Papierformat gegen das angeforderte Format aus oder ändern Sie das Papierformat im Druckermenü entsprechend dem Papierformat in der Kassette. Diese Meldung kann auch darauf hinweisen, daß sich zuviel Papier in der Kassette befindet. Verkleinern Sie den Papierstapel. Öffnen und schließen Sie in beiden Fällen den Gerätedeckel und setzen Sie den Druck fort.

Testmöglichkeiten

Der Drucker verfügt über eine Reihe einfacher Möglichkeiten, die einwandfreie Funktionsweise zu testen.

Dieser Test dient der Überprüfung der aktuellen Druckqualität sowie einem Ausdruck der verfügbaren Schriftarten. Schalten Sie den Drucker OFF-LINE, indem Sie die Taste *ON-LINE* drücken. Durch Betätigung der *TRAY TYPE/Print Fonts*-Taste länger als zwei Sekunden erhalten Sie eine Aufstellung aller im Drucker verfügbaren Schriftarten. Die ausgedruckte Übersicht umfaßt:

- Interne (residente) Schriftarten
- Zur Zeit geladene Schriftarten (Softfonts).

Während der Ausgabe der Schriftarten erscheint die Meldung **DRUCKT SCHRIFTEN** im Anzeigefeld. Dieser Test beendet sich selbst. Schalten Sie den Drucker mit Hilfe der Taste *ON-LINE* wieder in den Zustand der Betriebsbereitschaft.

Sie erhalten auf Wunsch eine Übersicht der aktuellen Menüeinstellung. Schalten Sie zunächst den Drucker in den Zustand OFF-LINE, indem Sie die Taste *ON-LINE* drücken. Betätigen Sie dann die *PAPER SIZE/Print Menu*-Taste länger als zwei Sekunden. Es erfolgt der Ausdruck der Menüeinstellungen, in der Anzeige erscheint die Meldung **DRUCKT MENÜ**. Auch dieser Test beendet sich selbst. Schalten Sie den Drucker wieder betriebsbereit (*ON-LINE*).

Schalten Sie den Drucker in den Zustand OFF-LINE, indem Sie die Taste *ON-LINE* betätigen. Drücken Sie dann die *FORM FEED/Print Demo*-Taste so lange, bis in der Anzeige die Meldung **DRUCKT DEMO** erscheint. Die Testseite wird gedruckt. Schalten Sie anschließend den Drucker wieder in den Zustand der Betriebsbereitschaft (*ON-LINE*).

Verwenden Sie diesen Test, um die empfangenen Daten zu prüfen. Empfangene Daten werden in hexadezimaler Darstellung und im ASCII-Format gedruckt. Der Hexdumpmodus wird in »Kapitel 4: Druckermenü einstellen« beschrieben.

Verfügbare Schriftarten
drucken

Menüeinstellung
drucken

Testseite
drucken

Hexdumpmodus

Drucker für den Transport verpacken

Falls Sie den Drucker verschicken oder über weitere Strecken transportieren müssen (Versand, Standortwechsel, Reparatur), beachten Sie Hinweise in »Anhang E: Drucker für den Transport verpacken«, um eine sichere Verpackung des Gerätes zu gewährleisten. Drucker, die nicht dieser Anweisung entsprechend verpackt sind, können während des Transports beschädigt werden.



Hinweis !

Es wird jegliche Gewährleistung für Geräte abgelehnt, die nicht wie beschrieben verpackt werden. Aufwendige Reinigungsarbeiten und Reparaturen gehen in diesem Fall zu Ihren Lasten. Verwenden Sie für den Transport die Originalverpackung.

Kapitel 8: HP - Grundlagen von PCL

Die Funktionen des Druckers wie Seitenformatierung und die Auswahl von Schriften können durch Softwarebefehle gesteuert werden. Die meisten Programme verfügen über einen Druckertreiber, der die Daten und Formatierungen des Programms so umsetzt, daß sie für den Drucker verständlich sind. Die Auswahl des Druckertreibers wird in Kapitel 1 beschrieben.

Die Befehle können dem Drucker auch mit Hilfe einer Programmiersprache übermittelt werden. Dazu ist es notwendig, die Struktur und Handhabung der Druckerbefehle zu kennen. Ihr Drucker verfügt über die Seitenbeschreibungssprache PCL 5e (Page Control Language, Version 5e). Sie umfaßt Befehle für die Seitenformatierung, Schriftenauswahl und Programmierung von Grafiken. PCL 5e wird in zwei Bereichen angewandt:

Der erste Bereich umfaßt Textverarbeitung und Dokumentengestaltung. Die zugehörigen Kommandos sind direkter Bestandteil von PCL 5e.

Der zweite Bereich, in dem üblicherweise Plotter, also elektronisch gesteuerte Zeichengeräte, Anwendung finden, ist über eine besondere Betriebsart zugänglich. Die Befehle der Plottersprache HP-GL/2 sind in Kapitel 13 aufgeführt.

Die Einstellungen des Druckers behalten so lange ihre Gültigkeit, bis sie durch neue Befehle geändert werden oder bis der Drucker durch den Rücksetzbefehl (»reset command«) auf seine Standardwerte zurückgesetzt wird. Viele Anwendungsprogramme setzen den Drucker vor dem Druckbeginn zurück, bzw. sie ändern oder löschen die vorher eingestellten Werte.

Im Normalfall sollten Sie Einstellungen wie die Textformatierung über die Funktionen Ihres Programmes vornehmen. Möchten Sie dennoch zusätzliche Befehle an den Drucker übertragen, sollten Sie diese innerhalb der Anwendung, zum Beispiel direkt in den ausdruckenden Text einbauen. Beachten Sie dabei, daß Sie das Escape-Zeichen und die anderen Steuerzeichen nicht direkt über die Tastatur eingeben können. Wollen Sie Befehle auf diese Art eingeben, sollten Sie Ihr Softwarehandbuch zu Rate ziehen.

Eine komplette Übersicht der Steuerbefehle finden Sie in »Kapitel 17: HP - Befehlsübersicht / Schriftenkarten«.

Druckerbefehle

Durch die Druckerbefehle werden die Funktionen und Einstellungen des Druckers gesteuert. In Ihrem Drucker kommen vier Arten von Befehlen zum Einsatz:

- Steuerzeichen
- PCL-Befehle
- HP-GL/2-Befehle
- PjL-Befehle

Steuerzeichen

Steuerzeichen sind nicht druckbare Zeichen, die im »Alphabet« des Druckers vor den druckbaren Sonderzeichen, Zahlen und Buchstaben liegen. Die wichtigsten Steuerzeichen sind das Escape (ESC), das die meisten HP-Befehle einleitet, sowie der Seitenvorschub (Form Feed, FF), der Wagenrücklauf (carriage return, CR) und der Zeilenvorschub (line feed, LF).

PCL-Befehle

Die PCL-Befehle bestehen aus zwei oder mehr Zeichen, wobei das erste Zeichen immer das »Escape«-Zeichen ist. Das Escape-Zeichen selbst ist ein nicht druckbares Zeichen und befindet sich im Computeralphabet auf Position dezimal 27. In Programmen und Programmiersprachen wird das Escape auf unterschiedliche Weise dargestellt. Neben der hier verwendeten Abkürzung »ESC« gibt es unter anderem noch folgende Darstellungen:

```
027 \027 27 1B ^[ Esc chr(27) CHR$(27) <27>
```

Weitere Informationen zum Aufbau von Escapesequenzen finden Sie weiter hinten in diesem Kapitel.

Nach dem Escape folgen ein oder mehrere befehlsabhängige feste Zeichen oder variable Werte (Parameter).

Durch das Escape-Zeichen wird dem Drucker angezeigt, daß er die nachfolgenden Zeichen als Befehlsparameter behandeln soll. Befehle, die durch das Escape-Zeichen eingeleitet werden, bezeichnet man auch als »Escape-Sequenzen«.

HP-GL/2-Befehle

Mit Hilfe der HP-GL/2-Befehle können Vektorgrafiken gedruckt werden. In vielen Anwendungsbereichen, wie zum Beispiel bei technischen Zeichnungen, ist es sinnvoll, mit Vektorgrafiken anstelle von Rastergrafiken zu arbeiten. Da die HP-GL/2-Befehle kurz sind, ist die Datenübertragung zum Drucker sehr schnell und die Grafikdateien belegen weniger Platz auf dem Datenträger als Rastergrafiken.

Die HP-GL/2-Befehle bestehen aus jeweils zwei Buchstaben, denen je nach Befehl weitere Werte (Parameter) folgen.

Mit Hilfe der PCL- und der HP-GL/2-Befehle werden Texte und Grafiken auf der Seite dargestellt. Mit PJP-Befehlen dagegen können zum Beispiel das Druckermenü oder die Emulation des Druckers eingestellt werden. Desweiteren können durch PJP-Befehle in Verbindung mit der bidirektionale Parallelschnittstelle Abfragen an den Drucker durchgeführt werden. Dazu gehört die Abfrage des Druckermodells, der aktuellen Konfiguration und des Druckerstatus.

PJP-Befehle

Die PJP-Befehle werden hauptsächlich von Softwareentwicklern und Servicepersonal benötigt. Für den Anwender sind sie nicht von Bedeutung. Eine Übersicht der PJP-Befehle finden Sie in Kapitel 21.

Aufbau von Escape-Sequenzen

Es werden zwei Arten von Escape-Sequenzen unterschieden:

- Zweistellige Escape-Sequenzen bestehen aus dem Zeichen Escape und einem weiteren ASCII-Zeichen.
- Mehrstellige Escape-Sequenzen bestehen aus dem Zeichen Escape und mehreren Befehlsparametern.

Für die Beispiele in diesem Kapitel wird der ASCII-Standardzeichensatz verwendet.

Zweistellige Escape-Sequenzen bestehen aus dem Escapezeichen, dem ein Zeichen aus dem Bereich dezimal 48 bis 126 folgt. Dieses Zeichen legt die Funktion des Befehls fest. So hat beispielsweise der Rücksetzbefehl folgende Darstellung:

Zweistellige Escape-Sequenzen

ESC E

»ESC« leitet den Befehl ein, das »E« legt den auszuführenden Befehl fest. Das »E« hat in der Zeichentabelle den Wert dezimal 69; es kann als druckbares Zeichen direkt dargestellt werden.

Mehrstellige Escape-Sequenzen


Mehrstellige Escape-Sequenzen werden für einzelne Befehle oder für die Verkettung mehrerer Befehle benötigt. Eine mehrstellige Escape-Sequenz ist wie folgt aufgebaut:

ESC x y # z1 # z2 ... # Zn [Daten]


- | | |
|----------------|---|
| ESC | Das Escape-Zeichen leitet die Befehlssequenz ein. |
| x | Dieses Zeichen gibt an, daß es sich um einen Befehl mit Parametern handelt, es liegt im Bereich von dezimal 33 bis 47 (Zeichen »!« bis »/«). |
| y | Dieses Zeichen gibt die Befehlsgruppe an, es liegt im Bereich von dezimal 96 bis 126 (Zeichen »`« bis »~«). |
| # | Dieses Zeichen stellt das Wertefeld dar. Die zulässigen Zeichen (Ziffern) liegen im Bereich von dezimal 48 bis 57. Dem Wert kann ein »+« oder ein »-« vorangestellt sein. Innerhalb des Wertes ist ein Dezimalpunkt ».« zulässig. Der Wert liegt im Bereich von -32767 bis 65535. Falls die Escape-Sequenz einen Wert benötigt, er aber nicht angegeben ist, wird als Wert Null angenommen. |
| z1, z2 | Das vorausgehende Wertefeld bezieht sich auf diesen Parameter. Der Parameter liegt im Bereich von dezimal 96 bis 126. Das Zeichen wird nur bei einer Verkettung mehrerer Befehle verwendet. |
| Zn | Das vorausgehende Wertefeld bezieht sich auf diesen Parameter. Zusätzliche beendet dieser Parameter die Escape-Sequenz, da es sich um einen Großbuchstaben handelt. Das Zeichen liegt im Bereich dezimal 64 bis 94. |
| [Daten] | Binäre 8-Bit Daten. Die Anzahl der Bytes wird in einem der voranstehenden Wertefelder festgelegt. Zwischen den Binärdaten und dem vorherigen Zeichen darf kein anderes Zeichen (auch nicht das Leerzeichen) stehen. |

Beachten Sie den Unterschied zwischen dem Kleinbuchstaben l und der Ziffer 1. Zum einen unterscheiden sich diese Zeichen im Aussehen, zum anderen klärt sich die Frage »Buchstabe oder Zahl ?« immer aus dem Zusammenhang; außer im Wertefeld werden in der Sprache PCL 5e keine Ziffern verwandt.

Im folgenden Beispiel wird die Zeichenhöhe auf 12 Punkt festgesetzt:




Soll die Schriftlage »normal«, also nicht kursiv, festgelegt werden, so lautet die Escape-Sequenz:



Da die beiden vorangegangenen Befehle nach dem Escapezeichen in den ersten beiden Zeichen übereinstimmen, können sie kombiniert werden. Dazu wird der letzte, abschließende Großbuchstabe »V« des ersten Befehls durch den entsprechenden Kleinbuchstaben »v« ersetzt.

Befehlsketten

Der gemeinsame Teil »ESC (s« wird nur einmal angeführt. Dadurch ergibt sich folgende verkettete Escape-Sequenz:



Beachten Sie folgende Hinweise, um Escape-Sequenzen zu verketteten:

- Die ersten beiden Zeichen nach dem Escape müssen gleich sein, im Beispiel »(s«.
- Alle Buchstaben in der verketteten Escape-Sequenz sind klein, außer dem Endezeichen (im Beispiel wird aus dem großen V ein kleines v, das S bleibt groß).
- Die einzelnen Anweisungen in einer verketteten Escape-Sequenz werden in der Reihenfolge ausgeführt, in der Sie verkettet sind.

Programmiersprachen verwenden

Dieses Handbuch ist nicht als Anleitung zum Erlernen einer Programmiersprache gedacht. Die Hinweise für den Einsatz einer Sprache beschränken sich daher auf einige Hinweise für die Sprache BASIC. Bei Verwendung einer anderen Sprache und für ausführliche Hinweise zur Programmierung ziehen Sie das entsprechende Handbuch zu Rate.

Der LPRINT-Befehl in BASIC bewirkt, daß die Daten an den Drucker übermittelt werden.

```
LPRINT "Eine Textzeile"
```

Aufgrund der obengenannten Anweisung wird zuerst die Textzeile ausgedruckt, danach wird die Druckposition an den Anfang der nächsten Textzeile verlegt. Soll der Cursor, also die aktuelle Druckposition hinter der jetzigen Zeile bleiben, setzen Sie ein Semikolon (;) hinter das letzte Anführungszeichen. Beachten Sie dies auch bei einem Seitenvorschub. Fehlt das Semikolon, erhält der Drucker zusätzlich zum Seitenvorschub einen Zeilenvorschub, und der Textcursor wird auf die zweite Zeile bewegt.

Wenn Sie den Drucker über die serielle Schnittstelle betreiben, stellen Sie sicher, daß die Datenausgabe des Computers von der Standardschnittstelle LPT1: an die verwendete serielle Schnittstelle (COM1: oder COM2:) umgeleitet wird. Dies erfolgt entweder durch den MODE-Befehl oder in BASIC, indem Sie die Schnittstelle direkt als Datei ansprechen. Weitere Informationen zum MODE-Befehl finden Sie in Ihrem DOS-Handbuch.

Da die Steuerzeichen nicht direkt über die Tastatur verfügbar sind, kann man sie nicht als druckbare Zeichen innerhalb einer Zeichenkette zum Drucker übermitteln, wie das bei Text möglich ist. Verwenden Sie daher bei BASIC beispielsweise die Funktion CHR\$. Diese Funktion ermöglicht den Dezimal- oder Hexadezimalwert für ein Zeichen einzugeben. Das Escape-Zeichen wird z. B. als CHR\$(27) dargestellt, bzw. im Hexadezimalcode als CHR\$(&H1B).


Weitere Informationen zum Programmieren und zur Ausgabe von Zeichen und Texten unter BASIC finden Sie in Ihrem BASIC-Handbuch.

Kapitel 9: HP - Seitenformatierung

Die Seite

Das gewählte Papierformat gibt die physikalische Seite vor. Diese ist nicht vollständig bedruckbar; durch die Druckwerkmechanik und vorgegebene Ränder wird der bedruckbare Bereich festgelegt.

Zieht man von der physikalischen Seite den linken und rechten nicht bedruckbaren Rand ab, ergibt sich die logische Seite. Sie entspricht dem Bereich, innerhalb dessen gedruckt werden kann. Sie ist Basis für die Beschreibung einer Seite in PCL 5e. Zieht man von der logischen Seite den oberen und unteren Rand ab, ergibt sich der druckbare Bereich.



Physikalische Seite : $a \times b$
 Logische Seite : $c \times b$
 Druckbarer Bereich : $c \times d$

a = Physikalische Papierbreite

b = Physikalische Papierlänge

c = Logische Seitenbreite

d = Druckbare Seitenlänge

e = Oberer Rand


f = Unterer Rand

g = Linker Rand

h = Rechter Rand

Der obere und untere Rand von 4,2 mm, aus dem sich der bedruckbare Bereich ergibt, ist konstant und durch die Mechanik des Druckwerkes vorgegeben.

Die Maße und Ränder der verschiedenen Papierformate können Sie den nachfolgenden Tabellen entnehmen.



Seitenmaße in mm

Format	a	b	c	d	e	f	g	h
A4	210,0	297,0	203,2	288,5	4,2	4,2	3,4	3,4
A5	148,0	210,0	140,9	204,5	4,2	4,2	3,6	3,6
A6	105,0	148,0	97,5	139,5	4,2	4,2	3,7	3,7
B5 (JIS)	182,0	257,0	173,4	248,5	4,2	4,2	4,2	4,2
C5	162,0	229,0	154,4	220,5	4,2	4,2	3,7	3,8
DL	110,0	220,0	102,9	211,5	4,2	4,2	3,5	3,6
Letter	215,9	279,4	205,9	270,9	4,2	4,2	5,0	5,0
Legal 13	215,9	330,2	205,9	321,7	4,2	4,2	5,0	5,0
Legal 14	215,9	355,6	205,9	347,1	4,2	4,2	5,0	5,0
Executive	184,2	266,7	176,1	258,2	4,2	4,2	4,0	4,1
COM-9	98,6	225,6	89,9	216,9	4,2	4,2	4,2	4,2
COM-10	104,6	241,3	97,54	232,8	4,2	4,2	4,2	4,2
Monarch	98,3	190,5	92,1	182,0	4,2	4,2	3,1	3,1

Seitenmaße in Zoll

Physikalische Seite : a x b
Logische Seite : c x d
Druckbarer Bereich : c x d

a = Physikalische Papierbreite

b = Physikalische Papierlänge

c = Logische Seitenbreite

d = Druckbare Seitenlänge

e = Oberer Rand

f = Unterer Rand

g = Linker Rand

h = Rechter Rand

Format	a	b	c	d	e	f	g	h
A4	8,27	11,69	8,00	11,36	0,17	0,17	0,13	0,13
A5	5,83	8,27	5,55	7,93	0,17	0,17	0,14	0,14
A6	4,13	5,83	3,84	5,49	0,17	0,17	0,15	0,15
B5 (JIS)	7,17	10,12	6,83	9,78	0,17	0,17	0,17	0,17
C5	6,38	9,02	6,08	8,68	0,17	0,17	0,15	0,15
DL	4,33	8,66	4,05	8,33	0,17	0,17	0,14	0,14
Letter	8,50	11,00	8,11	10,87	0,17	0,17	0,20	0,20
Legal 13	8,50	13,00	8,11	12,67	0,17	0,17	0,20	0,20
Legal 14	8,50	14,00	8,11	13,67	0,17	0,17	0,20	0,20
Executive	7,25	10,50	6,93	10,17	0,17	0,17	0,16	0,16
COM-9	3,88	8,88	3,54	8,54	0,17	0,17	0,17	0,17
COM-10	4,12	9,50	3,84	9,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Monarch	3,87	7,50	3,63	7,17	0,17	0,17	0,12	0,12

Seitenmaße in Punkten bei 300 dpi

Format	a	b	c	d	e	f	g	h
A4	2480	3507	2400	3407	50	50	40	40
A5	1748	2480	1664	2380	50	50	42	42
A6	1240	1748	1152	1648	50	50	44	44
B5 (JIS)	2149	3035	2048	2935	50	50	50	51
C5	1913	2704	1824	2604	50	50	44	45
DL	1299	2598	1216	2498	50	50	41	42
Letter	2550	3300	2432	3200	50	50	59	59
Legal 13	2550	3900	2432	3800	50	50	59	59
Legal 14	2550	4200	2432	4100	50	50	59	59
Executive	2175	3150	2080	3050	50	50	47	48
COM-9	1164	2664	1062	2562	50	50	50	50
COM-10	1236	2850	1152	2750	50	50	50	50
Monarch	1162	2250	1088	2150	50	50	36	37

Seitenmaße in Punkten bei 600 dpi

Format	a	b	c	d	e	f	g	h
A4	4960	7014	4800	6814	100	100	80	80
A5	3496	4960	3328	2760	100	100	84	84
A6	2480	3480	2304	3296	100	100	88	88
B5 (JIS)	4298	6070	4096	5870	100	100	100	102
C5	3826	5408	3648	5208	100	100	88	90
DL	2598	5196	2432	4996	100	100	82	84
Letter	5100	6600	4864	6400	100	100	118	118
Legal 13	5100	7800	4896	7600	100	100	118	118
Legal 14	5100	8400	4864	8200	100	100	118	118
Executive	4350	6300	4160	6100	100	100	94	96
COM-9	2328	5328	2124	5124	100	100	100	100
COM-10	2472	5700	2304	5500	100	100	100	100
Monarch	2322	4500	2176	4300	100	100	72	74

Ausrichtung

Beachten Sie den Unterschied zwischen dem Kleinbuchstaben l und der Ziffer 1 und dem Großbuchstaben O und der Ziffer 0. PCL verwendet Ziffern und Zahlen nur im vorletzten Feld, im Wertefeld. PCL-Befehle schließen immer mit einem Großbuchstaben ab.

ESC & l # O (Standard: # = 0)

Die Ausrichtung der Seite im Hochformat (Portrait) oder Querformat (Landscape) bestimmt auch die Ausrichtung der logischen Seite. Die Wahl der Ausrichtung muß allen anderen Formatierungsbeehlen vorausgehen. Es werden die Standardwerte für die Ränder, die Textlänge, die horizontale und vertikale Cursorbewegung eingestellt. Die automatische Makroausführung (Kapitel 14) wird beendet. Entsprechend der Ausrichtung werden die primäre und die sekundäre Schriftart festgesetzt. Die Standardausrichtung ist das Hochformat.

Wertefeld	Ausrichtung
0	Hochformat (Standard)
1	Querformat
2	Hochformat, gedreht um 180°
3	Querformat, gedreht um 180°

Weitere Information zur Seitenausrichtung finden Sie in »Kapitel 11: HP - Schriftenmerkmale und -auswahl«.

Die logische Seite wird zunächst intern im Drucker aufgebaut und solange bearbeitet, bis sie alle zu druckenden Elemente beinhaltet. Nach dem Ausgabebefehl »Seitenvorschub« wird sie auf das Papier, die physikalische Seite, übertragen und gedruckt.

PCL 5e stellt für Festlegung einer Position auf der logischen Seite einen imaginären Cursor zur Verfügung, der innerhalb der logischen Seite bewegt werden kann. Die Position des Cursors ist die Stelle, an der das nächste Zeichen erscheint. Nachfolgende Grafikbefehle beziehen sich ebenfalls auf diese Position.

Druckrichtung

ESC & a # P (Standard: # = 0)

Die Druckrichtung kann vor dem Ausdruck weiterer Zeichen und Grafiken jeweils in 90°-Schritten gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Zulässige Werte für # sind also 0, 90, 180 und 270.

Die neue Druckrichtung wird beibehalten, bis ein neuer Befehl diese ändert. Im Gegensatz zum Befehl für die Ausrichtung (ESC & l # O) bewirkt eine neue Druckrichtung keinen Ausdruck der aktuellen Seite. Außerdem bleibt die aktuelle Cursorposition erhalten.

Alle nachfolgenden Druckbefehle beziehen sich auf die neu festgelegte Druckrichtung.

Wertefeld	Druckrichtung
0	Hochformat (Standard)
90	90°-Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn
180	180°-Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn
270	270°-Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn

Das Koordinatensystem

Mit Hilfe des Koordinatensystems kann jeder Punkt auf der logischen Seite genau angegeben werden. In waagerechter Richtung nach rechts verläuft die X-Achse, die Y-Achse verläuft senkrecht von oben nach unten. Bezugspunkt ist der Nullpunkt (0,0), der sich am linken oberen Rand der logischen Seite befindet. Der Nullpunkt ist verschiebbar.

Die senkrechte Position des Cursors wird durch den aktuell gesetzten oberen Rand festgelegt. Standardmäßig ist der obere Rand so eingestellt, daß sich der Cursor im druckbaren Bereich befindet. Ränder können mit Hilfe von Druckerbefehlen geändert werden. Die Angabe der X- und Y-Werte kann wahlweise in Zeichen, Zeilen oder Dezipunkten erfolgen.

Ein Dezipunkt ist definiert als 1/720 Zoll (0,035 mm), als der zehnte Teil eines typografischen Punktes von PCL. Für den Bezug innerhalb von Texten können die Werte für die X-Achse zusätzlich in Zeichenspalten, die für die Y-Achse in Zeilen angegeben werden. Die Breite einer Zeichenspalte wird durch den Wert der horizontalen Cursorbewegung (Horizontal Motion Index, HMI) festgelegt. Der Zeilenabstand wird durch den Wert für die vertikale Cursorbewegung (Vertical Motion Index, VMI) oder die Anzahl der Zeilen pro Zoll (lines per Inch, lpi) angegeben.

Als Grundeinheit für die Cursor-Positionierung und die Grafikprogrammierung wird zusätzlich die PCL-Einheit verwendet, die in »Kapitel 10: Cursor-Positionierung« beschrieben wird. Die PCL-Einheit als Basis für weitere Befehle kann Werte zwischen 1/96 und 1/7200 Zoll annehmen. Standardwert ist 1/300 Zoll.

Beachten Sie bei der Positionierung von Texten und Grafiken auf der Seite: Grafiken, die im druckbaren Bereich begonnen wurden und dessen Rand überschreiten, werden an dieser Stelle abgeschnitten. Zeichen, die auch nur zum Teil außerhalb des druckbaren Bereiches liegen würden, werden nicht gedruckt.

Formatierungsbefehle

Papierformat

ESC & I # A (Standard: # = 26)

Das gewünschte Papier- bzw. Umschlagformat wird ausgewählt. Im Wertefeld wird anstelle des »#« gemäß nachfolgender Tabelle das Papierformat festgelegt.

Nicht jedes Papierformat ist in jedem Einzug möglich. Beachten Sie die Tabelle am Ende von Kapitel 5.

B5 (JIS) entspricht dem japanischen Industriestandard, nicht dem DIN-B5-Format.

Wert	Format	Maße in mm	Maße in Zoll
1	Executive	184 x 267 mm	7,25 x 10,50 Zoll
2	Letter	216 x 279 mm	8,50 x 11,00 Zoll
3	Legal 14	216 x 356 mm	8,50 x 14,00 Zoll
9	Legal 13	216 x 300 mm	8,50 x 13,00 Zoll
26	A4 (Standard)	210 x 297 mm	8,27 x 11,69 Zoll
25	A5	148 x 210 mm	5,83 x 8,27 Zoll
24	A6	105 x 148 mm	4,13 x 5,83 Zoll
100	B5 (JIS)	182 x 257 mm	7,17 x 10,12 Zoll
80	Monarch	98 x 191 mm	3,87 x 7,50 Zoll
127	Commercial 9	98 x 225 mm	3,88 x 8,88 Zoll
81	Commercial 10	105 x 241 mm	4,12 x 9,50 Zoll
90	International DL	110 x 220 mm	4,33 x 8,66 Zoll
91	International C5	162 x 229 mm	6,38 x 9,02 Zoll

Nähere Erläuterungen zur automatischen Makro-Ausführung finden Sie in »Kapitel 14: HP - Makros« .

Bevor dieser Befehl Auswirkung zeigt, werden noch im Drucker befindliche Seiten gedruckt. Anschließend werden die Ränder und die Textlänge auf ihre Standardwerte gesetzt, und die automatische Makro-Ausführung ausgeschaltet. Ist keine Papierkassette mit dem gewünschten Format eingesetzt, erfolgt eine Fehlermeldung. Diese zeigt sowohl das gewünschte Papierformat als auch den Papierschacht, in welchem der Drucker dieses Format erwartet. Soll beispielsweise das Papierformat auf DIN A5 festgelegt werden, lautet der Befehl: ESC & I 25 A. Das Papierformat für die verschiedenen Einzüge muß über das Anwendungsprogramm oder das Menü eingestellt werden.

Seitenlänge

ESC & I # P (Standard: # = 66)

Sowohl im Querformat als auch im Hochformat wird die Seitenlänge immer als die tatsächliche Länge des Papiers angegeben.

Die Seitenlänge wird durch die Anzahl der Zeilen festgelegt. Die Anzahl der Zeilen ergibt sich, wenn man die Länge der Seite in Zoll mit der aktuellen lpi-Einstellung (lines per inch) multipliziert. Die Standardeinstellung des Druckers beträgt 66 Zeilen pro Seite. In der Betriebsart »Manuelle Zufuhr« wird dieser Befehl ignoriert.

Die noch im Drucker befindlichen Seiten werden zunächst unverändert gedruckt. Die Ränder und die Textlänge werden auf ihre Standardwerte gesetzt, und das automatische Makro-Overlay wird ausgeschaltet. Befindet sich der Drucker im Modus »manueller Papiereinzug«, wird der Befehl ignoriert. Der Befehl wird ebenfalls ignoriert, wenn das gewünschte Format außerhalb der zulässigen Grenzwerte liegt oder der VMI (Vertical Motion Index, wird nachfolgend erklärt) auf 0 gesetzt wurde. Ergibt sich aus der neuen Seitenlänge ein anderes Papierformat als das im Menü eingestellte, wird über das Anzeigefeld ein neues Blatt Papier angefordert.

Bei einer Seitenlänge von einem Zoll oder kleiner führt der Drucker keinen automatischen Seitenvorschub aus. Beträgt das gewählte Papierformat 12,7 mm (0,5 Zoll), wird auch der obere Rand ignoriert.

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Höchstwerte für die Seitenlänge.

Papierformat	Hochformat		Querformat	
	6 lpi	8 lpi	6 lpi	8 lpi
A4	70	93	49	66
A5	49	66	34	45
B5	60	80	42	57
A6	34	45	19	25
Letter	66	88	51	68
Legal 13	78	104	51	68
Legal 14	84	112	51	68
Executive	60	80	43	58

Bei einer DIN A4-Seite ergibt sich beispielsweise eine Seitenlänge von 70 Zeilen (11 2/3 Zoll x 6 Zeilen pro Zoll): ESC & I 70 P.

Die logische Seite

ESC & I # U (Standard: # = 0)

Linker Rand der logischen Seite

In Dezipunkten (n/720 Zoll) wird der linke Rand der logischen Seite, also der Abstand zwischen der physikalischen linken Blattkante und dem Beginn der logischen Seite festgelegt. Zwei Nachkommastellen werden ausgewertet. Negative Werte verlagern den Beginn der logischen Seite außerhalb der physikalischen Seite. Beachten Sie in jedem Fall den druckbaren Bereich.

Oberer Rand der
logischen Seite

ESC & I # Z

(Standard: # = 0)

Der obere Rand der logischen Seite wird als Abstand zwischen der physikalischen oberen Blattkante und dem Beginn der logischen Seite in Dezipunkten ($n/720$ Zoll) festgelegt. Zwei Nachkommastellen sind zulässig. Negative Werte verlagern den Beginn der logischen Seite außerhalb der physikalischen Seite. Beachten Sie in jedem Fall den druckbaren Bereich.

Vertikale Schrittweite
(VMI)

ESC & I # C

(Standard: # = 8)

Neben den festen Zeilenabständen des Befehls ESC & I # D kann die vertikale Schrittweite (vertical motion index, VMI) in Stufen von $1/48$ Zoll (0,53 mm) eingestellt werden. Dieser Wert beeinflusst die Auswirkungen des Zeilenvorschubbefehls.

Zulässige Werte liegen im Bereich $1/48$ bis $336/48$ Zoll. Bis zu vier Nachkommastellen im Wertefeld werden berücksichtigt. Die vertikale Schrittweite für einen bestimmten Zeilenabstand errechnet sich, indem 48 durch den lpi-Wert (Lines Per Inch) geteilt wird. Um beispielsweise einen Zeilenabstand von 10 Zeilen pro Zoll ($4.8/48 = 0,1$ Zoll) zu erzielen, lautet der Befehl: ESC & I 4.8 C.

Zeilenabstand

ESC & I # D

(Standard: # = 6)

Auch dieser Befehl legt den Abstand zwischen zwei Textzeilen fest. Die Angabe erfolgt in Zeilen pro Zoll (lines per inch, lpi).

Der Standardwert beträgt 6 lpi. Zulässige Werte für den Platzhalter »#« sind 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 und 48.

Eine Festlegung des Zeilenabstands auf 12 Zeilen pro Zoll erfolgt mit ESC & I 12 D.

Zeichenabstand,
horizontale Schrittweite
(HMI)

ESC & k # H

(Standard: HMI der akt. Schriftart)

Der Abstand der Zeichenspalten ist durch die Schriftart vorgegeben, kann aber über diesen Befehl verändert werden. Kleinster möglicher Wert der horizontalen Schrittweite (horizontal motion index, HMI) ist $1/120$ Zoll (0,21 mm), der größtmögliche Wert beträgt 7 Zoll ($840/120$ Zoll) oder 177,8 mm. Bis zu vier Nachkommastellen im Wertefeld werden berücksichtigt. Bei Proportionalschriften verändert der HMI-Wert lediglich den Raum für das Leerzeichen. Standardwert des HMI ist $12/120 = 1/10$ Zoll gemäß dem Standard von 10 Zeichen pro Zoll.

Die horizontale Schrittweite für eine bestimmte Zeichendichte errechnet sich, indem 120 durch den cpi-Wert (characters per inch) geteilt wird. Will man beispielsweise einen Zeichenabstand von 12 Zeichen pro Zoll (10/120 Zoll) so lautet der Befehl: ESC & k 10 H.

Textbereich und Ränder

Durch die Festlegung der Seitenränder, der Textlänge und des automatischen Seitenvorschubs (siehe unten) wird innerhalb der logischen Seite der sogenannte Textbereich festgelegt. Aus dem rechten und dem linken Rand ergibt sich die Breite des Textbereiches. Normalerweise werden nur Zeichen gedruckt, die innerhalb des Textbereiches liegen. Für den Druck eines Zeichens außerhalb des Textbereiches muß der Cursor dorthin positioniert werden. Das zu druckende Zeichen muß weiterhin innerhalb des druckbaren Bereiches liegen.

Ihr Seitendrucker ist so eingestellt, daß an allen vier Kanten einer Seite ein Rand bleibt, auf dem nicht gedruckt werden kann. Der Drucker gibt folgende Standardwerte vor: Die Standardeinstellungen für den linken und rechten Rand betragen 0,25 Zoll (6,4 mm), die für den oberen und unteren Rand 0,5 Zoll (12,7 mm).

Mit den folgenden Seitenformatierungsbefehlen lassen sich die Seitenränder einstellen. Es ist in jedem Fall sicherzustellen, daß der Befehl nicht mit der verwendeten Software in Konflikt gerät. Da die meisten Anwendungsprogramme eine Seitenformatierung vornehmen, können zusätzlichen Steuercodes wie automatischer Seitenvorschub (skip over perforation, siehe unten) zu unregelmäßigen Seitenumbrüchen führen.

ESC & l # E

(Standard: # siehe Text)

Oberer Rand

Der obere Rand ist definiert als der Abstand zwischen dem oberen Rand der logischen Seite (dem Nullpunkt) und dem Anfang des Textbereiches. Der obere Rand wird in Zeilen angegeben. Mit diesem Befehl können Sie den Standardwert von 0,5 Zoll (12,7 mm) für den oberen Rand verändern. Falls der Wert für den oberen Rand die Grenzen der logischen Seite überschreitet oder der Zeilenabstand (VMI, Vertical Motion Index) auf 0 steht, wird dieser Befehl ignoriert.

Wenn Sie z. B. in Zeile 18 mit dem Drucken beginnen wollen, lautet der Befehl: ESC & l 18 E.

Mit Hilfe des nächsten Befehls wird der Cursor anschließend zum neu definierten oberen Rand bewegt: ESC & a 0 R.

Bei den Werten 0 und 1 für den oberen Rand steht der Cursor bezogen auf 6 Zeilen pro Zoll und beispielsweise der Schriftart Courier außerhalb des druckbaren Bereiches.

Textlänge

ESC & l # F

(Standard: # siehe Text)

Dieser Befehl legt die Anzahl der Textzeilen auf der logischen Seite fest und bestimmt damit den unteren Rand. Die erste Zeile wird durch den oberen Rand festgelegt. Wenn Sie z. B. 55 Zeilen pro Seite drucken wollen, lautet der Befehl: ESC & l 55 F.

Falls der Wert für den oberen Rand die logische Seite überschreitet oder der Zeilenabstand (VMI, Vertical Motion Index) auf 0 steht, wird dieser Befehl ignoriert. Standardwert ist 0,5 Zoll (12,7 mm) weniger als die logische Seitenlänge abzüglich des oberen Randes.

Automatischer Seitenvorschub (Sprung über die Perforation)

ESC & l 1 L

Aktivieren (Standard)

ESC & l 0 L

Deaktivieren

Wenn auch bei den Einzelblättern eines Seitendruckers keine Perforation existiert, so wird hier dennoch dieser Begriff verwandt, der bei Zeilendruckern üblich ist. Als Perforationsbereich wird der Abschnitt zwischen dem unteren Rand der aktuellen und dem oberen Rand der nächsten Seite definiert. Ist der automatische Seitenvorschub aktiviert, kann in diesem Bereich nicht gedruckt werden. Überschreitet ein Zeilenvorschub den im Textlängebefehl festgelegten unteren Rand, wird diese Seite ausgedruckt und der Cursor auf den oberen Rand der nächsten Seite gesetzt.

Dieses Kommando wird typischerweise dort eingesetzt, wo unformatierte Listen ausgedruckt werden sollen. Da Ihr Seiten-Drucker eine Seite erst nach dem Empfang eines FORM FEED-Befehls ausgibt, würden längere Listen nicht gedruckt. Außerdem kann mit diesem Befehl vermieden werden, daß Zeichen im nicht druckbaren Bereich abgebildet werden.

Die Anwendung dieses Befehls kann in Verbindung mit der Seitenformatierung eines Anwendungsprogrammes zu unerwünschtem Seitenumbruch führen.

Der linke und der rechte Rand werden jeweils durch eine Zeichenspaltenzahl bestimmt, die von der linken Kante der logischen Seite aus gemessen wird. Die Breite einer Zeichenspalte ändert sich mit dem Zeichenabstand, welcher wiederum durch die Schriftart vorgegeben ist. Die Zeichenspaltenbreite wird auch als horizontale Cursorbewegung (Horizontal Motion Index, HMI) bezeichnet. Eine Änderung des HMI hat keinen Einfluß auf die gesetzten Ränder.

Mit Hilfe der Befehle für die Cursorpositionierung kann dieser auch außerhalb des rechten und linken Randes bewegt werden. Dabei ist in jedem Fall der bedruckbare Bereich zu beachten.

Mit ESC 9 lassen sich die Einstellungen für den linken und rechten Rand auf die Standardwerte zurücksetzen.

ESC & a # L (Standard: # = 0)

Der Wert für den linken Rand wird in Zeichenspalten (abhängig vom HMI) angegeben. Die erste Zeichenspalte ist die 0; sie liegt am linken Rand der logischen Seite. Zur Einstellung des linken Randes auf Spalte 10 beispielsweise ersetzen Sie in der Escape-Sequenz das #-Zeichen durch den Wert 10: ESC & a 10 L.

ESC & a # M (Standard: # siehe Text)

Der rechte Rand wird ähnlich wie der linke Rand als Anzahl Zeichenspalten (abhängig vom HMI) beginnend vom logischen linken Rand der Seite aus definiert. Deshalb muß der Wert für den rechten Rand größer als der für den linken sein, kleinere Werte werden ignoriert. Standard ist der rechte Rand der logischen Seite.

Beispiel: Der rechte Rand soll auf die Zeichenposition 65 gesetzt werden. In Verbindung mit dem linken Rand von 10 ergibt sich eine mögliche Textbreite von 55 Zeichen. Durch die mögliche Kombination beider Befehle in einer Befehlskette können beide Ränder gleichzeitig gesetzt werden: ESC & a 10 l 65 M.

ESC & s 0 C Aktivieren

ESC & s 1 C Deaktivieren (Standard)

Normalerweise werden Zeichen, die außerhalb des rechten Randes gedruckt werden sollen, nicht dargestellt. Wird der automatische Zeilenumbruch mit Hilfe des Kommandos ESC & s 0 C aktiviert und erreicht der Cursor den rechten Rand, so erfolgt automatisch ein Wagenrücklauf (CR) und Zeilenvorschub (LF).

Linker und rechter Rand

Linker Rand

Rechter Rand

Sollen die neuen Ränder bereits in der aktuellen Zeile wirksam werden, muß der Cursor durch den folgenden Befehl zur neu definierten Einstellung bewegt werden: ESC & a 0 R.

Automatischer Zeilenumbruch


Mit Hilfe des Kommandos ESC & s 1 C kann der automatische Zeilenumbruch ausgeschaltet werden. Dies ist auch die Standardeinstellung.

Horizontale Ränder löschen

ESC 9

Der rechte und der linke Rand werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt. Beim linken Rand ist das der Wert 0, beim rechten der rechte Rand der logischen Seite.

Darstellung der Ränder



Freies Papierformat

Wollen Sie Papier verwenden, das nicht den Standardformaten wie A4 oder A5 entspricht, müssen Sie die automatische Formatprüfung über den Menüpunkt **PRÜFE DR BEREICH** ausschalten. Dann sind folgende minimale/maximale Abmessungen (in Millimetern) zu beachten:


	Kassette 1 / Universaleinzug	Kassette 2	manuelle Zufuhr
Breite	86,4 bis 215,9	86,4 bis 215,9	86,4 bis 215,9
Länge	140,0 bis 355,6	190,0 bis 355,6	70,0 bis 355,6

Wurde beim Menüpunkt **PRÜFE DR BEREICH** die Einstellung **GESPERT** gewählt und beim Punkt **DRUCKBEREICH** beispielsweise **LEGAL**, wird der Cursor automatisch auf die Stelle positioniert, die sich beim Format »Legal« (8,5 Zoll bzw. 215,9 mm breit) ergibt. Damit liegt der Cursor bei kleinen Papierformaten außerhalb des druckbaren Bereichs. Der Cursor muß also neu positioniert werden.

Aktuelle Cursorposition

Die nachfolgende Darstellung verdeutlicht dies. Als Beispiel dient ein Blatt der Breite 5 Zoll (50,8 mm) und der Länge 6 Zoll (76,2 mm).

Darstellung des freien Papierformates



Nach der Wahl der Papierzufuhr muß zuerst die Seitenlänge und anschließend die Cursor-Verschiebung festgelegt werden.

Textlänge

Das zu bedruckende Blatt wird zentriert in die manuelle Papierzufuhr eingelegt. Die Abbildung zeigt die Positionierung des Beispielblattes innerhalb des Legal-Formats. Erst am Ende des Legal-Formates (nach 14 Zoll) würde der Drucker einen automatischen Seitenvorschub (»Form Feed«) erzeugen. Bei kleinen Freiformaten würden Druckdaten also auf die Bildtrommel »geschrieben« und nicht auf das Papier übertragen. Die verbleibenden Tonerpartikel werden von der Übertragungsrolle aufgenommen. Die Übertragungsrolle wird dadurch dauerhaft beschädigt bzw. deren Funktion beeinträchtigt.

Damit der Drucker einen automatischen Seitenvorschub erzeugt, muß die Textlänge dem neuen Seitenformat angepaßt werden.

So ermitteln Sie die Textlänge: Multiplizieren Sie den aktuellen Zeilenabstand (in Zeilen pro Zoll) mit der Seitenlänge (in Zoll). Bei 6 Zeilen pro Zoll und einer Seitenlänge von 6 Zoll ergibt sich eine Seitenlänge von 36 Zeilen. In der Grundeinstellung steht der Cursor in der vierten Zeile, die ersten drei Zeilen gehören also nicht zum Textbereich. Die letzte Zeile, die wie die erste im nicht druckbaren Bereich liegt, darf ebenfalls nicht zur Textlänge gerechnet werden. Daraus ergibt sich eine Textlänge von 32 Zeilen. Mit dem Befehl ESC & I 32 F können Sie diese festlegen.

Schließlich wird die erforderliche horizontale Verschiebung des Cursors berechnet. Die Papierführungsschienen des manuellen bzw. des Universaleinzugs werden bündig auf das freie Papierformat eingestellt. Wegen der Zentrierung wird der Unterschied zwischen dem Legal-Format (8,5 Zoll) und dem Beispielblatt (5 Zoll) halbiert: $(8,5 - 5) / 2$. Auch beim Freiformat soll wieder ein Rand von einem Viertel Zoll eingehalten werden. Der Cursor muß also um 1,75 Zoll nach rechts verschoben werden. Dies geschieht beispielsweise durch den Befehl ESC & I # U, wobei das Wertefeld eine Verschiebung in 720stel Zoll angibt. 1260/720stel Zoll entsprechen 1,75 Zoll. Damit lautet der Befehl: ESC & I 1260 U.

Kapitel 10: HP - Cursor-Positionierung

Der Cursor

Als Cursor wird eine gedachte Positionierhilfe bezeichnet, die der aktuellen Zeichenposition auf der logischen Seite entspricht. Auch mögliche Grafikbefehle beziehen sich auf den gedachten, nicht sichtbaren Cursor. Die Beschreibung einer Seite vereinfacht sich durch den Begriff eines freibeweglichen Cursors, wie er auch in vielen Anwendungsprogrammen Verwendung findet.

Überschreiten die Positionierungsbefehle die logischen Seitengrenzen, so wird der Cursor jeweils auf den aktuellen Rand der logischen Seite gesetzt.

Für die Positionierung des Cursors wird das Koordinatensystem von PCL zugrundegelegt, welches in PCL-Einheiten oder Dezi-punkten angegeben werden kann. X-Koordinaten können zusätzlich in Spalten, Y-Koordinaten zusätzlich in Zeilen beschrieben werden, wobei diese beiden wiederum vom HMI und VMI abhängen.

Die horizontale und vertikale Schrittweite (HMI und VMI) werden in »Kapitel 9: HP - Seitenformatierung« beschrieben.

Der Cursor kann vom Nullpunkt der logischen Seite (oberer, linker Rand) ausgehend absolut bewegt werden, um jeden beliebigen Punkt auf der Seite zu erreichen. Das Wertefeld muß vorzeichenlos sein, um die absolute Positionierung anzuzeigen. Kleinster möglicher Wert ist jeweils die 0.

Absolute Positionierung

Außerdem kann der Cursor von seiner aktuellen Position aus relativ bewegt werden. Bei der relativen Cursor-Positionierung muß der Zahlenwert mit einem Vorzeichen versehen sein.

Relative Positionierung

ESC & u # D

(Standard: # = 300)

PCL-Einheit festlegen

Dieser Befehl setzt die Maßeinheit (in Einheiten pro Zoll) für nachfolgende Befehle fest. Zulässige Werte für # sind 96, 100, 120, 144, 150, 160, 180, 200, 225, 240, 288, 300, 360, 400, 480, 600, 720, 800, 1200, 1440, 1800, 2400, 3600 und 7200. Standardwert ist 300 Schritte pro Zoll.

Die Änderung der PCL-Einheit wirkt sich auf folgende Befehle aus:

- Horizontale und vertikale Cursorpositionierung
- Horizontale und vertikale Rechteckgröße
- Maßangaben für skalierbare Schriften.

Bitmusterschriften, Rastergrafiken und Muster bleiben von diesem Befehl unberührt. Die gewählte Maßeinheit bleibt bis zum Rücksetzbefehl oder der Festsetzung einer neuen Maßeinheit erhalten.

Horizontale Cursor-Positionierung

Der Cursor wird innerhalb der logischen Seite absolut oder relativ in horizontaler Richtung auf der aktuellen Zeile bewegt. Positive Werte bewegen den Cursor nach rechts, negative Werte (bei relativer Positionierung) nach links.

Cursor-Bewegung in
Spalten

ESC & a # C (kein Standardwert)

Bei dieser Escapesequenz wird im Wertefeld eine Zeichenspalte angegeben, wobei sich die Spaltenbreite nach dem HMI richtet. Bis zu vier Nachkommastellen werden ausgewertet. Die Cursor-Bewegung erfolgt innerhalb der aktuellen Zeile.

Cursor-Bewegung in
Dezipunkten

ESC & a # H (kein Standardwert)

Der Cursor wird um #/720 Zoll in der Horizontalen bewegt. Bis zu zwei Nachkommastellen sind zulässig.

Cursor-Bewegung in
PCL-Einheiten

ESC * p # X (kein Standardwert)

Der Cursor wird auf der horizontalen Achse um die im Wertefeld # angegebene Anzahl PCL-Einheiten bewegt. Standardwert der PCL-Einheit ist 1/300 Zoll (0,08 mm).

Zusätzlich zu den Escapesequenzen gibt es vier Steuerzeichen, welche die horizontale Cursorposition beeinflussen.

ASCII	Dezimal	Hexadezimal
CR	13	0D

Der Cursor wird an den linken Rand der aktuellen Zeile bewegt. Zusätzlich wird der Zeilenende-Befehl (weiter hinten in diesem Kapitel) berücksichtigt.

Wagenrücklauf
(carriage return)

ASCII	Dezimal	Hexadezimal
SP	32	20

Die aktuelle Schreibposition, der Cursor, wird um eine Stelle nach rechts versetzt. Bei Proportionalschriften wird nur die Breite des Leerzeichens durch den HMI verändert.

Leerzeichen
(space character)

ASCII	Dezimal	Hexadezimal
BS	8	08

Die aktuelle Schreibposition wird um die Breite des zuletzt gedruckten Zeichens nach links bewegt. Diese Breite wird auch für unmittelbar nachfolgende Rückwärtsschritte zugrundegelegt. Der Cursor kann maximal bis zum linken Rand zurückbewegt werden.

Rückwärtsschritt
(backspace)

ASCII	Dezimal	Hexadezimal
HT	9	09

Beginnend vom linken Rand aus befindet sich auf jeder achten Zeichenspalte ein horizontaler Tabulator. Der Cursor wird durch das HT-Steuerzeichen auf den jeweils nächsten Horizontaltabulator gesetzt, wobei der rechte Rand nicht überschritten wird. Bei einem HMI von 0 wird HT ignoriert.

Horizontaltabulator

Vertikale Cursor-Positionierung

Der Cursor wird innerhalb der logischen Seite absolut oder relativ in vertikaler Richtung in der aktuellen Spalte bewegt. Positive Werte bewegen den Cursor nach unten, negative Werte (bei relativer Positionierung) nach oben.

Cursor-Bewegung in Zeilen

ESC & a # R (kein Standardwert)

Bei dieser Escapesequenz wird im Wertefeld eine Anzahl Zeilen angegeben, wobei sich der Zeilenabstand nach dem VMI richtet. Bis zu vier Nachkommastellen werden ausgewertet.

ESC & a 0 R bewegt den Cursor zur neu definierten Position.

Cursor-Bewegung in Dezipunkten

ESC & a # V (kein Standardwert)

Der Cursor wird um #/720 Zoll in der Vertikalen bewegt. Bis zu zwei Nachkommastellen sind zulässig.

Cursor-Bewegung in PCL-Einheiten

ESC * p # Y (kein Standardwert)

Der Cursor wird auf der vertikalen Achse um die im Wertefeld # angegebene Anzahl PCL-Einheiten bewegt. Standardwert der PCL-Einheit ist 1/300 Zoll (0,08 mm).

Halber Zeilenvorschub

ASCII	Dezimal	Hexadezimal
ESC =	27 61	1B 3D

Dieses Kommando bewegt den Cursor in der gleichen Zeichenspalte um eine halbe Zeile, bezogen auf den aktuellen Zeilenabstand bzw. VMI, nach unten.

Zusätzlich zu den Escapesequenzen beeinflussen zwei Steuerzeichen die vertikale Cursorposition:

Zeilenvorschub

ASCII	Dezimal	Hexadezimal
LF	10	0A

Bezogen auf den aktuellen Zeilenabstand bzw. VMI wird der Cursor auf die nächste Zeile bewegt, die Spaltenposition bleibt erhalten. Zusätzlich wird der Zeilenende-Befehl (siehe unten) berücksichtigt.

Überschreitet der Cursor durch einen Zeilenvorschub den unteren Rand, wird die aktuelle Seite ausgegeben. Der verbleibende Rest des Zeilenvorschubs wird beginnend vom oberen Rand der folgenden Seite ausgeführt.

Ist der automatische Seitenvorschub aktiviert und würde der Zeilenvorschub den Cursor in den »geschützten« Bereich bewegen, so wird statt dessen die aktuelle Seite ausgegeben und der Cursor auf den oberen Rand der neuen Seite gesetzt. Die Spaltenposition bleibt erhalten.

ASCII	Dezimal	Hexadezimal	
FF	12	0C	Seitenvorschub

Dieses Steuerzeichen (»Form Feed«) beendet normalerweise den Aufbau einer Seite im Drucker. Die Seite wird ausgegeben und der Cursor auf die gleiche Zeichenspalte am oberen Rand der nächsten Seite bewegt. Falls erforderlich, wird die Einstellung des Zeilenende-Befehls ausgeführt.

Zeilenende

ESC & k # G (Standard: # = 0)

Dieses Befehls legt fest, wie der Drucker die Steuerzeichen Wagenrücklauf, Zeilenvorschub und Seitenvorschub ausführt. ESC & k 1 G beispielsweise veranlaßt, daß auf jedes CR automatisch ein LF folgt. LF selbst und FF bleiben in diesem Fall unverändert.

Entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle, wie die Steuerzeichen neu belegt werden können.

Wertefeld	CR	LF	FF
0	CR	LF	FF
1	CR+LF	LF	FF
2	CR	LF+CR	FF+CR
3	CR+LF	LF+CR	FF+CR

Cursorposition speichern

ESC & f # S

(Standard: # = 0)

Durch die Neupositionierung des Cursors oder durch den Aufruf von Makros geht die aktuelle Position verloren, wenn diese nicht gespeichert wird. Der interne Speicher für die Cursorposition kann bis zu 20 Wertepaare (X- und Y-Werte) aufnehmen, welche nach dem »first in / first out« - Prinzip gespeichert werden. Wie bei einem Stapel Spielkarten wird die zuletzt abgelegte Cursorposition als erste wieder abgerufen.

ESC & f 0 S

speichert die aktuelle Cursorposition.

ESC & f 1 S

lädt die zuletzt abgelegte Cursorposition.

Kapitel 11: HP - Schriftenmerkmale und -auswahl

Über die Schriftarten

Der Begriff »Schriftart« oder »Font« wird Ihnen bei der Arbeit mit dem Drucker häufig begegnen. Sie können die Schriftart über das Menü, ein Anwendungsprogramm oder Druckerbefehle auswählen.

Die Vielseitigkeit Ihres Druckers ergibt sich unter anderem aus der großen Zahl verfügbarer Schriftarten. Über ladbare Schriftarten kann diese Anzahl noch erhöht werden.

Eine Schriftart wird definiert durch eine Reihe von Merkmalen. Die einzelnen Merkmale können in der Regel verschiedene Werte oder Einstellungen haben. Erst durch die Festlegung aller Merkmale ist eine Schriftart eindeutig und unverwechselbar bestimmt.

Merkmale einer Schriftart

In der nachfolgenden Beschreibung sind die Merkmale mit fallender Priorität aufgeführt. Die Merkmale legen eine Schriftart fest:

Zusätzlich zu den normalen alphanumerischen Zeichen bieten die Symbolzeichensätze weitere Sonderzeichen und Grafiksymbole aus Fremdsprachen, Mathematik, Wissenschaft und Technik. Im Symbolzeichensatz ist festgelegt, welche Zeichen für diese spezielle Schriftart verfügbar sind.

Symbolzeichensatz

Ein wichtiges Merkmal einer Schrift ist der Zeichenabstand. Vergleichbar mit der Schrift einer Schreibmaschine gibt es Schriftarten mit festem Abstand (fixed spacing, non proportional). Dieser feste Zeichenabstand ist für alle Zeichen einer Schriftart gleich.

Zeichenabstand

Bei den sogenannten Proportionalschriften dagegen hängt die Zeichenbreite von der tatsächlich benötigten Breite des dargestellten Buchstabens ab. So belegt das »l« beispielsweise weniger Raum als das »m«. Jedes Zeichen ist seiner Gestaltung entsprechend eine bestimmte Breite zugeordnet.

Zeichendichte

Diese Angabe wird nur bei nicht-proportionalen Schriftarten verwendet. Die Zeichendichte gibt die Anzahl der Zeichen pro Zoll (characters per inch, cpi) an. Je mehr Zeichen pro Zoll angegeben sind, desto kleiner sind die Zeichen.

Zeichengröße

Die in verschiedenen Größen verfügbaren Zeichen werden durch die Angabe der Zeichengröße oder Zeichenhöhe in Punkt unterschieden. Ein Punkt entspricht dabei 1/72 Zoll (0,35 mm). Ein Zeichen der Größe

14,4 Punkte

Die Zeichengröße entspricht nicht in jedem Fall der wirklichen Größe des zu druckenden Zeichens. Die Zeichengröße gibt lediglich die Größe der Zelle an, in der das gewünschte Zeichen dargestellt wird.

hätte damit die Höhe von 5 Millimetern oder 0,2 Zoll. Die Zeichengröße entspricht etwa dem Abstand von der Unterkante eines Zeichens mit Unterlänge bis zur Oberkante eines Großbuchstabens einschließlich möglicher Akzentzeichen wie [^] [˘] [˙] [˘] [˙].

Ihr Drucker unterstützt 45 skalierbare Schriftarten. Skalierbar bedeutet, daß die Zeichen in einer beliebigen Größe zwischen 4,0 und 999,75 Punkten gedruckt werden können. Die Schrittweite beträgt 0,25 Punkte.

Schriftlage

Hier besteht die Wahlmöglichkeit zwischen normaler oder *kursiver*, also leicht nach rechts geneigter Lage.

Druckintensität

Durch unterschiedliche Linienstärken können Zeichen innerhalb eines Textes hervorgehoben werden. Ein mit starker Linie gedrucktes Zeichen wird **fett** (bold) genannt, die Standardschrift dagegen normal (medium).

Schriftart

Über die Schriftart wird das Erscheinungsbild einer Schrift festgelegt. Die Gestaltung der einzelnen Buchstaben einer Schriftart läßt diese sachlich oder verspielt, fein fließend oder grob gebrochen wirken. Schriftarten haben Namen wie Courier, Gothic oder LinePrinter. Die Schriftart selbst hat die niedrigste Priorität. Durch die Festlegung der vorausgehenden Merkmale wird die Wahlmöglichkeit der Schriftarten, welche die Bedingungen erfüllen, eingeschränkt.

Schriftenquelle

Ihr Drucker bietet zwei Quellen für Schriftarten an. Neben den residenten Schriftarten (eingebaut) können Sie die Schriftenvielfalt über zusätzlich vom Computer ladbare Schriften (softfonts) erweitern.

Wurde im Menü die Auflösung auf 300 dpi (dot per inch, Punkte pro Zoll) gewählt, sind Schriften, die in 600 dpi definiert wurden, nicht verfügbar. Wurde im Menü die Auflösung 600 dpi gewählt, wird eine vorhandene Schrift der Auflösung 600 dpi gewählt. Wenn keine in dieser Auflösung vorhandene Schrift die anderen Merkmale erfüllt, erfolgt automatisch die Anwahl einer skalierbaren Schrift bzw. einer Bitmusterschrift der Auflösung 300 dpi.

Auflösung

Mit Hilfe des Verfahrens »Micro-Res600« können Schriften, die in einer Auflösung von 600 x 600 definiert wurden, in einer Auflösung 300 x 1200 dargestellt werden. Siehe Anhang D.

Die Grundausrichtung des zu bedruckenden Blattes in Hochformat (Portrait) oder im Querformat (Landscape) hat die niedrigste Priorität, beeinflusst also die vorangegangenen Merkmale nicht. Das Blatt wird in jedem Fall längs eingezogen, lediglich die logische Ausrichtung der Seite kann hoch oder quer sein.

Ausrichtung

Hoch- und Querformat sind auch um 180° gedreht, also jeweils auf dem Kopf stehend, anwählbar.

Neben der Ausrichtung Hoch- oder Querformat kann eine Schrift zusätzlich in 90°-Schritten gedreht werden. Dies wird unter dem Stichwort Druckrichtung am Ende des Kapitels beschrieben.

Die Merkmale für die speicherresidente Schrift *LinePrinter* beispielsweise sind wie folgt festgelegt:

Symbolzeichensatz	Roman-8	(höchste Priorität)
Zeichenabstand	Fest	
Zeichendichte	16.66 cpi	
Zeichengröße	8.5 Punkt	
Schriftlage	normal	
Druckintensität	mittel	
Schriftart	Line Printer	
Schriftenquelle	residente Schrift	
Auflösung	300 dpi	
Ausrichtung	Hochformat	(niedrigste Priorität)

Priorität der Merkmale

Merkmale höherer Priorität beeinflussen Merkmale niedriger Priorität oder schränken diese ein. Wird ein Merkmal höherer Priorität geändert, so wird möglicherweise ein gewünschtes Merkmal niedriger Priorität ignoriert, falls es für die gewünschte Schriftart nicht verfügbar ist. Ist beispielsweise die zur Zeit aktive Schrift fett (Druckintensität) und wird nun das Merkmal kursiv aktiviert (Schriftlage), so wird die Fettschrift ausgeschaltet, um das Merkmal höherer Priorität erfüllen zu können.

Zusätzlich zu der Priorität der Merkmale gibt es ein weiteres Kriterium für die Auswahl einer Schrift, die Herkunft. Ihr Drucker verfügt über skalierbare Schriften, die als veränderbarer Linienzug vorhanden sind sowie über Bitmusterschriften, die Punkt für Punkt im Druckerspeicher abgelegt sind.

Wurde eine Schriftart festgelegt, so wird in der nachfolgenden Tabelle von oben beginnend eine Schriftart ausgewählt, welche diese Kriterien erfüllt. Zum einen wird also Bitmusterschriften der Vorzug gegeben, zum anderen werden zunächst ladbare, dann residente Schriften ausgewählt, falls keine der vorangegangenen die Kriterien erfüllt werden.

Schriftenquelle	Priorität
Ladbare Bitmusterschriften	höchste
Ladbare skalierbare Schriften	
interne Schriftarten - Bitmusterschriften	
interne Schriftarten - skalierbare Schriften	niedrigste

Residente Schriftarten verwenden

Es gibt zwei Typen von Schriftarten in Ihrem Drucker:

Bitmuster-Schriften

Die in vorgegebenen Größen verfügbaren Bitmuster-Schriften (bit-mapped fonts) werden bereits von PCL 4-Druckern (entsprechend HP-LaserJet II) unterstützt. Wie der Name andeutet, sind Bitmusterschriften als Punktmuster im Speicher des Druckers oder einer Schriftenkarte abgelegt und deshalb in der Größe vorgegeben. Bitmusterschriften sind nicht weiter veränderbar und in eingeschränkter Anzahl sowie in Schriftschnitt und Größe vorgegeben.

Querformat-Schriften werden innerhalb des Druckers durch Drehung der Punktmusterdaten aus den Musterdaten der Hochformat-Schriften erzeugt.

Skalierbare Schriften

Weiterhin verfügt der Drucker über skalierbare Schriften (scalable fonts), die unter PCL 5 Anwendung finden können. Skalierbare Schriften sind als Linienzug (vector format) abgelegt, Sie können innerhalb gewisser Grenzen in beliebiger Größe dargestellt und gedreht werden.

Vor dem Druck einer Seite werden die skalierbaren Schriften der

gewünschten Größe in Bitmuster umgerechnet, um im Seitenspeicher abgebildet werden zu können. Der Seitenspeicher umfaßt alle druckbaren Bildpunkte einer Seite, aus denen sich letztendlich alle Zeichen und grafischen Elemente zusammensetzen.

Um den Durchsatz Ihres Druckers zu erhöhen, werden die Bitmuster der einmal verwandten skalierbaren Schriftarten in einem besonders schnellen Zwischenspeicher (cache memory) abgelegt, um beim nächsten Aufruf schneller verfügbar zu sein. Ein Ausbau des Druckerspeicher kommt dieser Technik entgegen, so daß der Aufbau einer Seite mit vielen skalierbaren Zeichen beschleunigt wird.

Der Drucker hat verschiedene residente (interne) Schriftarten. Interne Schriftarten belegen keinen zusätzlichen Speicher und sind ständig verfügbar. Ihre Anzahl ist vorgegeben. Alle nicht im Querformat vorliegenden Schriftarten, die im Hochformat vorliegen, werden aus dem Bildmuster der Hochformatschriften errechnet.

Verfügbare Schriftarten

Residente Bitmusterschriften

LinePrinter	16,66	8,5 pt	USPS ZIP	prop.	64,8 pt
OCR-A	10,00	12,0 pt	OCR-B	10,00	12,0 pt

Residente skalierbare Proportional- bzw. /Festpunktschriften

Albertus Medium	prop.	CG Times Upright Medium	prop.
Albertus Extra Bold	prop.	CG Times Upright Bold	prop.
Antiqua Olive Upright Medium	prop.	CG Times Italic Medium	prop.
Antiqua Olive Upright Bold	prop.	CG Times Italic Bold	prop.
Antiqua Olive Italic Medium	prop.	Univers Upright Medium	prop.
Clarendon Condensed	prop.	Univers Upright Bold	prop.
Coronet	prop.	Univers Upright Medium	prop.
Courier Upright Medium	fest	Univers Upright Medium	prop.
Courier Upright Bold	fest	Univers Cond. Upright Medium	prop.
Courier Italic Medium	fest	Univers Cond. Upright Bold	prop.
Courier Italic Bold	fest	Univers Cond. Upright Medium	prop.
Garamond Antiqua	prop.	Univers Cond. Medium	prop.
Garamond Halbfett	prop.	Arial Upright Medium	prop.
Garamond Kursiv	prop.	Arial Upright Bold	prop.
Garamond Kursiv Halbfett	prop.	Arial Italic Medium	prop.
Letter Gothic Upright Medium	fest	Arial Italic Bold	prop.
Letter Gothic Upright Bold	fest	Times New Upright Medium	prop.
Letter Gothic Italic Medium	fest	Times New Upright Bold	prop.
MariGold	prop.	Times New Italic Medium	prop.
CG Omega Upright Medium	prop.	Times New Italic Bold	prop.
CG Omega Upright Bold	prop.	Windings	prop.
CG Omega Italic Medium	prop.	Symbol	prop.
CG Omega Italic Bold	prop.		

Eine vollständige Aufzählung der Schriftarten und Symbolzeichensätze finden Sie in den Kapiteln »HP-Befehlsübersicht« bzw. »HP-Zeichensätze«.

Bereits die eingebauten (residenten) Schriftarten bieten Abwechslung für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Courier-Schrift beispielsweise wirkt wie eine Schreibmaschinenschrift, die sich für Berichte und Textentwürfe eignet. Die Proportionalschriften CG Times und Univers bieten ein Schriftbild, das Ihren Texten ein professionelles Aussehen verleiht. Die Schriftart CG Times wird oft für Fließtext genommen, die Schriftart Univers dagegen findet oft in Überschriften Verwendung.

Nicht alle residenten Schriftarten und ladbaren Schriften sind in allen Anwendungsprogrammen verfügbar. Informationen darüber, welche Schriften von welchen Programmversionen unterstützt werden, können Sie bei Ihrem Softwarelieferanten erhalten.

Falls Ihre Software über einen entsprechenden Treiber verfügt, wird die Anwendung und Auswahl interner Schriften erleichtert. Sie brauchen lediglich die gewünschte Schriftart im Programm auszuwählen. Ihr Programm sendet dann die entsprechenden Steuerbefehle zum Drucker. Sollten Sie keinen Treiber im Programm finden, dessen Bezeichnung dem Produktnamen Ihres Druckers entspricht, können Sie einen Treiber für den HP LaserJet 4 verwenden.

Enthält Ihre Software keinen entsprechenden Druckertreiber, so läßt sich die Auswahl der Schriftarten am besten über das Drucker­menü vornehmen. Wählen Sie in der Gruppe **SCHRIFT&ZEICHEN** für den Menüpunkt **SCHRIFT** die Einstellung **RESIDENT** und die Kennung der gewünschten Schriftart im Menüpunkt **SCHRIFTN**. Die ausgewählte Schriftart bleibt solange aktiv, bis Sie über das Anwendungsprogramm eine andere Schriftart wählen.

Vielfältiger, aber auch aufwendiger, kann man die Schriftarten wie bereits beschrieben über Steuerbefehle auswählen. Dazu müssen Sie dem Drucker die Steuerbefehle aus der Anwendung heraus oder unter Einsatz einer Programmiersprache übermitteln. Auf diese Möglichkeit wird in »Kapitel 8: HP - Grundlagen von PCL« näher eingegangen.

Ladbare Schriftarten anwenden

Neben den eingebauten Schriftarten kann der Drucker auch ladbare Schriftarten (softfonts) im Hewlett-Packard-Format verarbeiten. Damit haben Sie Zugriff auf eine große Palette von Schriftarten verschiedener Hersteller wie etwa »Bitstream«. Auf die Vielzahl und Verschiedenheit der lieferbaren Schriften kann an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden.

Ladbare Schriften sind etwas aufwendiger zu handhaben als residente Schriften. Im Gegensatz zu residenten Schriften belegen ladbare Bitmusterschriftarten Speicherkapazität und benötigen Zeit beim Laden. Die Datenmengen und der Zeitaufwand für skalierbare Schriften sind entsprechend geringer.

Der Einsatz der ladbaren Schriften vereinfacht sich, wenn das Anwendungsprogramm diese unterstützt. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist die Verwendung von Softfonts dennoch möglich, da es ergänzende Hilfs- und Dienstprogramme gibt, die den Zugriff ermöglichen. Der Funktionsumfang dieser Programme reicht vom Übertragen dieser Schriften zum Drucker (»download«) bis hin zum Druckersteuerungssystem, das als Hintergrundprogramm seinen Dienst versieht.

Nach dem Laden der Softfonts in den Drucker erscheinen diese zusammen mit der zugehörigen Kennung (ID) auf dem Musterausdruck beim Selbsttest (print fonts). Wenn Sie im Menü den Punkt **SCHRIFT** auf **SOFTFON** umschalten, werden unter **SCHRIFTN** die Kennungen der ladbaren Schriftarten aufgelistet, und Sie können diese über das Menü auswählen.

Ladbare Bitmuster-Schriftarten benötigen entsprechenden Speicherplatz. Sämtliche Zeichen müssen in den Drucker geladen werden, auch wenn nur ein Teil davon tatsächlich benutzt wird. Jedes Zeichen enthält Informationen über die Bildpunkte in einem 300 x 300 DPI großen Raster. Hieraus ergibt sich eine entsprechende Anzahl Bytes. Der Druckvorgang wird unter Umständen langsamer und der notwendige Speicher für aufwendige Grafiken oder Makros steht nicht mehr zur Verfügung.

Als Abhilfe oder bei häufiger Anwendung von Softfonts empfiehlt sich der Einbau einer Speichererweiterung.

Skalierbare Schriftarten werden nicht als Punktmuster, sondern als Beschreibungen eines Linienzuges dargestellt und brauchen damit weniger Speicher. Entsprechend geringer sind der Zeitaufwand für das Laden und die Speicherkapazität für ladbare Schriftarten. Vor dem Ausdruck werden skalierbare Schriften in Punktmuster umgerechnet.

Schriftart im Menü wählen

Vor der Auswahl einer Schriftart können Sie eine Liste der zur Zeit im Drucker verfügbaren Schriften ausdrucken lassen. Schalten Sie dazu den Drucker in den OFF-LINE-Modus (*ON-LINE*-Taste drücken) und betätigen Sie dann die Taste *TRAY TYPE/Print Fonts* länger als zwei Sekunden. Die Meldung **DRUCKT SCHRIFT** erscheint in der Anzeige, und ein Muster aller verfügbaren Schriftarten und ihrer Kennung wird ausgedruckt.

Zur Auswahl einer Standardschriftart über das Hauptmenü rufen Sie innerhalb der Gruppe **SCHRIFT&ZEICHEN** den Menüpunkt **SCHRIFT** auf, um festzulegen, ob eine residente Schriftart (**RESIDENT**) oder eine per Software geladene Schrift (**SOFTFON**) verwendet werden soll. Wählen Sie die Quelle der gewünschten Schriftart durch Drücken der Taste ◀ oder ▶ aus. Drücken Sie die *ENTER*-Taste zur Bestätigung Ihrer Wahl. Wechseln Sie durch Drücken der Taste *MENU1* zum nächsten Menüpunkt auf.

Im Menüpunkt **SCHRIFTN** blättern Sie durch die Kennung der verfügbaren Schriftarten der vorher gewählten **SCHRIFT (RESIDENT, oder SOFTFON)**. Bestätigen Sie diese Wahl, indem Sie die *ENTER*-Taste drücken. Ein Stern (*) hinter der Kennung zeigt die Auswahl an. Die Buchstaben vor den Schriftartkennungen stehen für residente (**R**: Residente Schrift) und ladbare Schriftarten (**L**: Ladbare Schrift).

Wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt (Taste *MENU1* und wählen Sie die gewünschte **CPI** für Schriften mit festem Zeichenabstand bzw. die **HÖHE** für Proportionalschriften ein.

Schließlich kann im nächsten Menüpunkt **ZEICHENS** der Symbolzeichensatz festgelegt werden.

Nach der Auswahl der Schrift und dem Beenden des Menümodus durch Drücken der *ON-LINE*-Taste ist die von Ihnen gewählte Schrift als Standardschrift festgelegt. Die Einstellung des Druckermodüs ist in Kapitel 4 beschrieben.

Schrift über Steuerbefehle wählen

Indem die einzelnen Merkmale, die eine Schriftart ausmachen, über Escapesequenzen festgelegt werden, erfolgt die Auswahl einer Schriftart vom Computer aus. Die gewählte Schriftart muß im Drucker resident oder als ladbare Schrift (softfont) vorhanden sein.

Ihr Drucker kann zwei Schriftartbeschreibungen, die Primär- und die Sekundärschrift, speichern. Diese beiden werden unabhängig von einander als Standardschriftart festgelegt.

ESC (# @ (Kein Standardwert) Primärschrift festlegen

Wertefeld	Funktion
0, 1	Definiert den Standard-Symbolzeichensatz als Symbolzeichensatz für die Primärschrift in aktueller Ausrichtung.
2	Definiert den aktuellen Symbolzeichensatz der Primärschrift als Symbolzeichensatz für die Primärschrift in aktueller Ausrichtung.
3	Definiert die Primär-Standardschrift und ordnet ihr alle Schriftenmerkmale der Standardschrift zu.

ESC) # @ (kein Standardwert) Sekundärschrift festlegen

Wertefeld	Funktion
0	Definiert den Standard-Symbolzeichensatz als Symbolzeichensatz für die Sekundärschrift in aktueller Ausrichtung.
1	Definiert den Standard-Symbolzeichensatz der Sekundärschrift entsprechend dem Symbolzeichensatz der Primärschrift in aktueller Ausrichtung.
2	Definiert den aktuellen Symbolzeichensatz der Sekundärschrift wie den aktuellen Symbolzeichensatz der Primärschrift in aktueller Ausrichtung.
3	Definiert die Sekundär-Standardschrift und ordnet ihr alle Schriftenmerkmale der angewählten Schrift zu.

Normalerweise ist die Primärschrift aktiv, so daß sich alle Änderungen der Merkmale auf sie beziehen.

Primärschrift
aktivieren

ASCII

Dezimal

Hexadezimal

SI

15

0F

Sekundärschrift
aktivieren

ASCII

Dezimal

Hexadezimal

SO

14

0E

Sind Primär- und Sekundärschrift festgelegt, so kann mit den beiden Steuerzeichen SI (shift In) und SO (shift out) eine schnelle Umschaltung erfolgen. Wurde die Primär- oder Sekundärschrift nicht vorher festgelegt, wird die residente Standardschrift ausgewählt.

Merkmale festlegen

Jeder Schriftart ist eine Befehlskette zugeordnet, die diese vollständig in all ihren Merkmalen beschreibt. Die Elemente einer solchen Befehlskette, die mit dem Escape-Zeichen beginnen, werden nachfolgend beschrieben. Bei der Festlegung der Schriftenmerkmale gibt die runde Klammer innerhalb des Befehls an, ob sich dieses Merkmal auf die Primär- oder die Sekundärschrift bezieht. Wird »Klammer auf«, also »(« verwandt, wird die Primärschrift festgelegt.

Für die Merkmale der Sekundärschrift müssen Sie entsprechend die sich schließende Klammer »)(« verwenden. In der nachfolgenden Beschreibung der Befehle wird durchgängig der Befehl jeweils auf die primäre Schrift angewandt; in der Escapesequenz ist also die sich öffnende Klammer zu finden.

Eine vollständige Beschreibung der Merkmale legt die Schriftart eindeutig fest. Durch die eine teilweise Beschreibung der Merkmale oder durch zusätzliche Softfonts ist die eindeutige Wahl einer Schriftart nicht immer möglich. Bei der Auswahl einer passenden Schriftart wird dann folgende Reihenfolge eingehalten:

1. Ladbare Bitmusterschriften
2. Ladbare skalierbare Schriften
3. Interne Schriftarten - Bitmusterschriften
4. Interne Schriftarten - skalierbare Schriften

Sobald eine Schriftart die festgelegten Merkmale erfüllt, wird diese ausgewählt.

ESC & l # O

(Standard: # = 0)

Ausrichtung

Wertefeld **Funktion**

0	Hochformat (Standard)
1	Querformat
2	Hochformat gedreht um 180°
3	Querformat gedreht um 180°

Beachten Sie den Unterschied zwischen dem Kleinbuchstaben l und der Ziffer 1. Außer im Wertefeld werden in der Sprache PCL 5 keine Ziffern verwandt.

Die Grundausrichtung (orientation) des zu bedruckenden Blattes kann Hochformat (portrait), Querformat (landscape) und gedrehtes Hoch- oder Querformat sein. Die Ausrichtung einer Seite sollte vor allen anderen Befehlen festgelegt werden. Die Ränder, die Textlänge, die horizontale Schrittweite (HMI) und der die vertikale Schrittweite (VMI) werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt. Die Ausrichtung hat die niedrigste Priorität. Alle Schriften sind in allen vier Ausrichtungen vorhanden oder werden im Drucker automatisch umgerechnet.

ESC (#

(Standard: # = 8U)

Symbolzeichensatz

Im Symbolzeichensatz (symbol set) sind die Zeichen und Symbole für eine bestimmte Schriftart festgelegt. Im Wertefeld wird die Kennung des Symbolzeichensatzes angegeben. Ist der gewünschte Symbolzeichensatz nicht verfügbar, wird der zuletzt gewählte beibehalten. Im Kapitel 17 sind die möglichen Symbolzeichensätze für alle Schriftarten aufgeführt.

Die jeweiligen Zeichen der einzelnen Symbolzeichensätze finden Sie in Kapitel 18. Um beispielsweise den Zeichensatz »Roman-8« anzuwählen, muß das Kommando ESC (8 U lauten.

ESC (s # P

(Standard: # = 0)

Zeichenabstand

Bei der Proportionalschrift ist die vom Zeichen belegte Breite durch seine Gestalt vorgegeben. Zeichen mit festem Abstand belegen ungeachtet ihres Aussehens die gleiche Breite. Außer festem oder proportionalem Zeichenabstand (Spacing) können Sie durch eine negative Zahl für das Wertefeld eine komprimierte Proportionalschrift wählen. Ist keine Proportionalschrift des gewünschten Zeichenabstandes verfügbar, so wird eine entsprechende Schrift mit festem Zeichenabstand (fixed spacing) aktiviert.

Die komprimierte Proportionalschrift ist auf dem HP-LaserJet nicht verfügbar.

Wertefeld	Zeichenabstand
0	fester Zeichenabstand (Standard)
1	Proportionalschrift
-1	komprimierte Proportionalschrift

Zeichendichte

ESC (s # H (Standard: # = 10)

Für nicht-proportionale Schriftarten gibt die Zeichendichte (pitch) die Anzahl der Zeichen pro Zoll (characters per inch, cpi) an. Das Wertefeld kann bis zu zwei Nachkommastellen beinhalten.

Mögliche Werte ergeben sich aus den verfügbaren Schriften und sind dem »Kapitel 17: HP - Befehlsübersicht« zu entnehmen. Ist keine Schriftart des gewünschten Zeichenabstandes (pitch) vorhanden, wird die nächst größere verfügbare Zeichendichte verwendet. Ist keine größere Zeichendichte verfügbar, wird die nächst kleinere mögliche gewählt. Die Zeichendichte skalierbarer Schriften kann zwischen 0,44 und 99,99 liegen. Mit Hilfe des Kommandos »ESC (s 12 H« wird eine Schrift mit einer Zeichendichte von 12 cpi gewählt.

Zeichengröße

ESC (s # V (Standard: # = 12)

Die in verschiedenen Größen verfügbaren Zeichen werden durch die Angabe der Zeichengröße (height, point size) in Punkten unterschieden. Ein Punkt entspricht dabei dem in PCL verwandten typografischen Wert von 1/72 Zoll (0,35 mm). Die Zeichengröße entspricht etwa dem Abstand von der Unterkante eines Zeichens mit Unterlänge bis zur Oberkante eines Großbuchstabens einschließlich möglicher Akzentzeichen wie ^ ' ~.

Das Wertefeld kann bis zu zwei Nachkommastellen haben. Ist eine Schriftart nicht in der gewünschten Größe verfügbar, so wird die nächste vorhandene Größe gewählt. Die Größe skalierbarer Schriften kann in 0,25-Punkt-Schritten zwischen 0,25 und 999,75 liegen. Um beispielsweise eine Schriftart der Größe 14,4 zu wählen, ist folgende Escapesequenz erforderlich: ESC (s 14.4 V. Beachten Sie den Dezimalpunkt im Wertefeld.

Schriftlage

ESC (s # S (Standard: # = 0)

Hier besteht beispielsweise die Wahlmöglichkeit zwischen normaler oder *kursiver*, also leicht nach rechts geneigter Lage. Ist keine Schriftart der gewünschten Schriftlage verfügbar, wird dieses Merkmal ignoriert. Mögliche Werte für diesen Befehl sind:

Wert	Schriftlage	englischer Begriff
0	gerade	upright
1	kursiv	italic
4	komprimiert	condensed
5	komprimiert kursiv	condensed italic
8	extra komprimiert	compressed
24	gedehnt	expanded
32	Konturschrift	outline
64	innere Konturschrift	inline
128	schattiert	shadowed
160	Konturschrift schattiert	outline shadowed

ESC (s # B

(Standard: # = 0)

Druckintensität

Durch unterschiedliche Linienstärken können Zeichen innerhalb eines Textes hervorgehoben werden. Ein mit starker Linie gedrucktes Zeichen wird **fett** (bold) genannt, die Standardschrift dagegen normal (medium). Der Wert 0 entspricht der Standardintensität einer Schriftart, die Standardwerte für hell und dunkel sind -3 und 3.

Wert	Druckintensität	englischer Begriff
-7	Ultrafein	ultra thin
-6	Extrafein	extra thin
-5	Fein	thin
-4	Extramager	extra light
-3	Mager	light
-2	Dreiviertelmager	demi light
-1	Halbmager	semi light
0	Normal	medium
1	Halbfett	semi bold
2	Dreiviertelfett	demi bold
3	Fett	bold
4	Extrafett	extra bold
5	Schwarz	black
6	Extraschwarz	extra black
7	Ultraschwarz	ultra black

Ist bei positivem Wert keine Schriftart der gewünschten Intensität (stroke weight) vorhanden, wird die nächst größere verfügbare Intensität verwendet. Ist keine größere Intensität verfügbar, wird der nächst kleinere mögliche Wert gewählt.

Ist bei negativer Intensität keine passende Schriftart verfügbar, wird die nächst kleinere Intensität einer vorhandenen Schriftart verwendet. Ist kein kleinerer Wert verfügbar, wird die nächst größere Intensität verwandt.

Die Escapesequenz »ESC (s 3 B« wählt beispielsweise eine fette Schriftart aus.

Schriftart

ESC (s # T (Standard: # = 4099)

Über die Schriftart (typeface) wird das Erscheinungsbild einer Schrift festgelegt. Die Gestaltung der Zeichen einer Schriftart läßt diese sachlich oder verspielt, fein fließend oder grob gebrochen wirken. Schriftarten haben Namen wie Courier, Gothic oder Line Printer. Durch die Festlegung der vorausgehenden Merkmale wird die Wahlmöglichkeit der Schriftarten, welche die Bedingungen erfüllen, eingeschränkt. Achten Sie deshalb darauf, daß die gewählte Schriftart die übrigen Schriftenmerkmale erfüllt. Steht die Schrift nicht zur Verfügung, wird der Befehl ignoriert.

Häufig verwendete Schriftarten sind nachfolgend aufgeführt. Eine vollständige Aufzählung der bislang festgelegter Schriftartnamen und -werte finden Sie in Kapitel 19.

Es handelt sich um eine Aufzählung möglicher Schriftarten. Nicht alle diese Schriftarten sind resident verfügbar.

Wert	Schriftart
0	Line Printer
1	Pica
2	Elite
3	Courier
4	Swiss (entspricht Helvetica)
5	Dutch (entspricht Times Roman)
6	Gothic
7	Script
8	Prestige
104	OCR-A
110	OCR-B
4099	Courier, skalierbar
4101	Univers, skalierbar
4148	CG Times, skalierbar

Die gewählte Schriftart muß resident oder im Druckerspeicher als geladene Schrift (softfont) vorhanden sein.

Die Schriftarten können über die kurze Schriftartkennung (wie in Kapitel 19) oder über eine lange Kennung angewählt werden, die auch die Schriftart-Familie beinhaltet.

Folgende Schriftart-Familien sind zur Zeit festgelegt:

Hersteller	Version	Schriftart Familie
AGFA	0	4096
AGFA	1	4608
Bitstream Inc.	0	8192
Linotype Company	0	12288
Monotype Corporation	0	16384
Adobe Systems	0	20480
Adobe Systems	1	20992

Bei AGFA-Schriften der Version 1 beispielsweise ergibt sich diese lange Kennung, indem man den Wert 4096 zur kurzen Kennung hinzuzählt. Für die Schriftart Courier ergibt sich beispielsweise die lange Kennung aus $3 + 4096 = 4099$.

ESC & d # D (Standard: # = 0)

Unterstreichen

Eine weitere Möglichkeit der Schriftbeeinflussung ist das Unterstreichen. Dies ist kein Merkmal der Schriftart, sondern wird der gewählten Schrift hinzugefügt. Unterstreichen kann also für jede Schriftart gesetzt werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden auch Leerzeichen und Tabulatoren fortlaufend unterstrichen. Bei vertikaler Neupositionierung des Cursors beginnt das Unterstreichen in der Zeile ab der Cursorposition.

Beim absoluten Unterstreichen wird der Unterstrich in festem Abstand von der Grundlinie angebracht, beim relativen Unterstreichen wird die tiefstmögliche Position bezogen auf alle Schriftarten in dieser Zeile verwendet.

Wertefeld	Funktion
0	absolutes Unterstreichen aktivieren
3	relatives Unterstreichen aktivieren

Der Unterstrich beginnt 5 Punkte unterhalb der Grundlinie und hat eine Höhe von 3 Punkten.

a b c d e f g h **a b c d e f g h**

absolutes Unterstreichen

a b c d e f g h **a b c d e f g h**

relatives Unterstreichen

Ende Unterstreichen

ESC & d @

Dieser Befehl beendet das absolute und das relative Unterstreichen.

Alternative
Zeichendichtefestlegung

ESC & k # S

Dieser Befehl schaltet für nicht-proportionale Schriftarten die Primär- und Sekundärschriften auf vorgegebene Zeichendichten um.

Wertefeld	Zeichendichte
0	10 cpi
2	16.66 cpi
4	12 cpi

Beispiel einer Schriftart-Bestimmung

Die Standardschriftart Courier ist durch die folgenden Werte vollständig beschrieben:

Symbolzeichensatz	: Roman-8	ESC (8 U	höchste Priorität
Zeichenabstand	: feststehend	ESC (s 0 P	
Zeichendichte	: 10 CPI	ESC (s 10 H	
Zeichengröße	: 12 Punkt	ESC (s 12 V	
Schriftlage	: normal	ESC (s 0 S	
Druckintensität	: halbfett	ESC (s 0 B	
Schriftart	: Courier	ESC (s 3 T	
Ausrichtung	: Hochformat	ESC & 1 0 O	niedrigste Priorität

Die Verkettung von Escapesequenzen ergibt:

ESC & 10 O ESC (8 U ESC (s 0 p 10 h 12 v 0 s 0 b 3 T

Eine Schriftart kann also durch das Übertragen der gesamten Befehlskette an den Drucker ausgewählt werden. Dies entspricht einer vollständigen Beschreibung aller Merkmale.

In vielen Fällen können Schriftarten auch durch eine Teilbeschreibung vollständig und eindeutig festgelegt werden. Bei Verwendung dieser Teilsequenzen sind die bereits erwähnten Prioritäten der einzelnen Merkmale besonders zu beachten. Falls sich Merkmale für die verfügbaren Schriften widersprechen oder die gewünschten Schriften nicht verfügbar sind, ignoriert der Drucker den Befehl oder beachtet bei der Auswahl einer Schrift nur die Merkmale höherer Priorität.

So wird beispielsweise für die Schriftart Line Printer ein Befehl für Fettdruck ignoriert. Der Drucker könnte zwar auf eine andere Schriftart ausweichen. Weil jedoch keine Schriftart der gleichen Zeichendichte vorhanden ist und diese eine höhere Priorität als die Druckintensität hat, wird Line Printer beibehalten.

Wird bei aktivierter Schriftart Dutch der Befehl für die Schriftart Courier erteilt, wechselt der Drucker die Schriftart nicht, da das höherwertige Merkmal »Proportionalschrift« in der Schriftart Courier nicht gegeben ist. Courier besitzt einen festen Zeichenabstand.

Kapitel 12: HP - Grafikprogrammierung

Die Grafikmöglichkeiten Ihres Drucker umfassen Rastergrafiken, Rechtecke mit Füllmustern und Vektorgrafiken. Zusätzlich läßt der Drucker die Kommandos der Plottersprache HP-GL/2 zu. Diese werden im Kapitel 13 beschrieben.

Rastergrafiken

Rastergrafiken setzen sich aus Punkten zusammen. In der Horizontalen werden die Punkte zu Punktzeilen zusammengefaßt. Mehrere Punktzeilen untereinander ergeben das Gesamtbild. Die Übertragung eines Bildes wird von oben nach unten punktzeilenweise vorgenommen. Ein übertragenes Bit repräsentiert einen Punkt, ein übertragenes Byte beinhaltet also acht Grafikpunkte. Hat ein Bit den Wert 1, so wird dieser Punkt gedruckt. Ein Bit mit dem Wert 0 bedeutet einen nicht gesetzten Punkt.

Die Grafikzeile erstreckt sich immer über die physikalische Breite des Blattes, ungeachtet der logischen Ausrichtung der Seite. Somit orientieren sich die Zeilen im Hochformat in der Waagerechten. Die nächste Grafikzeile liegt unterhalb der vorigen. Im Querformat liegen die Grafikzeilen ab der aktuellen Cursorposition senkrecht nach unten, die nächste Grafikzeile liegt links neben der aktuellen Zeile.

Ausrichtung

ESC * t # R

(Standard: # = 75)

Auflösung

Wertefeld	Auflösung	Größe des Bildpunktes
600	600 Punkte pro Zoll	0,042 mm ² 1/600 Zoll ²
300	300 Punkte pro Zoll	0,085 mm ² 1/300 Zoll ²
200	200 Punkte pro Zoll	0,127 mm ² 1/200 Zoll ²
150	150 Punkte pro Zoll	0,169 mm ² 1/150 Zoll ²
100	100 Punkte pro Zoll	0,254 mm ² 1/100 Zoll ²
75	75 Punkte pro Zoll	0,339 mm ² 1/75 Zoll ²


*Die Werte 200 und 600 dpi können nur gewählt werden, wenn **MODE** im Menu2 auf **OK1600** gesetzt wurde.*

Stellen Sie vor der Übertragung von Grafikdaten die gewünschte Auflösung ein. Die Größe des kleinsten adressierbaren Bildpunktes hängt von der gewählten Auflösung ab. Intern wird beispielsweise ein Bildpunkt der Auflösung 100 Punkte pro Zoll (dpi, dots per inch) aus 3 x 3 Grafikpunkten der Größe 1/300 Zoll gebildet.


Mit Hilfe des MicroRes600-Verfahrens werden Grafiken der Auflösung 600 dpi in die physikalisch vorgegebene Auflösung von 300 dpi umgerechnet. Dies wird in Anhang D erläutert.

Die Auflösung 600 wird mit Hilfe des MicroRes600-Verfahrens erzielt. Grafiken der Auflösung 600 dpi in die physikalisch vorgegebene Auflösung von 300 dpi umgerechnet. Dies wird in Anhang D erläutert.


Darstellung der Auflösungen in der Betriebsart 600 DPI




Ein Punkt in
der Auflösung
600 dpi




Ein Punkt in
der Auflösung
300 dpi




Ein Punkt in
der Auflösung
200 dpi



Ein Punkt in
der Auflösung
150 dpi




Ein Punkt in
der Auflösung
100 dpi




Ein Punkt in
der Auflösung
75 dpi

Wurde im Menu2 **MODE** auf **300** gesetzt, ist lediglich die physikalisch vorgegebene Auflösung von 300dpi verfügbar: Die Auflösungen 200 und 600 dpi sind dann nicht anwählbar. Ein 300er-Punkt entspricht einem Punkt des 300er-Druckwerkes.


Darstellung der Auflösungen in der Betriebsart 300 DPI




Ein Punkt in
der Auflösung
300 dpi



Ein Punkt in
der Auflösung
150 dpi



Ein Punkt in
der Auflösung
100 dpi



Ein Punkt in
der Auflösung
75 dpi

Eine Grafik niedrigerer Auflösung benötigt entsprechend weniger Speicherplatz. Eine Grafik der Größe 1 x 2 Zoll belegt in der 300er Auflösung 300 x 600, also 180.000 Bits. In der Auflösung 75 DPI werden nur 75 x 150, also 11.250 Bits benötigt.

Die nachfolgende Escape-Sequenz setzt die Auflösung auf 75 x 75 Punkte pro Quadratzoll: ESC * t 75 R

ESC * r # F (Standard: # = 3)

Bezug Rastergrafik

Wertefeld	Startposition der Grafikbefehle
0	Bezug auf logische Seite, PCL-Koordinatensystem
3	Bezug auf physikalische Seite

Die Ausrichtung für nachfolgende Grafikkommandos wird festgelegt.

ESC * r # A (Standard: # = 0)

Start Rastergrafik

Wertefeld	Startposition der Grafikbefehle
0	Linker oberer Rand der Seite
1	Aktuelle Cursor-Position

Mit diesem Befehl wird zum einen die Startposition als Bezug für die nachfolgenden Grafikkommandos bestimmt. Zum anderen wird der Rastergrafik-Modus eingeleitet. Nachfolgende Befehle zur Änderung der Grafikauflösung oder eine erneute Festlegung der Startposition werden ignoriert, bis der Grafikmodus mit Hilfe des Kommandos »Rastergrafik Ende« verlassen wurde.

ESC * b # Y (kein Standardwert)

Vertikale
Rasterbewegung

Der Cursor wird um die im Wertefeld angegebene Anzahl von Rasterzeilen in vertikaler Richtung bewegt.

ESC * b # M (Standard: # = 0)

Komprimierung von
Grafikdaten

Wertefeld	Komprimierung
0	Keine Komprimierung
1	Lauf längenkodierung
2	Komprimierung im TIFF-Format
3	Komprimierung im Delta-Row-Verfahren
4	Reserviert
5	Adaptive Komprimierung

Zur Auswertung der nachfolgenden Grafikdaten kann der Drucker neben der normalen Punkt für Punkt-Übernahme vier Komprimierungsverfahren berücksichtigen. Aus den empfangenen, komprimierten Daten werden die Original-Rasterdaten erzeugt.

Übertragung der Grafikdaten

ESC * b # W [Raster-Daten]

Mit diesem Befehl werden die Daten für eine Raster-Grafikzeile an den Drucker übertragen. Im Wertefeld steht die Anzahl der Bytes für diese Zeile, woran sich die eigentlichen Grafikdaten anschließen. Das höchstwertige Bit (Bit 7) des ersten Byte entspricht dem ersten Rasterpunkt (Pixel) auf dieser Zeile. Ein gesetztes Bit (Wert 1) entspricht dabei einem zu druckenden Punkt. Ein Byte enthält acht Punkte.

Jedes Bit der Grafikdaten entspricht bei 600 Punkten/Zoll einem gedruckten Punkt und wird durch MicroRes600 in ein druckbares Muster im 300'er Raster umgesetzt. Siehe Anhang D.

Im Grafikmodus werden Textränder ignoriert. Nach der Übertragung einer Grafikzeile befindet sich der Cursor am Anfang der nächsten Grafikzeile am linken Grafikrand. Erreicht eine Grafikzeile den geschützten Bereich des automatischen Seitenvorschubs, wird diese auf der nächsten Seite gedruckt. Ist der automatische Seitenvorschub abgeschaltet, werden diese und die nachfolgenden Grafikzeilen nicht gedruckt.

Stellen Sie sicher, daß Sie tatsächlich die Anzahl der im Befehl angegebenen Bytes an den Drucker schicken, da sonst unerwartete Ergebnissen auftreten können. Grafikpunkte außerhalb des druckbaren Bereiches werden ignoriert.

Ende Rastergrafik

ESC * r B

Dieser Befehl teilt dem Drucker mit, daß sämtliche Rastergrafik-Daten übertragen worden sind. Der Grafikmodus wird beendet.

ESC * r C

Mit diesem Befehl wird ebenfalls die Rastergrafik beendet, zusätzlich aber die Datenkomprimierung aufgehoben und der linke Grafikrand auf 0 gesetzt.

Rasterhöhe festlegen

ESC * r # T (kein Standardwert)

Die Höhe einer Rastergrafik in Rasterzeilen (Wertefeld) wird festgelegt, um nicht definierte Teilbereiche mit nicht gesetzten, weißen Rasterpunkten füllen zu können. Der Wertebereich beginnt bei 0 und kann bis zur Länge der logischen Seite abzüglich der aktuellen vertikalen Cursorpositionierung festgelegt werden.

ESC * r # S

(Standard siehe Text)

Rasterbreite festlegen

Die Breite einer Rastergrafik in Rasterpunkten (Wertefeld) wird festgelegt, um nicht definierte Teilbereiche mit nicht gesetzten, weißen Rasterpunkten füllen zu können.

Wurde zuvor ESC * r 0 F gewählt, gilt als Standardwert: (Breite der logischen Seite - linker Grafikrand). Wurde ESC * r 1 F gewählt, gilt als Standardwert: (Breite der physikalischen Seite - linker Grafikrand).

Nach der Wahl der Auflösung wird mit Hilfe des »Start-Grafik«-Kommandos der Grafikmodus eingestellt. Es folgt die Übertragung der Grafikdaten. Danach wird der Grafikmodus verlassen.

Rastergrafik
zusammenstellen

Rechteckgrafiken

Mit diesen Befehlen haben Sie die Möglichkeit, Linien, Muster und Grautöne zu drucken. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Bewegen Sie den Cursor zur linken oberen Ecke der zu druckenden Grafik.
2. Wählen Sie die horizontale und vertikale Größe des Rechtecks in Punkten oder Dezipunkten.
3. Jetzt folgt der Befehl zur Abbildung des festgelegten Rechtecks auf der Seite. Der Befehl für die Auflösung der Rastergrafik hat keinen Einfluß auf die Funktion »Rechteckgrafik«.
4. Nach Abschluß des Vorgangs steht der Cursor in der linken oberen Ecke der letzten Grafik.

Die Größenangabe des Rechteck setzt sich aus einer horizontalen und einer vertikalen Komponente zusammen. Die jeweiligen Werte können in PCL-Einheiten (Standard 300 dpi) oder Dezipunkten angegeben werden. Die Festlegung der PCL-Einheiten geschieht über den Befehl ESC & u # D, der in »Kapitel 10: Cursor-Positionierung« beschrieben wird.

Größe des Rechtecks

Das Rücksetzkommando ESC E setzt die horizontale und vertikale Rechteckgröße auf 0 zurück.

Horizontale Rechteckgröße in Dezipunkten

ESC * c # H

(Standard: # = 0)

Die horizontale Größe des Rechtecks wird im Wertefeld in Dezipunkten angegeben. Ein Dezipunkt entspricht 1/720 Zoll bzw. 0,035 mm. Der Wert # kann bis zu vier Stellen hinter dem Komma aufweisen, dieser wird intern in Punkte umgerechnet, die Anzahl der Punkte wird dabei zur nächsten ganzen Zahl aufgerundet.

Horizontale Rechteckgröße in PCL-Einheiten

ESC * c # A

(Standard: # = 0)

Die horizontale Größe des Rechtecks wird im Wertefeld in PCL-Einheiten angegeben. Ein Standardpunkt ist 1/300 Zoll bzw. 0,085 mm, kann aber durch den Befehl »PCL-Einheit wählen« geändert werden. Standardwert für # ist 0. Ein negatives Wertefeld unterdrückt den Ausdruck. Rechtecke, die über die physikalische Seitengrenzen hinausgehen, werden am Rand abgeschnitten. Bei Verwendung einer Schattierung wird das Rechteck nicht automatisch umrandet.

Vertikale Rechteckgröße in Dezipunkten

ESC * c # V

(Standard: # = 0)

Die vertikale Größe des Rechtecks wird im Wertefeld in Dezipunkten angegeben. Ein Dezipunkt entspricht 1/720 Zoll bzw. 0,035 mm. Der Wert # kann bis zu vier Stellen hinter dem Komma aufweisen, dieser wird intern in Punkte umgerechnet, die Anzahl der Punkte wird dabei zur nächsten ganzen Zahl aufgerundet.

Vertikale Rechteckgröße in PCL-Einheiten

ESC * c # B

(Standard: # = 0)

Die vertikale Größe des Rechtecks wird im Wertefeld in PCL-Einheiten angegeben. Ein Standardpunkt ist 1/300 Zoll bzw. 0,085 mm. Standardwert für # ist 0. Ein negatives Wertefeld unterdrückt den Ausdruck. Rechtecke, die über die physikalische Seitengrenzen hinausgehen, werden am Rand abgeschnitten.


Schwärzungsgrad / Füllmuster

ESC * c # G

(Standard: # = 0, kein Muster)


Dieses Kommando wird vor dem nachfolgend beschriebenen Kommando »Drucke Rechteck« angewendet. Es wird ein Linienmuster, eine Graufäche mit Angabe des Schwärzungsgrades oder ein benutzerdefiniertes Muster für das Rechteck ausgewählt.

Der Schwärzungsgrad der Füllfläche wird in Prozenten angegeben. Die zulässigen Werte von 1 bis 100 sind den folgenden Graufächen zugeordnet.



Graufächen und die dazu gehörenden Prozentwerte

Neben der wählbaren Schwärzung eines Rechtecks stehen sechs Füllmuster zur Verfügung. Die zulässigen Werte von 1 bis 6 entsprechen schraffierten, linierten Flächen wie nachfolgend abgebildet.



Linienmuster und die dazu gehörenden Werte

Bei Änderung der Ausrichtung werden das festgelegte Muster bzw. der festgelegte Schwärzungsgrad nicht geändert.

Rechteck drucken

ESC * c # P (Standard: # = 0)

Erst bei diesem Kommando wird festgelegt, wie der Wert im Befehl »Schwärzungsgrad/Füllmuster« zu deuten ist. Folgende Werte für # sind zulässig:

Wertefeld	Funktion
0	Schwarzes Rechteck drucken.
1	Weißes Rechteck drucken (deckend). Darunterliegende schwarze Punkte werden gelöscht.
2	Rechteck mit angegebenem Schwärzungsgrad drucken (festgelegt in Prozent mit ESC * c # G).
3	Rechteck mit ausgewähltem Linienmuster drucken (festgelegt mit ESC * c # G).
4	Rechteck mit benutzerdefiniertem Muster drucken. Das benutzerdefinierte Muster wurde vorher mit dem Befehl ESC * c # G über die Musterkennung ausgewählt.
5	Rechteck mit aktuellem Muster drucken (0,1,2,3 oder 4).

Rechteckgrafik anwenden

Nach der Ausführung der nachfolgenden Befehle ist das Rechteck vollständig definiert und wird auf der Seite abgebildet.

- 1. Cursorposition bestimmen
- 2. Horizontale Größe festlegen
(ESC * c # H oder ESC * c # A)
- 3. Vertikale Größe festlegen
(ESC * c # V oder ESC * c # B)
- 4. Schwärzungsgrad bzw. Füllmuster wählen
(ESC * c # G)
- 5. Rechteck zeichnen
(ESC * c # P)
- 6. Seite mit »form feed« drucken
CHR\$(12)

Vektorgrafiken

Über die Befehle der Sprache HP-GL/2 können auch Vektorgrafiken erzeugt werden. HP-GL/2 ist eine Programmiersprache für Plotter, elektronisch gesteuerte Zeichengeräte. Ähnlich wie der Cursor der Grafikprogrammierung wird hier ein gedachter Zeichenstift verwandt, von dem aus beginnend die Befehle ausgeführt werden. Die Position von Cursor und Zeichenstift können getrennt festgelegt werden. Eine Auflistung der HP-GL/2-Befehle finden Sie im Kapitel 13.

ESC % # B (Standard: # = 0)

HP-GL/2-Modus
aktivieren

Dieses Kommando bewirkt den Einstieg in den HP-GL/2-Modus. Nachfolgend werden Befehle der Plottersprache erwartet. Der gedachte Zeichenstift wird gemäß dem Wert im Parameterfeld positioniert.

Wertefeld	Funktion
0	Der »Stift« befindet sich an der Position, wo der HP-GL/2-Modus zuletzt beendet wurde. (Standard)
1	Die »Stift« befindet sich an der aktuellen Cursor-Position.

ESC % # A (Standard: # = 0)

HP-GL/2-Modus
beenden

Dieses Kommando beendet den HP-GL/2-Modus. Nachfolgend werden PCL 5e Befehle erwartet. Der Cursor wird gemäß dem Wert im Parameterfeld positioniert.

Wertefeld	Funktion
0	Der Cursor befindet sich an der Position, wo der PCL-Modus beendet wurde. (Standard)
1	Die Cursor befindet sich an der aktuellen »Stift«-position.

ESC * c # K (Standard: aktuelle hor. Größe)

Horizontale
Zeichnungsgröße

Die horizontale Größe einer HP-GL/2-Zeichnung wird festgelegt. Das Wertefeld beinhaltet die Größenangabe in Zoll.

Vertikale Zeichnungsgröße	ESC * c # L Die vertikale Größe einer HP-GL/2-Zeichnung wird festgelegt. Das Wertefeld beinhaltet die Größenangabe in Zoll.	(Standard: aktuelle vert. Größe)
Referenzpunkt festlegen	ESC * c 0 T Die aktuelle Cursorposition wird zum Referenzpunkt für den PCL-Grafikbereich erklärt. Dieser Punkt definiert die obere linke Ecke des Bildrahmens.	
Horizontale Bildrahmengröße	ESC * c # X Die horizontale Größe des Grafikbereiches wird im Wertefeld in Dezipunkten angegeben. Ein Dezipunkt entspricht 1/720 Zoll.	(Standard: Breite der akt. log. Seite)
Vertikale Bildrahmengröße	ESC * c # Y Die vertikale Größe des Grafikbereiches wird im Wertefeld in Dezipunkten angegeben. Ein Dezipunkt entspricht 1/720 Zoll. Standardwert ist die aktuelle Textlänge, also der Abstand zwischen oberem und unterem Rand.	(Standard: siehe Text)

Bildmanipulation

Zeichen und Grafiken können in Volltonfarbe oder in Grauabstufungen oder Schraffuren unterlegt werden Eine ausführliche Beschreibung der Möglichkeiten der Bildmanipulation und der Musterverarbeitung finden Sie in »Kapitel 20: Struktur der Druckdarstellung«.

Musterauswahl	ESC * v # T Für die nachfolgenden Kommandos wird das anzuwendende Muster ausgewählt.	(Standard: # = 0)
---------------	---	-------------------

Wertefeld	Füllmuster
0	Vollton Schwarz
1	Vollton Weiß (deckend)
2	Grautöne
3	Schraffur
4	benutzerdefiniertes Muster

ESC * v # N (Standard: # = 0)

Transparentmodus für Grafik

Bei der Überlagerung von Grafiken gibt es zwei Möglichkeiten, Bildpunkte zu manipulieren:

Wertefeld	Funktion
0	Die weißen Bildpunkte der zu kopierenden Grafik werden nicht übertragen.
1	Die weißen Bildpunkte der zu kopierenden Grafik überdecken und löschen die schwarzen Bildpunkte des Zielbildes.

ESC * v # O (Standard: # = 0)

Transparentmodus für Muster

Bei der Überlagerung einer Grafik mit einem Muster gibt es ebenfalls zwei Möglichkeiten:

Wertefeld	Funktion
0	Die weißen Bildpunkte des zu überlagernden Musters werden nicht übertragen.
1	Die weißen Bildpunkte des Musters überdecken und löschen die schwarzen Bildpunkte des Zielbildes.

Benutzerdefinierte Muster

Ein vom Anwender zu erstellendes Muster kann in den Drucker geladen und in Verbindung mit der Bildmanipulation und Rastergrafiken angewandt werden.

ESC * c # G (Standard: # = 0, kein Muster)

Musterkennung festlegen

Dieser Befehl wurde bereits bei den Rechteckgrafiken beschrieben und legt im Fall benutzerdefinierter Muster im Wertefeld die Musterkennung fest.

ESC * c # W [Daten] (Standard: # = 0)

Muster definieren

Das Wertefeld beinhaltet eine Beschreibung des Musters (Kopf) sowie die eigentlichen Daten, die das Muster darstellen. Der Kopf des Datenfeldes setzt sich aus 12 Bytes (Nr. 0 bis Nr. 11) zusammen, denen sich die Daten anschließen (ab Byte 12).

Byte Nr.	Inhalt	Wert
0	Format des Kopfes	0 (fest)
1	reserviert für Erweiterung	0 (fest)
2	reserviert für Bildpunktkodierung	1 (fest)
3	reserviert	0 (fest)
4, 5	Musterhöhe in Zeilen (2 Bytes)	variabel
6, 7	Musterhöhe in Spalten (2 Bytes)	variabel
8	horizontale Auflösung (2 Bytes)	variabel
10	vertikale Auflösung (2 Bytes)	variabel
12 ...	Musterdaten (gerade Anzahl Bytes)	variabel

Der Aufbau der Musterdaten entspricht dem von Grafikdaten, wie vorne in diesem Kapitel beschrieben. Die Auflösung kann 300 oder 600 dpi sein.

Musterbezugspunkt festlegen

ESC * p # R (Standard: # = 0)

Sie können festlegen, ob das neu erstellte Muster bei Änderung der Druckrichtung ebenfalls gedreht oder in der ursprünglichen Ausrichtung bleibt. Der Bezugspunkt des Musters wird an der Cursorposition ausgerichtet. Dieser Befehl betrifft sowohl benutzerdefinierte Muster als auch Graufächen und die sechs festdefinierten Füllmuster.

Wertefeld	Funktion
0	Bezugspunkt entsprechend der Druckrichtung
1	Bezugspunkt nicht ändern

Standardbezugspunkt für selbstdefinierte Muster ist der obere linke Rand der logischen Seite (Koordinate 0,0).

Bei einer Änderung der Ausrichtung werden selbstdefinierte Muster ebenfalls gedreht, weil sie sich auf die logische Seite beziehen.

Musterkontrolle

ESC * c # Q (Standard: # = 0)

Dieser Befehl legt fest, welche Aktion mit dem zuvor über seine Kennung gewählten Muster (aktuelles Muster) ausgeführt werden soll.

Wertefeld	Funktion
0	Alle Muster löschen (Standard)
1	Alle temporären Muster löschen
2	Aktuelles Muster löschen
3	Reserviert
4	Aktuelles Muster als temporär festlegen
5	Aktuelles Muster als permanent festlegen

Standardwert ist 0. Um eine Funktion auf ein bestimmtes Muster anzuwenden, muß dieses über seine Kennung ausgewählt werden (ESC * c # G).

An einem allgemeinen Beispiel wird die Reihenfolge der Befehle gezeigt, um ein Muster zu definieren und in einem Rechteck zu drucken.

Benutzerdefinierte Muster anwenden

1. Musterkennung festlegen
ESC * c # G
2. Beschreibung und Werte der Musterdaten
ESC * c # W [Daten]
3. Muster permanent machen
ESC * c 5 Q
4. Horizontale und vertikale Größe des Rechtecks festlegen
ESC * c # a # B
5. Muster über Kennung wählen
ESC * c # G
6. Musterbezugspunkt festlegen
ESC * p 1 R
7. Musterauswahl: benutzerdefiniert.
ESC * c 4 T
8. Rechteck mit Muster füllen
ESC * c 4 P
9. Seite mit »form feed« drucken
CHR\$(12)

Kapitel 13: HP-GL/2-Befehle

Um die HP-GL/2-Befehle anwenden zu können, müssen Sie zu diesem »Plotter-Modus« umschalten.

ESC % # B

(Standard: # = 0)

Dieser Befehl legt fest, an welcher Position der gedachte »Plotter-Stift« nach dem Aufruf des HP-GL/2-Modus stehen soll.

HP-GL/2-Modus aufrufen/
PCL-Modus beenden

Wertefeld	Funktion
0	Die zuletzt in HP-GL/2 festgesetzte Stiftposition ist wieder gültig.
1	Die aktuelle Cursorposition wird zur Stiftposition.

ESC % # A

(Standard: # = 0)

Dieser Befehl legt fest, an welcher Position der gedachte Cursor nach dem Aufruf des HP-GL/2-Modus stehen soll.

PCL-Modus aufrufen/
HP-GL/2-Modus beenden

Wertefeld	Funktion
0	Die zuletzt in PCL festgesetzte Cursorposition ist wieder gültig.
1	Die aktuelle Stiftposition wird zur Cursorposition.

Die Befehlsübersicht besteht jeweils aus zwei Buchstaben, dem eigentlichen HP-GL/2-Befehl, dem die englische Bedeutung des Kürzels folgt. An eine kurze Beschreibung schließt sich die Liste der möglichen Parameter des Befehl an. Diese sind *kursiv* dargestellt.

Die verfügbaren Befehle sind nachfolgend in 5 Gruppen aufgeteilt.

- DF **Default Values**

Standardwerte setzen
- IN **Initialize**

Initialisieren
[n];
- IP **Input P1 and P2**

Skalierungspunkte P1 und P2 definieren.
[p1x, p1y[,p2x,p2y]];
- Grundbefehle

IR Input Relative P1, P2

Relative Skalierungspunkte P1 und P2 definieren.
[p1x, p1y[,p2x,p2y]];

IW Input Window

Ausschnitt festlegen, in dem gezeichnet werden kann.
[X-links-unten, Y-links-unten, X-rechts-oben, Y-rechts-oben];

RO Rotate Coordinate System

Koordinatensystem drehen
[Winkel];

PG Advance Full Page

Seitenvorschub (Dieser Befehl wird nicht unterstützt.)
[n];

RP Replot

Plot Wiederholen (Dieser Befehl wird nicht unterstützt.)
[Anzahl];

SC Scale

Koordinatensystem in Benutzereinheiten einrichten.
*[xmin, xmax, ymin, ymax [Typ [, Leerraumaufteilung-links,-
unten]]];*

Vektorbefehle

AA Arc Absolute

Kreisbogen mit absoluten Koordinaten zeichnen.
x-Mittelpunkt, y-Mittelpunkt, Laufwinkel [,Bogensehntoleranz];

AR Arc Relative

Kreisbogen mit relativen Koordinaten zeichnen.
x-Inkrement, y-Inkrement, Laufwinkel [,Bogensehntoleranz];

AT Absolut Arc, Three Points

Kreisbogen durch zwei absolute Punkte zeichnen, ausgehend von der aktuellen Stiftposition.
x1, y1, x2, y2 [,Bogensehntoleranz];

BR Bezier Relative

Bezierkurve mit relativen Koordinaten zeichnen, ausgehend von der aktuellen Stiftposition.

Art, x1-Inkrement, y1-Inkrement, x2-Inkrement, y2-Inkrement, x3-Inkrement, y3-Inkrement, [Parameter ... [, Parameter]];

BZ Bezier Absolute

Bezierkurve mit absoluten Koordinaten zeichnen, ausgehend von der aktuellen Stiftposition.

Art, x1, y1, x2, y2, x3, y3, [Parameter ... [, Parameter]];

CI Circle

Kreis mit vorgegebenem Radius zeichnen.

Radius [,Bogensehmentoleranz];

PE Polyline Encoded

Dieser Befehl ermöglicht durch Codierung gängiger HP-GL/2-Befehle eine Steigerung des Drucker-Durchsatzes.

[Flagge[Wert]Koordinatenpaar...[Flagge[Wert]Koordinatenpaar]];

PA Plot Absolute

Verschiebung auf absolute Koordinatenpunkte.

[x, y... [,x,y]];

PD Pen Down

»Plotter-Stift« auf das Blatt absenken.

[x, y... [,x,y]];

PR Plot Relative

Verschiebung relativ zur aktuellen Stiftposition.

[x, y... [,x,y]];

PU Pen Up

»Plotter-Stift« vom Blatt abheben.

[x, y... [,x,y]];

Polygonbefehle

RT Relative Arc, Three Points

Kreisbogen durch zwei relative Punkte zeichnen, ausgehend von der aktuellen Stiftposition.

*[x1-Inkrement, y1-Inkrement, x2-Inkrement, y2-Inkrement
[,Bogensehmentoleranz]];*

EA Edge Rectangle Absolute

Umrißlinie eines durch absolute Koordinaten definierten Rechtecks festlegen.

x-Koordinate, y-Koordinate

EP Edge Polygon

Umriß des im Vieleck-Puffer befindlichen Vielecks zeichnen.

ER Edge Rectangle Relative

Umrißlinie eines durch relative Koordinaten definierten Rechtecks festlegen.

x-Inkrement, y-Inkrement

EW Edge Wedge

Kreissektor zeichnen.

Radius, Anfangswinkel, Laufwinkel [,Bogensehmentoleranz];

FP Fill Polygon

Das im Vieleck-Puffer definierte Vieleck mit dem jeweils gewählten Füllmuster füllen.

PM Polygon Mode

Mit Hilfe dieses Befehls kann der Benutzer im Vieleck-Puffer eigene Vielecke definieren.

RA Fill Rectangle Absolute

Durch absolute Koordinaten definiertes Rechteck füllen.

x-Koordinate, y-Koordinate

RR Fill Rectangle Relative

Durch relative Koordinaten definiertes Rechteck füllen.

x-Inkrement, y-Inkrement

WG Fill Wedge

Kreis Sektor definieren und füllen

Radius, Anfangswinkel, Laufwinkel [,Bogensehnen toleranz];

AD Alternate Font Definition

Zeichenbefehle

Dieser Befehl definiert die alternativ zum Ausdruck von Beschriftungszeichen zu benutzende Schrift (eine Art Sekundärschrift) durch verschiedene Merkmale.

[Definitionsart, Wert,...[,Definitionsart, Wert]];

CF Character Fill Mode

Umrißschriften füllen.

[Füllart,Umrißstift];

CP Character Plot

Zeichenstift um eine bestimmte Anzahl Zeichenzellen von der aktuellen Stiftposition aus verschieben.

[Leerzeichen [Zeilen]];

DI Absolut Direction

Beschriftungsrichtung unabhängig von den Positionen P1 und P2 festlegen.

[Abszissendifferenz, Ordinatendifferenz];

DR Direction Relative

Beschriftungsrichtung relativ zu den Positionen P1 und P2 festlegen.

[Abszissendifferenz, Ordinatendifferenz];

DT Define Label Terminator

Beschriftungs-Endezeichen für den LB-Befehl festlegen.

[Abschlußzeichen[,Modus]];

DV Define Variable Text Path

Verlauf einer Beschriftung von 0, -90, -180 und -270 festlegen.

[Richtung [,Zeilenverlauf]];

- ES Extra Space**
Abstand zwischen Textzeichen und Textzeilen festlegen.
[Breite, Höhe];
- FI Select Primary Font**
Die zuvor im PCL-Modus benutzte Schrift wird als Primärschrift festgelegt.
- FN Select Secondary Font**
Die zuvor im PCL-Modus gewählte Schrift wird als Sekundärschrift festgelegt.
- LB Label**
Druck eines nachfolgendes Textes in der aktuellen Schrift.
Parameter: [Zeichen...[Zeichen]] Abschlußzeichen
- LO Label Origin**
Positionierung der für eine Beschriftung benutzten Zeichen festlegen.
[Positionsnummer];
- SA Select Alternate Font**
Die über AD definierte Schrift auswählen.
- SB Scalable or Bitmap Fonts**
Schriftart für Beschriftungen festlegen.
n = 0 Skalierbare Schriften
n = 1 Bitmap- und skalierbare Schriften
- SD Standard Font Definition**
Standard-Schrift für den Ausdruck von Beschriftungszeichen durch die nachfolgenden sieben Merkmale festlegen: Symbolzeichensatz, Zeichenabstand, Zeichendichte, Zeichenhöhe, Schriftlage, Druckintensität, Schriftart.
[Definitionsart, Wert,...[,Definitionsart, Wert]];
- SI Absolute Character Size**
Absolute Zeichengröße in Zentimetern festlegen.
[Breite, Höhe];

SL Character Slant

Neigung von Beschriftungszeichen als Tangens eines Winkels festlegen.

[Tangentenwinkel];

SR Character Size Relative

Zeichengröße als Prozentsatz des Abstandes zwischen P1 und P2 festlegen.

[Breite, Höhe];

SS Select Standard Font

Die über SD definierte Schrift für den Ausdruck von Beschriftungen aktivieren.

TD Transparent Data

Dieser Befehl definiert, ob Steuercodes ausgeführt oder ohne Interpretation einfach als Zeichen ausgedruckt werden.

[Modus];

AC Anchor Corner

Linien- und Füllbefehle

Startpunkt für Füllmuster festlegen.

[x-Koordinate, y-Koordinate];

FT Fill Type

Füllmuster auswählen. Dieses betrifft FP, RA, RR, WG.

[Füllmuster [, Option1 [, Option2]]];

LA Line Attributes

Die Form von Linienenden sowie die Schnittpunkte zwischen Linien festlegen.

[Definitionsart, Wert,...[,Definitionsart, Wert]];

LT Linetyp

Linienmuster für Linienzeichnungen auswählen.

[Mustertyp, [Musterlänge [,Modus]]];

PW Pen Width

Neue Liniendicke durch Eingabe der Stiftstärke festlegen.

[Stärke [Stiftnummer]];

RF Raster Fill Definition

Muster für eine Flächenfüllung festlegen.
[Index [Breite, Höhe,Stiftnummer...Stiftnummer]];

SM Symbol Mode

Dieser Befehl veranlaßt, daß an jeder Koordinaten-Position ein Zeichen gezeichnet wird.
[Zeichen];

SP Select Pen

Stift auswählen, auf den sich weitere Befehle beziehen.
[Stift];

SV Screened Vectors

Flächen-Fülltyp für Linien, Schraffurlinien, Bogen, Kreise, Vieleckkanten und Kreissegmente bestimmen.

TR Transparency Mode

Dieser Befehl legt fest, wie der weiße Bereich des Ausgangsbildes in das Zielbild kopiert wird.
n = 0 Transparentmodus deaktiviert.
n = 1 Transparentmodus aktiviert. (Standard)

UL User Defined Line Typ

Linienmuster definieren.
[Index [Zwischenraum1...Zwischenraum2]];

WU Pen Width Unit Selection

Dieser Befehl definiert, ob die Stiftstärke in Millimetern oder als Prozentsatz und P1 des Abstandes zwischen P2 ausgedrückt wird.
[Typ];

Kapitel 14: HP - Makros

Übersicht

Mit Hilfe von Makros können Befehlsfolgen zusammengefaßt und vereinfacht aufgerufen werden. Ein Makro kann man sich als einen Programmnamen vorstellen, dessen Aufruf das gesamte zugehörige Programm ausführt. Ein Makro kann Befehle, Steuerzeichen, Text, Grafik und weitere Makros beinhalten.

Zwei Arten von Makros sind zu unterscheiden: Temporäre Makros werden beim Rücksetzen des Druckers gelöscht, während permanente Makros dadurch nicht beeinflußt werden. Das Ausschalten des Druckers löscht sowohl permanente als auch temporäre Makros.

Bestandteil eines Makros können auch Befehle sein, die den Zustand des Druckers beeinflussen. Makros können auf zwei Arten angewandt werden:

Bei der Makroausführung bleibt die Änderung bzw. die Umschaltung einer Funktion auch nach der Beendigung des Makros erhalten. Die Makroausführung beeinflußt den Status des Druckers bleibend.

Makros ausführen

Durch den Aufruf eines Makros wird der Status des Druckers nicht nachhaltig beeinflußt. Die Änderungen des Status sind nur innerhalb des Aufrufs wirksam.

Makros aufrufen

Die Anzahl zu definierender Makros wird lediglich durch den Speicherplatz und die maximale Kennzahl (ID) von 32.767 begrenzt. Das Ausführen und Aufrufen von Makros können ihrerseits auch Bestandteil einer Makrodefinition sein. Makros können sich selbst aufrufen.

Makros können auf bis zu drei Ebenen geschachtelt werden. Im Beispiel wird Makro 1 aufgerufen:


Makro 1 wird ausgeführt und ruft auf:

 Makro 2 wird ausgeführt und ruft auf:

 Makro 3 wird ausgeführt.

 Makro 2 wird beendet.

Makro 1 wird beendet.



Makro-Befehle

Makro-Kennung

ESC & f # Y

(Standard: # = 0)

Die Definition, der Aufruf oder das Löschen eines Makros geschieht über die Makro-Kennung (Makro-ID). Diese ist ein ganzzahliger Wert zwischen 0 und 32.767. Die Makro-Kennung muß angegeben werden, bevor eine der nachfolgenden Befehle verwandt werden kann.

Makro-Kontrolle

ESC & f # X

(Standard: # = 0)

Dieser Befehl legt fest, welche Aktion mit dem zuvor über seine ID festgelegten Makro ausgeführt werden soll.

Wertefeld	Funktion
0	Start einer Makro-Definition (temporär)
1	Ende der Makro-Definition
2	Makro ausführen
3	Makro aufrufen
4	Start automatische Makro-Ausführung
5	Ende automatische Makro-Ausführung
6	Alle Makros löschen
7	Alle temporären Makros löschen
8	Angewähltes Makros löschen
9	Aktuelles Makro als temporär festlegen
10	Aktuelles Makro als permanent festlegen
41	Start erweiterte automatische Makro-Ausführung
51	Stopp erweiterte automatische Makro-Ausführung

Die erweiterte automatische Makro-ausführung ist auf dem HP-Laserjet nicht verfügbar.

Erläuterungen zur Makro-Kontrolle

Als aktuelles Makro wird das zuletzt durch seine ID gewählte Makro angesehen.

ESC & f 0 X

Start einer Makro-Definition (temporär)

Mit diesem Befehl wird ein neues Makro erstellt. Alle nachfolgend an den Drucker geschickten Befehle, Steuerzeichen, Texte und sonstige Daten werden als Inhalt dieses Makro gespeichert. Erst der Befehl zum Abschluß der Makro-Definition (ESC & f 1 X) schließt den Aufbau des Makros ab.

Das neue Makro wird automatisch temporär, sofern nicht der Befehl zur Definition eines permanenten Makro (ESC & f 10 X) gegeben wird. Dem neuen Makro wird die aktuelle Kennung (ID) zugewiesen.

ESC & f 1 X Ende der Makro-Definition

Kennzeichnet das Ende der Definition eines Makro.

ESC & f 2 X Aktuelles Makro ausführen

Das aktuelle Makro wird ausgeführt. Nach Ausführung bleibt der Cursor an der zuletzt adressierten Position stehen. Folgende Befehle innerhalb eines Makros behalten ihre Auswirkung nach der Beendigung des Makro:

- Textlänge
- Ausrichtung
- Papiereinzug-Steuerung
- Anzahl Ausdruck-Exemplare
- Randeinstellungen (oben, links und rechts)
- Automatische Seitenvorschub
- Zeilenende
- Zeilenumbruch
- Schriftart
- Primärschriftart
- Schriftart-Kennung
- Zeichenauswahl
- Makro-Kennung
- Vertikale Schrittweite
- Horizontale Schrittweite
- Vertikale Liniengröße
- Unterstreichung
- Grafik-Auflösung
- Grafik-Modus
- Grafik-Randeinstellung links
- Füllmustererkennung
- Horizontale Größe des Rechtecks
- Vertikale Größe des Rechtecks

ESC & f 3 X Aktuelles Makro aufrufen

Das aktuelle Makro wird aufgerufen. Nach dem Aufruf bleibt der Cursor an der zuletzt adressierten Position stehen. Die Ausführung eines der vorher aufgezählten Befehle beeinflusst den Zustand des Druckers nur während des Makro-Aufrufes.

ESC & f 4 X Automatische Ausführung des aktuellen Makro

Alle im aktuellen Makro enthaltenen Befehle und Daten werden auf jeder Seite automatisch ausgeführt, bis dieses Kommando mit ESC & f 5 X zurückgenommen wird. Es kann jeweils nur das aktuelle Makro automatisch aufgerufen werden. Der automatische Aufruf eines anderen Makro beendet den Aufruf des aktuellen Makro.

Nach Beendigung des Makros werden die ursprünglichen Einstellungen des Druckers wie beim Aufruf eines Makros wieder hergestellt.

Eine Änderung der Ausrichtung oder der Seitenlänge beendet die automatische Makro-Ausführung.

ESC & f 5 X Ende der automatischen Makro-Ausführung

Mit diesem Befehl wird die aktuelle automatische Makro-Ausführung für die laufende Seite unwirksam. Dieser Befehl ist für die laufende Seite gültig. Durch Wechseln der Ausrichtung oder der Seitenlänge wird die automatische Makro-Ausführung ebenfalls beendet.

ESC & f 6 X Alle Makros löschen

Mit diesem Befehl werden alle temporären, permanenten und automatischen Makros gelöscht.

ESC & f 7 X Alle temporären Makros löschen

Mit diesem Befehl werden alle temporären und automatischen Makros gelöscht.

ESC & f 8 X Aktuelles Makro löschen

Das aktuelle Makro wird gelöscht.

ESC & f 9 X Aktuelles Makro temporär machen

Das aktuelle Makro wird als temporäres Makro definiert.

ESC & f 10 X Aktuelles Makro permanent machen

Das aktuelle Makro wird als permanentes Makro definiert.

ESC & f 41 X Start erweiterte automatische Makro-Ausführung

Mit diesem Befehl wird das eigentliche Rücksetzkommando (ESC E), das jede Makro-Ausführung beendet, außer Kraft gesetzt. Ein Rücksetzen ist danach nur noch durch Ausschalten des Druckers oder durch den Befehl »Stopp erweiterte automatische Makro-Ausführung« möglich.

Die erweiterte automatische Makroausführung ist auf dem HP-LaserJet nicht verfügbar.

ESC & f 51 X Stopp erweiterte automatische Makro-Ausführung

Mit diesem Kommando wird die erweiterte automatische Makro-Ausführung beendet. Anschließend muß die automatische Makro-Ausführung über den Befehl ESC & f 5 X ausgeschaltet werden.

Beispiel: Automatische Makro-Ausführung

ESC & f 1 y 0 X Makro Nummer 1 definieren; Code für die Makro-Definition eingeben.

ESC & f 10 X Makro als permanent festlegen.

ESC & f 4 X Start der automatischen Makro-Ausführung.

ESC & f 41 X Start erweiterte automatische Makro-Ausführung.

Auf jeder Seite wird nun das Makro Nr. 1 automatisch ausgeführt. Das Makro 1 bleibt auch beim Rücksetzen des Druckers wirksam.

ESC & f 51 X Erweiterte automatische Makro-Ausführung beenden.


ESC & f 5 X Automatischen Makro-Aufruf beenden.

Makro-Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der automatische Makro-Aufruf für den Druck je einer waagerechten Linie im oberen und unteren Teil der Seite eingesetzt. Die aufgeführten Escape-Sequenzen können Sie in jeder beliebigen Programmiersprache an den Drucker schicken, um dieses Beispiel nachvollziehen zu können.

Außer dem Escape-Zeichen, das als Steuerzeichen übertragen werden muß, sind alle anderen Teil der Escape-Sequenzen »normale« ASCII-Zeichen, die zur besseren Lesbarkeit jeweils durch ein Leerzeichen getrennt sind.

ESC & f 1 Y	Makro-Kennung festlegen. Dieses Makro hat die ID 1.
ESC & f 0 X	Beginn der Makro-Definition.
ESC & a 270 H	Cursorposition auf 270 Dezipunkte (3/8 Zoll) vom linken Rand einstellen.
ESC * c 5400 h 5 v 0 P	Rechteckgröße auf 5400 Dezipunkte Länge (7,5 Zoll) und 5 Dezipunkte Breite (0,007 Zoll) festlegen. Rechteck abbilden.
ESC & a +6840 V	Bewegen des Cursors um 6840 Dezipunkte (9,5 Zoll abwärts).
ESC * c 0 P	Definiertes Rechteck an der aktuellen Position noch einmal abbilden.
ESC & a -6840 V	Cursor um 6840 Dezipunkte (9,5 Zoll aufwärts) zurück zur Ausgangsposition bewegen.
ESC & f 1 X	Ende der Makro-Definition.
ESC & f 10 X	Makro als permanentes Makro definieren.
ESC & f 4 X	Start des automatischen Makro-Aufrufes.



Nach der Aktivierung des automatischen Makro-Aufrufs wird auf jedem Blatt oben und unten eine horizontale schwarze Linie gedruckt, wie dies in der nebenstehenden Abbildung zu sehen ist.

Sollte der Drucker von mehreren Computern angesteuert werden, stellen Sie sicher, daß Sie Makros als permanente Makros definieren. Bei Anwahl eines anderen Druckeranschlusses nämlich erfolgt ein Rücksetzen auf die Standardwerte, das auch alle temporären Makros löscht.

Ergebnis des autom. Makro-Aufrufs

Zusammenfassung Makros

Makro erstellen

- Makro-Kennung
- Beginn der Makro-Definition
- Makro-Definition
- Ende Makro-Definition
- Makro temporär oder permanent abspeichern.

Makro aufrufen

- Makro-Kennung
- Aufruf bzw. Ausführung des Makro

Makro löschen

- Makro-Kennung
- Alle Makros löschen oder alle temporären Makros löschen oder aktuelles Makro löschen

Automatischer Makro-Aufruf

- Makro-Kennung
- Ein- bzw. Ausschalten der automatischen Makro-Ausführung.

Kapitel 15: HP - Schriftarten-Verwaltung

Neben den residenten Schriftarten können auch ladbare Schriftarten (soft fonts) im Drucker Verwendung finden. Diese Schriften können vom Rechner in den Speicher des Druckers übertragen werden. Diesen Ladevorgang nennt man »down line load«, weshalb oft auch die Abkürzung »DLL« verwandt wird. Den so geladenen Schriftarten muß eine eindeutige Kennung (Font ID) zugewiesen werden, über welche diese Schriftart angesprochen wird, ohne daß die Angabe sämtlicher Schriftenmerkmale erforderlich ist. Stellen Sie sicher, daß für jede extern geladene Schrift eine eigene Kennung vergeben wird. Andernfalls wird eine andere Schrift mit derselben Kennung gelöscht.

Jede geladene Schriftart belegt einen Teil des Speichers. Je nach Speicherkapazität können bis zu 32.767 Schriftarten geladen werden. Insgesamt können bis zu 65.536 Schriftarten (Residente und ladbare Schriften) verwaltet werden.

ESC * c # D

(Standard: # = 0)

Schriftart-Kennung

Mit diesem Befehl kann eine Schriftart-Kennung zwischen 0 und 32.767 zugewiesen werden. Dieser Befehl muß weiteren Befehlen zur Schriftart-Verwaltung vorangehen. Über die Schriftart-Kennung haben Sie einen schnellen Zugriff auf die Schriftarten Ihres Druckers. Standardmäßig ist die Schriftart mit der Kennung 0 ausgewählt. Es können maximal 32.767 Schriftart-Kennungen vergeben werden.

ESC) s # W [Daten]

(Standard: # = 0)

Schriftart festlegen

Über diesen Befehl wird die Schriftart ausgewählt, die der ausgewählten Schriftart-Kennung zugeordnet werden soll. Mit »#« wird die Anzahl der Bytes für die Schriftartbestimmung angegeben, die als »Daten« dem Befehl folgen. Eine vorhandene Schriftart mit der gleichen Kennung wird zuvor gelöscht.

ESC * c # E

(Standard: # = 0)

Ein Zeichen auswählen

Mit diesem Befehl wird der Zeichencode des nächsten zu definierenden Zeichens ausgewählt.

Zeichen definieren

ESC (s # W [Daten] (Kein Standardwert)

Vor der Definition eines Zeichens muß zuerst über die Kennung (ESC * c # D) die zu überarbeitende Schriftart ausgewählt werden. Anschließend wird mit Hilfe des Befehls ESC * c # E der dezimale Wert des ausgesuchten Zeichens bestimmt. Dann erst wird das Kommando »Definition eines Zeichens«, ESC (s # W [Daten], zum Drucker gesendet. Der Parameter »#« gibt die Anzahl der Bytes an, aus denen die Zeichenbeschreibung und Bitmusterdaten bestehen; diese Daten folgen unmittelbar nach diesem Befehl.

Schriftart-Verwaltung

ESC * c # F (Kein Standardwert)

Mit Schriftarten können folgende Operation durchgeführt werden:

Als aktuelle Schriftart wird die zuletzt mit ESC * c # D gewählte Schriftart bezeichnet.

Wertefeld	Funktion
0	Alle Schriftarten löschen
1	Alle temporären Schriftarten löschen
2	Aktuelle Schriftart löschen
3	Aktuelles Zeichen löschen
4	Aktuelle Schriftart als temporär festlegen
5	Aktuelle Schriftart als permanent festlegen
6	Angewählte Schriftart kopiert bzw. fixieren

Erläuterung zur Schriftart-Verwaltung

Schriftarten löschen

Bei Anwendung des Befehls zum Löschen von Schriftarten wird die Schriftart der aktuellen Kennung gelöscht. Soft fonts sind damit nicht mehr erreichbar. Residente Schriften werden selbstverständlich nicht gelöscht, lediglich über die Font-ID (Kennung) sind sie nicht mehr verfügbar.

Soll eine auf der aktuellen Seite verwendete Schriftart gelöscht werden, erfolgt das Löschen der Font-ID nach dem Ausdruck der Seite.

Temporäre Schriftarten werden durch Rücksetzen des Druckers durch ESC E oder Drücken der *Recover*-Taste gelöscht. Permanente Schriftarten werden nur beim Abschalten des Druckers gelöscht.

Um ein einzelnes Zeichen zu löschen, muß die Auswahl dieses Zeichens mittels ESC * c # E erfolgen. Das »A« beispielsweise, das den dezimalen Wert 65 hat, wird durch ESC * c 65 E gewählt. Durch die Verkettung beider Befehle ergibt sich die Escape-Sequenz:

ESC * c 65 e 3 F

Der aktuellen Schriftart wird die aktuelle Schriftart-Kennung zugewiesen. Dabei wird die Schrift als temporär definiert. Zum einen wird diese Funktion benutzt, um eine residente Schriftart in den ladbaren Speicher zu kopieren und dieser eine ID zuzuweisen. Mit dem Befehl ESC * c 6 F kann außerdem einer ladbaren Schriftart eine Kennung zugewiesen werden.

Kopieren / Zuweisen

ESC (# X Primärschrift (Standard: # = 0)

ESC) # X Sekundärschrift (Standard: # = 0)

Primär- / Sekundärschrift
wählen

Die Schriftart, deren Kennung im Wertefeld angegeben ist, wird als Primär- oder Sekundärschrift festgelegt.

Schriftarten laden

Um eine im Rechner vorliegende Schriftart zum Drucker zu übertragen und dort nutzen zu können, sind folgende Schritte erforderlich:

Zunächst muß der Schriftart eine Kennung zugewiesen werden, über welche sie im Drucker angesprochen werden kann. Gewählt wird die Kennung 12.

ESC * c 12 D

Kopieren Sie anschließend die ladbare Schriftart zum Drucker. In unserem Beispiel hat die Schriftart-Datei den Namen »NEWFONT« und liegt auf Diskette im Laufwerk A: vor. Das nachfolgende DOS-Kommando kopiert den Inhalt der Schriftartdatei über den Gerätenamen PRN: zum Drucker.

COPY/B A:NEWFONT PRN:

Diese neue Schriftart soll permanent abgelegt werden.

ESC * c 5 F

Schließlich wird die Schriftart als Primärschrift definiert.

ESC (12 X

Kapitel 16: HP - Sonstige Befehle

Druckauftrag steuern

Ein Druckauftrag setzt sich üblicherweise aus drei Teilen zusammen: der Druckerkontrolle, der Seitenformatierung und den eigentlichen Druckdaten. Die letzten beiden Teile wurden bereits in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben, die Druckerkontrolle betrifft zum Beispiel die Anzahl der Kopien.

ESC E

Auf Standardwerte
zurücksetzen

Der Rücksetzbefehl versetzt den Drucker in den Grundzustand und löscht alle geladenen Schriftarten und temporäre Makros. Durch den Rücksetzbefehl werden die Standardvorgaben für die residente Schriftart wiederhergestellt. Ist jedoch eine Schriftenkarte installiert, werden die Vorgabewerte für die Schriftenkarte aktiviert.

Sollten sich noch Daten im Druckspeicher befinden, werden diese ausgedruckt. Daran anschließend werden alle programmierbaren Funktionen auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Der Rücksetzbefehl kann vor einem neuen Druckauftrag gegeben werden, um den Drucker auf die im Menü gewählten Werte zurückzusetzen.

ESC & l # X

(Standard: # = 1)

Anzahl der Kopien

Sie können bis zu 32.767 Kopien einer Seite ausdrucken lassen, indem Sie die Anzahl der gewünschten Kopien im Wertefeld einsetzen. Geben Sie den Wert 0 ein, wird der Befehl ignoriert, ein Wert größer 32.767 wird als 32.767 interpretiert. Standardwert ist 1. Jede nachfolgende auszugebende Seite wird in der festgelegten Anzahl von Exemplaren gedruckt, bis die Zahl der Kopien verändert wird.

ESC / m # S

(Standard: # = 1)

Start Mehrfachkopien

ESC / m E

Stopp Mehrfachkopien

Von einem Textdokument können bis zu 99 sortierte Kopiensätze gedruckt werden. Diesen Befehl sollten Sie nur in Verbindung mit nicht zu komplexen und umfangreichen Dokumenten verwenden.

Der Befehl »Mehrfachkopien« ist auf dem HP-LaserJet nicht verfügbar.

Benutzen Sie diesen Befehl nur für Druckaufträge, bei denen Sie sichergestellt haben, daß das zu druckende Dokument vollständig in den verfügbaren Druckerspeicher aufgenommen werden kann, anderenfalls kann ein Speicherüberlauf auftreten. Die Anzahl der Kopien wird im Wertefeld festgelegt. Die zu kopierenden Seiten müssen vom Start- und Stoppbefehl eingeschlossen sein.

Mehrfachkopievermerk

Der Befehl »Mehrfachkopievermerk« ist auf dem HP-LaserJet nicht verfügbar.

ESC / m # M

(Standard: # = 0)

Auf Wunsch können die Kopien automatisch mit dem Vermerk »COPY« und einer laufenden Nummer ausgedruckt werden. Auf dem ersten Satz Blätter, dem Original, wird kein Vermerk gedruckt.

Bei der Eingabe von ESC / m 1 M werden der Vermerk »COPY« und eine laufende Nummer gedruckt.

»COPYXX« erscheint auf der rechten oberen Ecke (XX = 01...98).

ESC / m 0 M bewirkt daß kein Vermerk gedruckt wird.

Beispiel:

ESC / m 1 M

ESC / m 2 S

»Streng vertraulich«

ESC / m E

ESC / m 0 M

Auf der ersten Seite wird eine Zeile gedruckt und der Drucker erzeugt automatisch eine zweite Seite mit dem Vermerk COPY01.

Streng vertraulich COPY01

Streng vertraulich

Steuerung des Papiereinzugs

Papiereinzug

ESC & l # H

(Standard: Menüeinstellung)

Der Eintrag im Wertefeld legt die Papierzufuhr für das nächste Blatt fest.

Wertefeld	Funktion
0	Papierzufuhr gemäß Menü, aktuelle Seite ausgeben
1	Erste Papierkassette (Standard)
2	Manueller Einzug
3	Manueller Einzug, Briefumschlag
4	Papierzufuhr gemäß Menü
5	Zweite Papierkassette (Zubehör)
6	Universaleinzug (Zubehör)

Sind noch Daten im Drucker vorhanden, so wird die aktuelle Seite ausgedruckt und der Cursor an den linken oberen Rand der logischen Seite bewegt. Die nachfolgende Seite wird dem Befehl entsprechend eingezogen. Der im Befehl gewählte Einzug bleibt solange aktiv, bis durch einen Befehl ein anderer Einzug festgelegt wird.

Beispiel: Blatt im manuellen Einzug anfordern:

ESC & 1 2 H

ASCII	Dezimal	Hexadezimal
FF	12	0C

Seitenvorschub
(form feed)

Dieser Befehl schließt den Aufbau der aktuellen logischen Seite ab, sie wird gedruckt und ausgegeben. Der Cursor wird auf die erste Zeile der nächsten Seite positioniert. Der Ausdruck einer Seite erfolgt erst nach dem Empfang dieses ausdrücklichen Druckbefehls. Der Ausdruck kann auch erzwungen werden, indem Sie den Drucker OFF-LINE schalten und die *FORM-FEED* -Taste drücken.

Transparente Druckausgabe

ESC & p # X (Kein Standardwert)

Um alle Zeichen eines voll druckbaren Symbolzeichensatzes wie beispielsweise Roman Extension erreichen und ausdrucken zu können, bietet die transparente Druckausgabe die Möglichkeit, die Ausführung von Steuerzeichen zu verhindern. Im Wertefeld wird angegeben, wieviele Zeichen transparent gedruckt werden sollen. So bietet beispielsweise der Symbolzeichensatz IBM Code Page 437 auf der Position 20 das Zeichen »¶« an. Dieses kann nach der Anwahl der IBM Code Page 437 durch ESC & p 1 X CHR\$(18) angewählt und gedruckt werden. Die ASCII-Werte der zu druckenden Zeichen schließen sich also dem Befehl an.

Steuerzeichen anzeigen

ESC Y

Steuerzeichenanzeige aktivieren

ESC Z

Steuerzeichenanzeige deaktivieren

Dieses Kommando deaktiviert ebenfalls die Sonderfunktionen der Steuerzeichen. Falls die nun übertragenen Zeichen in der gewählten Schriftart eine druckbare Entsprechung haben, wird diese ausgegeben. Nach dem Empfang des Rücksetzkommandos ESC Z werden die Steuerzeichen wieder als solche interpretiert.

Selbsttest

Mit diesem Befehl wird ein interner Selbsttest durchgeführt.

ESC z

Zunächst führt der Drucker bei Befehlsempfang einen Wagenrücklauf (CR) gefolgt von einem Zeilenvorschub (LF) aus, druckt die aktuelle Seite und gibt sie aus. Anschließend wird ohne Datenverlust der interne Selbsttest durchgeführt.

Wird bei diesem Selbsttest kein Fehler festgestellt, geht der Drucker in den ON-LINE Modus und ist wieder zum Datenempfang betriebsbereit. Tritt während des Testdurchlaufes ein Fehler auf, schaltet der Drucker OFF-LINE.

Statusrückmeldungen des Druckers

Über die bidirektionale Schnittstelle, die in beiden Richtungen zwischen Drucker und Rechner übertragen kann, können vom Drucker Informationen über seinen Zustand abgefragt werden. Die Rückmeldung erfolgt über eine Folge von ASCII-Zeichen, die vom abfragenden Programm weiterverarbeitet werden kann. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Befehle, die für Statusrückmeldungen zur Verfügung stehen.

Abfragestelle auswählen

ESC * s # T

(Standard: # = 0)

Über diesen Befehl kann eine Abfragestelle festgelegt werden, von der die Rückmeldung erfolgen soll.

Wertefeld	Abfragebereich
0	Ungültige Abfragestelle
1	Aktuelle Abfragestelle
2	Alle Abfragestellen
3	Eingebaute Abfragestellen
4	Geladene Abfragestellen
7	Zusätzliche ROM-Bausteine

ESC * s # U (Standard: # = 0)

Abfrageeinheit auswählen

Über diesen Befehl kann ein Abfrageeinheit festgelegt werden, die wiederum von der Abfragestelle abhängt.

Abfrage- Bereich	Wertefeld	Abfrageeinheit
0	*	Ungültiger Abfragebereich
1	*	Aktueller Abfragebereich
2	*	Alle Abfragebereiche
3	0	Alle residenten Abfragebereich
4	0	Alle geladenen Abfragebereiche
4	1	Alle temporär geladenen Abfragebereiche
4	2	Alle permanent geladenen Abfragebereiche
7	0	Alle Abfragebereiche in Steckbausteinen
7	1	Steckbaustein höchster Priorität
7
7	n	Steckbaustein niedrigster Priorität

ESC * s # I (kein Standardwert)

Einheitentyp festlegen

Dieser Befehl legt den Einheitentyp fest. Der Drucker gibt dem Einheitentyp entsprechend den Zustand an den abfragenden Rechner zurück.

Wertefeld	Einheitentyp
0	Schriften
1	Makros
2	Benutzerdefinierte Muster
3	Symbolzeichensatz
4	Erweiterte Schriften

Freier Speicher

ESC * s 1 M

Dieser Befehl veranlaßt Ihren Drucker, den verfügbaren freien Speicher anzugeben.

Alle Seiten ausgeben

ESC & r # F

(Standard: # = 0)

Mit Hilfe dieses Befehls kann der Drucker veranlaßt werden, zunächst alle im Speicher befindlichen Seiten auszugeben, bevor neue Daten empfangen werden.

Wertefeld	Funktion
-----------	----------

0	Alle abgeschlossenen Seiten ausgeben
1	Alle Seiten ausgeben

Beim Wert 1 werden auch Seiten ausgegeben, die noch nicht durch einen Seitenvorschub (Form Feed) abgeschlossen wurden.

Echo-Funktion

ESC * s # X

(Standard: # = 0)

Nach dem Empfang dieses Befehls wird der in # übergebene Wert an den Rechner zurückgegeben. # kann einen Zahlenwert von -32.767 bis 32.767 im ASCII-Format annehmen. ESC * s # X kann in Mehrbenutzerumgebungen sinnvoll angewandt werden, um Statusanfragen verschiedener Rechner zu unterscheiden und dem fragenden Rechner zuordnen zu können.

Kapitel 17: HP - Befehlsübersicht

In diesem Kapitel sind die Befehle der HP-Emulation zusammengefaßt.

Beachten Sie den Unterschied zwischen dem Kleinbuchstaben l und der Ziffer 1. Zum einen sind diese Zeichen im Aussehen unterschiedlich, zum anderen klärt sich die Frage, ob es sich um einen Buchstaben oder um eine Zahl handelt, immer aus dem Zusammenhang: außer im Wertefeld werden in der Sprache PCL 5e keine Ziffern verwandt.

Die Leerzeichen innerhalb der Befehlssequenzen wurden der besseren Lesbarkeit halber eingefügt. Sie sind nicht Bestandteil der Befehlssequenz.

Bei Escape-Sequenzen, die sich auf Schriftartauswahl beziehen, kennzeichnet die Klammer auf »(« primäre Schriftmerkmale. Die Klammer zu »)« wird verwendet, wenn es sich um eine sekundäre Schriftart handelt.

Die Befehle in dieser Übersicht beinhalten die Escape-Sequenzen, die sämtliche Merkmale einer Schriftart angeben. Mitunter muß die Schriftart nicht vollständig in allen Merkmalen beschrieben werden.

- Beachten Sie die Priorität der Merkmale auch bei der Reihenfolge der Befehle, um unerwünschte Ergebnisse zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, daß die gewünschte Schriftart verfügbar ist.
- Das Kürzel »ESC« steht für das nicht druckbare Steuerzeichen Escape, welche im ASCII-Alphabet die dezimale Position 27 hat.
- Escape-Sequenzen, die mit den gleichen Zeichen beginnen, können zu Befehlsketten zusammengefaßt werden. Dies ist in Kapitel 8 beschrieben.
- Befehle und Befehlsketten enden immer mit einem Großbuchstaben.
- Befehle werden in der Reihenfolge ausgeführt, in der sie eingegeben wurden.

Seitenformatierung

	Funktion	Befehl	Bemerkung
Ausrichtung	Hochformat (Standard)	ESC & 1 0 O	
	Querformat	ESC & 1 1 O	
	Hochformat, gedreht um 180 °	ESC & 1 2 O	
	Querformat, gedreht um 180 °	ESC & 1 3 O	
Druckrichtung	Aktuelle Ausrichtung	ESC & a 0 P	
	Drehung um 90° entgegen Uhrzeigersinn	ESC & a 90 P	
	Drehung um 180° entgegen Uhrzeigersinn	ESC & a 180 P	
	Drehung um 270° entgegen Uhrzeigersinn	ESC & a 270 P	
Papierformat	Papierformat A4	ESC & 1 26 A	
	Papierformat A5	ESC & 1 25 A	
	Papierformat A6	ESC & 1 24 A	
	Papierformat B5	ESC & 1 100 A	
	Papierformat EXECUTIVE	ESC & 1 1 A	
	Papierformat LETTER	ESC & 1 2 A	
	Papierformat LEGAL 14	ESC & 1 3 A	
	Papierformat LEGAL 13	ESC & 1 9 A	
	MONARCH	ESC & 1 80 A	
	COMMERCIAL 9	ESC & 1 127 A	
	COMMERCIAL 10	ESC & 1 81 A	
	INTERNATIONAL DL	ESC & 1 90 A	
	INTERNATIONAL C5	ESC & 1 91A	
Seitenlänge	Seitenlänge	ESC & l # P	(# = Zeilen)
Logische Seite	Linker Rand der logischen Seite	ESC & l # U	(#/720 Zoll)
	Oberer Rand der logischen Seite	ESC & l # Z	(#/720 Zoll)
	Vertikale Schrittweite (VMI)	ESC & l # C	(absolut, #/48 Zoll)
	Zeilenabstand	ESC & l # D	(# = Zeilen pro Zoll, wahlweise 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 oder 48)
	Horizontale Schrittweite (HMI)	ESC & k # H	(absolut, #/120 Zoll)
Textbereich und Ränder	Oberer Rand	ESC & l # E	(# = Zeilen)
	Textlänge	ESC & l # F	(# = Zeilen)
	Start automatischer Seitenvorschub	ESC & 1 1 L	
	Stopp automatischer Seitenvorschub	ESC & 1 0 L	
	Linker Rand	ESC & a # L	(# = Spalte)
	Rechter Rand	ESC & a # M	(# = Spalte)

Funktion	Befehl	Bemerkung
Start automatischer Zeilenumbruch	ESC & s 0 C	
Stopp automatischer Zeilenumbruch	ESC & s 1 C	
Horizontale Ränder löschen	ESC 9	

Cursor-Positionierung

Den Werten in den Befehlen zur Cursor-Bewegung kann ein Vorzeichen (+) oder (-) vorangestellt werden, um eine Relativbewegung des Cursors von seiner jeweiligen Position anzuzeigen. Befehle ohne Vorzeichen bewirken eine absolute Positionierung auf der Seite.

Funktion	Befehl	Bemerkung	
PCL-Einheit festlegen (Standard: 300 dpi)	ESC & u # D	(# = 96, 100, 120, 144, 150, 160, 180, 200, 225, 240, 288, 300, 360, 400, 480, 600, 720, 800, 1200, 1440, 1800, 2400, 3600 und 7200)	
Cursor-Bewegung in Zeichenspalten	ESC & a # C	(# = Zeichenspalten)	Horizontale Positionierung
Cursor-Bewegung in Dezipunkten	ESC & a # H	(#/720 Zoll)	
Cursor-Bewegung in PCL-Einheiten	ESC * p # X	(#/PCL-Einheit/Zoll)	
Wagenrücklauf	CR		
Leerzeichen	SP		
Rückwärtsschritt	BS		
Horizontaltabulator	HT		
Cursor-Bewegung in Zeilen	ESC & a # R	(#=Zeile)	Vertikale Positionierung
Cursor-Bewegung in Dezipunkten	ESC & a # V	(#/720 Zoll)	
Cursor-Bewegung in PCL-Einheiten	ESC * p # Y	(#/PCL-Einheit/Zoll)	
Halber Zeilenvorschub	ESC =		
Zeilenvorschub	LF		
Seitenvorschub	FF		
Zeilenende	ESC & k # G		Zeilenende
Cursor-Position speichern	ESC & f 0 S		Speichern der Cursor-Position
Cursor-Position laden	ESC & f 1 S		

Schriftartenmerkmale

	Funktion	Befehl	Bemerkung
Primär- / Sekundärschrift	Primärschrift festlegen	ESC (# @	
	Sekundärschrift festlegen	ESC) # @	
	Shift In, Primärschrift aktivieren	SI	
	Shift Out, Sekundärschrift aktivieren	SO	
Ausrichtung	Hochformat (Standard)	ESC & 1 0 O	
	Querformat	ESC & 1 1 O	
	Hochformat, gedreht um 180 °	ESC & 1 2 O	
	Querformat, gedreht um 180 °	ESC & 1 3 O	
Symbolzeichensatz	Allgemeiner Befehl	ESC (#	Eine vollständige Tabelle aller Symbolzeichensätze und der dazu gehörenden Kennungen finden Sie in »Kapitel 18: Zeichensätze« .
	Wähle Standard-Symbolzeichensatz	ESC (0 @ oder ESC (1 @	
	Wähle akt. prim. Symbolzeichensatz	ESC (2 @	
Zeichenabstand	Fest (Standard)	ESC (s 0 P	
	Proportional	ESC (s 1 P	
	Komprimiert proportional	ESC (s -1 P	
Zeichendichte	Zeichendichte	ESC (s # H	(# = cpi)
Zeichengröße	Zeichengröße	ESC (s # V	(# = Punktgröße)
Schriftlage	Normal (Standard)	ESC (s 0 S	
	Kursiv	ESC (s 1 S	Weitere Schriftlagen finden Sie in Kapitel 11.
Druckintensität	Mittel (normal)	ESC (s 0 B	
	Dunkel (bold)	ESC (s 3 B	
	Hell (light)	ESC (s -3 B	Weitere Druckintensitäten finden Sie in Kapitel 11.
Schriftart	Line Printer	ESC (s 0 T	
	Elite	ESC (s 2 T	
	Courier	ESC (s 3 T	
	Swiss	ESC (s 4 T	
	Dutch	ESC (s 5 T	
<i>SWISS gleicht im Erscheinungsbild der Schrift Helvetica, DUTCH gleicht der Schrift TMS Roman.</i>			

Funktion	Befehl	Bemerkung
Gothic	ESC (s 6 T	
Prestige	ESC (s 8 T	Einige oft verwandte Schriftarten sind aufgeführt. Eine vollständige Liste der definierten Schriftarten finden Sie in Kapitel 19.
Alternative Schriftenauswahl	ESC & k # S	
Relatives Unterstreichen	ESC & d 3 D	
Absolutes Unterstreichen	ESC & d 0 D	
Unterstreichen beenden	ESC & d @	

Schriftauswahl, alternativ

Unterstreichen

Grafiken

Funktion	Befehl	Bemerkung
Auflösung der Rastergrafiken	ESC * t # R	(# = dpi; 75, 100, 150, 200, 300, 600)
Bezug auf logische Seite	ESC * r 0 F	
Bezug auf physikalische Seite	ESC * r 3 F	
Start Rastergrafiken am linken Rand	ESC * r 0 A	
Start Rastergrafiken an Cursor-Position	ESC * r 1 A	
Vertikale Rasterbewegung	ESC * b # Y	
Komprimierung von Rastengrafiken	ESC * b # M	(# = Komprimierungsverfahren)
Übertragung der Rastergrafikdaten	ESC * b # W	(# = Anzahl Grafikdatenbytes. Daten folgen direkt nach diesem Befehl.)
Ende Rastergrafiken	ESC * r B	(oder ESC * r C)
Rasterhöhe definieren	ESC * r # T	
Rasterbreite definieren	ESC * r # S	
Horizontale Rechteckgröße in Dezipunkten	ESC * c # H	(#/720 Zoll)
Horizontale Rechteckgröße in PCL-Einheiten	ESC * c # A	(#/PCL-Einheiten/Zoll)
Vertikale Rechteckgröße in Dezipunkten	ESC * c # V	(#/720 Zoll)
Vertikale Rechteckgröße in PCL-Einheiten	ESC * c # B	(#/PCL-Einheiten/Zoll)

Rastergrafiken

Rechteckgrafiken

	Funktion	Befehl	Bemerkung
	Schwärzungsgrad/Füllmuster	ESC * c # G	(# = definierte Muster: 1 ... 6, Schwärzungs- grad 1 ... 100)
Drucke Rechteck	Schwarze Füllung	ESC * c 0 P	
	Weißer Füllung (schwarz löschen)	ESC * c 1 P	
	Graustufenmuster	ESC * c 2 P	
	Linienmuster	ESC * c 3 P	
	Benutzerdefiniertes Muster	ESC * c 4 P	
	Aktuelles Muster	ESC * c 5 P	
Vektorgrafiken	HP-GL/2-Modus aktivieren:	ESC % # B	
	Alte »Stiftposition«	ESC % 0 B	
	Aktuelle Cursor-Position	ESC % 1 B	
	HP-GL/2-Modus beenden:	ESC % # A	
	Alte Cursor-Position	ESC % 0 A	
	Aktuelle »Stiftposition«	ESC % 1 A	
	Zeichnungsgröße, horizontal	ESC * c # K	
	Zeichnungsgröße, vertikal	ESC * c # L	
	Referenzpunkt festlegen	ESC * c 0 T	
	Bildrahmengröße, horizontal	ESC * c # X	
	Bildrahmengröße, vertikal	ESC * c # Y	
Bildmanipulation	Musterauswahl	ESC * v # T	
	Transparentmodus für Grafiken	ESC * v # N	
	Transparentmodus für Muster	ESC * v # O	
Benutzerdefinierte Muster	Mustererkennung festlegen	ESC * c # G	
	Muster definieren	ESC * c # W	
	Musterbezugspunkt festlegen:	ESC * p # R	
	entsprechend der Druckrichtung	ESC * p 0 R	
	Bezugspunkt festsetzen	ESC * p 1 R	
	Musterkontrolle	ESC * c # Q	

Makros

Funktion	Befehl	Bemerkung
Makrokennung	ESC & f # Y	(# = 0 bis 32767)
Start Makro-Definition	ESC & f 0 X	
Ende Makro-Definition	ESC & f 1 X	
Aktuelles Makro ausführen	ESC & f 2 X	
Aktuelles Makro aufrufen	ESC & f 3 X	
Start automatische Makroausführung	ESC & f 4 X	
Ende automatische Makroausführung	ESC & f 5 X	
Löschen aller Makros	ESC & f 6 X	
Löschen aller temporären Makros	ESC & f 7 X	
Löschen des aktuellen Makro	ESC & f 8 X	
Mache aktuelles Makro temporär	ESC & f 9 X	
Mache aktuelles Makro permanent	ESC & f 10 X	
Start erweiterte automatische Makroausführung	ESC & f 41 X	
Ende erweiterte automatische Makroausführung	ESC & f 51 X	

Makrobefehle

Die erweiterte Makroausführung ist auf dem HP-LaserJet nicht verfügbar.

Schriftarten-Verwaltung

Funktion	Befehl	Bemerkung
Schriftartkennung	ESC * c # D	(# = 0 bis 32767)
Definiere Schriftart	ESC) s # W [Daten]	
Auswahl eines Zeichens	ESC * c # E	
Definition eines Zeichens	ESC (s # W [Daten]	
Löschen aller Schriftarten	ESC * c 0 F	
Löschen aller temporären Schriftarten	ESC * c 1 F	
Lösche der aktuellen Schriftart	ESC * c 2 F	
Lösche Zeichen	ESC * c 3 F	
Mache Schriftart temporär	ESC * c 4 F	
Mache Schriftart permanent	ESC * c 5 F	
Kopiere/fixiere Schriftart	ESC * c 6 F	
Primärschrift wählen	ESC (# X	(# = ID)
Sekundärschrift wählen	ESC) # X	(# = ID)
Kennung des Symbolzeichensatzes	ESC * c # R	
Symbolzeichensatz definieren	ESC (f # W [Daten]	
Symbolzeichensatz-Verwaltung	ESC * c # S	

Schriftartkennung

Definiere Schriftart

Auswahl eines Zeichens

Definition eines Zeichens

Schriftart-Verwaltung

Primär-/Sekundärschrift

Benutzerdefinierte Symbolzeichensätze

Sonstige Befehle

	Funktion	Befehl	Bemerkung
Rücksetzen	Rücksetzen auf Standardwerte	ESC E	
Anzahl der Kopien	Anzahl der Kopien	ESC & l # X	(# = Anzahl Drucke)
	Start Mehrfachkopie	ESC / m # S	(# = Anzahl Kopien)
	Stopp Mehrfachkopie	ESC / m E	
	Start Mehrfachkopievermerk	ESC / m 1 M	
	Stopp Mehrfachkopievermerk	ESC / m 0 M	
Papiereinzug / Papierausgabe	Aktueller Papiereinzug / Seite ausgeben	ESC & l 0 H	
	Erste Papierkassette (Standard)	ESC & l 1 H	
	Manueller Einzug	ESC & l 2 H	
	Manueller Einzug (Umschlag)	ESC & l 3 H	
	Erste Papierkassette (Standard)	ESC & l 4 H	
	Zweiter Papierschacht	ESC & l 5 H	
	Universaleinzug	ESC & l 6 H	
Seitenvorschub	Seitenvorschub	FF	
Transparente Druckausgabe	Transparente Druckausgabe	ESC & p # X	(# = Datenbytes)
	Anzeige der Steuerzeichen, aktiviert	ESC Y	
	Anzeige der Steuerzeichen, deaktiviert	ESC Z	
Zip-Barcodes	Zip-Code HP auswählen	ESC (15 Y	
	Zip-Code 1 auswählen	ESC (97 Y	
	Zip-Code 2 auswählen	ESC (98 Y	
	Zip-Code 3 auswählen	ESC (99 Y	
	Druck eines Zip-Barcodes	ESC/ b n _i W [Daten]	
Selbsttest	Selbsttest	ESC z	
Statusrückmeldungen des Druckers	Abfragestelle auswählen	ESC * s # T	
	Abfrageeinheit auswählen	ESC * s # U	
	Einheitentyp festlegen	ESC * s # I	
	Freier Speicher	ESC * s 1 M	
	Alle Seiten ausgeben	ESC & r # F	
	ECHO-Funktion	ESC * s # X	

Auswahl einer Schriftart

Für die residenten (verfügbaren) und auf den Schriftenkarten vorliegenden Schriftarten sind die Befehlssequenzen und weitere Informationen in dieser Übersicht zusammengefaßt. Die verfügbaren Symbolzeichensätze, die für den Platzhalter # eingesetzt werden können, sind jeweils unter den Schriftarten aufgeführt. Das gleiche gilt für die Schriftgröße ##, die bei den skalierbaren Schriften zwischen 0.25 und 999 liegen kann.

Einige Schriftarten können über die kurze Schriftartkennung (unter Schriftart in der Tabelle, bzw. im Kapitel 19) oder über eine Kennung angewählt werden, die auch die Schriftartfamilie beinhaltet. Bei den skalierbaren Schriften ergibt sich diese lange Kennung, indem man den Wert 4096 zur kurzen Kennung hinzuzählt. Die Befehlssequenz beinhaltet die lange Kennung.

Einen Ausdruck der verfügbaren Schriften erhalten Sie, wenn Sie im OFF-LINE-Modus die Taste TRAY TYPE/Print Fonts länger als zwei Sekunden betätigen.

Schriftart	Befehl / Zeichensätze
Line Printer	ESC (# ESC (s 0p 16.66h 8.5v 0s 0b 0T # = 0D, 1D, 90D, 0E, 1E, 0F, 1F, 0G, 1G, 0I, 0K, 2K, 0N, 8Q, 9Q, 0S, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 91S, 92S, 93S, 0U, 1U, 2U, 8U, 10U, 11U, 12U, 2032Z, 2033Z, 2034Z, 2035Z, 2036Z, 2037Z, 2038Z, 2039Z
OCR-A	ESC (0O ESC (s 0p 10h 12v 0s 0b 0T
OCR-B	ESC (1O ESC (s 0p 10h 12v 0s 0b 0T

**Residente (eingebaute)
Bitmusterschriften**

Schriftart	Befehl / Zeichensätze
Courier normal	ESC (# ESC(s 0p ##h 0s 0b 4099T oder 3T
Courier kursiv	ESC (# ESC(s 0p ##h 1s 0b 4099T oder 3T
Courier fett	ESC (# ESC(s 0p ##h 0s 3b 4099T oder 3T
Courier kursiv/fett	ESC (# ESC(s 0p ##h 1s 3b 4099T oder 3T # = 0D, 1D, 90D, 0E, 1E, 9E, 0F, 1F, 0G, 1G, 0I, 7J, 6J, 10J, 12J, 13J, 14J, 0K, 2K, 5M, 6M, 8M, 0N, 2N, 5N, 8Q, 9Q, 0S, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 91S, 92S, 93S, 5T, 9T, 0U, 1U, 2U, 8U, 9U, 10U, 11U, 12U, 15U, 17U, 19U, 2023Z, 2027Z, 2032Z, 2033Z, 2034Z, 2035Z, 2036Z, 2037Z, 2038Z, 2039Z, 2040Z, 2044Z ## = 0.10 - 593.00

**Residente skalierbare
Schriften**

Residente skalierbare
Schriften (Fortsetzung)

Schriftart

Befehl / Zeichensätze

Letter Gothic normal
Letter Gothic kursiv
Letter Gothic fett

ESC (# ESC(s 0p ##h 0s 0b 4102T oder 6T
ESC (# ESC(s 0p ##h 1s 0b 4102T oder 6T
ESC (# ESC(s 0p ##h 0s 3b 4102T oder 6T
#= 0D, 1D, 90D, 0E, 1E, 9E, 0F, 1F, 0G, 1G, 0I, 7J, 6J,
10J, 12J, 13J, 14J, 0K, 2K, 5M, 6M, 8M, 0N, 2N, 5N,
8Q, 9Q, 0S, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 91S, 92S, 93S, 5T,
9T, 0U, 1U, 2U, 8U, 9U, 10U, 11U, 12U, 15U, 17U,
19U, 2032Z, 2033Z, 2034Z, 2035Z, 2036Z, 2037Z,
2038Z, 2039Z, 2040Z, 2044Z
= 0.10 - 593.00

CG-Times normal
CG-Times kursiv
CG-Times fett
CG-Times kursiv/fett
Univers normal
Univers kursiv
Univers fett
Univers kursiv/fett

ESC (# ESC(s 1p ##v 0s 0b 4101T oder 5T
ESC (# ESC(s 1p ##v 1s 0b 4101T oder 5T
ESC (# ESC(s 1p ##v 0s 3b 4101T oder 5T
ESC (# ESC(s 1p ##v 1s 3b 4101T oder 5T
ESC (# ESC(s 1p ##v 0s 0b 4148T oder 52T
ESC (# ESC(s 1p ##v 1s 0b 4148T oder 52T
ESC (# ESC(s 1p ##v 0s 3b 4148T oder 52T
ESC (# ESC(s 1p ##v 1s 3b 4148T oder 52T
#= 0D, 1D, 90D, 0E, 1E, 9E, 0F, 1F, 0G, 1G, 0I, 7J, 6J,
10J, 12J, 13J, 14J, 0K, 2K, 5M, 6M, 8M, 0N, 2N, 5N,
8Q, 9Q, 3R, 9R, 0S, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 91S, 92S,
93S, 5T, 9T, 0U, 1U, 2U, 8U, 9U, 10U, 11U, 12U,
15U, 17U, 19U, 2020Z, 2021Z, 2022Z, 2023Z,
2024Z, 2025Z, 2026Z, 2027Z, 2031Z, 2032Z,
2033Z, 2034Z, 2035Z, 2036Z, 2037Z, 2038Z,
2039Z, 2040Z, 2041Z, 2042Z, 2044Z
= 0.25 - 999.75

CG-Omega normal
CG-Omega kursiv
CG-Omega fett
CG-Omega kursiv/fett
Univers Condensed normal
Univers Condensed kursiv
Univers Condensed fett
Univers Condensed kursiv/fett

ESC (# ESC(s 1p ##v 0s 0b 4113T oder 17T
ESC (# ESC(s 1p ##v 1s 0b 4113T oder 17T
ESC (# ESC(s 1p ##v 0s 3b 4113T oder 17T
ESC (# ESC(s 1p ##v 1s 3b 4113T oder 17T
ESC (# ESC(s 1p ##v 4s 0b 4148T oder 52T
ESC (# ESC(s 1p ##v 5s 0b 4148T oder 52T
ESC (# ESC(s 1p ##v 4s 3b 4148T oder 52T
ESC (# ESC(s 1p ##v 5s 3b 4148T oder 52T
#= 0D, 1D, 90D, 0E, 1E, 0F, 1F, 0G, 1G, 0I, 7J, 6J, 10J,
12J, 13J, 14J, 0K, 2K, 5M, 6M, 8M, 0N, 8Q, 9Q, 0S,
1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 91S, 92S, 93S, 9T, 0U, 1U, 2U,
8U, 9U, 10U, 11U, 12U, 15U, 19U, 2032Z, 2033Z,
2034Z, 2035Z, 2036Z, 2037Z, 2038Z, 2039Z
= 0.25 - 999.75

Schriftart	Befehl / Zeichensätze	Residente skalierbare Schriften (Fortsetzung)
Coronet	ESC (# ESC(s 1p ##v 1s 3b 4116T oder 20T	
Clarendon Condensed	ESC (# ESC(s 1p ##v 4s 3b 4140T oder 44T	
Antique Olive normal	ESC (# ESC(s 1p ##v 0s 0b 4168T oder 72T	
Antique Olive kursiv	ESC (# ESC(s 1p ##v 1s 0b 4168T oder 72T	
Antique Olive fett	ESC (# ESC(s 1p ##v 0s 3b 4168T oder 72T	
Garamond Antiqua normal	ESC (# ESC(s 1p ##v 0s 0b 4197T oder 101T	
Garamond Antiqua kursiv	ESC (# ESC(s 1p ##v 1s 0b 4197T oder 101T	
Garamond Antiqua fett	ESC (# ESC(s 1p ##v 0s 3b 4197T oder 101T	
Garamond Antiqua kursiv / fett	ESC (# ESC(s 1p ##v 1s 3b 4197T oder 101T	
Marigold	ESC (# ESC(s 1p ##v 40 0b 4297T oder 201T	
Albertus Medium	ESC (# ESC(s 1p ##v 0s 1b 4362T oder 266T	
Albertus extrafett	ESC (# ESC(s 1p ##v 0s 4b 4362T oder 266T	
	#= 0D, 1D, 90D, 0E, 1E, 0F, 1F, 0G, 1G, 0I, 7J, 6J, 10J, 12J, 13J, 14J, 0K, 2K, 5M, 6M, 8M, 0N, 8Q, 9Q, 0S, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 91S, 92S, 93S, 0U, 1U, 2U, 8U, 9U, 10U, 11U, 12U, 15U, 19U, 2032Z, 2033Z, 2034Z, 2035Z, 2036Z, 2037Z, 2038Z, 2039Z	
	## = 0.25 - 999.75	
Arial normal	ESC (# ESC(s 1p ##v 0s 0b 16602T	
Arial kursiv	ESC (# ESC(s 1p ##v 1s 0b 16602T	
Arial fett	ESC (# ESC(s 1p ##v 0s 3b 16602T	
Arial kursiv / fett	ESC (# ESC(s 1p ##v 1s 3b 16602T	
Times New Roman normal	ESC (# ESC(s 1p ##v 0s 0b 16901T	
Times New Roman kursiv	ESC (# ESC(s 1p ##v 1s 0b 16901T	
Times New Roman fett	ESC (# ESC(s 1p ##v 0s 3b 16901T	
Times New Roman kursiv / fett	ESC (# ESC(s 1p ##v 1s 3b 16901T	
	#= 0D, 1D, 90D, 0E, 1E, 9E, 0F, 1F, 0G, 1G, 0I, 7J, 10J, 12J, 14J, 0K, 2K, 6M, 0N, 2N, 5N, 8Q, 9Q, 0S, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 91S, 92S, 93S, 5T, 9T, 0U, 1U, 2U, 8U, 9U, 10U, 11U, 12U, 17U, 19U, 2032Z, 2033Z, 2034Z, 2035Z, 2036Z, 2037Z, 2038Z, 2039Z	
	## = 0.25 - 999.75	
Symbol	ESC (19M ESC(s 1p ##v 1s 3b 16686T ## = 0.25 - 999.75	
Wingdings	ESC (579L ESC(s 1p ##v 1s 3b 31402T ## = 0.25 - 999.75	

Kapitel 18: HP - Zeichensätze

Nachfolgend finden Sie die Symbolzeichensätze, die innerhalb der HP-LaserJet 4-Emulation verfügbar sind. Die Auswahl kann über die angegebene Escape-Sequenz erfolgen.

Für die residenten Schriften werden im Menü die Zeichensätze angeboten, die für die aktuell gewählte Schriftart verfügbar sind.

In Kapitel 17 finden Sie eine Übersicht aller im Drucker verfügbaren (residenten) Schriftarten. Für jede Schriftart sind die Kennungen der verfügbaren Symbolzeichensätze angegeben.

Menüanzeige	Symbolzeichensatz	Auswahl	Seite
ISO-60	ISO-60 Norwegian V1	ESC (0 D	18-6
ISO-61	ISO-61 Norwegian V2	ESC (1 D	18-6
Dutch	ISO Dutch	ESC (90 D	18-7
RomanEx	Roman Extension	ESC (0 E	18-7
ISO-4	ISO-4 United Kingdom	ESC (1 E	18-8
Win L2	Windows 3.1 Latin2	ESC (9 E	18-8
ISO-25	ISO-25 French	ESC (0 F	18-9
ISO-69	ISO-69 French	ESC (1 F	18-9
German	HP German	ESC (0 G	18-10
ISO-21	ISO-21 German	ESC (1 G	18-10
ISO-15	ISO-15 Italian	ESC (0 I	18-11
MS Publ	Microsoft Publishing	ESC (6 J	18-11
DeskTop	DeskTop	ESC (7 J	18-12
PS Text	PS Text	ESC (10 J	18-12
MC Text	MC Text	ESC (12 J	18-13
VN Int'1	Ventura International	ESC (13 J	18-13
VN US	Ventura US	ESC (14 J	18-14
ISO-14	ISO-14 JIS-ASCII	ESC (0 K	18-14
ISO-57	ISO-57 Chinese	ESC (2 K	18-15
VN DING	Ventura ITC Zapf Dingbats	ESC (9 L	18-15
PS DING	PS ITC Zapf Dingbats	ESC (10 L	18-16
DING100	ITC Zapf Dingbats Serie 100	ESC (11 L	18-16
DING200	ITC Zapf Dingbats Serie 200	ESC (12 L	18-17
DING300	ITC Zapf Dingbats Serie 300	ESC (13 L	18-17
Winding	Wingdings	ESC (579 L	18-18
PS Math	PS Math	ESC (5 M	18-18
VN Math	Ventura Math	ESC (6 M	18-19
Math-8	Math-8	ESC (8 M	18-19
Symbol	Symbol	ESC (19 M	18-20
ISO L1	ISO 8859-1 Latin1/ECMA-94	ESC (0 N	18-20

Menüanzeige	Symbolzeichensatz	Auswahl	Seite
ISO L2	ISO 8859-2 Latin2	ESC (2 N	18-21
ISO L5	ISO 8859-9 Latin5	ESC (5 N	18-21
OCR-A	OCR-A	ESC (0 O	18-22
OCR-B	OCR-B	ESC (1 O	18-22
PC Set1	PC Set 1	ESC (8 Q	18-23
PC Ext US	PC Extension US	ESC (9 Q	18-23
PC-866	Cyrillic 2 Code Page 866	ESC (3 R	18-24
Win Cyr	Cyrillic Windows 3.1	ESC (9 R	18-24
ISO-11	ISO-11 Swedish	ESC (0 S	18-25
Spanish	HP Spanish	ESC (1 S	18-25
ISO-17	ISO-17 Spanish	ESC (2 S	18-26
ISO-10	ISO-10 Swedish/Finnish	ESC (3 S	18-26
ISO-16	ISO-16 Portuguese	ESC (4 S	18-27
ISO-84	ISO-84 Portuguese	ESC (5 S	18-27
ISO-85	ISO-85 Spanish	ESC (6 S	18-28
Swedsh1	ISO Swedish1	ESC (91 S	18-28
Swedsh2	ISO Swedish2	ESC (92 S	18-29
Swedsh3	ISO Swedish3	ESC (93 S	18-29
Win L5	Windows 3.1 Latin5	ESC (5 T	18-30
PC-8 TK	Turkish PC-8 (PC-Turkish)	ESC (9 T	18-30
ISO-6	ISO-6 ASCII	ESC (0 U	18-31
Legal	Legal	ESC (1 U	18-31
ISO-2	ISO-2 IRV	ESC (2 U	18-32
Roman-8	Roman-8	ESC (8 U	18-32
Win 3.0	Windows 3.0 Latin1	ESC (9 U	18-33
PC-8	PC-8	ESC (10 U	18-33
PC-8 DN	PC-8 Danish/Norwegian	ESC (11 U	18-34
PC-850	PC-850	ESC (12 U	18-34
Pi Font	Pi Font	ESC (15 U	18-35
PC-852	East European Code Page 852	ESC (17 U	18-35
Win L1	Windows 3.1 Latin1 (ANSI)	ESC (19 U	18-36
Bulgar	Bulgarian	ESC (2016 Z	18-36
Ukrain	Ukrainian	ESC (2017 Z	18-37
Ser Cr2	Serbo Croatic II	ESC (2018 Z	18-37
Win Heb	Hebrew Windows 3.1	ESC (2019 Z	18-38
HebrwNC	Hebrew NC	ESC (2020 Z	18-38
HebrwOC	Hebrew OC	ESC (2021 Z	18-39
Kmncky	Kamenicky <MJK>	ESC (2022 Z	18-39
Plskmzv	Polska Mazovia	ESC (2023 Z	18-40
Grk437	Greek-437	ESC (2024 Z	18-40
Grk437C	Greek-437 Cyprus	ESC (2025 Z	18-41

Menüanzeige	Symbolzeichensatz	Auswahl	Seite
Grk928	Greek-928	ESC (2026 Z	18-41
ISO L6	ISO-8859-10 Latin 6	ESC (2027 Z	18-42
PC-855	Cyrillic 1 Code Page 855	ESC (2031 Z	18-42
PCSet2DN	PC Set 2 D/N	ESC (2032 Z	18-43
PCExtDN	PC Extension D/N	ESC (2033 Z	18-43
PCSet2US	PC Set2 US	ESC (2034 Z	18-44
IBM-865	IBM Code Page 865	ESC (2035 Z	18-44
IBM-863	IBM Code Page 863	ESC (2036 Z	18-45
IBM-860	IBM Code Page 860	ESC (2037 Z	18-45
IBM-437	IBM Code Page 437	ESC (2038 Z	18-46
IBM-850	IBM Code Page 850	ESC (2039 Z	18-34
PC-857 TK	Turkish Code Page 857	ESC (2040 Z	18-46
PC-869	Greek Code Page 869	ESC (2041 Z	18-47
Win Grk	Greek Windows 3.1	ESC (2042 Z	18-47
CWI Hun	CWI Hungarian	ESC (2044 Z	18-48

ASCII-Zeichensatz

Die Zeichen des »American Standard Code for Information Interchange« bilden einen genormten Zeichensatz aus druckbaren Zeichen (**fett** dargestellt) und Steuerzeichen. Die druckbaren Zeichen umfassen Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen. Die Bezeichnung der Steuerzeichen ergibt sich aus der Verwendung für die Maschinensteuerung und Datenübertragung. Einige Steuerzeichen aktivieren Druckerfunktionen, die in den entsprechenden Kapiteln erklärt werden. Je nach Programm werden Steuerzeichen unterschiedlich dargestellt. Siehe auch Seite 8-2.

ASCII	Dez	Hex	Ctrl	ASCII	Dez	Hex	ASCII	Dez	Hex	ASCII	Dez	Hex
NUL	0	00	^@	[SP]	32	20	@	64	40	`	96	60
SOH	1	01	^A	!	33	21	A	65	41	a	97	61
STX	2	02	^B	"	34	22	B	66	42	b	98	62
ETX	3	03	^C	#	35	23	C	67	43	c	99	63
EOT	4	04	^D	\$	36	24	D	68	44	d	100	64
ENQ	5	05	^E	%	37	25	E	69	45	e	101	65
ACK	6	06	^F	&	38	26	F	70	46	f	102	66
BEL	7	07	^G	'	39	27	G	71	47	g	103	67
BS	8	08	^H	(40	28	H	72	48	h	104	68
HT	9	09	^I)	41	29	I	73	49	i	105	69
LF	10	0A	^J	*	42	2A	J	74	4A	j	106	6A
VT	11	0B	^K	+	43	2B	K	75	4B	k	107	6B
FF	12	0B	^L	,	44	2C	L	76	4C	l	108	6C
CR	13	0D	^M	-	45	2D	M	77	4D	m	109	6D
SO	14	0E	^N	.	46	2E	N	78	4E	n	110	6E
SI	15	0F	^O	/	47	2F	O	79	4F	o	111	6F
DLE	16	10	^P	0	48	30	P	80	50	p	112	70
DC1	17	11	^Q	1	49	31	Q	81	51	q	113	71
DC2	18	12	^R	2	50	32	R	82	52	r	114	72
DC3	19	13	^S	3	51	33	S	83	53	s	115	73
DC4	20	14	^T	4	52	34	T	84	54	t	116	74
NAK	21	15	^U	5	53	35	U	85	55	u	117	75
SYN	22	16	^V	6	54	36	V	86	56	v	118	76
ETB	23	17	^W	7	55	37	W	87	57	w	119	77
CAN	24	18	^X	8	56	38	X	88	58	x	120	78
EM	25	19	^Y	9	57	39	Y	89	59	y	121	79
SUB	26	1A	^Z	.	58	3A	Z	90	5A	z	122	7A
ESC	27	1B	^[;	59	3B	[91	5B	{	123	7B
FS	28	1C	^^	<	60	3C	\	92	5C		124	7C
GS	29	1D	^]	=	61	3D]	93	5D	}	125	7D
RS	30	1E	^^	>	62	3E	^	94	5E	~	126	7E
US	31	1F	^_	?	63	3F	_	95	5F	DEL	127	7F


Umrechnungstabelle

Diese Tabelle entspricht im Aufbau den nachfolgenden Zeichensätzen. Die Zeilen- und Spaltenköpfe zeigen die hexadezimalen Werte der Zeichen. In der Tabelle finden Sie die entsprechenden **dezimalen** und **oktalen** Werte. Beispiel: hexadezimal 23 (Spalte 2, Zeile 3) entspricht dezimal 35.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0 0	16 20	32 40	48 60	64 100	80 120	96 140	112 160	128 200	144 220	160 240	176 260	192 300	208 320	224 340	240 360
1	1 1	17 21	33 41	49 61	65 101	81 121	97 141	113 161	129 201	145 221	161 241	177 261	193 301	209 321	225 341	241 361
2	2 2	18 22	34 42	50 62	66 102	82 122	98 142	114 162	130 202	146 222	162 242	178 262	194 302	210 322	226 342	242 362
3	3 3	19 23	35 43	51 63	67 103	83 123	99 143	115 163	131 203	147 223	163 243	179 263	195 303	211 323	227 343	243 363
4	4 4	20 24	36 44	52 64	68 104	84 124	100 144	116 164	132 204	148 224	164 244	180 264	196 304	212 324	228 344	244 364
5	5 5	21 25	37 45	53 65	69 105	85 125	101 145	117 165	133 205	149 225	165 245	181 265	197 305	213 325	229 345	245 365
6	6 6	22 26	38 46	54 66	70 106	86 126	102 146	118 166	134 206	150 226	166 246	182 266	198 306	214 326	230 346	246 366
7	7 7	23 27	39 47	55 67	71 107	87 127	103 147	119 167	135 207	151 227	167 247	183 267	199 307	215 327	231 347	247 367
8	8 10	24 30	40 50	56 70	72 110	88 130	104 150	120 170	136 210	152 230	168 250	184 270	200 310	216 330	232 350	248 370
9	9 11	25 31	41 51	57 71	73 111	89 131	105 151	121 171	137 211	153 231	169 251	185 271	201 311	217 331	233 351	249 371
A	10 12	26 32	42 52	58 72	74 112	90 132	106 152	122 172	138 212	154 232	170 252	186 272	202 312	218 332	234 352	250 372
B	11 13	27 33	43 53	59 73	75 113	91 133	107 153	123 173	139 213	155 233	171 253	187 273	203 313	219 333	235 353	251 373
C	12 14	28 34	44 54	60 74	76 114	92 134	108 154	124 174	140 214	156 234	172 254	188 274	204 314	220 334	236 354	252 374
D	13 15	29 35	45 55	61 75	77 115	93 135	109 155	125 175	141 215	157 235	173 255	189 275	205 315	221 335	237 355	253 375
E	14 16	30 36	46 56	62 76	78 116	94 136	110 156	126 176	142 216	158 236	174 256	190 276	206 316	222 336	238 356	254 376
F	15 17	31 37	47 57	63 77	79 117	95 137	111 157	127 177	143 217	159 237	175 257	191 277	207 317	223 337	239 357	255 377


ISO-60
Norwegian V1

ESC (0 D

ESC (0 D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			#	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	Æ	k	æ								
C			,	<	L	Ø	l	ø								
D			-	=	M	Å	m	å								
E			.	>	N	^	n	—								
F			/	?	O	_	o									

ISO-61
Norwegian V2

ESC (1 D

ESC (1 D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			§	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	Æ	k	æ								
C			,	<	L	Ø	l	ø								
D			-	=	M	Å	m	å								
E			.	>	N	^	n									
F			/	?	O	_	o									

ESC (90 D)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			£	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	[k	{								
C			,	<	L]	l	ij								
D			-	=	M]	m	}								
E			.	>	N	^	n	~								
F			/	?	O	_	o	☒								

ISO Dutch

ESC (90 D


ESC (0 E)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			—	â	Ä	Á	Þ									
1			À	ý	ê	í	Ã	Þ								
2			Â	Ý	ø	Ø	ã	·								
3			È	°	û	Æ	Ð	μ								
4			Ê	Ç	á	ä	ð	¶								
5			Ë	ç	é	í	Í	¾								
6			Î	Ñ	ó	ø	ì	—								
7			Ï	ñ	ú	æ	Ó	¼								
8			ˆ	ı	à	Ä	Ö	½								
9			˘	ı	è	ı	Ö	ª								
A			^	ı	ò	Ö	ö	º								
B			ˆ	£	ù	Û	Š	«								
C			˘	¥	ä	É	š	■								
D			Û	§	ë	ı	Ú	»								
E			Û	f	ö	ß	Ÿ	±								
F			£	¢	ü	Ô	ý									

Roman Extension

ESC (0 E

ISO-4
United Kingdom


ESC (1 E

ESC (1 E	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	à	P	`	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			£	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	[k	{								
C			,	<	L	\	l									
D			-	=	M	§	m	è								
E			.	>	N	^	n	—								
F			/	?	O	_	o									

Windows 3.1
Latin2


ESC (9 E

ESC (9 E	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
0				0	@	P	`	p				°	Ř	Đ	ř	đ	
1			!	1	A	Q	a	q		´	˘	±	Á	Ň	á	ň	
2			"	2	B	R	b	r	,	´	˘	˘	Â	Ň	â	ñ	
3			#	3	C	S	c	s		“	”	Ł	ł	Ă	Ó	ă	ó
4			\$	4	D	T	d	t	„	”	ı	˘	Ä	Ö	ä	ö	
5			%	5	E	U	e	u	...	•	Å	μ	Í	Ö	í	õ	
6			&	6	F	V	f	v	†	-	‡	¶	Ć	Ö	ć	ö	
7			'	7	G	W	g	w	‡	—	§	•	Ç	x	ç	÷	
8			(8	H	X	h	x		”	˘	˘	Č	Ř	č	ř	
9)	9	I	Y	i	y	‰	™	©	ą	É	Ů	é	ů	
A			*	:	J	Z	j	z	Š	š	Ş	ş	È	Ú	è	ú	
B			+	;	K	[k	{	<	>	«	»	Ë	Û	ë	ü	
C			'	<	L	\	l		Š	š	¬	Ł	Ě	Ů	ě	ü	
D			-	=	M]	m	}	Ž	ž	-	”	Í	Ý	í	ý	
E			.	>	N	^	n	~	†	†	®	ı	Î	Ț	î	ț	
F			/	?	O	_	o		Ž	ž	Ž	ž	Đ	ß	d	˘	

ESC (0 F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	à	P	`	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			£	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	°	k	é								
C			,	<	L	Ç	l	ù								
D			-	=	M	§	m	è								
E			.	>	N	^	n	-								
F			/	?	O	–	o									

ISO-25 French

ESC (0 F


ESC (1 F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	à	P	µ	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			£	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	°	k	é								
C			,	<	L	Ç	l	ù								
D			-	=	M	§	m	è								
E			.	>	N	^	n	-								
F			/	?	O	–	o									

ISO-69 French

ESC (1 F


HP German


ESC (0 G

ESC (0 G	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	§	P	`	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			£	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	Ä	k	ä								
C			,	<	L	Ö	l	ö								
D			-	=	M	Ü	m	ü								
E			.	>	N	^	n	ß								
F			/	?	O	_	o									

ISO-21 German

ESC (1 G

ESC (1 G	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	§	P	`	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			#	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	Ä	k	ä								
C			,	<	L	Ö	l	ö								
D			-	=	M	Ü	m	ü								
E			.	>	N	^	n	ß								
F			/	?	O	_	o									

ESC (01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	§	P	ù	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			£	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	°	k	à								
C			,	<	L	ç	l	ò								
D			-	=	M	é	m	è								
E			.	>	N	^	n	ì								
F			/	?	O	_	o									

ISO-15 Italian

ESC (0 I

ESC (6 J	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0					²		´					°			Ω	
1			¹								´	•	˘	˙		
2			”			℞					”	•	˘	˙		
3			³			Š	‰	š			^	●	^	^		
4			⁴			™					~	○	˜	˜		
5			⁵									○	ˉ	ˉ		ı
6			⁷									○	˘	˘	ıı	ij
7			⁸									■	˘	˘	Ł	ł
8			⁹									■	˘	˘	Ł	ł
9			⁰			ÿ					fi	■				
A			⁸			Ž		ž			fl	□	°	°		
B			†								ff	□	˘	˘		
C			˘	˘			ℓ				ffi	□				
D			-	‡	—						fl	‰	˘	˘		
E			...		-	⁶		”		Pt	<	◆	˘	˘		
F			/		œ	=	œ			f	>	◇	˘	˘	˘n	

Microsoft Publishing

ESC (6 J

Desk Top

ESC (7 J

ESC (7 J	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				“	—	<	a	ˆ
1			!	1	A	Q	a	q			¶	”	±	>	o	˘
2			"	2	B	R	b	r			§	μ	x	«	æ	^
3			#	3	C	S	c	s			†	%	÷	»	Æ	ˆ
4			\$	4	D	T	d	t			‡	•	°	,	ð	˜
5			%	5	E	U	e	u			©	●	/	„	Ð	˘
6			&	6	F	V	f	v				◊	ˆ	˙	ij	˘
7			'	7	G	W	g	w			™	○	¼	i	IJ	"
8			(8	H	X	h	x			‰	■	½	¿	l	°
9)	9	I	Y	i	y			€	■	¾	Pt	Ł	˙
A			*	:	J	Z	j	z			—	□	1	ℓ	œ	˜
B			+	;	K	[k	{			—	□	2	£	Œ	˙
C			,	<	L	\	l				...	'	3	¥	ø	˙
D			-	=	M]	m	}			fi	¬	/	¤	Ø	˙
E			.	>	N	^	n	~			fi			f	þ	i
F			/	?	O	_	o	⌘				—		ß	þ	

PS Text

ESC (10 J

ESC (10 J	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	'	p						—		
1			!	1	A	Q	a	q			i	—	'		Æ	æ
2			"	2	B	R	b	r			¢	†	'			
3			#	3	C	S	c	s			£	‡	^		a	
4			\$	4	D	T	d	t			/	˙	˜			
5			%	5	E	U	e	u			¥		—			1
6			&	6	F	V	f	v			f	¶	˘			
7			'	7	G	W	g	w			§	•	˙			
8			(8	H	X	h	x			¤	,	ˆ		Ł	l
9)	9	I	Y	i	y			'	„			Ø	ø
A			*	:	J	Z	j	z			“	”	ˆ		Œ	œ
B			+	;	K	[k	{			«	»	˙		ˆ	ß
C			,	<	L	\	l				<	ˆ				
D			-	=	M]	m	}			>	%	˜			
E			.	>	N	^	n	~			fi		˙			
F			/	?	O	_	o				fi	¿	˘			

ESC (12)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	Ä	ê	†	∞	¿	—	‡	
1			!	1	A	Q	a	q	Å	ë	°	±	¡	—	·	Ò
2			"	2	B	R	b	r	Ç	í	¢	≤	¬	“	,	Ú
3			#	3	C	S	c	s	É	ì	£	≥	√	”	..	Û
4			\$	4	D	T	d	t	Ñ	î	§	¥	f	'	%	Ü
5			%	5	E	U	e	u	Ö	ï	•	μ	≈	,	Â	ı
6			&	6	F	V	f	v	Û	ñ	¶	∂	Δ	÷	Ê	^
7			'	7	G	W	g	w	á	ó	ß	Σ	«	◊	Á	~
8			(8	H	X	h	x	à	ò	®	Π	»	ÿ	Ë	-
9)	9	I	Y	i	y	â	ô	©	π	...	ÿ	È	˘
A			*	:	J	Z	j	z	ä	ö	™	∫		/	Í	·
B			+	;	K	[k	{	å	õ	´	ª	À	⌘	Î	º
C			,	<	L	\	l		â	ú	™	º	Ã	<	Ï	,
D			-	=	M]	m	}	ç	ù	≠	Ω	Õ	>	Ì	”
E			.	>	N	^	n	~	é	û	Æ	æ	Œ	fi	Ó	.
F			/	?	O	_	o		è	ü	Ø	ø	œ	fl	Ô	˘

MC Text

ESC (12 J

ESC (13)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p			..	%	â	Ä	Á	Æ
1			!	1	A	Q	a	q			À	“	ê	î	Ã	œ
2			"	2	B	R	b	r			Å	”	ô	Ø	ä	¶
3			#	3	C	S	c	s			È	°	û	Æ		†
4			\$	4	D	T	d	t			Ê	Ç	á	â		‡
5			%	5	E	U	e	u			Ë	ç	é	í	Í	—
6			&	6	F	V	f	v			Î	Ñ	ó	ø	Ï	-
7			'	7	G	W	g	w			Ï	ñ	ú	æ	Ó	
8			(8	H	X	h	x			©	¡	à	Ä	Ò	
9)	9	I	Y	i	y			®	¿	è	ì	Õ	ª
A			*	:	J	Z	j	z			™	⌘	ò	Ö	ö	º
B			+	;	K	[k	{			<	£	ù	Û	Š	«
C			,	<	L	\	l				>	¥	ä	É	š	Σ
D			-	=	M]	m	}			Ü	§	ë	ï	Ú	»
E			.	>	N	^	n	~			Û	f	ö	ß	Ÿ	
F			/	?	O	_	o				ç	ü	Ô	ÿ	...	

Ventura

International

ESC (13 J

Ventura US

ESC (14 J

ESC (14 J	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	'	p			..	%				
1			!	1	A	Q	a	q				“				
2			"	2	B	R	b	r				”				¶
3			#	3	C	S	c	s				°				†
4			\$	4	D	T	d	t								‡
5			%	5	E	U	e	u								—
6			&	6	F	V	f	v								—
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x			©					
9)	9	I	Y	i	y			®					
A			*	:	J	Z	j	z			™					
B			+	;	K	[k	{								
C			,	<	L	\	l									•
D			-	=	M]	m	}				§				
E			.	>	N	^	n	~								
F			/	?	O	_	o					€				...

ISO-14 JIS-ASCII

ESC (0 K

ESC (0 K	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			#	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	[k	{								
C			,	<	L	¥	l									
D			-	=	M]	m	}								
E			.	>	N	^	n	—								
F			/	?	O	_	o	☒								

ESC (2 K	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			#	3	C	S	c	s								
4			¥	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	[k	{								
C			,	<	L	\	l									
D			-	=	M]	m	}								
E			.	>	N	^	n	—								
F			/	?	O	_	o	☒								

ISO-57 Chinese

ESC (2 K

ESC (9 L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				✂	✂	✂	✂	✂			➡	➡	⚡	④	⚡	➡
1			✂	✂	✂	✂	✂	✂			↔	⑩	♣	①	↕	➡
2			✂	✂	✂	✂	✂	✂			➡	①	⑧	⑨	⑦	➡
3			✂	✓	✂	✂	✂	▲			➡	➡	①	⑦	➡	➡
4			✂	✓	✂	✂	✂	▼			➡		①	⑥		✂
5			✂	✂	✂	✂	✂	◆			➡	⚡	⚡	②	➡	➡
6			✂	✂	✂	✂	✂	✂			➡	⑥	③	⑩	➡	➡
7			✂	✂	✂	✂	✂	☾			➡	⑤	④	⑥	➡	➡
8			✂	✂	✂	✂	✂				➡	④	⚡	③		➡
9			✂	✂	✂	✂	✂				➡	⑨	♥	②	✂	⑦
A			✂	✂	✂	✂	✂				➡	⑨	⑩	④	⑥	⑤
B			✂	✂	✂	✂	✂	‘			②	⑦	②	⑤	➡	⑥
C			✂	✂	✂	✂	●	’			⑨	⑥	♥	⑤	✂	➡
D			✂	✂	✂	✂	○	“			➡	➡	✂	♣	✂	⑥
E			✂	✂	✂	✂	■	”			✂	⑩	④	✂	➡	➡
F			✂	✂	✂	✂	□				➡	⑨	✂	➡	⑥	➡

Ventura ITC Zapf Dingbats

ESC (9 L

PS ITC
Zapf Dingbats

ESC (10 L

ESC (10 L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				✂	✂	✂	✂	✂				⑤	①	⑦	➡	
1				✂	✂	✂	✂	✂			☾	⑥	②	③	➡	➡
2				✂	✂	✂	✂	✂			❗	⑦	③	⑨	➡	➡
3				✂	✂	✂	✂	✂			❗	⑧	④	⑩	➡	➡
4				✂	✂	✂	✂	✂			♥	⑨	⑤	➡	➡	➡
5				✂	✂	✂	✂	✂			♣	⑩	⑥	➡	➡	➡
6				✂	✂	✂	✂	✂			♣	①	⑦	↔	➡	➡
7				✂	✂	✂	✂	✂			♣	②	⑧	↕	➡	➡
8				✂	✂	✂	✂	✂			♣	③	⑨	➡	➡	➡
9				✂	✂	✂	✂	✂			♣	④	⑩	➡	➡	➡
A				✂	✂	✂	✂	✂			♥	⑤	①	➡	➡	➡
B				✂	✂	✂	✂	✂			♣	⑥	②	➡	➡	➡
C				✂	✂	✂	✂	✂			①	⑦	③	➡	➡	➡
D				✂	✂	✂	✂	✂			②	③	④	➡	➡	➡
E				✂	✂	✂	✂	✂			③	④	⑤	➡	➡	➡
F				✂	✂	✂	✂	✂			④	⑤	⑥	➡	➡	➡

ITC
Zapf Dingbats
Serie 100

ESC (11 L

ESC (11 L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				⑩	②	☆	☉	☆								
1				①	①	☆	▲	☆	△				☾		☾	
2				➡	②	➡)	➡	(☾		☾	
3				③	③	➡	†	☾	†				☾		☾	
4				④	④	➡	☆	➡	☆				☾		☾	
5				⑤	⑤	☾	☾)	☆				☾		☾	
6				⑦	⑥	➡	➡	➡	➡				☾		☾	
7				➡	⑦	➡	+	➡	+				☾		☾	
8				⑨	⑧	➡	➡	➡	➡				☾		☾	
9				⑩	⑨	☆	☆	☆	☆				(☾	
A				③	[☾	➡	☾	☾)		☾	
B				☾)	➡	☆	☾	☆				☾		☾	
C				☾	☾	☾	☾	☾	☾				☾		☾	
D				☾	☾	☾	☾	☾	☾				☾		☾	
E				☾	☾	☾	☾	☾	☾				☾		☾	
F				☾	☾	☾	☾	☾	☾				☾		☾	

ESC (12 L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				⑩	Ⓢ	*	Ⓢ	*								
1			①	①	*	▼	*	▽					☞		☞	
2			▷→	②	↖	☾	☼	☾					☞		☞	
3			③	③	▷→	□	→	□					☞		☞	
4			④	④	▶	*	▶	*					✂		✂	
5			⑤	⑤	☾	*)	*					☞		☞	
6			⑥	⑥	→	→	→	→					☞		☞	
7			▷→	⑦	☞	✕	☞	✕					☞		☞	
8			⑧	⑧	→	→	→	→					☞		☞	
9			⑨	⑨	*	*	*	*					☞		6	
A			⑩	(→	☞	→	☞					+		9	
B			✓)	☞	*	☞	*					☞		☞	
C			☞	→	☞	□	☞	☞					☞		☞	
D			▶	☞	☞	☞	☞	☞					☞		☞	
E			☞	✕	☞	☞	☞	☞								
F			☞	☞	*	☞	*									

ITC Zapf Dingbats Serie 200

ESC (12 L

ESC (13 L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				⑩	②	*	@	☆								
1			①	①	*	☞	*						☞		☞	
2			②	②	+	!	◇]					☞		☞	
3			③	③	+	✕	☞	✕					☞		☞	
4			④	④	☞	☞	☞	*					☞		#	
5			⑤	⑤	!	☞]	*					☞		☞	
6			⑥	⑥	☞	♥	☞	♥					☞		☞	
7			⑦	⑦	☞	☞	☞	☞					☞		☞	
8			⑧	⑧	☞	☞	☞	☞					☞		☞	
9			⑨	⑨	☞	☞	☞	☞					☞		☞	
A			⑩	(☞	☞	☞	☞					*		☞	
B			☞)	☞	☞	☞	*					☞		☞	
C			☞	☞	☞	☞	☞	☞					☞		☞	
D			☞	☞	☞	☞	☞	☞					☞		☞	
E			☞	☞	☞	☞	☞	☞								
F			☞	☞	☞	☞	☞	☞								

ITC Zapf Dingbats Serie 300

ESC (13 L

Wingdings

ESC (579 L

ESC (579 L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0																
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
A																
B																
C																
D																
E																
F																

PS Math

ESC (5 M

ESC (5 M	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	≡	Π	—	π				°	∞	∠	∅	
1			!	1	A	Θ	α	θ			Υ	±	ℑ	∇	⟨	⟩
2			√	2	B	P	β	ρ			'	"	℔	®	®	∫
3			#	3	X	Σ	χ	σ			≤	≥	ℙ	©	©	∫
4			∃	4	Δ	T	δ	τ			/	×	⊗	™	™	
5			%	5	E	Υ	ε	υ			∞	∞	⊕	Π	Σ	J
6			&	6	Φ	ς	φ	ϖ			f	∂	∅	√	()
7			∑	7	Γ	Ω	γ	ω			♣	•	∩	·		
8			(8	H	Ξ	η	ξ			♦	+	∪	¬	()
9)	9	I	Ψ	ι	ψ			♥	≠	⊃	∧	[]
A			*	:	ϑ	Z	φ	ζ			♠	≡	⊇	∨		
B			+	;	K	[κ	{			↔	=	α	⇒	L	J
C			,	<	Λ	∴	λ				←	...	⊂	⇐	[]
D			-	=	M]	μ	}			↑		⊆	↑	{	}
E			.	>	N	⊥	v	~			→	—	∈	⇒	L	J
F			/	?	O	_	o				↓	└	≠	↓		


Ventura Math

ESC (6 M

ESC (6 M	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	\equiv	Π	—	π			\emptyset	\otimes	\leq	\downarrow	$ $	Π
1			!	1	A	Θ	α	θ			$\sqrt{}$	\supset	\blacklozenge	\leftarrow	\cdot	TM
2			\forall	2	B	P	β	ρ			\lfloor	\supseteq	\geq	\otimes	\angle	\leftarrow
3			#	3	X	Σ	χ	σ			\lceil	\lceil	∂	$"$	\rfloor	\leftrightarrow
4			\exists	4	Δ	T	δ	τ			$ $		\aleph	f		\vee
5			%	5	E	Y	ε	υ			\lfloor	\clubsuit	$'$	\Im	$\}$	Σ
6			&	6	Φ	ς	ϕ	ϖ			\lfloor	\oplus	\Re	\odot	\rfloor	TM
7			\ni	7	Γ	Ω	γ	ω			$ $	\otimes	\emptyset	\pm	\rangle	$ $
8			(8	H	Ξ	η	ξ			\Uparrow	\subseteq	∞	\rightarrow		\rfloor
9)	9	I	Ψ	ι	ψ			\Rightarrow	\cup	\spadesuit	\uparrow	\neg	\emptyset
A			*	:	ϑ	Z	φ	ζ			\Downarrow	—	∞	\neq	∇	\cap
B			+	;	K	\lceil	κ	$\{$			\Downarrow	\dots	\bullet	\equiv	\rfloor	\in
C			,	<	Λ	\therefore	λ	$ $			\nlessgtr	$ $	$/$	$^\circ$	$ $	\odot
D			$-$	$=$	M	\lceil	μ	$\}$			\rfloor	\wedge	\heartsuit	\leftrightarrow	\rfloor	\notin
E			\cdot	>	N	\perp	v	\sim			$ $	\lrcorner	\times	\lceil	\rfloor	$ $
F			/	?	O	$-$	o				$\}$	$=$	Υ	f	$+$	\langle

Math-8

ESC (8 M

ESC (8 M	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	\therefore	Π	\ddots	π			—	\oplus	$\hat{\Lambda}$	\lceil	\rfloor	
1			$\sqrt{}$	1	A	P	α	ρ			\uparrow	∇	\bigcirc	\dashv	\lfloor	\rfloor
2			"	2	B	Σ	β	σ			\rightarrow	\exists	\otimes	\vdash	\lceil	\rfloor
3			$^\circ$	3	Γ	T	γ	τ			\downarrow	\top	\ominus	\perp	$\{$	$\}$
4			∞	4	Δ	Υ	δ	υ			\leftarrow	\perp	\bigcirc	\ni	\lfloor	\rfloor
5			\div	5	E	Φ	ε	ϕ			\Uparrow	\cup	\wedge	\rfloor	\rfloor	$ $
6			∞	6	Z	X	ζ	χ			\Rightarrow	\cap	\vee	\S	ϕ	$ $
7			$'$	7	H	Ψ	η	ψ			\Downarrow	\in	\nlessgtr	\angle	\rfloor	\rfloor
8			(8	Θ	Ω	θ	ω			\leftarrow	\ni	\neg	\emptyset	\searrow	—
9)	9	I	∇	ι	ϑ			\updownarrow	\nlessgtr	$^\circ$	\aleph	\parallel	\rangle
A			\times	e	K	∂	κ	φ			\leftrightarrow	\subset	\cdot	\supset	\angle	\lrcorner
B			+	ε	Λ	ς	λ	ϖ			\Updownarrow	\supset	\bullet	$:$	$/$	\backslash
C			,	<	M	\leq	μ	$=$			\leftrightarrow	\nlessgtr	\bullet	C	—	
D			$-$	$=$	N	\neq	v	\equiv			\curvearrowright	\varnothing	\bigcirc	\Im	$=$	\mp
E			\cdot	>	Ξ	\geq	ξ	\neq			\curvearrowleft	\subseteq	\dagger	\Re	$*$	\pm
F			/	\approx	O	$-$	o				—	\supset	\ddagger	\Im	\equiv	

Symbol

ESC (19 M

ESC (19 M	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	≡	Π	—	π				°	ℵ	∠	∅	
1			!	1	A	Θ	α	θ			Υ	±	ℑ	∇	⟨	⟩
2			∀	2	B	R	β	ρ			˘	˝	℔	®	®	ƒ
3			#	3	C	Σ	χ	σ			≤	≥	∅	©	©	ƒ
4			∃	4	Δ	T	δ	τ			/	×	⊗	™	™	
5			%	5	E	U	ε	υ			∞	∞	⊕	Π	Σ	J
6			&	6	Φ	ς	φ	ω			f	∂	∅	√	()
7			ə	7	Γ	Ω	γ	ω			♣	•	∩	·		
8			(8	H	Ξ	η	ξ			♦	=	∪	¬	()
9)	9	I	Ψ	ι	ψ			♥	±	⊃	^	[]
A			*	:	ϑ	Z	φ	ζ			♠	≡	⊃	√		
B			+	;	K	[κ	{			↔	≈	⊗	↔	[]
C			,	<	Λ	∴	λ				←	...	⊂	⇐	[]
D			-	=	M]	μ	}			↑		⊆	↑	{	}
E			.	>	N	⊥	v	~			→	—	∈	⇒	[]
F			/	?	O	—	o				↓	┘	∉	↓		

ISO 8859-1 Latin1/
ECMA1

ESC (0 N

ESC (0 N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				°	À	Ð	à	ð
1			!	1	A	Q	a	q			ı	±	Á	Ñ	á	ñ
2			"	2	B	R	b	r			¢	²	Â	Ò	â	ò
3			#	3	C	S	c	s			£	³	Ã	Ó	ã	ó
4			\$	4	D	T	d	t			¤	´	Ä	Ô	ä	ô
5			%	5	E	U	e	u			¥	μ	Å	Ö	å	ö
6			&	6	F	V	f	v			¦	¶	Æ	Ö	æ	ö
7			'	7	G	W	g	w			§	•	Ç	x	ç	÷
8			(8	H	X	h	x			¨	¸	È	Ø	è	ø
9)	9	I	Y	i	y			©	¹	É	Ù	é	ù
A			*	:	J	Z	j	z			ª	º	Ê	Ú	ê	ú
B			+	;	K	[k	{			«	»	Ë	Û	ë	û
C			,	<	L	\	l				¬	¼	Ì	Ü	ì	ü
D			-	=	M]	m	}			—	½	Í	Ý	í	ý
E			.	>	N	^	n	~			®	¾	Î	Þ	î	þ
F			/	?	O	—	o	☒			—	¿	Ï	ß	ï	ÿ

ESC (2 N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				°	Ř	Đ	ř	đ
1			!	1	A	Q	a	q			Ā	ā	Á	Ñ	á	ñ
2			"	2	B	R	b	r			˘	˙	Â	Ň	â	ň
3			#	3	C	S	c	s			Ł	ł	Ă	Ó	ă	ó
4			\$	4	D	T	d	t			⌘	´	Ä	Ô	ä	ô
5			%	5	E	U	e	u			Ł	ł	Ĺ	Õ	í	õ
6			&	6	F	V	f	v			Ś	ś	Ć	Ö	ć	ö
7			'	7	G	W	g	w			§	˘	Ç	x	ç	÷
8			(8	H	X	h	x			˝	˙	Č	Ř	č	ř
9)	9	I	Y	i	y			Š	š	É	Û	é	û
A			*	:	J	Z	j	z			Ş	ş	Ț	Ú	ţ	ú
B			+	;	K	[k	{			Ť	t'	È	Ů	ě	ů
C			'	<	L	\	l				Ž	ž	Ě	Ü	ž	ü
D			-	=	M]	m	}			–	"	Í	Ý	í	ý
E			.	>	N	^	n	~			Ž	ž	Î	Ț	î	ț
F			/	?	O	_	o				Ž	ž	Ď	ß	d'	˙

ISO 8859-2 Latin2

ESC (2 N

ESC (5 N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				°	À	Ĝ	à	ğ
1			!	1	A	Q	a	q			ı	±	Á	Ñ	á	ñ
2			"	2	B	R	b	r			¢	²	Â	Ò	â	ò
3			#	3	C	S	c	s			£	³	Ã	Ó	ã	ó
4			\$	4	D	T	d	t			¤	´	Ä	Ô	ä	ô
5			%	5	E	U	e	u			¥	µ	Å	Ö	å	ö
6			&	6	F	V	f	v				¶	Æ	Ö	æ	ö
7			'	7	G	W	g	w			§	·	Ç	x	ç	÷
8			(8	H	X	h	x			˝	˙	È	Ø	è	ø
9)	9	I	Y	i	y			©	¹	É	Û	é	û
A			*	:	J	Z	j	z			ª	º	Ê	Ú	ê	ú
B			+	;	K	[k	{			«	»	Ë	Û	ë	ü
C			,	<	L	\	l				¬	¼	Ì	Ü	ì	ü
D			-	=	M]	m	}			-	½	Í	ı	í	ı
E			.	>	N	^	n	~			®	¾	Î	Ş	î	ş
F			/	?	O	_	O				™	¿	Ï	ß	ï	ÿ

ISO 8859-9 Latin5

ESC (5 N

OCR-A

ESC (0 0

ESC (0 0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	rl	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			#	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	[k	l								
C			,	<	L	\	l									
D			-	=	M]	m	}								
E			.	>	N	^	n	~								
F			/	?	O	_	o									

OCR-B

ESC (1 0

ESC (1 0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p						Ŗ		
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r						Ø		
3			#	3	C	S	c	s						ƒ		
4			\$	4	D	T	d	t						ä		
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v				ñ		ø		
7			'	7	G	W	g	w						æ		
8			(8	H	X	h	x			`			ˆ		
9)	9	I	Y	i	y			˘		IJ		ij	
A			*	:	J	Z	j	z			^	π		ö		
B			+	;	K	[k	l			"	£		ü		
C			,	<	L	\	l				~	¥				
D			-	=	M]	m	}			/	§				
E			.	>	N	^	n							ß		
F			/	?	O	-	o	■								

ESC (8 Q	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p			á	ü	ü	ü	α	≡
1			!	1	A	Q	a	q			í	ü	ü	ü	β	±
2			"	2	B	R	b	r			ó	ü	ü	ü	Γ	≥
3			#	3	C	S	c	s			ú	ü	ü	ü	π	≤
4			\$	4	D	T	d	t			ñ	ü	ü	ü	Σ	ƒ
5			%	5	E	U	e	u			Ñ	ü	ü	ü	σ	J
6			&	6	F	V	f	v			ª	ü	ü	ü	μ	÷
7			'	7	G	W	g	w			º	ü	ü	ü	τ	≈
8			(8	H	X	h	x			¿	ü	ü	ü	Φ	°
9)	9	I	Y	i	y			¡	ü	ü	ü	θ	•
A			*	:	J	Z	j	z			¬	ü	ü	ü	Ω	·
B			+	;	K	[k	{			½	ü	ü	ü	δ	√
C			,	<	L	\	l				¼	ü	ü	ü	∞	"
D			-	=	M]	m	}			í	ü	ü	ü	φ	²
E			.	>	N	^	n	~			«	ü	ü	ü	€	▪
F			/	?	O	_	o	␣			»	ü	ü	ü	∩	

PC Set 1

ESC (8 Q

ESC (9 Q	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				►							Ç	É				
1			☺	◄							ü	æ				
2			☹	↑							é	Æ				
3			♥	!!							â	ô				
4			♦	¶							ä	ö				
5			♣	§							à	ò				
6			♠	—							â	û				
7			●	˙							ç	ù				
8			■	↑							ê	ÿ				
9			○	↓							ë	Ö				
A			◻	→							è	Ü				
B			♂	←							ï	ç				
C			♀	└							î	£				
D			♫	↔							ì	¥				
E			♫	▲							Ä	Pt				
F			⊗	▼							Å	f				

PC Extension US

ESC (9 Q

Cyrilic 2
Code Page 866

ESC (3 R

ESC (3 R	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	А	Р	а	▯	▯	▯	▯	▯
1			!	1	А	Q	a	q	Б	С	б	▯	▯	▯	▯	▯
2			"	2	В	Р	b	r	В	Т	в	▯	▯	▯	▯	▯
3			#	3	С	Ѕ	c	s	Г	У	г	▯	▯	▯	▯	▯
4			\$	4	Д	Т	d	t	Д	Ф	д	▯	▯	▯	▯	▯
5			%	5	Е	U	e	u	Е	Х	е	▯	▯	▯	▯	▯
6			&	6	Ф	В	f	v	Ж	Ц	ж	▯	▯	▯	▯	▯
7			'	7	Г	W	g	w	З	Ч	з	▯	▯	▯	▯	▯
8			(8	Н	Х	h	x	И	Ш	и	▯	▯	▯	▯	▯
9)	9	І	У	i	y	Й	Щ	й	▯	▯	▯	▯	▯
A			*	:	Ј	Ѕ	j	z	К	Ъ	к	▯	▯	▯	▯	▯
B			+	;	К	▯	k	{	Л	Ы	л	▯	▯	▯	▯	▯
C			,	<	Л	\	l		М	Ь	м	▯	▯	▯	▯	▯
D			-	=	М	Ј	m	}	Н	Э	н	▯	▯	▯	▯	▯
E			.	>	Н	^	n	~	О	Ю	о	▯	▯	▯	▯	▯
F			/	?	О	_	o		П	Я	п	▯	▯	▯	▯	▯

Cyrilic
Windows 3.1

ESC (9 R

ESC (9 R	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	Ъ	ъ		°	А	Р	а	р
1			!	1	А	Q	a	q	Ѓ	ѓ	Ѕ	±	Б	С	б	с
2			"	2	В	Р	b	r	,	'	Ѓ	І	В	Т	в	т
3			#	3	С	Ѕ	c	s	ѓ	“	Ј	і	Г	У	г	у
4			\$	4	Д	Т	d	t	„	”	Ѡ	г	Д	Ф	д	ф
5			%	5	Е	U	e	u	...	•	Г	μ	Е	Х	е	х
6			&	6	Ф	В	f	v	†	—	▯	▯	Ж	Ц	ж	ц
7			'	7	Г	W	g	w	‡	—	§	·	З	Ч	з	ч
8			(8	Н	Х	h	x			Ё	ё	И	Ш	и	ш
9)	9	І	У	i	y	‰	™	©	№	Й	Щ	й	щ
A			*	:	Ј	Ѕ	j	z	Љ	љ	Є	є	К	Ъ	к	ъ
B			+	;	К	▯	k	{	<	>	«	»	Л	Ы	л	ы
C			,	<	Л	\	l		Њ	њ	¬	ј	М	Ь	м	ь
D			-	=	М	Ј	m	}	Ќ	ќ	-	Ѕ	Н	Э	н	э
E			.	>	Н	^	n	~	Ќ	ђ	®	ѕ	О	Ю	о	ю
F			/	?	О	_	o	△	Ц	ц	Ї	ї	П	Я	п	я

ISO-11 Swedish

ESC (0 S

ESC (0 S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	É	P	é	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			#	3	C	S	c	s								
4			¤	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	Ä	k	ä								
C			,	<	L	Ö	l	ö								
D			-	=	M	Å	m	å								
E			.	>	N	Û	n	ü								
F			/	?	O	–	o	☒								


HP-Spanish

ESC (1 S

ESC (1 S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			#	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	í	k	{								
C			,	<	L	Ñ	l	ñ								
D			-	=	M	¿	m	}								
E			.	>	N	º	n	~								
F			/	?	O	–	o	☒								


ISO-17 Spanish

ESC (2 S

ESC (2 S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	§	P	`	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			£	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	;	k	°								
C			,	<	L	Ñ	l	ñ								
D			-	=	M	¿	m	ç								
E			.	>	N	^	n	-								
F			/	?	O	_	o									

ISO-10
Swedish/Finnish

ESC (3 S

ESC (3 S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			#	3	C	S	c	s								
4			¤	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	Ä	k	ä								
C			,	<	L	Ö	l	ö								
D			-	=	M	Å	m	å								
E			.	>	N	^	n	—								
F			/	?	O	_	o									

ESC (4 S)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	§	P	`	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			#	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	Ã	k	ã								
C			,	<	L	Ç	l	ç								
D			-	=	M	Õ	m	õ								
E			.	>	N	^	n	°								
F			/	?	O	_	o	☒								

ISO-16
Portuguese

ESC (4 S


ESC (5 S)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	§	P	`	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			#	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	Ã	k	ã								
C			,	<	L	Ç	l	ç								
D			-	=	M	Õ	m	õ								
E			.	>	N	^	n	~								
F			/	?	O	_	o	☒								

ISO-84
Portuguese

ESC (5 S


ISO-85 Spanish

ESC (6 S

ESC (6 S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	.	P	`	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			#	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	ı	k	´								
C			,	<	L	Ñ	l	ñ								
D			-	=	M	Ç	m	ç								
E			.	>	N	¿	n	¨								
F			/	?	O	–	o									

ISO-Swedish1

ESC (91 S

ESC (91 S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	É	P	é	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			#	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	Ä	k	ä								
C			,	<	L	Ö	l	ö								
D			-	=	M	Å	m	å								
E			.	>	N	Ü	n	ü								
F			/	?	O	–	o									

ESC (92 S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	É	P	é	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			§	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	Ä	k	ä								
C			,	<	L	Ö	l	ö								
D			-	=	M	Å	m	å								
E			.	>	N	Û	n	ü								
3 F			/	?	O	–	o	☒								

ISO-Swedish2

ESC (92 S

ESC (93 S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	É	P	é	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			§	3	C	S	c	s								
4			¤	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	Ä	k	ä								
C			,	<	L	Ö	l	ö								
D			-	=	M	Å	m	å								
E			.	>	N	^	n	ü								
3 F			/	?	O	–	o	☒								

ISO-Swedish3

ESC (93 S

Windows 3.1
Latin5

ESC (5 T

ESC (5 T	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p			°	À	Á	Â	Ã	Ä
1			!	1	A	Q	a	q		´	í	±	Á	Ñ	á	ñ
2			"	2	B	R	b	r	,	´	¢	²	Â	Ò	â	ò
3			#	3	C	S	c	s	f	”	£	³	Ã	Ó	ã	ó
4			\$	4	D	T	d	t	..	”	¤	´	Ä	Ô	ä	ô
5			%	5	E	U	e	u	...	´	¥	µ	Å	Õ	å	õ
6			&	6	F	V	f	v	†	—		¶	Æ	Ö	æ	ö
7			'	7	G	W	g	w	‡	—	§	·	Ç	x	ç	÷
8			(8	H	X	h	x	˘	˘	¨	˘	È	Ø	è	ø
9)	9	I	Y	i	y	‰	™	©	ˆ	É	Ù	é	ù
A			*	:	J	Z	j	z	Š	s	˚	˚	Ê	Ú	ê	ú
B			+	;	K	[k	{	<	>	«	»	Ë	Û	ë	û
C			,	<	L	\	l		œ	æ	¬	¼	Ì	Ü	ì	ü
D			-	=	M]	m	}			-	½	Í	Ý	í	ý
E			.	>	N	^	n	~			®	¾	Î	Ş	î	ş
F			/	?	O	_	o	¸		ÿ	˘	¿	Ï	ß	ï	ÿ

Turkish PC-8
(PC-Turkish)

ESC (9 T

ESC (9 T	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	Ç	É	á	ı	Ł	ł	α	≡
1			!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	ı	Ł	ł	β	±
2			"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	ı	Ł	ł	Γ	≥
3			#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	ı	Ł	ł	π	≤
4			\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	ı	Ł	ł	Σ	ƒ
5			%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	ı	Ł	ł	σ	Ƶ
6			&	6	F	V	f	v	â	û	Ğ	ı	Ł	ł	μ	÷
7			'	7	G	W	g	w	ç	ù	ğ	ı	Ł	ł	τ	≈
8			(8	H	X	h	x	ê	İ	ı	ı	Ł	ł	Φ	°
9)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	ı	ı	Ł	ł	θ	•
A			*	:	J	Z	j	z	è	Û	ı	ı	Ł	ł	Ω	·
B			+	;	K	[k	{	ı	ı	ı	ı	Ł	ł	δ	√
C			,	<	L	\	l		ı	ı	ı	ı	Ł	ł	∞	∞
D			-	=	M]	m	}	ı	ı	ı	ı	Ł	ł	φ	²
E			.	>	N	^	n	~	Ä	Ş	«	ı	ı	ı	ı	ı
F			/	?	O	_	o	¸	Å	§	»	ı	ı	ı	ı	ı

ISO-6 ASCII

ESC (0 U

ESC (0 U	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			#	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	[k	{								
C			,	<	L	\	l									
D			-	=	M]	m	}								
E			.	>	N	^	n	~								
3 F			/	?	O	_	o	☒								

Legal

ESC (1 U

ESC (1 U	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	°	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			#	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	[k	§								
C			,	=	L	@	l	¶								
D			-	=	M]	m	†								
E			.	¢	N	©	n	™								
3 F			/	?	O	_	o	☒								

ISO-2 IRV

ESC (2 U

ESC (2 U	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p								
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			#	3	C	S	c	s								
4			¤	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(8	H	X	h	x								
9)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	[k	{								
C			,	<	L	\	l									
D			-	=	M]	m	}								
E			.	>	N	^	n	~								
F			/	?	O	_	o	⌘								

Roman-8

ESC (8 U

ESC (8 U	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				—	â	Ã	Ä	Å
1			!	1	A	Q	a	q			À	Ý	ê	î	Ë	Þ
2			"	2	B	R	b	r			Â	ÿ	ô	Ø	ä	·
3			#	3	C	S	c	s			È	°	û	Æ	Ð	µ
4			\$	4	D	T	d	t			Ê	Ç	á	â	ð	¶
5			%	5	E	U	e	u			Ë	ç	é	í	Í	¾
6			&	6	F	V	f	v			Î	Ñ	ó	ø	ì	—
7			'	7	G	W	g	w			Ï	ñ	ú	æ	Ó	¼
8			(8	H	X	h	x			´	ï	à	Ä	Ö	½
9)	9	I	Y	i	y			˘	¿	è	ì	Õ	ª
A			*	:	J	Z	j	z			^	¤	ò	Ö	õ	º
B			+	;	K	[k	{			¨	£	ù	Û	Š	«
C			,	<	L	\	l				˜	¥	ä	É	š	■
D			-	=	M]	m	}			Û	§	ë	ÿ	Ú	»
E			.	>	N	^	n	~			Ü	f	ö	ß	Ÿ	±
F			/	?	O	_	o	⌘			£	¢	ü	Ô	ÿ	

ESC (9 U)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				°	À	Ð	à	ð
1			!	1	A	Q	a	q		´	ı	±	Á	Ñ	á	ñ
2			"	2	B	R	b	r	,	´	¢	²	Â	Ò	â	ò
3			#	3	C	S	c	s	f	"	£	³	Ã	Ó	ã	ó
4			\$	4	D	T	d	t	„	”	¤	´	Ä	Ô	ä	ô
5			%	5	E	U	e	u	...	´	¥	µ	Å	Õ	å	õ
6			&	6	F	V	f	v	†	—		¶	Æ	Ö	æ	ö
7			'	7	G	W	g	w	‡	—	§	·	Ç	×	ç	÷
8			(8	H	X	h	x	˘	˙	˚	¸	È	Ø	è	ø
9)	9	I	Y	i	y	‰	™	©	¹	É	Ù	é	ù
A			*	:	J	Z	j	z	§	š	°	°	Ê	Ú	ê	ú
B			+	;	K	[k	{	<	>	«	»	Ë	Û	ë	û
C			,	<	L	\	l		Æ	œ	¬	¼	Ì	Ü	ì	ü
D			-	=	M]	m	}			-	½	Í	Ý	í	ý
E			.	>	N	^	n	~			®	¾	Î	Þ	î	þ
F			/	?	O	_	O	☐		ÿ	-	¿	Ï	ß	ï	ÿ

Windows 3.0 Latin1

ESC (9 U

ESC (10 U)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0		►		0	@	P	`	p	Ç	É	á	⌌	⌌	α	≡	
1	☺	◀	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	⌌	⌌	τ	β	±
2	☹	↑	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	⌌	⌌	π	γ	≥
3	♥	!!	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	ı	ı	⌌	π	≤
4	♦	¶	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	ı	—	⌌	Σ	ƒ
5	♣	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	ı	ı	⌌	σ	Ƶ
6	♠	—	&	6	F	V	f	v	â	û	ª	ı	ı	⌌	μ	÷
7	●	±	'	7	G	W	g	w	ç	ù	º	⌌	⌌	⌌	τ	≈
8	■	↑	(8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	⌌	⌌	⌌	φ	°
9	○	↓)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	¬	⌌	⌌	⌌	θ	•
A	◻	→	*	:	J	Z	j	z	è	Û	¬	⌌	⌌	⌌	Ω	·
B	♂	←	+	;	K	[k	{	ı	ı	½	⌌	⌌	■	δ	√
C	♀	⌌	,	<	L	\	l		ı	ı	¼	⌌	⌌	■	∞	ⁿ
D	♂	↔	-	=	M]	m	}	ı	ı	ı	⌌	=	⌌	φ	²
E	♂	▲	.	>	N	^	n	~	Ä	Pt	«	⌌	⌌	⌌	∈	▪
F	☼	▼	/	?	O	_	o	☐	Ä	f	»	⌌	⌌	■	∩	

PC-8

ESC (10 U

PC-8
Danish/Norwegian

ESC (11 U

ESC (11 U	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0		▶		0	@	P	`	p	Ç	É	á	▤	L	ll	α	≡
1	☉	◀	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	▨	⊥	⌈	β	±
2	☼	↕	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	▩	⌈	Π	Γ	≥
3	♥	!!	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	⌈	⌈	ll	π	≤
4	♦	¶	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	†	—	£	Σ	ƒ
5	♣	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	‡	+	ƒ	σ	Ј
6	♠	—	&	6	F	V	f	v	â	û	õ	⌈	‡	Π	μ	÷
7	●	±	'	7	G	W	g	w	ç	ù	Õ	⌈	⌈	‡	τ	≈
8	◼	↑	(8	H	X	h	x	ê	ÿ	ó	⌈	⌈	‡	Φ	°
9	○	↓)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	ä	⌈	⌈	⌈	θ	•
A	◼	→	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	Ä	⌈	⌈	⌈	Ω	·
B	♂	←	+	;	K	[k	{	ï	ø	ℓ	⌈	⌈	▀	δ	√
C	♀	⌈	,	<	L	\	l		î	£	ñ	⌈	⌈	▀	∞	n
D	♪	↔	-	=	M]	m	}	ì	Ø	ı	⌈	=	▀	φ	²
E	♫	▲	.	>	N	^	n	~	Ä	Ł	³	⌈	‡	▀	€	▪
F	⊗	▼	/	?	O	_	o	⏞	Å	ı	¤	⌈	⌈	▀	∩	

PC-850

ESC (12U
oder
ESC (2039 Z

ESC (12 U	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0		▶		0	@	P	`	p	Ç	É	á	▤	L	ð	Ó	-
1	☉	◀	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	▨	⊥	Ð	β	±
2	☼	↕	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	▩	⌈	Ê	Ô	=
3	♥	!!	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	⌈	⌈	È	Ò	¾
4	♦	¶	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	†	—	È	ø	¶
5	♣	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	‡	+	ı	Õ	§
6	♠	—	&	6	F	V	f	v	â	û	ª	Â	ã	í	μ	÷
7	●	±	'	7	G	W	g	w	ç	ù	º	À	Ã	Î	ƒ	,
8	◼	↑	(8	H	X	h	x	ê	ÿ	¸	©	⌈	Ï	ƒ	°
9	○	↓)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	®	⌈	⌈	⌈	Ú	~
A	◼	→	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬	⌈	⌈	⌈	Û	·
B	♂	←	+	;	K	[k	{	ï	ø	½	⌈	⌈	▀	Ü	¹
C	♀	⌈	,	<	L	\	l		î	£	¼	⌈	⌈	▀	ý	³
D	♪	↔	-	=	M]	m	}	ì	Ø	ı	ℓ	=	ı	Ý	²
E	♫	▲	.	>	N	^	n	~	Ä	×	«	¥	‡	ì	-	▪
F	⊗	▼	/	?	O	_	o	⏞	Å	ƒ	»	⌈	▀	▀	,	

ESC (15 U)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				-	::		┌	┐								
1				˘	Δ	∅	└	┘								
2				˙		R	┐	┘								
3				·		Σ	└	┘								
4			“	↗			+	+								
5			”	↘			└	┘								
6			‘	↙	F		—	⊥								
7			’	↖												
8			<	Δ	ℵ		U	U								
9			>	▷			∩	∩								
A			TM	∇			∏	∏								
B			SM	◁		∏	∏	∏								
C			®	◁	∞		□	■								
D			©	§	ℓ	∏	◇	◆								
E			®	▷		<										
F				¶		>	■									

Pi Font

ESC (15 U

ESC (17 U)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	`	p	Ç	É	á	▤	└	d	Ó	-	
1			!	1	A	Q	a	q	ü	Δ	í	▤	└	Ð	B	˘
2			"	2	B	R	b	r	é	Í	ó	▤	T	Ð	Ó	.
3			#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	└	┘	È	N	˙
4			\$	4	D	T	d	t	ä	ö	Ä	†	—	d'	ñ	˘
5			%	5	E	U	e	u	û	Ł	ą	Á	+	Ń	ñ	§
6			&	6	F	V	f	v	é	İ	Ž	Â	Ă	Í	Š	÷
7			'	7	G	W	g	w	ç	Š	ž	Ě	ă	î	ș	˙
8			(8	H	X	h	x	ı	ś	E	Ş	Ł	ë	Ř	°
9)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	ę	ł	ł	└	Ú	"
A			*	:	J	Z	j	z	Ó	Û	¬		└	Γ	í	·
B			+	;	K	l	k	{	ő	ť	ž	ł	ł	■	Ů	ú
C			,	<	L	\	l		î	ť	č	ł	ł	■	ý	ř
D			-	=	M]	m	}	Ž	Ł	š	Ž	=	T	Ý	ř
E			.	>	N	^	n	`	Ä	x	«	z	÷	Ů	ı	■
F			/	?	O	_	o		Ć	č	»	ł	ł	■	˘	

East Europe Code Page 852

ESC (17 U

Windows 3.1
Latin1 (ANSI)

ESC (19 U

ESC (19 U	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p			°	À	Ð	à	ð	
1			!	1	A	Q	a	q		'	ı	±	Á	Ñ	á	ñ
2			"	2	B	R	b	r	,	'	€	²	Â	Ò	â	ò
3			#	3	C	S	c	s	f	"	£	³	Ã	Ó	ã	ó
4			\$	4	D	T	d	t	„	"	¤	'	Ä	Ô	ä	ô
5			%	5	E	U	e	u	...	'	¥	μ	Å	Õ	å	õ
6			&	6	F	V	f	v	†	—		¶	Æ	Ö	æ	ö
7			'	7	G	W	g	w	‡	—	§	'	Ç	×	ç	÷
8			(8	H	X	h	x	˘	˘	˘	˘	È	Ø	è	ø
9)	9	I	Y	i	y	%o	™	©	ˆ	É	Ù	é	ù
A			*	:	J	Z	j	z	Š	s	ˆ	ˆ	Ê	Ú	ê	ú
B			+	;	K	[k	{	<	>	«	»	Ë	Û	ë	û
C			,	<	L	\	l		œ	œ	¬	¼	Ì	Ü	ì	ü
D			-	=	M]	m	}			-	½	Í	Ý	í	ý
E			.	>	N	^	n	~			®	¾	Î	Þ	î	þ
F			/	?	O	_	o				ÿ	-	Ï	ß	ï	ÿ

Bulgarian

ESC (2016 Z

ESC (2016Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	A	P	a	p	L	⌘	α	≡
1			!	1	A	Q	a	q	Б	С	б	с	⌞	⌘	В	±
2			"	2	B	R	b	r	В	Т	в	т	⌞	⌘	Г	≥
3			#	3	C	S	c	s	Г	У	г	у	⌞	⌞	Π	≤
4			\$	4	D	T	d	t	Д	Ф	д	ф	—	ı	Σ	ƒ
5			%	5	E	U	e	u	Е	Х	е	х	+	№	σ	Ј
6			&	6	F	V	f	v	Ж	Ц	ж	ц	†	§	μ	÷
7			'	7	G	W	g	w	З	Ч	з	ч	†	¶	τ	≈
8			(8	H	X	h	x	И	Ш	и	ш	⌞	⌞	Φ	°
9)	9	I	Y	i	y	Й	Щ	й	щ	⌞	⌞	θ	•
A			*	:	J	Z	j	z	К	Ъ	к	ъ	⌞	⌞	Ω	˙
B			+	;	K	[k	{	Л	Ы	л	ы	⌞	■	δ	√
C			,	<	L	\	l		М	Ь	м	ь	†	■	∞	ⁿ
D			-	=	M]	m	}	Н	Э	н	э	=	■	φ	²
E			.	>	N	^	n	~	О	Ю	о	ю	†	■	∈	■
F			/	?	O	_	o		П	Я	п	я	⌞	■	∩	

Ukrainian

ESC (2017 Z

ESC (2017 Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	A	P	a	▨	Ⓐ	Ⓐ	p	È
1			!	1	A	Q	a	q	Б	С	б	▨	Ⓐ	Ⓐ	c	ë
2			"	2	B	R	b	r	В	Т	в	▨	Ⓐ	Ⓐ	τ	Г
3			#	3	C	S	c	s	Г	У	г	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	y	г
4			\$	4	D	T	d	t	Д	Ф	д	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	φ	€
5			%	5	E	U	e	u	Е	Х	е	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	x	е
6			&	6	F	V	f	v	Ж	Ц	ж	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	ц	І
7			'	7	G	W	g	w	З	Ч	з	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	ч	і
8			(8	H	X	h	x	И	Ш	и	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	ш	ї
9)	9	I	Y	i	y	Й	Щ	й	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	щ	і
A			*	:	J	Z	j	z	К	Ъ	к	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	ъ	
B			+	;	K	[k	{	Л	Ы	л	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	ы	
C			,	<	L	\	l		М	Ь	м	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	ь	№
D			-	=	M]	m	}	Н	Э	н	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	э	
E			.	>	N	^	n	~	О	Ю	о	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	ю	
F			/	?	O	_	o		П	Я	п	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	я	

Serbo Croatic II

ESC (2018 Z

2018Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	Ç	É	č	▨	Ⓐ	Ⓐ	α	≡
1			!	1	A	Q	a	q	ü	æ	é	▨	Ⓐ	Ⓐ	β	±
2			"	2	B	R	b	r	é	Æ	d	▨	Ⓐ	Ⓐ	Γ	≥
3			#	3	C	S	c	s	Č	Đ	š	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	π	≤
4			\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Σ	ƒ
5			%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	σ	Ј
6			&	6	F	V	f	v	â	š	°	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	μ	÷
7			'	7	G	W	g	w	ç	ù	°	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	τ	≈
8			(8	H	X	h	x	ê	ÿ	ı	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	φ	°
9)	9	I	Y	i	y	Ž	Ö	ı	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	θ	•
A			*	:	J	Z	j	z	è	Û	ı	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ω	·
B			+	;	K	[k	{	ž	ø	½	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	δ	√
C			,	<	L	\	l		Ć	£	¼	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	∞	ⁿ
D			-	=	M]	m	}	ì	¥	ı	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	φ	²
E			.	>	N	^	n	~	Ä	Pt	«	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	€	▪
F			/	?	O	_	o		Đ	Å	f	»	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	∩

Hebrew Windows

3.1

ESC (2019 Z

ESC (2019 Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				°			ס	ז
1			!	1	A	Q	a	q		‘		±			ב	ט
2			"	2	B	R	b	r	,	’	¢	²			ג	ע
3			#	3	C	S	c	s	f	“	£	³			ד	ף
4			\$	4	D	T	d	t	”	”	¤	´			ה	פ
5			%	5	E	U	e	u	...	●	¥	μ			ו	ץ
6			&	6	F	V	f	v	†	—		¶			ז	צ
7			'	7	G	W	g	w	‡	—	§	.			ח	ק
8			(8	H	X	h	x			~	,			ט	ר
9)	9	I	Y	i	y	‰	™	©				י	ש
A			*	:	J	Z	j	z			X	+			ך	ת
B			+	;	K	[k	{	<	>	«	»			כ	
C			,	<	L	\	l				¬	¼			ל	
D			-	=	M]	m	}			-	½			ם	
E			.	>	N	^	n	~			®	¾			נ	
F			/	?	O	_	o				-			=	ן	

Hebrew NC

ESC (2020 Z

ESC (2020 Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	ס	ז	á	⋮	L	ll	α	≡
1			!	1	A	Q	a	q	ב	ט	í	⋮	⊥	ṭ	β	±
2			"	2	B	R	b	r	ג	ע	ó	⋮	T	Π	Γ	≥
3			#	3	C	S	c	s	ד	ף	ú		†	ll	π	≤
4			\$	4	D	T	d	t	ה	פ	ñ	†	—	£	Σ	∫
5			%	5	E	U	e	u	ו	ץ	ñ	‡	+	F	σ	∫
6			&	6	F	V	f	v	ז	צ	ª	‡	‡	¶	μ	÷
7			'	7	G	W	g	w	ח	ק	°	¶	¶	‡	τ	≈
8			(8	H	X	h	x	ט	ר	¿	¶	ll	‡	φ	°
9)	9	I	Y	i	y	י	ש	¶	¶	¶	¶	θ	•
A			*	:	J	Z	j	z	ך	ת	¶	ll	ll	Γ	Ω	•
B			+	;	K	[k	{	כ	‡	½	¶	¶	■	δ	√
C			,	<	L	\	l		ל	£	¼	ll	¶	■	∞	ⁿ
D			-	=	M]	m	}	ם	¥	i	ll	=	ll	φ	²
E			.	>	N	^	n	~	נ	¶	«	ll	‡	ll	€	▪
F			/	?	O	_	o		ן	f	»	¶	ll	■	∩	

Hebrew OC

ESC (2021 Z

ESC (2021 Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	ס	ז	ס	ז	á	⋮	⋮	⋮	α	≡
1			!	1	A	Q	ב	ט	ב	ט	í	⋮	⋮	⋮	β	±
2			"	2	B	R	ג	ע	ג	ע	ó	⋮	⋮	⋮	γ	≥
3			#	3	C	S	ד	ף	ד	ף	ú	⋮	⋮	⋮	π	≤
4			\$	4	D	T	ה	פ	ה	פ	ñ	⋮	⋮	⋮	Σ	ƒ
5			%	5	E	U	ו	ץ	ו	ץ	Ñ	⋮	⋮	⋮	σ	Ј
6			&	6	F	V	ז	צ	ז	צ	ª	⋮	⋮	⋮	μ	÷
7			'	7	G	W	ח	ץ	ח	ץ	º	⋮	⋮	⋮	τ	≈
8			(8	H	X	ט	ך	ט	ך	ı	⋮	⋮	⋮	Φ	°
9)	9	I	Y	י	ש	י	ש	ı	⋮	⋮	⋮	θ	•
A			*	:	J	Z	ך	ת	ך	ת	ı	⋮	⋮	⋮	Ω	•
B			+	;	K	[כ	{	כ	{	½	⋮	⋮	⋮	δ	√
C			,	<	L	\	ל		ל		¼	⋮	⋮	⋮	∞	ⁿ
D			-	=	M]	ם	}	ם	}	ı	⋮	⋮	⋮	φ	²
E			.	>	N	^	נ	~	נ	~	ı	⋮	⋮	⋮	€	▪
F			/	?	O	_	ו		ו		ı	⋮	⋮	⋮	∩	

Kamenicky

<MJK>

ESC (2022 Z

ESC (2022 Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	é	É	á	⋮	⋮	⋮	α	≡
1			!	1	A	Q	a	q	ü	Ž	í	⋮	⋮	⋮	β	±
2			"	2	B	R	b	r	é	Ž	ó	⋮	⋮	⋮	γ	≥
3			#	3	C	S	c	s	d'	ô	ú	⋮	⋮	⋮	π	≤
4			\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	⋮	⋮	⋮	Σ	ƒ
5			%	5	E	U	e	u	Ď	Ó	Ñ	⋮	⋮	⋮	σ	Ј
6			&	6	F	V	f	v	Ť	ú	Ů	⋮	⋮	⋮	μ	÷
7			'	7	G	W	g	w	č	Ú	Ô	⋮	⋮	⋮	τ	≈
8			(8	H	X	h	x	č	ý	š	⋮	⋮	⋮	Φ	°
9)	9	I	Y	i	y	Ě	Ö	ř	⋮	⋮	⋮	θ	•
A			*	:	J	Z	j	z	Ĺ	Ů	ř	⋮	⋮	⋮	Ω	•
B			+	;	K	[k	{	í	š	Ř	⋮	⋮	⋮	δ	√
C			,	<	L	\	l		ı	Ł	¼	⋮	⋮	⋮	∞	ⁿ
D			-	=	M]	m	}	í	Ý	š	⋮	⋮	⋮	φ	²
E			.	>	N	^	n	~	Ä	Ř	«	⋮	⋮	⋮	€	▪
F			/	?	O	_	o	△	Á	ı	»	⋮	⋮	⋮	∩	

Polska Mazovia

ESC (2023 Z

ESC (2023 Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	Ç	E	Ž	▯	L	⌌	α	≡
1			!	1	A	Q	a	q	ü	ę	Ż	▨	⌐	⌑	β	±
2			"	2	B	R	b	r	é	ł	ó	▩	T	Π	Γ	≥
3			#	3	C	S	c	s	â	ô	Ó	l	ł	⌌	π	≤
4			\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ń	ł	—	Ł	Σ	ƒ
5			%	5	E	U	e	u	à	Ć	Ń	ł	+	F	σ	J
6			&	6	F	V	f	v	ą	û	ż	ł	Ł	Π	μ	Π
7			´	7	G	W	g	w	ç	ù	ź	π	ł	⌑	τ	ª
8			(8	H	X	h	x	ê	Ś	ś	ł	⌌	⌑	Φ	°
9)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	ł	ł	Ł	⌐	θ	▪
A			*	:	J	Z	j	z	è	Û	ł	⌌	⌌	Γ	Ω	·
B			+	;	K	[k	{	ı	żł	½	ł	⌑	▯	δ	√
C			,	<	L	\	l		ı	Ł	¼	⌐	ł	▯	∞	ⁿ
D			-	=	M]	m	}	ć	¥	ı	⌌	=	▯	φ	²
E			.	>	N	^	n	`	Ä	ś	«	ł	⌑	▯	€	▪
F			/	?	O	_	o	△	Å	f	»	ł	⌌	▯	∩	

Greek-437

ESC (2024 Z

ESC (2024 Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	A	P	ı	▯	L	⌌	ω	≡
1			!	1	A	Q	a	q	B	Σ	κ	▨	⌐	⌑	ά	±
2			"	2	B	R	b	r	Γ	T	λ	▩	T	Π	é	≥
3			#	3	C	S	c	s	Δ	Υ	μ	l	ł	⌌	ή	≤
4			\$	4	D	T	d	t	E	Φ	v	ł	—	Ł	ı	ƒ
5			%	5	E	U	e	u	Z	X	ξ	ł	+	F	ı	J
6			&	6	F	V	f	v	H	Ψ	o	ł	Ł	Π	ó	÷
7			'	7	G	W	g	w	θ	Ω	π	π	ł	⌑	ó	≈
8			(8	H	X	h	x	ı	α	ρ	ł	⌌	⌑	ü	·
9)	9	I	Y	i	y	K	β	σ	ł	Ł	⌐	ώ	•
A			*	:	J	Z	j	z	Λ	γ	ς	⌌	⌌	Γ	Ω	·
B			+	;	K	[k	{	M	δ	τ	ł	⌑	▯	δ	√
C			,	<	L	\	l		N	ε	υ	⌐	ł	▯	∞	ⁿ
D			-	=	M]	m	}	Ξ	ζ	φ	⌐	=	▯	φ	²
E			.	>	N	^	n	~	O	η	χ	⌐	⌑	▯	€	▪
F			/	?	O	_	o		Π	θ	ψ	ł	⌌	▯	∩	

Greek-437
Cyprus

ESC (2025 Z

ESC (2025 Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	Α	Ρ	ι	⏏	⏏	⏏	ω	≡
1			!	1	Α	Q	a	q	Β	Σ	κ	⏏	⏏	⏏	α	±
2			"	2	B	R	b	r	Γ	Τ	λ	⏏	⏏	⏏	ε	≥
3			#	3	C	S	c	s	Δ	Υ	μ	⏏	⏏	⏏	ή	≤
4			\$	4	D	T	d	t	Ε	Φ	ν	⏏	⏏	⏏	ι	ƒ
5			%	5	E	U	e	u	Z	X	ξ	⏏	⏏	⏏	ί	Ј
6			&	6	F	V	f	v	H	Ψ	ο	⏏	⏏	⏏	ό	÷
7			'	7	G	W	g	w	Θ	Ω	π	⏏	⏏	⏏	ύ	≈
8			(8	H	X	h	x	I	α	ρ	⏏	⏏	⏏	υ	°
9)	9	I	Y	i	y	K	β	σ	⏏	⏏	⏏	ώ	§
A			*	:	J	Z	j	z	Λ	γ	ς	⏏	⏏	⏏	Ω	·
B			+	;	K	[k	{	M	δ	τ	⏏	⏏	⏏	£	√
C			,	<	L	\	l		N	ε	υ	⏏	⏏	⏏	∞	n
D			-	=	M]	m	}	Ξ	ζ	φ	⏏	⏏	⏏	φ	²
E			.	>	N	^	n	~	O	η	χ	⏏	⏏	⏏	ι	▪
F			/	?	O	_	o		Π	θ	ψ	⏏	⏏	⏏	ύ	

Greek-928

ESC (2026 Z

ESC (2026 Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	Ç	É		°	î	Π	û	π
1			!	1	Α	Q	a	q	ü	æ	'	±	Α	Ρ	α	ρ
2			"	2	B	R	b	r	έ	Æ	'	²	B		β	ς
3			#	3	C	S	c	s	â	ô	£	³	Γ	Σ	γ	σ
4			\$	4	D	T	d	t	ä	ö		'	Δ	T	δ	τ
5			%	5	E	U	e	u	à	ò		⁄	E	Υ	ε	υ
6			&	6	F	V	f	v	â	û	ı	ı	Â	Z	Φ	ζ
7			'	7	G	W	g	w	ç	ù	\$	·	H	X	η	χ
8			(8	H	X	h	x	ê	ÿ	¨	¨	E	θ	Ψ	ø
9)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	©	©	Η	I	Ω	ι
A			*	:	J	Z	j	z	è	Û		ı	K	İ	κ	ĩ
B			+	;	K	[k	{	ï	ø	«	»	Λ	Ÿ	λ	ü
C			,	<	L	\	l		î	£	¬	¬	Ó	M	ά	μ
D			-	=	M]	m	}	ì	¥		½	N	έ	ν	ύ
E			•	>	N	^	n	~	Ä	Pt		ı	Υ	Ξ	ή	ξ
F			/	?	O	_	o		Δ	Å	f	—	Ω	O	ί	ο

ISO-8859-10
Latin6

ESC (2027 Z

ESC (2027 Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				°	Ã	Ð	ä	ð
1			!	1	A	Q	a	q			À	á	Á	Ñ	á	ñ
2			"	2	B	R	b	r			Ê	ë	Â	Ô	â	ô
3			#	3	C	S	c	s			Ë	é	Ã	Ó	ã	ó
4			\$	4	D	T	d	t			Ï	í	Ä	Ö	ä	ö
5			%	5	E	U	e	u			Ì	ï	Å	Õ	å	õ
6			&	6	F	V	f	v			Ï	ķ	Æ	Ö	æ	ö
7			'	7	G	W	g	w			Š	·	Į	Ų	į	ų
8			(8	H	X	h	x			Ł	ł	Č	Ø	č	ø
9)	9	I	Y	i	y			Đ	đ	É	Ų	é	ų
A			*	:	J	Z	j	z			Š	š	Ě	Ú	ě	ú
B			+	;	K	[k	{			Ŧ	ŧ	Ě	Ů	ě	ů
C			,	<	L	\	l				Ž	ž	Ě	Ů	ě	ů
D			-	=	M]	m	}			-	—	Í	Ý	í	ý
E			.	>	N	^	n	~			Ū	ū	Î	Ĳ	î	Ĳ
F			/	?	O	_	O				ŋ	ŋ	İ	ß	ı	κ

IBM
Code Page 855
Cyrillic 1

ESC (2031 Z

ESC (855 C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	ђ	љ	а	Ѡ	Л	л	Я	—
1			!	1	A	Q	a	q	Ђ	Љ	А	Ѣ	Л	л	Р	ы
2			"	2	B	R	b	r	Г	њ	Б	Ѥ	Т	м	Р	Ы
3			#	3	C	S	c	s	Г	Њ	Б	І	І	М	с	з
4			\$	4	D	T	d	t	Ѣ	ћ	ц	Ѧ	—	н	С	З
5			%	5	E	U	e	u	Ѥ	Ѧ	Ц	х	+	Н	т	ш
6			&	6	F	V	f	v	Ѧ	Ѧ	Х	к	о	Т	Ш	
7			'	7	G	W	g	w	Ѧ	Ќ	Д	и	К	О	у	э
8			(8	H	X	h	x	Ѧ	Ѧ	И	Ѧ	п	У	Э	
9)	9	I	Y	i	y	Ѧ	Ѧ	Е	Ѧ	Ѧ	Ј	ж	щ
A			*	:	J	Z	j	z	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Г	Ж	Щ
B			+	;	K	[k	{	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ
C			,	<	L	\	l		Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ
D			-	=	M]	m	}	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ
E			.	>	N	^	n	~	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ
F			/	?	O	_	o		Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ	Ѧ

ESC (2032 Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	Ç	É	á	⌚	⌚	α	≡	
1			!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	⌚	⌚	τ	β	±
2			"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	⌚	⌚	Γ	≥	
3	♥		#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	⌚	⌚	π	≤	
4	♠		\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	⌚	⌚	Σ	ƒ	
5	♣	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	⌚	⌚	σ	Ƶ	
6	♠		&	6	F	V	f	v	â	û	ˆ	⌚	⌚	μ	÷	
7			'	7	G	W	g	w	ç	ù	°	⌚	⌚	τ	≈	
8			(8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	⌚	⌚	φ	*	
9)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	⌚	⌚	⌚	θ	•	
A			*	:	J	Z	j	z	è	Ü	⌚	⌚	⌚	Ω	·	
B			+	;	K	[k	{	ï	ç	½	⌚	⌚	■	δ	√
C			,	<	L	\	l		î	£	¼	⌚	⌚	■	∞	n
D			-	=	M]	m	}	ì	¥	ı	⌚	⌚	■	φ	²
E			.	>	N	^	n	~	Ä	Pt	«	⌚	⌚	■	ε	▪
3 F			/	?	O	_	o	⌚	Ä	f	»	⌚	⌚	■	∩	

PC Set2 D/N

ESC (2032 Z

ESC (2033 Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				▶							Ç	É				
1			☺	◀							ü	æ				
2			☹	↑							é	Æ				
3			♥	!!							â	ô				
4			♠	¶							ä	ö				
5			♣	§							à	ò				
6			♠	—							â	û				
7			●	ˆ							ç	ù				
8			■	↑							ê	ÿ				
9			○	↓							ë	Ö				
A			☐	→							è	Ü				
B			♂	←							ï	ø				
C			♀	⌞							î	£				
D			♫	↔							ì	Ø				
E			♫	▲							Ä	Pt				
2 F			⚙	▼							Ä	f				

PC Extension D/N

ESC (2033 Z

PC Set2 US

ESC (2034 Z

ESC (2034 Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	Ç	É	á	▤	L	ll	α	≡
1			!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	▨	⊥	⌈	β	±
2			"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	▩	T	Π	Γ	≥
3	♥		#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	l	†	ll	π	≤
4	♦		\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	†	—	£	Σ	ƒ
5	♣	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	‡	+	F	σ	J
6	♠		&	6	F	V	f	v	â	û	ª	‡	£	Π	μ	÷
7			'	7	G	W	g	w	ç	ù	º	¶	†	‡	τ	≈
8			(8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	¶	⊥	‡	Φ	°
9)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	¬	¶	⊥	⊥	θ	•
A			*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬	¶	⊥	⊥	Ω	·
B			+	;	K	[k	{	ï	ø	½	¶	⊥	⊥	δ	√
C			,	<	L	\	l		î	£	¼	¶	‡	‡	∞	ⁿ
D			-	=	M]	m	}	ì	¥	ì	¶	=	‡	φ	²
E			.	>	N	^	n	~	Ä	Pt	«	¶	‡	‡	€	▪
F			/	?	O	_	o	⏏	Å	f	»	¶	⊥	‡	⊃	

IBM
Code Page 865

ESC (2035 Z

ESC (2035 Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0		▶		0	@	P	`	p	Ç	É	á	▤	L	ll	α	≡
1	☺	◀	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	▨	⊥	⌈	β	±
2	☹	⬆	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	▩	T	Π	Γ	≥
3	♥	!!	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	l	†	ll	π	≤
4	♦	¶	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	†	—	£	Σ	ƒ
5	♣	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	‡	+	F	σ	J
6	♠	—	&	6	F	V	f	v	â	û	ª	‡	£	Π	μ	÷
7	●	⬆	'	7	G	W	g	w	ç	ù	º	¶	†	‡	τ	≈
8	◼	↑	(8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	¶	⊥	‡	Φ	°
9	○	↓)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	¬	¶	⊥	⊥	θ	•
A	◼	→	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬	¶	⊥	⊥	Ω	·
B	♂	←	+	;	K	[k	{	ï	ø	½	¶	⊥	⊥	δ	√
C	♀	⌊	,	<	L	\	l		î	£	¼	¶	‡	‡	∞	ⁿ
D	♂	↔	-	=	M]	m	}	ì	Ø	ì	¶	=	‡	φ	²
E	♂	▲	.	>	N	^	n	~	Ä	Pt	«	¶	‡	‡	€	▪
F	☼	▼	/	?	O	_	o	⏏	Å	f	»	¶	⊥	‡	⊃	

ESC (2036 Z)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0		▶		0	@	P	`	p	Ç	É	ı	ı	L	ı	α	≡
1	☺	◀	!	1	A	Q	a	q	ü	È	ˆ	ı	ı	ı	β	±
2	☹	↕	"	2	B	R	b	r	é	Ê	ó	ı	T	ı	Γ	≥
3	♥	!!	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	ı	ı	ı	π	≤
4	♦	¶	\$	4	D	T	d	t	Â	Ë	ˆ	ı	ı	ı	Σ	ı
5	♣	§	%	5	E	U	e	u	à	İ	,	ı	ı	ı	σ	J
6	♠	-	&	6	F	V	f	v	¶	û	³	ı	ı	ı	μ	÷
7	●	ˆ	'	7	G	W	g	w	ç	ù	-	ı	ı	ı	τ	≈
8	■	↑	(8	H	X	h	x	ê	ı	ı	ı	ı	ı	Φ	°
9	○	↓)	9	I	Y	i	y	ë	Ô	ı	ı	ı	ı	Θ	•
A	◻	→	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	ı	ı	ı	ı	Ω	·
B	♂	←	+	;	K	[k	{	ı	ı	½	ı	ı	ı	δ	√
C	♀	ı	,	<	L	\	ı		ı	ı	¼	ı	ı	ı	∞	n
D	♪	↔	-	=	M]	m	}	=	Û	¾	ı	=	ı	φ	²
E	♫	▲	.	>	N	^	n	~	À	Û	«	ı	ı	ı	ε	▪
F	⊗	▼	/	?	O	_	o	△	§	f	»	ı	ı	ı	ı	ı

IBM Code Page 863

ESC (2036 Z

ESC (2037 Z)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0		▶		0	@	P	`	p	Ç	É	á	ı	L	ı	α	≡
1	☺	◀	!	1	A	Q	a	q	ü	À	ı	ı	ı	ı	β	±
2	☹	↕	"	2	B	R	b	r	é	È	ó	ı	T	ı	Γ	≥
3	♥	!!	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	ı	ı	ı	π	≤
4	♦	¶	\$	4	D	T	d	t	ã	õ	ñ	ı	ı	ı	Σ	ı
5	♣	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	ñ	ı	ı	ı	σ	J
6	♠	-	&	6	F	V	f	v	Á	Ú	ª	ı	ı	ı	μ	÷
7	●	ˆ	'	7	G	W	g	w	ç	ù	°	ı	ı	ı	τ	≈
8	■	↑	(8	H	X	h	x	ê	İ	ı	ı	ı	ı	Φ	°
9	○	↓)	9	I	Y	i	y	Ê	Ô	Ò	ı	ı	ı	Θ	•
A	◻	→	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	ı	ı	ı	ı	Ω	·
B	♂	←	+	;	K	[k	{	ı	ı	½	ı	ı	ı	δ	√
C	♀	ı	,	<	L	\	ı		Ô	ı	¼	ı	ı	ı	∞	n
D	♪	↔	-	=	M]	m	}	ı	Û	ı	ı	=	ı	φ	²
E	♫	▲	.	>	N	^	n	~	Ã	Pt	«	ı	ı	ı	ε	▪
F	⊗	▼	/	?	O	_	o	△	Â	Ó	»	ı	ı	ı	ı	ı

IBM Code Page 860

ESC (2037 Z

IBM
Code Page 437

ESC (2038 Z

ESC (2038 Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	ø	►		0	@	P	`	p	Ç	É	á	▤	L	ll	α	≡
1	☉	◄	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	▨	⊥	̄	ß	±
2	☼	↕	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	▩	T	Π	Γ	≥
3	♥	!!	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	l	†	ll	π	≤
4	♦	¶	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	†	—	£	Σ	ƒ
5	♣	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	‡	+	F	σ	J
6	♠	—	&	6	F	V	f	v	â	û	^a	‡	‡	Π	μ	÷
7	●	ˆ	'	7	G	W	g	w	ç	ù	^o	Π	†	‡	τ	≈
8	■	↑	(8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	‡	‡	‡	Φ	°
9	○	↓)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	ƒ	‡	‡	‡	θ	•
A	◉	→	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	ƒ	‡	‡	‡	Ω	·
B	♂	←	+	;	K	[k	{	ï	ø	¹ / ₂	‡	‡	■	δ	√
C	♀	⌞	,	<	L	\	l		î	£	¹ / ₄	‡	‡	■	∞	ⁿ
D	♂	↔	-	=	M]	m	}	ì	¥	ı	‡	=	■	φ	²
E	♂	▲	.	>	N	^	n	~	Ä	Pt	«	‡	‡	■	€	▪
² F	☼	▼	/	?	O	_	o	△	Å	f	»	‡	‡	■	∩	

Turkish
Code Page 857

ESC (2040 Z

ESC (2040 Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	ø	►		0	@	P	`	p	Ç	É	á	▤	L	°	Ó	—
1	☉	◄	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	▨	⊥	^a	ß	±
2	☼	↕	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	▩	T	Ê	Ô	
3	♥	!!	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	l	†	Ê	Ö	³ / ₄
4	♦	¶	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	†	—	È	ö	¶
5	♣	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	Á	+		Ö	§
6	♠	—	&	6	F	V	f	v	â	û	Ĝ	Â	ā	í	μ	÷
7	●	ˆ	'	7	G	W	g	w	ç	ù	ğ	À	Ã	Î		,
8	■	↑	(8	H	X	h	x	ê	İ	¿	©	‡	İ	×	°
9	○	↓)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	©	‡	‡	‡	Ú	¨
A	◉	→	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	ƒ	‡	‡	‡	Û	·
B	♂	←	+	;	K	[k	{	ï	ø	¹ / ₂	‡	‡	■	Ü	¹
C	♀	⌞	,	<	L	\	l		î	£	¹ / ₄	‡	‡	■	ı	³
D	♂	↔	-	=	M]	m	}	ı	Ø	ı	€	=	ı	ÿ	²
E	♂	▲	.	>	N	^	n	~	Ä	Ş	«	¥	‡	İ	—	■
² F	☼	▼	/	?	O	_	o	△	Å	ş	»	ƒ	■	·		

ESC (2041 Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	Ø	►		0	@	P	`	p		Í	ÿ		L	T	ζ	—
1	☺	◀	!	1	A	Q	a	q		İ	ı		⊥	Y	η	±
2	☹	↑	"	2	B	R	b	r		Ó	ó		⊥	Φ	θ	υ
3	♥	!!	#	3	C	S	c	s		Ú	ı	ı	X	ı	φ	
4	♦	¶	\$	4	D	T	d	t		A	ı	—	Ψ	κ	χ	
5	♣	§	%	5	E	U	e	u		ÿ	B	K	+	Ω	λ	§
6	♠	—	&	6	F	V	f	v	Ä	ÿ	Γ	Λ	Π	α	μ	ψ
7	●	±	'	7	G	W	g	w		©	Δ	M	P	β	v	~
8	■	↑	(8	H	X	h	x	•	Ω	E	N	⊥	γ	ξ	°
9	○	↓)	9	I	Y	i	y	¬	²	Z	≡	⊥	J	o	~
A	◻	→	*	:	J	Z	j	z	ı	³	H		⊥	Γ	π	ω
B	♂	←	+	:	K	[k	{	'	α	ı	⊥	⊥	■	ρ	ü
C	♀	⊥	,	<	L	\	l		,	£	Θ	⊥	⊥	■	σ	ü
D	♂	↔	-	=	M]	m	}	É	é	I	Ξ	=	δ	ς	ώ
E	♂	▲	.	>	N	^	n	~	—	ή	«	O	⊥	ε	τ	■
F	☼	▼	/	?	O	_	o		—	İ	ı	»	⊥	Σ	■	'

Greek Code Page 869

ESC (2041 Z

ESC (2042 Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p			°	ı	Π	ü	π	
1			!	1	A	Q	a	q		~	±	A	P	α	ρ	
2			"	2	B	R	b	r	,	'	ˆ	²	B		β	ς
3			#	3	C	S	c	s	f	"	£	³	Γ	Σ	γ	σ
4			\$	4	D	T	d	t	„	”	¤	'	Δ	T	δ	τ
5			%	5	E	U	e	u	...	•	¥	μ	E	Y	ε	υ
6			&	6	F	V	f	v	†	—	ı	¶	Z	Φ	ζ	φ
7			'	7	G	W	g	w	‡	—	§	•	H	X	η	χ
8			(8	H	X	h	x	˘	˙	˚	˚	Ε	Θ	Ψ	θ
9)	9	I	Y	i	y	‰	™	©	Η	I	Ω	ι	ω
A			*	:	J	Z	j	z	Š	š	ˆ	ı	K	İ	κ	ı
B			+	:	K	[k	{	<	>	«	»	Λ	ÿ	λ	υ
C			,	<	L	\	l		Æ	æ	⊥	˚	M	ά	μ	ό
D			-	=	M]	m	}			—	½	N	έ	ν	ύ
E			.	>	N	^	n	~			®	Υ	Ξ	ή	ξ	ώ
F			/	?	O	_	o				ÿ	˘	Ω	O	ί	ο

Greek Windows 3.1

ESC (2042 Z

CWI Hungarian

ESC (2044 Z

ESC (2044 Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	Ç	É	á	▤	⌞	⌚	α	≡
1			!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	▨	⌞	⌞	β	±
2			"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	▩	⌞	⌞	Γ	≥
3			#	3	C	S	c	s	â	õ	ú	⌞	⌞	⌞	π	≤
4			\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	⌞	⌞	⌞	Σ	∫
5			%	5	E	U	e	u	à	Ó	Ñ	⌞	⌞	⌞	σ	∫
6			&	6	F	V	f	v	â	ü	ª	⌞	⌞	⌞	μ	÷
7			'	7	G	W	g	w	ç	Ú	Õ	⌞	⌞	⌞	τ	≈
8			(8	H	X	h	x	ê	Ů	č	⌞	⌞	⌞	Φ	°
9)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	⌞	⌞	⌞	⌞	θ	•
A			*	:	J	Z	j	z	è	Ü	⌞	⌞	⌞	⌞	Ω	·
B			+	:	K	[k	{	ÿ	¢	½	⌞	⌞	⌞	δ	√
C			,	<	L	\	l		î	£	¼	⌞	⌞	⌞	∞	ⁿ
D			-	=	M]	m	}	í	¥	¡	⌞	=	⌞	φ	²
E			.	>	N	^	n	~	Ä	⌞	«	⌞	⌞	⌞	∈	▪
F			/	?	O	_	o	△	Á	f	»	⌞	⌞	⌞	∩	

Kapitel 19: HP - Schriftartentabelle

Dieses Kapitel zeigt die bisher festgelegten Zuordnungen zwischen Schriftartkennung und Namen der Schriftart. Einzelne Schriftartnamen können von den hier aufgeführten Namen abweichen.

Wert	Schriftart-Name	Wert	Schriftart-Name
0	Line Printer	37	Helvetica Compressed
1	Pica	38	Peignot
2	Elite	39	Baskerville
3	Courier	40	ITC Garamond Condensed
4	Helvetica	41	Trade Gothic
5	Times Roman	42	Goudy Old Style
6	Letter Gothic	43	ITC Zapf Chancery
7	Script	44	Claredon
8	Prestige	45	ITC Zapf Dingbats
9	Caslon Antique (contour)	46	Cooper
9	Caslon Open Face (inline)	47	ITC Bookman
10	Orator	48	Stick
11	Presentation	49	HP-GL Drafting
12	Helvetica Condensed	50	HP-GL Spline
13	Serifa	51	Gill Sans
14	Futura	52	Univers
15	Palatino	53	Bodoni
16	ITC Souvenir	53	Poster Bodoni (black)
17	Optima	54	Rockwell
17	Safeer (Arabic)	55	Melior
18	ITC Garamond	56	ITC Tiffany
19	Cooper Black	57	ITC Clearface
20	Coronet	58	Amelia
21	Broadway	59	Park Avenue
22	Bauer Bodoni Condensed	60	Handel Gothic
23	Century Schoolbook	61	Dom Casual
24	University Roman	62	ITC Benguiat
25	Helvetica Outline	63	ITC Cheltenham
26	Futura Condensed	64	Century Expanded
27	ITC Corinna	65	Franklin Gothic
28	Naskh	66	Franklin Gothic Condensed
29	Cloister Black	67	Franklin Gothic Extra
30	ITC Galliard		Condensed
31	ITC Avant Garde Gothic	68	Plantin
32	Brush	69	Trump Mediaeval
33	Blippo	70	Futura Black
34	Hobo	71	ITC American Typewriter
35	Windsor	72	Antique Olive

Die Namen der aufgeführten Schriftarten sind zum Teil eingetragene Warenzeichen verschiedener Hersteller. Die Verwendung dieser Schriftarten kann eine Lizenz oder einen Vertrag mit dem entsprechenden Hersteller voraussetzen. Im Falle der Nutzung geschützter Namen und Schriftarten betrifft dies ausschließlich das Rechtsverhältnis zwischen Anwender und Schutzrechtsinhaber. Eine Haftung aufgrund der Nennung der Schriftart unsererseits ist ausgeschlossen.

Wert Schriftart-Name

73	Uncial
74	ITC Bauhaus
75	Century Old Style
76	ITC Eras
77	Fritz Quadrata (ITC)
78	ITC Lubalin Graph
79	Eurostile
80	Mincho
81	ITC Serif Gothic
82	Snell Roundhand
83	Souvenir Gothic
84	Stymie
85	Univers Condensed
86	Univers Extended
87	Bernhard Modern
88	ITC American Typewriter Condensed
89	Excelsior
90	Gando Rondo Script
91	Ondine
91	EACT (Thai)
92	P. T. Barnum
93	Kaufman
93	U-Thong (Thai)
94	ITC Bolt (extended)
94	ITC Machine (condensed)
95	Antique Olive Compact
96	Helvetica Monospaced
97	Revue
101	Garamond (Stempel)
102	Garth Graphic
103	ITC Ronda
104	OCR-A
105	Cochin
106	Englische Schreibschrift
107	Flash
108	Gothic (numbered)
109	Stencil (ATF)
110	OCR-B
111	Akzidenz-Grotesk
112	Logos
113	Shannon
114	ITC Stone Informal
115	ITC Stone Sans
116	ITC Stone Serif

Wert Schriftart-Name

117	Schneidler Mediaeval
118	ITC Symbol
119	ITC Weidemann
120	Copperplate Gothic (display)
121	Trajan
122	Concorde
123	Janson Text
124	Linotype Centennial
125	Life
126	Minister
127	New Century Schoolbook
152	Maru Gosikku (round gothic)
153	Gosikku (Kaku, gothic)
154	Socho
155	Kyokasho (text book)
156	Kaisho
157	Traditional Arabic Script
158	Arabic News
159	Post Antiqua
160	Devanagari (Hindi)
161	Krishna (Gujarati)
162	Ranjit (Gurmukhi)
163	Raj Raja (Tamil)
164	Gyosho
165	David
166	Nork
167	Ousbouh
168	Koufi
169	Italia (ITC)
170	Bem
171	Aachen
172	Americana
173	Arnold Boecklin
174	Copperplate Gothic (text)
175	Belwe
176	ITC Berkeley Oldstyle
177	Frutiger
178	Candida
179	Folio
180	Corona
181	ITC Kabel
182	Garamond No. 3
183	Sabon
184	ITC Novaresse
185	Weiss

Wert Schriftart-Name

186	Hiroshige
187	French Script
188	Meridien
189	Mistral
190	Aster
191	Caledonia
192	Nuptial Script
193	Lucida
194	Adobe Wood Series 1
195	Memphis
196	Lucida Sans
197	Syntax
198	Utopia
199	Berthold Walbaum Buch
200	Minion
201	Marigold
202	ITC Tiepolo
203	Versailles
204	ITC Leawood
205	ITC Caslon No. 224
206	ITC Cushing
207	ITC Fenice
208	ITC Usherwood
209	ITC Benguiat Gothic
210	Spartan
211	Neuzeit Grotesk
212	PMN Caecilia
213	ITC Busorama
214	Agfa Wile Roman
215	ITC-Zapf International
216	Poppl-Pontifex
217	ITC Quay Sans
218	Arial
219	Fairchild
220	ITC Zapf Book
221	Linotype Technical Pi 1 & 2
222	Linotype Textil Pi 1 & 2
223	Century Schoolbook Monospace
223	Poetica
224	Berliner Grotest
225	Christiana
226	Comenius Antiqua
227	Delta
228	Italia Old Style
229	Zingo

Wert	Schriftart-Name	Wert	Schriftart-Name	Wert	Schriftart-Name
250	ITC Officina Serif	293	Auriol	338	Parisian
251	ITC Officina Sans	294	Kuenstler Script	339	Nofret
252	Goudy Modern	295	ITC New Baskerville	340	City
253	Scotch Roman	296	Berling	341	Old Style 7
254	Temporary-Only Font	297	News Gothic	342	Bell Centinnial
256	Bar Codes	298	Holiday Pi	343	Lydian
257	Hadriano	299	Medici Script	344	Monotype Ellington
258	Joanna	300	Aurora	345	Impressum
259	Onyx	301	Carta	346	Reporter No. 2
260	Non-Latin Helvetica	302	Adobe Symbol	347	Freestyle Script
261	Non-Latin Times	303	Insignia	348	Serpentine
262	ITC Quorum	304	Perpetua	349	Lithos
263	Engravers' Old English	305	Raleigh	350	Basilia
264	Kennerley	306	Romic	351	Simplified Arabic
265	Adobe Caslon	307	Formata	352	Maximus
266	Albertus	308	Non-Latin Univers	353	ITC Slimbach
267	New Aurora Grotesque	309	Bauer Bodoni	357	Berthold Garamond
268	TBG Omnia	310	Industria	360	MICR
269	Glypha	311	Decoration Pi	361	Imperial
270	Tempo	312	Letraset Bramley	362	Charlemagne
270	Umbra (open shadow)	313	Isabella	363	Present Script
271	American Text	314	Cascade Script	364	Repro Script (italic)
272	Pasquale	315	VAG Rounded	365	Baskerville No. 2
273	ITC Elan	316	Russel Square	366	Engravers' Roman
274	Monotype Goudy Sans	317	Liberty	367	VGC Egyptian 505
275	Universal News & Commercial Pi	318	ITC Esprit	368	TBG Herculanium
276	Thunderbird (extra condensed)	319	Clairvaux	369	Clearface Gothic
276	ITC Honda (black)	320	Raphael	370	Border Pi 1515-9
277	Shelley	321	ITC Franklin Gothic	371	Bundesbahn Pi
278	Universal Greek & Math Pi	322	Murray Hill	372	Chemical Pi
279	ITC Century	323	Baker Signet	373	Warnig Pi
280	Vineta	324	Gambling Pi	374	Harry
281	TBG Duc de Berry	325	San Marco	375	Alternate Gothic (numbered)
282	Times Europa	326	Typo Roman	376	Figaro
283	ITC Jamille	327	Engravers Text (inline)	377	Formal Script
284	Flyer	327	New Beroline (italic)	378	Holland Title
285	Wedding Text	328	Orbit-B	379	ITC Barcelona
286	Carolina	329	McCollough	380	Cartier
287	Avenir	330	ITC Isadora	381	Deepdene
288	Lucia	331	Audio Pi	382	Delphin
289	Tekton	332	Letraset Crillee	383	Parsons
290	Charme	333	Agfa Nadianne	384	Brighton
291	ITC Flora	335	ITC Giovanni	385	Berthold Barmeno
292	Basilica	336	Neuzeit S	386	Berthold Colossal
		337	Erbar		

Wert	Schriftart-Name	Wert	Schriftart-Name	Wert	Schriftart-Name
387	Berthold Cosmos	428	Rusticana	471	Digital
388	ITC Isbell	429	Eccentric	471	Noris Script (italic)
389	ITC Mixage	430	Embassy	472	Poppl-Pontifex (B.metrics)
390	Sonata	431	Latin Antique	473	Amigo
390	Badr, oder Bayaan (Arabic)	431	Latin Wide (extended)	473	Pelican (italic)
391	ITC Newtext	432	ITC Modern 216	473	Visigoth (bold italic)
392	Happening	433	Serlio	474	Letraset Arta
393	Menue	434	Piranesi	475	Post Mediaeval
394	Doric	435	Imago	476	Adsans
395	S'maragd	436	Wilke	477	Ariadne
396	Ornaments	438	Adobe Garamond	478	Calligraphy
397	Berthold Bodoni Old Face	439	Seagull	479	Didot
398	Schadow	440	Latin MT	480	Ashely Script
399	Akzidens Grotesk Buch	441	Runic MT	510	ITC Anna (condensed)
400	Akzidens Grotesk Buch Stencil	442	Moore Computer	510	ITC Beesknees (black)
401	Akzidens Grotesk Buch Schulbuch	443	Commercial Script	511	ITC Mona Lisa Recut (inline)
402	Bookman	444	Dominante	511	ITC Studio Script (italic)
403	Bruce Old Style	445	Wilhelm Klingspor Gotisch	512	Sackers English Script (italic)
404	Bulmer	446	Trajanus	512	Sackers Square Gothic
405	Madison	447	TSI Caxton	513	Heritage
406	Textype	448	Fette Fraktur	514	Sackers Gothic
407	Primer	449	European Pi	517	Times (Ten, New, etc.)
408	Garamond (Simoncini)	450	Banco	518	Berthold Script
409	Adobe Wood Series 2	451	Bodoni Antiqua	519	Bernhard Tango (italic)
410	Rotis Serif	452	Mathematical Pi	520	Castellar (inline)
411	Rotis Semiserif	453	Congress	521	Else
412	Rotis Sans Serif	454	Cheq	522	Basque (condensed)
413	Rotis Semisans	455	Berthold Walbaum Buch (B.metrics)	522	Palace Script (italic)
414	Arcadia	456	Huxley Vertical	523	Centaur
415	ITC Veljovik	457	Grayda	524	Fine Hand
416	Armenian Aramian	458	Penfield No. 3	525	Linotype Astrology Pi
417	Armenian Barz	459	Michelangelo	526	Sackers Roman
418	Helvetica Rounded	460	Neo Didot	527	Kompact (ultra black italic)
419	Olympian	461	Berthold Caslon Buch	527	Monoline Script (italic)
420	DIN Mittelschrift	462	Sans No. 1	528	Othello (bold condensed)
420	DIN Engschrift (condensed)	463	Torino	529	Sackers Classic Roman
421	Granjon	464	Photina	529	Sackers Italian Script (italic)
422	Guardi	465	Calligraphiques	530	Riviera (inline)
423	Impact	466	Concorde Nova	531	Poppl-Residenz
424	Sassoon Primary	467	Franco	532	Rotation
425	Packard	468	Goudy Text	533	Bank Gothic
426	Baskerville Book	469	Balloon (italic)	534	Delphian (inline)
427	ITC Pacella	470	Eusebius	535	Sackers Antique Roman
		470	Eusebius Open (inline)	536	Schwabacher
				537	Egyptienne (condensed)

Wert	Schriftart-Name	Wert	Schriftart-Name	Wert	Schriftart-Name
538	Artisan Roman (inline)	580	Script Bold	618	Modern #20
539	Burin Roman	581	Spectrum	619	Westinghouse Gothic
539	Burin Sans (light)	582	Boulevard	620	Bloc (outline)
540	Hellenic Wide (extended)	583	Cheltenham	620	Empire (ultra condensed)
541	Thompson Quillscript	584	De Vinne	621	Oscar
542	Kartoon	585	London Text (inline)	623	Akzidenz-Grotesk (B.metrics)
543	Classic Roman	585	Profil (bold italic inline)	624	Koch Antiqua
544	AG Old Face	586	Imprint	625	Mirarae
545	Lucian	587	Allegro (bold italic)	626	Horley Old Style
546	Della Robbia	587	Engraver's Gothic (text)	627	Tango
547	Libra	588	Bernhard (bold condensed)	632	Bank Script (italic)
548	Brody (bold upright)	588	Eckmann (text)	634	Concorde (B.metrics)
549	Ad Lib (bold)	589	Cloister Open Face (outline)	646	Bell Gothic
550	Choc (black)	589	Davida (text)	652	Poppl-Laudatio
551	Handle Oldstyle	590	Fry's Baskerville	670	Egyptienne F
552	Roman	591	Metro	671	Post Antiqua (B.metrics)
553	Antique Roman	592	Mandate	672	Diotoma
554	Goudy Catalogue, Addt'l Old faces	595	Bingham Script (text)	673	Aldus
554	Goudy Handtooled (inline)	595	Block (bold)	679	Marking Numbers Squares
555	Calligrapher	596	ITC Gorilla (text)	679	Al Harf Al Jadid (Arabic)
556	Lucida Bright	596	ITC Pioneer (outline shadow)	680	Vivaldi
557	Pi Collection	598	Bodoni Campanile	681	Codex
558	Broadpen	599	Linotype Modern	684	Lucida Fax
559	Amazone	600	Monterey Script (italic)	685	Bellevue
560	Frank Ruehl	600	Playbill (condensed)	686	Architect
561	Cloe	601	Normande	693	Cable
562	Discus	602	Wave	699	Studio
563	Myriad	603	Bernhard Fashion (extra light)	701	Solemnis
565	WTC Our Bodoni	604	Stuyvesant (inline)	704	Renault
566	Ideal Schreibschrift	605	Impuls (italic)	706	Mobil
567	Print	605	Romana (text & bold)	708	Lucida Sans Typewriter
568	Lucida Blackletter	606	Shotgun	712	Lino Letter
569	Lucida Calligraphy	607	Ehrhardt	713	Henche
570	Data 70	608	ITC Grizzly	719	Sans Serif Stencil
571	Compacta (expanded)	609	ITC Grouch	725	Hess Neobold
571	Helvetica Inserat (condensed)	610	ITC Tom's New Roman	930	Akzidenz Grotesk Buch Rounded
572	Lucida Handwriting	611	Hanseatic (ultrabold condensed)	1030	Isil Gothic
573	Biffo	611	Palette (italic)	2730	Wingdings
574	Calvert	612	Bison		
575	Cantoria	613	Jefferson		
576	Dorchester Script	614	Electra		
577	Grotesque	615	Antique No. 3		
578	Pepita	616	Flemish Script (italic)		
579	Vectora	617	Hallmark Bodoni		

Kapitel 20: HP - Struktur der Druckdarstellung

Grundlagen

Mit der Struktur der Druckdarstellung besteht die Möglichkeit, Bildobjekte wie Grafiken oder Zeichen mit den im Drucker vorbereiteten Mustern zu füllen. Bildobjekte sind alle mit PCL-Raster- oder Rechteck-Grafikbefehlen erzeugten Objekte einschließlich der druckbaren Zeichen einer beliebigen Schrift.

Das Konzept der Druckdarstellung unterscheidet drei verschiedene Objekte:

- Quelle
- Muster
- Hintergrund

Diese Objekte beeinflussen sich gegenseitig durch die Druckdarstellungsvorgaben transparent oder opak (deckend) für jedes dieser Objekte.

Quelle (X) + Muster (Y) + Hintergrundbild (Z) => Gesamtbild

Die Quelle ist ein Objekt, in dem die schwarzen Bereiche (die Bits mit dem Wert »1«) durch das aktuelle Muster ersetzt werden können. Dies kann als Schablone gedacht werden, durch den das Muster auf den Hintergrund gemalt wird. Das Quellobjekt kann als ausgefülltes Rechteck, als Rastergrafik oder als Zeichen einer beliebigen Schrift definiert sein.

Quelle

Als Muster kann eines der vordefinierten acht Graustufenmuster oder der sechs Linienmuster gewählt werden, die in »Kapitel 12: Grafikprogrammierung« beschrieben wurden.

Muster

Wenn eine Seite ausgedruckt wird, werden Zeichen und Grafikobjekte mit dem aktuellen Muster gedruckt. Das Standardmuster in der Grundeinstellung ist 100% schwarz. Als aktuelles Muster ermöglicht die Druckdarstellung die Farben Schwarz, Weiß, eines der sechs vordefinierten Linienmuster oder eine der acht vordefinierten Graustufen.

Das aktuelle Muster bleibt solange gültig, bis über einen Befehl ein anderes Muster angewählt oder der Drucker zurückgesetzt wird. Dann ergibt sich wieder die Grundeinstellung schwarz. Das aktuelle Muster ist nicht immer für das Ausfüllen rechteckiger Objekte gültig, das den Befehl für das Ausfüllen rechteckiger Objekte benutzt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt am Ende dieses Kapitels.

Hintergrundobjekt

Auf das Hintergrundobjekt wird das Quellobjekt mit dem jeweils spezifizierten Muster geschrieben. Das Hintergrundobjekt wird durch alle vorangegangenen Operationen bestimmt.

Transparent-Modi

Transparent-Modus des Quellobjektes


Mit diesem Modus wird festgelegt, ob die weißen Bereiche des Quellobjektes (»0«-Bits) auf das Hintergrundobjekt Einfluß haben oder nicht. Wird der Transparent-Modus des Quellobjektes auf logisch 1 gesetzt (opak), haben die weißen Bereiche des Quellobjektes Einfluß auf das Hintergrundobjekt. Wird der Transparent-Modus des Quellobjektes auf logisch 0 gesetzt (transparent), haben diese weißen Bereiche keinen Einfluß auf das Hintergrundobjekt.

Transparent-Modus des Musters


Mit diesem Modus wird festgelegt, ob die weißen Bereiche des Musters (»1«-Bits) auf dem Hintergrundobjekt Gültigkeit haben oder nicht. Wenn dieser Modus auf logisch 0 gesetzt ist (transparent), haben diese Bereiche keinen Einfluß auf das Hintergrundobjekt. Wenn der Modus auf logisch 1 gesetzt ist (opak), werden sie innerhalb der schwarzen Bereiche des Quellobjektes auf das Hintergrundobjekt geschrieben.

Folgende Abbildung erläutert die Einflüsse der Quellobjekt- und des Muster-Transparent-Modi auf das gesamte Bildobjekt.


Zur Erläuterung der Effekte mit logischen Operatoren werden im folgenden das Quellobjekt mit X, das Muster mit Y und das Hintergrundobjekt mit Z bezeichnet.



Quelle (X)




Muster (Y)



Hintergrundobjekt (Z)


»Muster« enthält die Palette der acht möglichen Graustufen (Wert 1 bis 100) oder sechs möglichen Linienmuster (Wert 1 bis 6) oder schwarz bzw. weiß.

$$XY\bar{Z} + Z$$



Quelle = 0 (transparent)
Muster = 0 (transparent)


$$XY + \bar{X}Z$$



Quelle = 0 (transparent)
Muster = 1 (opak)


In der Praxis wird das Beispiel 2 am häufigsten Anwendung finden.

$$XY + XZ$$



Quelle = 1 (opak)
Muster = 0 (transparent)

$$XY$$



Quelle = 1 (opak)
Muster = 1 (opak)

Im ersten Beispiel ist der Transparent-Modus für das Quellobjekt und das Muster auf transparent gesetzt. Weil die Quelle transparent ist, werden nur die schwarzen Bereiche der Quelle mit dem Hintergrundobjekt überlagert. Da das Muster auch transparent ist, ist der gemusterte Bereich der Quelle nur in den weißen Bereichen des Hintergrundes sichtbar.

Logisch ausgedrückt ist dieser Effekt mit der Bedingung

$$\mathbf{X} \mathbf{Y} \overline{\mathbf{Z}} + \mathbf{Z}$$

beschrieben.

Im zweiten Beispiel ist das Quellobjekt transparent definiert und das Muster opak, so daß die weißen Bereiche des Musters auf das Hintergrundobjekt geschrieben werden. Als Resultat erhält man die schwarzen Bereiche des Quellobjektes (das Zeichen) gemustert auf den Hintergrund geschrieben.

Logisch ausgedrückt ist dieser Effekt mit der Bedingung

$$\mathbf{X} \mathbf{Y} + \overline{\mathbf{X}} \mathbf{Z}$$

beschrieben.

Im dritten Beispiel ist das Quellobjekt auf opak gesetzt, aber das Muster auf transparent. Da das Quellobjekt opak ist, wird das gesamte Quellobjekt (das Zeichen und die Zeichenmatrix) auf das Hintergrundobjekt geschrieben. Das transparente Muster jedoch scheint nur in den weißen Bereichen des Hintergrundobjektes durch. Als Ergebnis ist das gesamte Zeichen sichtbar, aber das Muster kommt nur in den weißen Bereichen des Hintergrundes durch.

Logisch ausgedrückt ist dieser Effekt mit der Bedingung

$$\mathbf{X} \mathbf{Y} + \mathbf{X} \mathbf{Z}$$

beschrieben.

Im vierten Beispiel sind sowohl das Quellobjekt als auch das Muster auf opak gesetzt. Das gesamte Quellobjekt (Zeichen und Zeichenmatrix) sind auf das Hintergrundobjekt gezeichnet und das gesamte Zeichen ist gemustert.

Logisch ausgedrückt ist dieser Effekt mit der Bedingung

$$\mathbf{X} \mathbf{Y}$$

beschrieben.

Befehlssequenzen

Folgende Erläuterungen zeigen die Befehlsstruktur der Druckdarstellung, um ein aktuelles Muster anzuwählen und ein Bildobjekt damit auszufüllen.

- Daten für die Seitenbeschreibung laden:
Alle Daten, die der Seitenbeschreibung dienen (Zeichen und Raster), werden für die Beschreibung des Hintergrundobjektes verwandt.
- Transparent-Modus anwählen:
ESC * v # N und/oder ESC * v # O
- Spezifische Muster-Kennung und Muster anwählen:
Bereichfüllungs-ID ESC * c # G
ESC * v # T (definiert aktuelles Muster neu)
- Daten für die Seitenbeschreibung laden (Daten für das Quellobjekt):
Rastergrafik/Zeichen
- Zur regulären Druckerbetriebsart zurückkehren:
Standardwert des aktuellen Musters und der Transparent-Modi:
ESC + v 0 T (100% schwarzes Muster angewählt) und
ESC * v 0 N ESC * v # O (Transparent-Modus angewählt)
- Restliche Daten für die Seitenbeschreibung laden:
Datenübertragung für die reguläre Druckerbetriebsart
- Seitenende

Der Befehl zur Anwahl des Transparent-Modus vom Quellobjekt setzt den Transparent-Modus des Quellobjektes auf transparent oder opak.

Transparent-Modus des Quellobjektes

ESC * v # N

= 0 - Transparent

= 1 - Opak

Der Standardwert ist 0. Ein Transparent-Modus von »0« (transparent) bedeutet, daß die weißen Bereiche des Quellobjektes nicht auf das Hintergrundobjekt kopiert werden. Ein Transparent-Modus von »1« (opak) bedeutet, daß die weißen Bereiche des Quellobjektes unmittelbar auf den Hintergrund geschrieben werden.

Transparent-Modus des Musters

ESC * v # O (Standard: # = 0)
= 0 - Transparent
= 1 - Opak

Der Befehl zur Anwahl des Transparent-Modus des Musters setzt den Transparent-Modus des Musters auf transparent oder opak.

Der Standardwert ist 0. Ein Transparent-Modus von »0« (transparent) bedeutet, daß die weißen Bereiche des Musters nicht auf das Hintergrundobjekt kopiert werden. Ein Transparent-Modus von »1« (opak) bedeutet, daß die weißen Bereiche des Musters unmittelbar auf den Hintergrund geschrieben werden.


Beim Drucken des Musters »weiß« (siehe Befehl für die Anwahl des aktuellen Musters weiter hinten in diesem Abschnitt) ist der Transparent-Modus für das Muster automatisch auf »opak« gesetzt; das heißt, ein Muster »weiß« überschreibt ein Muster »schwarz« unabhängig vom Transparent-Modus.

ID (Kennung) von Bereichsfüllungen


ESC * c # G (Standard: # = 0, kein Muster)

Der Befehl zur Anwahl der ID (Kennung) von Bereichsfüllungen wählt den Schwärzungsgrad oder das Füllmuster. Derselbe Befehl wird für die Wahl von Graustufenmustern oder Füllmuster von Rechteckgrafiken benutzt, siehe »Kapitel 12: Grafikprogrammierung.

Wert	Schwärzungsgrad	Wert	Füllmuster
1 - 2	1 - 2%	1	#1
3 - 10	3 - 10%	2	#2
11 - 20	11 - 20%	3	#3
21 - 35	21 - 35%	4	#4
36 - 55	36 - 55%	5	#5
56 - 80	56 - 80%	6	#6
81 - 99	81 - 99%		
100	100%		



Graustufen und die dazu gehörenden Prozentwerte



Füllmuster und die dazu gehörenden Werte

Für Rechteckgrafiken wird das Muster von den beiden Befehlen »ID von Bereichsfüllungen« und dem »Wert zum Füllen von Rechteckgrafiken« bestimmt. Für andere Objekte ist das Muster von der ID für Bereichsfüllungen und dem Wert der Auswahl des Musters bestimmt.

Dieser Befehl wird sowohl für die Auswahl eines Musters als auch zur Füllung von Rechteckgrafiken benutzt, wie in »Kapitel 12: Grafikprogrammierung« beschrieben. Standardwert ist 0.

Die vorhergehenden Abbildungen zeigen die vordefinierten Schwärzungsgrade und Füllmuster.

Aktuelles Muster auswählen

Der Befehl zur Auswahl des aktuellen Musters bestimmt die Art des Musters, das auf ein bestimmtes Objekt angewählt werden soll.

ESC * v # T (Standard: # = 0)

= 0 - schwarz (Standard)

= 1 - weiß

= 2 - Muster mit Schwärzung

= 3 - Füllmuster

= 4 - Benutzerdefiniertes Muster

Standardwert ist 0. Dieser Befehl bestimmt, welches vordefinierte Muster angewendet werden soll. Für die Werte 2 und 3 wird der Schwärzungsgrad und die Nummern für die Füllmuster über den Befehl für die ID von Bereichsfüllungen angegeben, der in diesem Kapitel beschrieben ist.

Um das aktuelle Muster anzuwählen oder zu ändern, wirken die Befehle für die Auswahl des aktuellen Musters (ESC * v # T) und für die ID von Bereichsfüllungen (ESC * c # G) zusammen. Wird nur das aktuelle Muster gewählt (Befehl für die Auswahl des aktuellen Musters), ändert sich das aktuelle Muster nicht, es muß vorweg der Befehl für die ID von Bereichsfüllungen gegeben werden. Wird allerdings reines weiß oder reines schwarz gewählt, ist nur der Befehl zur Auswahl des aktuellen Musters notwendig.

Rechteckgrafiken (siehe »Kapitel 12 Grafikprogrammierung«) sind bezüglich des Transparent-Modus spezielle Bildobjekte. Das Muster und die Art des Musters werden über den Befehl für die ID von Bereichsfüllungen (ESC * c # G) und den Befehl zur Füllung von Rechtecken bestimmt.

Der Transparent-Modus des Quellobjektes hat keinen Einfluß auf Füllungen von Rechteckgrafiken. Von den Rechtecken wird angenommen, daß sie schwarze (alle Bits auf »1«) Quellobjekte sind. Die Transparent-Modi des Musters wirken wie vorher definiert, lediglich weiße Füllungen sind immer opak. Dies wird auch in »Kapitel 12 Grafikprogrammierung« beschrieben. Rechteckgrafiken als Quellobjekte sind somit schon in den Beispielen 1 und 2 der ersten Abbildung beschrieben.

Zur Erläuterung der Effekte mit logischen Operatoren werden im folgenden die Rastergrafik mit X, das Muster mit Y und das Hintergrundobjekt mit Z bezeichnet.

Der Effekt von Transparent-Modi auf Rechteckgrafiken ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. In beiden Beispielen ist der Transparent-Modus des Quellobjektes opak, unabhängig von der aktuellen Anwahl.

Im ersten Beispiel ist der Transparent-Modus des Musters auf transparent gesetzt, die weißen Bereiche im Muster sind nicht auf das Hintergrundobjekt geschrieben, so daß das Muster nur in den weißen Bereichen des Hintergrundes sichtbar ist.

Logisch ausgedrückt ist dieser Effekt mit der Bedingung

$$X \cdot Y \cdot \bar{Z} + Z$$

beschrieben.

Im zweiten Beispiel ist der Transparent-Modus des Musters auf opak gesetzt, und das Muster ist im gesamten Bereich des Rechtecks sichtbar.

Logisch ausgedrückt ist dieser Effekt mit der Bedingung

$$X \cdot Y + \bar{X} \cdot Z$$

beschrieben.


Transparent-Modus und Rechteckgrafiken füllen

Dieser Transparent-Modus ist strenggenommen kein Sonderfall, sondern es handelt sich hierbei nur um Quellen ohne Weißanteil. Daraus folgt, daß sich die Beispiele 3 und 4 wie 1 und 2 darstellen.


»Muster« enthält die Palette der acht möglichen Graustufen (Wert 1 bis 100) oder sechs möglichen Linienmuster (Wert 1 bis 6).




Quelle (X)




Muster (Y)



Hintergrundobjekt (Z)



Quelle = 0 (transparent)
Muster = 0 (transparent)



Quelle = 0 (transparent)
Muster = 1 (opak)

Kapitel 21: HP - PJJ-Befehle

Über die PJJ-Befehle (Printer Job Language) kann die Einstellung des Druckermenüs geändert werden. Diese Änderungen sind im Gegensatz zu den Funktion der PCL-Befehle dauerhaft und bleiben auch nach dem Ausschalten des Druckers erhalten. Weiterhin können die aktuelle Einstellung und der Status des Druckers abgefragt werden. Über einen entsprechenden Druckertreiber können diese Informationen dem Benutzer angezeigt und von Programmen weiterverarbeitet werden.

Nachfolgend finden Sie nur die PJJ-Befehle, die sich von den Hewlett Packard PJJ-Befehlen unterscheiden oder zusätzlich verfügbar sind.

Die PJJ-Befehle sollten nur von erfahrenen Programmierern und Softwareentwicklern angewendet werden. In einer Mehrbenutzer- bzw. vernetzten Umgebung kann die dauerhafte Veränderung der Druckereinstellung bzw. der Menüeinstellung zu Problemen führen.

Die nachfolgenden Funktionen ermitteln die aktuelle Einstellung des Druckers.

PJJ-Rückgabewerte
(nur lesen)

PJJ-Befehl	Rückgabewerte (nur lesen)
LANGUAGES	PCL, POSTSCRIPT
IN TRAYS	INTRAY1 MP, INTRAY2 PC, INTRAY3 LC
OUT TRAYS	NORMAL FACEDOWN, NORMAL FACEUP
PAPERS	LETTER, LEGAL, LEGAL 13, A4, A5, B5, A6, EXECUTIVE, MONARCH, COM10, DL, C5

	PjL-Befehl	Rückgabewerte / Einstellwerte
PjL-Einstellwerte / Rückgabewerte	LANG	ENGLISH , FRENCH, GERMAN, ITALIAN, SPANISH, DANISH, NORWEGIAN, DUTCH, FINNISH, PORTUGUESE, TURKISH
<i>Die Standardwerte des Druckers (Werkseinstellung) sind fett markiert.</i>	COPIES	1, ... 999
	PAPER	LETTER, LEGAL, LEGAL13, A4 , A5, A6, EXECUTIVE, MONARCH, COM10, DL, C5, B5
	ORIENTATION	PORTRAIT , LANDSCAPE
	FORMLINES	5, 6, 7, ... 64 , ... 126, 127, 128
	MANUALFEED	OFF , ON
	RET	OFF, LIGHT, MEDIUM , DARK
<i>Bei der Wahl OFF setzt der Drucker PAGEPROTECT automatisch auf AUTO.</i>	PAGEPROTECT	OFF, LETTER, LEGAL, A4, AUTO
	OKIRASTERBUFFER	AUTO , 180, 360, 720, 1080, 1440, 1800, 2160, 2520, 2880, ... , LETTER, LEGAL, A4
	OKIRECEIVEBUFFER	AUTO , 8, 20, 50, 100, 1024
	OKIFONTPROTECTION	AUTO , 100, 200, ... , 1400, ...
	RESOLUTION	300, 600
	PERSONALITY	PCL , POSTSCRIPT
	TIMEOUT	5, ..., 15, ..., 300
	AUTOCONT	OFF , ON
	DENSITY	1, 2, 3 , 4, 5
	LOWTONER	OFF , ON
	OKIPAPERFEED	TRAY1 , TRAY2, ENVELOPEFEEDER
	OKIAUTOTRAYSWITCH	OFF , ON
	OKIPAPERSIZECHECK	ENABLE , DISABLE

PjL-Befehl	Rückgabewerte / Einstellwerte
INTRAY1SIZE	LETTER, LEGAL, LEGAL 13, A4 , A5, B5, A6, EXECUTIVE, MONARCH, COM10, DL, C5
INTRAY2SIZE	LETTER, LEGAL, LEGAL13, A4 , A5, A6, EXECUTIVE, B5
INTRAY3SIZE	LETTER, LEGAL, LEGAL13, A4 , A5, EXECUTIVE, B5
INTRAY4SIZE	LETTER, A4 , A5, A6, EXECUTIVE, MONARCH, COM10, DL, C5, B5
LPARM: PCL OKIA4WIDTH	78 , 80
LPARM: PCL OKIBLANKSKIP	OFF , ON
LPARM: PCL FONTSOURCE	I, C, S
LPARM: PCL FONTNUMBER	0 , 1, 2, ..., 997, 998, 999
LPARM: PCL PITCH	0.44, 0.45, 0.46, ..., 10.0 , ..., 99.97, 99.98, 99.99
LPARM: PCL PTSIZE	4.0, 4.25, 4.5, ..., 12.0 , ..., 999.25, 999.5, 999.75
LPARM: PCL SYMSET	ROMAN8 , ISOL1, ISOL2, ISO5, PC8, PC8DN, PC850, PC852, PC8TK, WINL1, WINL2, WINL5, DESKTOP, PSTEXT, VNINTL, VNUS, MSPUBL, MATH8, PSMATH, VNMATH, PIFONT, LEGAL, ISO4, ISO6, ISO11, ISO15, ISO17, ISO21, ISO60, ISO69, WIN30, IBM860, IBM865, HPZIP, USPSZIP, USPSFIM, USPSSTP, VNDING, PSDING, DING100, DING200, DING300
ECONOMODE	OFF , ON
OKIPOWERSAVING	8, DISABLE, 0

Kapitel 22: PostScript-Einstellung

Nach dem Einbau der PostScript-Karte (»Anhang B: Erweiterungen und Zubehör«) steht Ihnen diese Druckersprache zur Verfügung. Im Normalfall sind nach der Anwahl von PostScript keine weiteren Einstellungen des Druckers vorzunehmen.

Mit Hilfe des Menüs können Sie den Drucker Ihrer Anwendung entsprechend einstellen. Dies wird zuerst allgemein erläutert, dann folgt die Beschreibung des PostScript-Menüs. Daran schließt sich eine ausführliche Erklärung der einzelnen Menüpunkte an.

Im Anzeigefeld werden Zustands- und Fehlermeldungen des Druckers ausgegeben. Auch die zur Zeit gewählte Emulation wird angezeigt. Das Kürzel **.HP4** zeigt an, daß der Drucker sich in der HP-LaserJet-Emulation befindet. Wechseln Sie gegebenenfalls die Emulation, wie am Ende von Kapitel 1 beschrieben.

Über das Tastenfeld können Sie das Menü und die Einstellung des Druckers ändern.

Das Menü

Nach dem Aufbau und der Handhabung des Menüs wird die Anwendung der Menüpunkte beschrieben. Es gibt zwei voneinander unabhängige Menüs:

- »MENU1« beinhaltet hauptsächlich die Papierhandhabung.
- Über »Menu2« lassen sich die Druckqualität, die Speicheraufteilung und die Schnittstellenwerte ändern.

Das Menü ist wie folgt aufgebaut: Auf der obersten Ebene sind die Funktionen in sogenannte **Menügruppen** eingeteilt. Innerhalb jeder Gruppe sind ein oder mehrere **Menüpunkte** zu finden. Jedem Punkt wiederum kann ein **Menüwert** zugewiesen werden.

Auf der obersten Ebene finden Sie sogenannte Menügruppen, die einen oder mehrere Menüpunkte (nächste Stufe) beinhalten können. Die Gruppenbezeichnung ist ein übergeordneter Begriff für zusammengehörende Menüpunkte. Durch kurzes Drücken der **MENU1**-Taste können Sie die nächste Gruppe aufrufen. Drücken Sie die **MENU1**-Taste länger als zwei Sekunden, wird die vorhergehende Gruppe angezeigt.

Menügruppen

Betätigen Sie die *ENTER*-Taste, um zum ersten Menüpunkt der angezeigten Gruppe zu gelangen. Nun können Sie die Menüpunkte dieser Gruppe anzeigen lassen und gegebenenfalls ändern.

Menüpunkte

Einigen Menüpunkten kann ein Wert aus einer vorgegebenen Liste zugewiesen werden, andere Menüpunkte können ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die kurze Betätigung der Taste *MENU1* führt zum nächsten Menüpunkt.

Beim letzten Menüpunkt der aktuellen Gruppe führt das Betätigen der *MENU1*-Taste zur nächsten Gruppe, also eine Ebene höher. Ein längeres Drücken der *MENU1*-Taste führt zum vorhergehenden Menüpunkt.

Menüwerte

Mit Hilfe der Tasten ► bzw. ◀ können Sie die verfügbaren Werte zum aktuellen Menüpunkt vorwärts bzw. rückwärts durchblättern. Betätigen Sie die *ENTER*-Taste, um den gerade angezeigten Wert als Standardwert festzulegen. Diese wird durch einen Stern (*) hinter dem Menüwert angezeigt.

Druckermenü einstellen

Stellen Sie sicher, daß der Drucker auf deutsche Menüführung umgestellt ist, dies wird am Ende von Kapitel 1 beschrieben. Am Ende dieses Kapitels finden Sie eine Gegenüberstellung der englischen und deutschen Menüpunkte.

MENU1

Die Einstellung des »MENU1« wird über die folgenden Tasten des Bedienfeldes vorgenommen:

- Schalten Sie den Drucker in den Zustand OFF-LINE, indem Sie die Taste *ON-LINE* betätigen; die **Ready**-Lampe erlischt.
- Durch kurzes Drücken der Taste *MENU1* gelangen Sie in das Hauptmenü; die erste Gruppe wird angezeigt.
- Nun können Sie die Menüeinstellungen des Druckers abfragen und gegebenenfalls ändern. Nochmaliges Drücken der *MENU1*-Taste innerhalb des Menümodus ruft die nächste Gruppe auf.
- Halten Sie diese Taste im Menümodus gedrückt, werden die Gruppen rückwärts durchlaufen.

Menu2

Die Handhabung des »MENU1« und des »Menu2« ist gleich, sie bieten lediglich unterschiedliche Menüpunkte und Werte an. Ändern Sie die Einstellungen des »Menu2« wie folgt:

- Um das Untermenü zu wählen, drücken Sie die *MENU1/Menu2*-Taste länger als zwei Sekunden, während sich der Drucker im Zustand OFF-LINE befindet. Die erste Gruppe des Untermenüs wird angezeigt. Eine Erläuterung der Menüpunkte finden Sie weiter hinten. Durch weiteres Drücken der Taste *MENU1/Menu2* gelangen Sie zur nächsten Gruppe.
- Mit Hilfe der Taste *MENU1* können Sie die einzelnen Menüpunkte nacheinander aufrufen, um Sie anschließend Ihren Wünschen gemäß einzustellen.

Weiter hinten sind die beiden Menüs mit Menüpunkten und zugehörigen Werten aufgeführt.

Die Betätigung der Taste ► zeigt im Anzeigefeld den nächsten möglichen Wert für den aktuellen Menüpunkt an. Der zur Zeit aktivierte Wert wird nicht mehr angezeigt, ist aber weiterhin gültig, bis Sie einen vorgeschlagenen Wert ausdrücklich durch eine kurze Betätigung der *ENTER*-Taste aktivieren. Ein Stern (*) hinter dem Wert eines Menüpunktes zeigt an, daß dieser Wert aktiv ist.

Bei Menüpunkten mit Zahlenwerten bewirkt die Betätigung dieser Taste die Anzeige des nächsthöheren, möglichen Wertes.

Halten Sie diese Taste gedrückt, werden die Werte vorwärts durchlaufen. Bei längerem Drücken werden Zahlenwerte in Zehnerschritten erhöht.

Auch mit der Taste ◀ werden die möglichen Werte für einen Menüpunkt durchgeblättert, nur diesmal in umgekehrter Reihenfolge. So können Sie schnell zu einem Wert gelangen, der vor dem aktuellen Wert liegt, ohne die ganze Auswahl durchblättern zu müssen. Ein Stern (*) hinter dem Wert eines Menüpunktes zeigt an, daß dieser Wert zur Zeit aktiv ist.

Bei Menüpunkten mit Zahlenwerten bewirkt die Betätigung dieser Taste die Anzeige des nächstniedrigen möglichen Wertes.

Halten Sie diese Taste gedrückt, werden die Werte nacheinander rückwärts durchlaufen. Bei längerem Drücken werden Zahlenwerte in Zehnerschritten verringert.

ENTER

Ähnlich der *ENTER*- oder *RETURN*-Taste auf der Tastatur Ihres Computers erfolgt durch kurzes Drücken dieser Taste eine Eingabebestätigung. Der zur Zeit im Anzeigefeld vorgeschlagene Wert für einen Menüpunkt wird übernommen und als Standardvorgabe festgelegt. Die Übernahme wird durch einen Stern (*) hinter dem nun aktiven Wert angezeigt.

Die im Menü festgelegten Werte bleiben auch beim Rücksetzen des Druckers aktiviert.

Nachdem das Menü nach Ihren Wünschen eingestellt ist, schalten Sie den Drucker durch nochmaliges Drücken der *ON-LINE*-Taste wieder in den Zustand der Betriebsbereitschaft. Die Einstellungen des Menüs werden dauerhaft gespeichert. Wollen Sie das MENU1 auf die Werkseinstellung zurücksetzen, beachten Sie den Abschnitt »Technischer Modus« am Ende von Kapitel 4.

Im Anzeigefeld erscheint die Meldung **ON-LINE**. Beim nächsten Druckauftrag werden die vorgenommenen Änderungen berücksichtigt, sofern sie nicht von anderen Befehlen überschrieben werden.

Die Anzeige **RESET DRÜCKEN** erscheint, nachdem der Menümodus verlassen wurde. Bei Betätigung der *Reset*-Taste für länger als zwei Sekunden werden die gewählten Menüeinstellungen wirksam, vorhandene Daten werden gelöscht.

PRINT MENU

Die aktuellen Menüeinstellungen werden ausgedruckt, wenn Sie diese Taste im OFF-LINE-Modus lang betätigen. Im Ausdruck werden das »MENU1« und das »Menu2« zusammengefaßt. Vor den von Ihnen gewählten Werten (**BENUTZER**) der einzelnen Menüpunkte stehen die werkseitig vorgegebenen Einstellungen (**WERKEINSTELLUNG**).

Zusammengefaßt finden Sie noch einmal die Funktionen der Tasten. Der Drucker muß sich im Zustand OFF-LINE befinden. Die Ergänzungen »kurz« oder »lang« deuten auf die Zweifachbelegung der Tasten hin. »Lang« bedeutet, daß die Taste länger als zwei Sekunden betätigt werden muß.


Taste		Funktion
MENU1	(kurz)	MENU1 aufrufen.
MENU1/Menu2	(lang)	Menu2 aufrufen.
ON-LINE		Menümodus beenden.
Reset		Menümodus beenden.

Innerhalb des Menümodus sind die Taste folgendermaßen belegt:

Taste	Funktion
MENU1/Menu2	(kurz) Nächste Gruppe bzw. nächsten Menüpunkt aufrufen. (lang) Vorherige Gruppe aufrufen.
▶	(kurz) Nächsten Menüwert anzeigen. (lang) Menüwerte vorwärtsblättern.
◀	(kurz) Vorigen Menüwert anzeigen. (lang) Menüwerte rückwärtsblättern.
ENTER	(kurz) Ersten Menüpunkte der Gruppe wählen bzw. angezeigten Wert. übernehmen.

Am Beispiel des *Menu2* finden Sie den Weg von Menügruppen über Menüpunkte zu den Menüwerten:

Wegweiser durch das Menü



MENU1 - PostScript

Stellen Sie sicher, daß die deutsche Bedienerführung gewählt wurde, dies wird am Ende von Kapitel 1 beschrieben. Nach der Wahl von PostScript werden nur die zugehörigen Menüpunkte angezeigt. Um einen Ausdruck der Menüpunkte und der ihnen zugewiesenen Werte zu bekommen, betätigen Sie die Taste *Print Menu* länger als zwei Sekunden, während der Drucker sich im Zustand OFF-LINE befindet.

Werkseitig vorgegebene Einstellungen sind **fett** gedruckt. *Kursiv* gedruckte Menüpunkte werden nur angezeigt, wenn das entsprechende Zubehör eingebaut ist. Eine Übersicht über das englische Menü finden Sie am Ende des Kapitels.

WECHSEL wird nur angezeigt, wenn der zweite Papierschacht oder der Universaleinzug installiert ist. Bei automatischem Schachtwechsel (EIN) sind die Befehle zur Steuerung des Papiereinzugs unwirksam.

Gruppe	Punkt	Werte
DRUCKERSPRACHE	EMULATE	AdobePS , HP 4, HIPER-W
KASSETTE AUSWAHL	MANUELL	AUS , EIN
	PAPIERZU	KASSET1 , KASSET2, EINZUG
	WECHSEL	AUS , EIN
PAPIERFORMAT	KASSET1	A4 FORM , A5 FORM, A6 FORM, B5 FORM, LETTER, EXEC, LEGAL14, LEGAL13
	KASSET2	A4 FORM , A5 FORM, B5 FORM, LETTER, EXEC, LEGAL14, LEGAL13
	EINZUG	DL , C5, LETTER, EXEC, LEGAL 14, LEGAL 13, A4 FORM, A5 FORM, A6 FORM, B5 FORM, COM-9, COM-10, MONARCH,
PAPIERSORTE	KASSET1	LEICHT, MITTEL, NORMAL , MSCHWER, SCHWER
	KASSET2	LEICHT, MITTEL, NORMAL , MSCHWER, SCHWER
	EINZUG	LEICHT, MITTEL, NORMAL , MSCHWER, SCHWER
PRÜFE DR BEREICH	PRÜFE DR	FREI , GESPRT

Menu2 - PostScript

Schalten Sie zunächst den Drucker OFF-LINE, indem Sie die Taste *ON-LINE* betätigen. Drücken Sie die *MENU1/Menu2*-Taste länger als zwei Sekunden, um das »Menu2« zu aktivieren. Die Handhabung des »Menu2« entspricht dem »MENU1«.

Das englische Menü finden Sie am Ende des Kapitels.

Gruppe	Punkt	Werte
DRUCKMODUS	MODUS	600 , 300
	BUCHST.R	NORMAL , DUNKLER
SCHWÄRZUNG	SCHWÄRZE	-2, -1, 0 , +1, +2
ENERGIESPARMODE	SPARMODE	0 SEK , 8 MIN, GESPERT
TONERMANGEL	T.MANGEL	EIN , AUS
TONERSPARMODE	T.SPAREN	GESPERT , NORMAL, WENIGER
PARALLEL I/F	P.GESCHW	SCHNELL , NORMAL
	BI-DIREK	FREI , GESPERT
SPRACHE	SPRACHE	DEUTSCH , FRANCIS, ITALIANO, CASTLAN, SVENSKA, NORSK, DANSK, NEDERL., TÜRKÇE, PORTUG, POLSKI, ENGLISH
PS EINSTELLUNG	PAPIERST	LÖSCHE , NOCHMAL
	DEMOSEIT	AUS , EIN
	JOBLÖSCH	AUS , EIN
	MAN.ZEIT	1 MIN , ENDLOS, 30 SEK.
	WARTZEIT	40 SEK , 2 MIN, 5 MIN, ENDLOS, 15 SEK
	FBERICHT	AUS , EIN
	WECHSEL	JED.JOB , BUFLEER
	AKT.PORT	LOCALTK, RS422
RS422 SERIELL	BAUDRATE	9600 , 19200, 38400, 300, 600, 1200, 2400, 4800
	DATABITS	8 BITS , 7 BITS
	PARITÄT	KEINE , GERADE, UNGERA

Erklärung der Menüpunkte - MENU1

DRUCKERSPRACHE

EMULATION: Über diesen Menüpunkt können Sie von **Adobe PostScript** zur Emulation **HP LaserJet 4** wechseln. **HIPER-W** ist eine herstellereigene Druckersprache für Programme bzw. deren Treiber, die diese Sprache verwenden oder voraussetzen.

KASSETTE AUSWAHL

MANUELL: Um den herausklappbaren manuellen Papiereinzug zu verwenden, kann dieser im Menü mit dem Wert **EIN** oder mit einem entsprechenden Befehl als Standardeinzug festgelegt werden. Der manuelle Einzug empfiehlt sich bei stärkeren Umschlägen, Aufklebern und Transparentfolien (Siehe Kapitel 5).

PAPIERZU: Hier erfolgt die Wahl der Standard-Papierzufuhr, die in der Regel über die erste Kassette (**KASSET1**) erfolgt. Ist ein zweiter Papierschacht oder ein Universaleinzug installiert, werden diese als **KASSET2** bzw. **EINZUG** angezeigt und können als Standard-Papierzufuhr gewählt werden. Der Universaleinzug ermöglicht die Zufuhr von Briefumschlägen und anderen Druckmaterialien.

WECHSEL: Durch den Wert **EIN** kann festgelegt werden, daß bei Papierende in einer Kassette eine automatische Umschaltung auf eine andere Papierzufuhr erfolgt, wenn in dieser das gleiche Papierformat vorliegt. Wurde die erste Papierkassette als Standardeinzug festgelegt, werden bei Papierende nacheinander zunächst die zweite Papierkassette (Zubehör) und anschließend der Universaleinzug (Zubehör) angesteuert.

PAPIERFORMAT

KASSET1: Das Papierformat für die erste Papierkassette wird hier festgelegt.

KASSET2: Dieser Menüpunkt wird nur bei einem installierten zweiten Papierschacht (Zubehör) angezeigt. Die zweite Papierkassette kann kein A6-Papier verarbeiten. Ansonsten entsprechen die Papierformate denen der ersten Kassette.

EINZUG: Dieser Menüpunkt kann nur bei einem installierten Universaleinzug (Zubehör) ausgewählt werden. Über den Universaleinzug können Sie alle möglichen Papierformate und Umschläge verarbeiten. Auch Folien und stärkere Papiersorten können über den Universaleinzug zugeführt werden.

KASSET1, KASSET2, EINZUG: Mit diesem Menüpunkt kann die Heizungstemperatur für jede Papierzufuhr an die Papiersorte angepaßt werden. Bei starkem Papier und besonderem Druckmaterial wie Folien, Etiketten kann eine höhere Temperatur erforderlich sein, um den Toner zu fixieren. Für Normalpapier (80 g/m²) sollten Sie den Standardwert beibehalten. Weitere Anhaltspunkte gibt die Tabelle.

PAPIERSORTE

Papiersorte	Gewicht	Menüwert
Einzelblätter	60 g/m ²	LEICHT
Einzelblätter	70 g/m ²	MITTEL
Einzelblätter	80 g/m ²	NORMAL
Einzelblätter	90 g/m ²	MSCHWER
Einzelblätter	105 g/m ² (und mehr)	SCHWER
Umschläge	---	SCHWER

PRÜFE DR: Bei der Einstellung **FREI** prüft der Drucker die Menüeinstellung des Papierformates für die aktuelle Papierzufuhr und vergleicht sie mit dem aktuellen Papierformat. Eine Abweichung wird gemeldet. Dies ist der Normalfall bei Standardformaten. Bei **GESPERT** wird keine Prüfung vorgenommen.

PRÜFE DRUCK- BEREICH

Erklärung der Menüpunkte - Menu2

MODUS: Trotz der physikalisch vorgegebenen Auflösung von 300 dpi kann Ihr Drucker Grafikdaten der Auflösung 600 dpi verarbeiten und in angepaßter Auflösung drucken. Das Verfahren wird in Anhang D beschrieben. Bei der Einstellung OKI300 sind können ausschließlich Befehle und Daten für die Auflösung 300 dpi verwendet werden.

DRUCKMODUS

dpi = dots per inch (Punkte pro Zoll)

BUCHST.R: Durch das Setzen zusätzlicher Zwischenpunkte oder verkleinerte Punkte werden stufige Linienzüge geglättet. Dieses Verfahren kann auf Zeichen und Grafiken angewandt werden.

SCHWÄRZUNG

SCHWÄRZE: Die Schwärzungsintensität kann erhöht oder verringert werden, falls das Druckergebnis nicht Ihren Wünschen entspricht. Die höchste Schwärzungsintensität wird beim Wert +2 erreicht, die niedrigste bei -2.

ENERGIESPARMODUS (Power Save)

SPARMODE: Nach dem Einschalten des Druckers wird die Heizungseinheit zunächst auf die Betriebstemperatur aufgeheizt. Wurde im Druckermenü der Energiesparmodus durch die Einstellung 0 SEK oder 8 MIN aktiviert, schaltet sich die Heizungseinheit nach der eingestellten Zeit ohne Datenempfang aus. Nach weiteren 30 Sekunden stoppt zusätzlich der Lüftungsventilator.

Im Energiesparmodus wechselt die Anzeige ON-LINE .AdobePS mit der Meldung SPARMODE. Ist der Drucker nicht betriebsbereit, erscheint diese Meldung in Verbindung mit OFF-LINE. Werden wieder Daten empfangen, wechselt der Drucker in die Aufwärmphase.

Sie können die automatische Umschaltung in den Energiesparmodus über das Menü außer Kraft setzen (GSPERT), um bei häufiger Verwendung des Druckers die jeweils erforderliche Aufwärmzeit zu vermeiden.

TONERMANGEL

T.MANGEL: Bei der Einstellung EIN wechselt der Drucker in den Zustand OFF-LINE, wenn die Tonerkassette annähernd leer ist. Wurde AUS gewählt, werden nach dem Erkennen des Tonermangels noch etwa 100 Seiten gedruckt, bevor der Drucker sich OFF-LINE schaltet.

TONERSPARMODUS

T.SPAREN: Ist der Tonersparmodus aktiviert, erfolgt der Ausdruck mit verringerter Toner Menge. Entwürfe und Probedrucke können so mit verringerter Toner Menge (bei NORMAL 50%, bei WENIGER 70%) gedruckt werden, bleiben aber weiterhin lesbar.

PARALLEL I/F

Die parallele Schnittstelle übermittelt dem Drucker Daten, indem die acht Bit eines Byte gleichzeitig über acht separate Leitungen übertragen werden. Zusätzlich sind einige Steuerleitungen vorhanden. Die Bytes selbst werden nacheinander übertragen.

P.GESCHW: Sollten bei der Datenübertragung in Verbindung mit langsameren Computern über die Centronics-Schnittstelle Probleme auftreten, können Sie das Zeitverhalten der Schnittstelle ändern (Einstellung NORMAL).

BI-DIREK: Die Standardeinstellung EIN ermöglicht entsprechenden Programmen, über die Centronics-Schnittstelle Zustandsmeldungen vom Drucker zu lesen.

SPRACHE: Die Fehlermeldungen und Menüanzeigen des Druckers sind in verschiedenen Sprachen verfügbar.

SPRACHE

PAPIERST: Bei einem Papierstau im Drucker oder einem Ausgabestau wird in der Standardeinstellung (LÖSCHE) die aktuelle Seite gelöscht. Nachdem der Papierstau behoben wurde, wird mit der folgenden Seite fortgefahren. Bei der Einstellung NOCHMAL bleibt die Seite im Speicher und wird nach dem Beheben des Papierstaus noch einmal gedruckt.

PS EINSTELLUNG

Der Menüpunkt PAPIERST betrifft nicht den Einzugstau. Bei einem solchen gehen die Druckdaten der Seite nicht verloren. Nach dem Beheben des Einzugstaus wird die aktuelle Seite in jedem Fall noch einmal gedruckt.

DEMOSEIT: Wenn Sie die Einstellung EIN wählen, wird die PostScript-Demoseite jeweils nach dem Einschalten oder Rücksetzen des Druckers ausgegeben.

JOBLÖSCH: Beim Wert EIN können Sie einen laufenden Druckauftrag löschen, indem Sie die Taste *Reset* drücken. Bei der Einstellung AUS ist die *Reset*-Taste gesperrt.

MAN.ZEIT: Wurde per Programm die manuelle Papierzufuhr ausgewählt, erscheint im Anzeigefeld eine entsprechende Papieranforderung »MANUELL xxx PAPIER ZUFÜHREN«. In der Standardeinstellung wird der laufende Druckauftrag gelöscht, wenn innerhalb der festgelegten Zeit (Standard 1 MINUTE) kein Papier in den manuellen Einzug gelegt wird. Wenn Sie innerhalb der Wartezeit die *FORM FEED*-Taste betätigen, ohne daß sich ein Blatt im manuellen Einzug befindet, wird eine Seite aus dem ersten Papierschacht bzw. dem Standardeinzug genommen. Bei der Einstellung ENDLOS wird der Druckauftrag in keinem Fall gelöscht.

WARTZEIT: In der Standardeinstellung (40 SEKUNDEN) wird ein laufender Druckauftrag gelöscht, wenn innerhalb der festgelegten Zeit keine weiteren Daten eintreffen. Neben größeren Wartezeiten finden Sie im Menü den Wert ENDLOS, bei dem die Wartezeit unbegrenzt ist, Druckaufträge also nicht gelöscht werden.

PS EINSTELLUNG (Fortsetzung)

FBERICHT: Wenn ein PostScript-Fehler auftritt, erscheint in der Anzeige die Meldung **PSFEHLER Adobe**. Wenn der Menüpunkt FBERICHT auf EIN steht, wird zusätzlich ein Fehlerbericht ausgedruckt, der Hinweise zur Fehlerursache gibt. Wenden Sie sich an Ihrem Lieferanten, falls PostScript-Fehler wiederholt und häufiger aufgetreten.

AKT.PORT: Verwenden Sie die Einstellung LOCALTK bei Anschluß an einem Macintosh-Rechner (AppleTalk-Protokoll). Falls Sie serielle Schnittstelle nach der Vorgabe RS-422A verwenden wollen, wählen Sie diesen Wert.

RS422 SERIELL

Bei der seriellen Datenübertragung werden die acht Datenbits eines Byte nacheinander über eine Leitung zum Drucker übertragen. Für diese Übertragung ist die Einstellung einiger Menüwerte gemäß den Vorgaben Ihres Rechnersystems erforderlich. Die Menüpunkte für die serielle Schnittstelle sollten dann der Einstellung der seriellen Schnittstelle Ihres Rechners entsprechen.

Pro Datenbyte wird ein Startbit mit dem logischem Wert 1 übertragen, gefolgt von sieben oder acht Datenbits entsprechend der Festlegung der Datenlänge. Wahlweise kann ein Paritätsbit zur Datensicherung folgen. Das Datenformat kann 7 oder 8 Bit sein, beim sogenannten Übertragungsformat wird das Paritätsbit (gesetzt oder nicht gesetzt) hinzugerechnet.

BAUDRATE: Hier wird die Übertragungsrate festgelegt. Wählen Sie eine Übertragungsrate von 300, 600, 1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200 oder Baud. Die Standardeinstellung ist 9.600 Baud.

DATABITS: Legt das Datenformat fest. Wählen Sie 7 oder 8 Bit, die Standardeinstellung ist 8 Bit.

PARITÄT: In der Standardeinstellung findet keine Paritätsprüfung statt, es werden KEINE Paritätsbits übertragen. Wahlweise können übertragene Paritätsbits auf GERADE oder UNGERA Parität geprüft werden.

Schnellzugriff auf einige Menüpunkte

Einige häufig angewandte Menüpunkte können über die Tasten des Bedienfeldes direkt aufgerufen werden. Dazu muß der Drucker im Zustand OFF LINE sein. Die Handhabung dieser Tastenfunktionen ist ausführlich in Kapitel 4 beschrieben.

Technischer Modus

In dieser Betriebsart werden fünf zusätzliche Funktionen angeboten, die über das Menü oder das Bedienfeld nicht verfügbar sind.

- Hauptmenü auf die Werkeinstellung zurücksetzen.
- Empfangene Daten im Hexdumpmodus drucken.
- Bildtrommelzähler zurücksetzen.
- Bedienfeld sperren bzw. freigeben.
- Physikalischen Nullpunkt der zu druckenden Seite einstellen.

Der technische Modus wird aktiviert, indem Sie die Taste *MENU1* beim Einschalten des Druckers gedrückt halten, bis die Meldung **WARTUNG1** angezeigt wird. Eine Beschreibung der einzelnen Punkte des technischen Modus finden Sie in Kapitel 4.

Englische Menüeinstellungen

Der Vollständigkeit halber finden Sie nachfolgend die Einstellmöglichkeiten des Menüs bei eingestellter englischer Bedienerführung. Werkseitig vorgegebene Einstellungen sind **fett** gedruckt. *Kursiv* dargestellte Einstellmöglichkeiten werden nur bei entsprechend eingebautem Zubehör angeboten.

Gruppe	Punkt	Werte
PRINTER LANGUAGE	EMULATE	AdobePS , HIPER-W, HP4
TRAYSELECT	MANUAL	OFF , ON
	PAPER IN	TRAY 1 , TRAY 2, FEEDER
	AUTO TRAY	OFF , ON
PAPER SIZE	TRAY1	A4 SIZE , A5 SIZE, A6 SIZE, B5 SIZE, LETTER, EXEC, LEGAL14, LEGAL13
	TRAY2	A4 SIZE , A5 SIZE, B5 SIZE, LETTER, EXEC, LEGAL14, LEGAL13
PAPER SIZE	FEEDER	A4 SIZE , A5 SIZE, A6 SIZE, B5 SIZE, COM-9, COM-10, MONARCH, DL ENV, C5 ENV, LETTER, EXEC, LEGAL14, LEGAL13

MENU 1

AUTOTRAY wird nur angezeigt, wenn der zweite Papierschacht oder der Universaleinzug installiert ist. Bei automatischem Schachtwechsel (**EIN**) sind die Befehle zur Steuerung des Papiereinzugs unwirksam.

Ist ein zweiter Papierschacht oder ein Universaleinzug installiert, werden diese im Druckermenü als **TRAY2** bzw. als **FEEDER** angezeigt.

*FEEDER wird nur bei installiertem
Universaleinzug (Zubehör) angezeigt.*

Gruppe	Punkt	Werte
MEDIA TYPE	TRAY1	LIGHT, M LIGHT, MEDIUM , M HEAVY, HEAVY
	TRAY2	LIGHT, M LIGHT, MEDIUM , M HEAVY, HEAVY
	FEEDER	LIGHT, M LIGHT, MEDIUM , M HEAVY, HEAVY

PAPER SIZE CHK	SIZE CHK	ENABLE , DISABLE
----------------	----------	-------------------------

Gruppe	Punkt	Werte
PRINT MODE	MODE	OKI 600 , OKI 300
	SMOOTHING	NORMAL , DARK
DARKNESS CONTROL	DARKNESS	-2, -1, 0 , +1, +2
POWER SAVING	PWR SAVE	0 SEC , 8 MIN, DISABLE
LOW TONER	LOW TNR	ON , OFF
TONER SAVING	TNR SAVE	DISABLE , MEDIUM, LIGHT
PARALLEL I/F	SPEED	HIGH , MEDIUM
	BI-DIRCT	ENABLE , DISABLE
LANGUAGE	LANGUAGE	ENGLISH , DEUTSCH, FRANCIS, ITLIANO, CASTLAN, SVENSKA, NORSK, DANSK, NEDERL, TÜRKÇE, PORTUG, POLSKI
ADOBE PS SETUP	JAM RECV	OFF , ON
	START PG	OFF , ON
	JOBRESET	OFF , ON
	MAN TIME	1 MIN , INFINIT, 30 SEK
	WAITTIME	40 SEK , 2 MIN, 5 MIN, INFINIT, 15 SEK
	ERREPORT	OFF , ON
	JOBSW	PERJOB , BUFFEMP
RS422 SERIAL	BAUDRATE	9600 , 19200, 300, 600, 1200, 2400, 4800
	DATA BITS	8 BITS , 7 BITS
	PARITY	NONE , EVEN, ODD

Menü 2

Kapitel 23: PostScript - Schriftarten und Zeichensätze

Adobe SansMM

Adobe SerifMM

Courier

Courier Bold

Courier Oblique

Courier Bold Oblique

Times Roman

Times Roman Bold

Times Roman Italic

Times Roman Bold Italic

Helvetica

Helvetica Bold

Helvetica Oblique

Helvetica Bold Oblique

♠ ∑ ® √ ⊗ (Symbol)

Helvetica Narrow

Helvetica Narrow Bold

Helvetica Narrow Oblique

Helvetica Narrow Bold Oblique

AvantGarde-Book

AvantGarde-Demi

AvantGarde-BookOblique

AvantGarde-DemiOblique

Palatino-Roman

Palatino-Bold

Palatino-Italic

Palatino-BoldItalic

NewCenturySchlbk-Roman

NewCenturySchlbk-Bold

NewCenturySchlbk-Italic

NewCenturySchlbk-BoldItalic

Bookman-Light

Bookman-Demi

Bookman-LightItalic

Bookman-DemiItalic

ZapfChancery-MediumItalic

☞ ☆ ➤ ≥ (Zapf Dingbats)

Residente Schriftarten

Standardzeichensatz

Standard- zeichensatz	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	'	p						—		
1			!	1	A	Q	a	q			i	—	'		Æ	æ
2			"	2	B	R	b	r			¢	†	'			
3			#	3	C	S	c	s			£	‡	^		ª	
4			\$	4	D	T	d	t			/	·	~			
5			%	5	E	U	e	u			¥		—			¹
6			&	6	F	V	f	v			f	¶	˘			
7			'	7	G	W	g	w			§	•	·			
8			(8	H	X	h	x			π	,	..		Ł	ł
9)	9	I	Y	i	y			'	„			Ø	ø
A			*	:	J	Z	j	z			“	”	°		Œ	œ
B			+	;	K	[k	{			«	»	„		°	ß
C			,	<	L	\	l				<	°				
D			-	=	M]	m	}			>	‰	ˆ			
E			.	>	N	^	n	~			fi		˙			
F			/	?	O	_	o				fl	ˆ	˘			

Zeichensatz »Symbol«

Symbol	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	≡	Π	—	π				°	∞	∠	◊	
1			!	1	A	Θ	α	θ			Υ	±	∑	∇	⟨	⟩
2			∀	2	B	P	β	ρ			'	”	ℜ	®	®	ƒ
3			#	3	X	Σ	χ	σ			≤	≥	∅	©	©	ƒ
4			∃	4	Δ	T	δ	τ			/	×	⊗	™	™	
5			%	5	E	Υ	ε	υ			∞	∞	⊕	Π	Σ	J
6			&	6	Φ	ς	φ	ϖ			f	∂	∅	√	()
7			∑	7	Γ	Ω	γ	ω			♣	•	∩	·		
8			(8	H	Ξ	η	ξ			♦	+	∪	¬	()
9)	9	I	Ψ	ι	ψ			♥	≠	⊃	∧	[]
A			*	:	ϑ	Z	φ	ζ			♠	≡	⊃	∨		
B			+	;	K	[κ	{			↔	=	α	↔	l	l
C			,	<	Λ	∴	λ				←	...	⊂	⊂	[]
D			-	=	M]	μ	}			↑		⊆	↑	{	}
E			.	>	N	⊥	v	~			→	—	∈	⇒	l	l
F			/	?	O	_	o				↓	⌊	∉	↓		

Zeichensatz »ITC Zapf Dingbats«

ITC Zapf Dingbats	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
1			✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
2			✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
3			✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
4			✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
5			✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
6			✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
7			✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
8			✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
9			✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
A			✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
B			✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
C			✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
D			✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
E			✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
F			✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂

Anhang A: Technische Daten

Maschine	<i>OSD No. 0261000</i>		
Druckverfahren	Elektrofotografisches Aufzeichnungsverfahren		
Lichtquelle	LED-Zeile mit 2.560 Halbleiterelementen		
Bildtrommel	Organischer Fotoleiter		
Toner	Nichtmagnetischer Einkomponenten-Toner Bestandteile/CAS: Styrene Acrylic Polymer: 9003-53-6, 25639-21-8, Carbon:1333-86-4, Polypropylene: 9003-07-0, Dye stuff: 109125-51-1, 109125-50-0, 84179-66-8, Additive: 67762-90-7 Ergebnis der Mutagenitätsprüfung mit und ohne metabolische Aktivierung: negativ (AMES-Test)		
Fixierung	durch Hitze und Druck		
Druckmaterial	Normalpapier		
Anzeigefeld	LCD-Anzeige mit 2 Zeilen zu je 8 Zeichen		
Druckleistung			
Geschwindigkeit	6 Seiten/Minute im Kopiermodus		
Aufwärmzeit	60 Sekunden (bei Raumtemperatur 25 °C) Ausdruck der ersten Seite nach durchschnittlich 17 Sekunden		
Auflösung	300 x 300 Punkte pro Zoll Erhöhung der Auflösung durch Oki Smoothing Technology: Durch das Setzen von reduzierten vertikalen Zwischenpunkten ist eine Darstellung von 600 dpi-Druckdaten möglich.		
Papiereinzug			
Fassungsvermögen	100 Blatt à 75 g/m ²	Erste Papierkassette	(Standard)
	250 Blatt à 75 g/m ²	Zweiter Papierschacht	(Zubehör)
	50 Blatt à 75 g/m ²	Universaleinzug	(Zubehör)
	50 Briefumschläge	Universaleinzug	(Zubehör)
Papierausgabe			
Fassungsvermögen	100 Blatt à 75 g/m ²	Papierausgabe oben (face down)	
	50 Blatt à 75 g/m ²	hintere Papierausgabe (face up)	

Papiereigenschaften

Einzelblätter	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive im zweiten Papierschacht (Zubehör) kein A6-Format
Gewicht	60 bis 90 g/m ² bei automatischer Zufuhr 60 bis 120 g/m ² bei manueller Zufuhr
Briefumschläge	COM-9, COM-10, MONARCH, DL, C5
Stärke	0,08 bis 0,1 mm
sonstige Druckmaterialien	Etiketten auf Haftträger, Projektionsfolien bei manueller Zufuhr/Universaleinzug

Speicher

Standard	2 MByte RAM (ausbaubar bis max. 19 MByte)
Zubehör	Speichererweiterungskarte (1 MByte) mit 1 Steckplatz für 1, 2, 4, 8 oder 16 MByte PS/2-SIMM Speichererweiterungs- module

Anforderungen für Speichermodule anderer Hersteller:

Typ	SIMM-Modul
Speichergröße	1, 2, 4, 8 oder 16 MByte
Anschluß	72 Kontakte
Zugriffszeit	60 bis 100 ns
Datenbusbreite	32 oder 36 Bit
Parity Bit	mit oder ohne
Einbautiefe	22 mm maximal
Bauhöhe (Dicke)	8 mm maximal

Schnittstellen

Standard	Bidirektionale Centronics
Zubehör	LocalTalk und RS-422A mit der PostScript-Karte (Zubehör)

Emulationen

Standard	HP LaserJet 4 (PCL 5e)
Zubehör	Adobe PostScript Level 2

Schriftarten

Standard

Bitmusterschriften

Line Printer 8,5 p

Skalierbare Schriften

Albertus	(medium, extrafett)
Antique Olive	(normal, fett, kursiv)
Arial	(normal, fett, kursiv, fett-kursiv)
CG Times	(normal, fett, kursiv, fett-kursiv)
CG Omega	(normal, fett, kursiv, fett-kursiv)
Clarendon Condensed	(normal)
Coronet	(normal)
Courier	(normal, fett, kursiv, fett-kursiv)
Garamond	(normal, halbfett, kursiv, halbfett-kursiv)
Letter Gothic	(normal, fett, kursiv)
Marigold	(normal)
Univers	(normal, fett, kursiv, fett-kursiv)
Univers Condensed	(normal, fett, kursiv, fett-kursiv)
Symbol	(normal)
Times New	(normal, fett, kursiv, fett-kursiv)
Windings	(normal)

Zubehör
(auf PostScript-Karte)

AdobeSansMM
 AdobeSerifMM
 AvantGarde-Book
 AvantGarde-BookOblique
 AvantGarde-Demi
 AvantGarde-DemiOblique
 Bookman-Demi
 Bookman-DemiItalic
 Bookman-Light
 Bookman-LightItalic
 Courier
 Courier-Bold
 Courier-BoldOblique
 Courier-Oblique
 Helvetica
 Helvetica-Bold
 Helvetica-BoldOblique
 Helvetica-Narrow
 Helvetica-Narrow-Bold
 Helvetica-Narrow-Bold-Oblique

Helvetica-Narrow-Oblique
Helvetica-Oblique
NewCenturySchlbk-Bold
NewCenturySchlbk-BoldItalic
NewCenturySchlbk-Italic
NewCenturySchlbk-Roman
Palatino-Bold
Palatino-BoldItalic
Palatino-Italic
Palatino-Roman
Symbol
Times-Bold
Times-BoldItalic
Times-Italic
Times-Roman
ZapfChancery-MediumItalic
ZapfDingbats

Abmessungen

Breite	320 mm		
Höhe	160 mm		
Tiefe	360 mm		
Abmessungen mit Zubehör	2. Papierschacht	Universaleinzug	2. Papierschacht mit Universaleinzug
Breite	330 mm	330 mm	330 mm
Höhe	235 mm	190 mm	235 mm
Tiefe	430 mm	680 mm	680 mm

Gewicht 7,7 kg

Elektrische Anschlußwerte

Spannung	230/240 V (+6% / - 14%), 50/60 Hz (± 2%)		
Leistungsaufnahme	Betrieb:	etwa	100 W
	Standby:	etwa	40 W
	Energiesparmodus:	etwa	12 W
	max. Leistungsaufnahme: etwa 400 W (in der Heizphase)		
Energy Star	Der »Energy Star« wird von der amerikanischen Umweltbehörde EPA (environmental protection agency) an Computer und Peripheriegeräte vergeben, die im Energiesparmodus bzw. im Standby-Betrieb maximal 30 Watt verbrauchen.		

Umgebungsbedingungen

Temperatur	Betrieb:	10° bis 32°C
	Ausgeschaltet:	0° bis 43°C
	Lagerung (verpackt):	-10° bis 43°C
Relative Luftfeuchtigkeit	Betrieb:	20% bis 80%
	Lagerung:	10% bis 90% nicht kondensierend

Betriebsgeräusch

Druckbetrieb	≤ 48 dB (A)
Betriebsbereitschaft	≤ 38 dB (A)
Energiesparmodus (Lüfter aus)	≤ 32 dB (A), (Hintergrundlärmpegel)

Zuverlässigkeit/Standzeiten

Empfohlene Auslastung	3.000 Seiten/Monat, maximal 6.000 Seiten/Monat
Standzeit	180.000 Seiten oder 5 Jahre
Papierstaurate	1 von 1.500 Seiten
MTBF	5.700 Stunden (mittlere Zeit zwischen zwei Ausfällen)
MPBF	24.000 Blatt (mittlere Anzahl Seiten zwischen zwei Ausfällen)
MTTR	20 Minuten (mittlere Reparaturzeit)
Tonerkassette	Standzeit bis zu 2.000 Seiten bei 5% Schwärzungsgrad (u. a. abhängig vom benutzten Druckmaterial, Text- oder Grafikdruck)
Bildtrommeleinheit	Standzeit bei 5% Schwärzungsgrad: (u. a. abhängig vom benutzten Druckmaterial, Text- oder Grafikdruck, Alter, Auslastung) bis zu 16.000 Seiten bei 3 Seiten pro Druckauftrag bis zu 20.000 Seiten bei Endlosdruck

Sicherheitsstandard

VDE 0871 Class B, EN 60950, VDE 0805, BS 7002

Verbrauchsmaterial / Zubehör

Bildtrommeleinheit	<i>OSD No. 1240192</i>
Tonerkassette	<i>OSD No. 1240190</i>
Zweiter Papierschacht	<i>OSD No. 0640100</i>
Universaleinzug	<i>OSD No. 0640199</i>
Speichererweiterungskarte (1 MByte)	<i>OSD No. 0561001</i>
4 MByte Speicher-SIMM-Modul	<i>OSD No. 0512004</i>
8 MByte Speicher-SIMM-Modul	<i>OSD No. 0512008</i>
PostScript-Karte	<i>OSD No. 0561011</i>

Anhang B: Erweiterungen und Zubehör

Das nachfolgend beschriebene Zubehör erweitert den Funktionsumfang Ihres Druckers:

- Zweiter Papierschacht / zweite Papierkassette
- Universaleinzug
- Speichererweiterungskarte / Speichermodule
- PostScript-Karte mit LocalTalk-Schnittstelle

Befolgen Sie für einen problemlosen Einbau die nachfolgenden Anleitungen Schritt für Schritt.

Zweiter Papierschacht

Der zweite Papierschacht gibt Ihnen die Möglichkeit, abwechselnd auf zwei verschiedene Papierformate zuzugreifen. Außerdem können Sie mit dem zweiten Schacht den Papiervorrat Ihres Druckers um 250 Blätter erhöhen. Nach der Installation bildet der zweite Papierschacht den Unterbau für Ihren Drucker.



Installieren Sie den zweiten Papierschacht wie folgt:

Zweiten Papierschacht installieren



Vorsicht !

Gefahr durch elektrischen Strom.
Der Papierschacht kann beschädigt werden.
Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker ab.

1. Stellen Sie sicher, daß der aktuelle Druckauftrag abgeschlossen ist. Dies zeigt die Meldung **ON-LINE**.
2. Schalten Sie den Drucker aus und nehmen Sie den Netzstecker und den Schnittstellenstecker ab.
3. Packen Sie den zweiten Papierschacht aus und stellen Sie ihn an den Ort, wo der Drucker später stehen soll. Der Untergrund muß eben und fest sein.
4. Klappen Sie die Papierauflage des manuellen Einzugs herunter. Setzen Sie den Drucker mit dem manuellen Einzug voran bündig auf den zweiten Papierschacht.



Anschlußbuchsen

5. An der rechten Seite des Druckers ist eine Blende, unter der die Anschlußbuchse für den zweiten Papierschacht zu finden ist. Brechen Sie die Blende mit einem Schlitzschraubendreher heraus.
6. Stecken Sie das Verbindungskabel in die Buchsen des Druckers und des zweiten Papierschachts, um beide miteinander zu verbinden.




Falls bereits ein Universaleinzug vorhanden ist, beachten Sie den Abschnitt »Installation des Universal-einzugs mit zweitem Papierschacht« weiter hinten in diesem Kapitel.

7. Schließen Sie das Netz- und das Schnittstellenkabel wieder an. Schalten Sie den Drucker wieder ein.

So legen Sie Papier in den zweiten Papierschacht ein (Meldung **KASET2 PAP.ENDE**):


Papier einlegen,
zweite Kassette

1. Zur Entriegelung drücken Sie die Kassette kurz in den zweiten Schacht; die Papierkassette springt heraus. Ziehen Sie die Kassette ganz aus dem Gehäuse heraus.
2. Bevor Sie Papier in die Kassette einlegen, sollten Sie den Stapel gut durchfächern, so daß die Blätter nicht aneinander haften.



Weiterführende Informationen zum Auffüllen der Papierkassette finden Sie in »Kapitel 5: Papierverarbeitung«.


3. Die zu bedruckende Seite des Papiers muß nach unten weisen, die Oberkante des Blattes muß Ihnen zugewandt sein. Klappen Sie den Metallbügel hoch. Legen Sie den Papierstapel in die Kassette ein. Beachten Sie die PAPER FULL-Markierung.
4. Richten Sie die seitliche und hintere Führung am Papier aus, so daß ein Spielraum von etwa einem halben Millimeter bleibt. Die hintere Papierführung läßt sich leicht bewegen, wenn Sie diese ein wenig nach vorne kippen. Stellen Sie mit Hilfe des Rändelrades die hintere Führung auf die Papierbreite ein.
5. Klappen Sie den Metallbügel wieder herunter und setzen Sie anschließend die Kassette wieder in den zweiten Papierschacht ein. Schieben Sie die Kassette ein, bis sie einrastet.



Sie können die erste und zweite Papierkassetten unabhängig voneinander verwenden. Wollen Sie Papier in die erste Kassette nachlegen (**KASET1 PAP.ENDE**), gehen Sie wie folgt vor:

Papier einlegen,
erste Kassette

1. Unter der Öffnungsklappe des zweiten Papierschachtes befindet sich ein Hebel. Drücken Sie diesen Hebel hoch und öffnen Sie die Klappe.
2. Zur Entriegelung der ersten Papierkassette drücken Sie den gewölbten Griff an der Vorderseite. Diese springt nun auf. Ziehen Sie sie vollständig aus dem Gehäuse heraus.



Hinweis !

Sie können die Papierkassette von der Rückseite des Druckers weiterschieben, um sie leichter an der Druckervorderseite herauszunehmen.

3. Füllen Sie die Kassette mit Papier auf (siehe dazu auch Kapitel 5) und setzen Sie anschließend die Papierkassette wieder in die Führungsschienen. Schieben Sie die Kassette ein, bis sie einrastet.
4. Schließen Sie die Öffnungsklappe des zweiten Papierschachtes.

Gebrauch des zweiten Papierschachtes

Unterstützt Ihr Anwendungsprogramm bzw. Treiber den zweiten Papierschacht, können Sie seine Funktionen nun anwenden. Auch über das Druckermenü können Sie den zweiten Papierschacht auswählen.

Wurde in der Menügruppe **KASSETTE AUSWAHL** der Punkt **WECHSEL** über den Wert **EIN** aktiviert, und in beiden Kassetten liegt das gleiche Papierformat vor, greift der Drucker automatisch auf die andere Papierkassette zu, wenn der Papiervorrat der aktuellen Kassette erschöpft ist.

Soll das Papier dauernd aus dem zweiten Papierschacht eingezogen werden, setzen Sie in der Gruppe **KASSETTE AUSWAHL** den Menüpunkt **PAPIERZU** auf **KASSET2**. Das Papier wird nun aus dem zweiten Papierschacht eingezogen. Beachten Sie die Einstellung der Papierzufuhr in Ihrem Anwendungsprogramm. Sollte Ihr Programm eine andere Papierzufuhr wählen, wird die Einstellung des Menüs ignoriert.

Die Änderung des Druckermenüs wird in Kapitel 4 bzw. in Kapitel 22 beschrieben. In »Kapitel 16: HP - Sonstige Befehle« finden Sie die Befehle zur Steuerung des Papiereinzugs, mit denen man auch den zweiten Papierschacht anwählen kann.


Schließen Sie die Gehäuseklappe des zweiten Papierschachts, wenn die Meldung **GEHÄUSE K2 OFFEN** erscheint.

Gehäuseklappe offen

Ereignet sich ein Papierstau nach dem Einziehen des Papiers aus der zweiten Papierkassette, erscheint die Meldung **KASET2 EINZUGST**. Beheben Sie den Fehler wie folgt:

Fehlermeldungen bei
Papierstau

1. Zur Entriegelung drücken Sie die Kassette kurz in den zweiten Schacht; die Papierkassette springt auf. Ziehen Sie die Kassette ganz aus dem Gehäuse heraus.
2. Entfernen Sie das nicht weitertransportierte bzw. falsch eingezogene Blatt und prüfen Sie die Blätter in der Kassette. Stellen Sie sicher, daß die Blätter nicht verknittert und aufgefächert sind.
3. Setzen Sie die Papierkassette wieder ein.
4. Drücken Sie die beiden Entriegelungstasten am Gehäusedeckel und öffnen und schließen Sie den Deckel, um dem Drucker das Entfernen des fehlerhaften Blattes anzuzeigen.
5. Der Druckvorgang wird anschließend fortgesetzt.



Zweiten Papierschacht abbauen

Falls Sie den Drucker verschicken oder über eine größere Entfernung transportieren wollen, müssen Sie ihn vom zweiten Papierschacht abnehmen.



Vorsicht !

Gefahr durch elektrischen Strom.

Der Papierschacht kann beschädigt werden.

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker ab.

-
1. Stellen Sie sicher, daß der aktuelle Druckauftrag abgeschlossen ist. Dies zeigt die Meldung **ON-LINE**.
 2. Schalten Sie den Drucker aus.
 3. Ziehen Sie das Verbindungskabel zwischen zweitem Papierschacht und Drucker ab.
 4. Nehmen Sie den Drucker vom zweiten Papierschacht herunter und stellen ihn auf eine ebene Unterlage.
 5. Schließen Sie den manuellen Papiereinzug am Drucker.
 6. Verpacken Sie den Drucker wie in Anhang E beschrieben.

Der Universaleinzug

Beachten Sie die Markierung an den seitlichen Führungen (maximale Füllhöhe), um einem Papierstau vorzubeugen.

Der Universaleinzug faßt bis zu 50 Briefumschlägen, Folien oder Etiketten vom Stapel. Verwenden Sie Einzelblätter, dürfen Sie je nach Papiergewicht bis zu 100 Blätter in den Universaleinzug einlegen. Die Füllhöhe des Einzugschachtes ergibt sich u. a. aus der Stärke der Blätter.

Die einzelnen Blätter werden von unten weggezogen; bei einem zu hohen Stapel würde die Einzugsreibung zu groß. Ein Papierstau wäre die Folge. Prüfen Sie im Einzelfall das von Ihnen verwendete Druckmaterial.



Der Universaleinzug wird in den Schlitz für die manuelle Papierzufuhr eingesetzt und kann bei installiertem zweiten Papierschacht wie ein dritter Papierschacht verwendet werden.

Universaleinzug installieren

Installieren Sie den Universaleinzug wie folgt:





Vorsicht !

Gefahr durch elektrischen Strom.

Der Universaleinzug kann beschädigt werden.

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker ab.

1. Stellen Sie sicher, daß der aktuelle Druckauftrag abgeschlossen ist. Dies zeigt die Meldung **ON-LINE**.
2. Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker.
3. Drücken Sie auf die beiden Markierungen und klappen Sie dann den manuellen Papiereinzug herunter.
4. Packen Sie den Universaleinzug aus. Bewahren Sie die Originalverpackung auf für einen möglichen Transport.



5. Führen Sie die beiden Haken in die länglichen Öffnungen des manuellen Einzugs ein. Setzen Sie den Universaleinzug auf die Papierführung der Papieraufgabe. Achten Sie beim Einbau auf eine feste Verbindung zwischen Einzug und Drucker.
6. Brechen Sie mit einem Schraubendreher die kleine Blende an der rechten Druckerseite heraus, die Buchse für das Verbindungskabel wird sichtbar.



7. Schließen Sie den Universaleinzug an den Drucker an, indem Sie das mitgelieferte Verbindungskabel in die Buchsen des Druckers und des Universaleinzugs stecken.
8. Verbinden Sie das Netzkabel wieder mit dem Drucker und schalten Sie ihn ein.

Installation des Universaleinzugs mit zweitem Papierschacht

Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf den Einbau des Universaleinzugs bei bereits installiertem zweiten Papierschacht. Der Einbau selbst entspricht der Beschreibung im vorigen Abschnitt, jedoch ergibt sich ein anderer Anschluß (Punkte 5 und 6).



Vorsicht !

Gefahr durch elektrischen Strom.

Der Universaleinzug kann beschädigt werden.

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker ab.

1. Stellen Sie sicher, daß der aktuelle Druckauftrag abgeschlossen ist. Dies zeigt die Meldung **ON-LINE**.
2. Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker.
3. Öffnen Sie den manuellen Papiereinzug an der Druckervorderseite, indem Sie die Papierauflage nach unten ziehen.
4. Packen Sie den Universaleinzug aus. Bewahren Sie die Originalverpackung für einen möglichen Transport auf.


5. Führen Sie die beiden Haken in die länglichen Öffnungen des manuellen Einzugs ein. Setzen Sie den Universaleinzug auf die Papierführung der Papierauflage. Achten Sie beim Einbau auf eine feste Verbindung zwischen Einzug und Drucker.
6. Brechen Sie mit einem Schraubendreher die kleine Blende an der rechten Seite des zweiten Papierschachts (neben dem Druckeranschluß) heraus, die zweite Buchse für das Verbindungskabel zum Universaleinzug wird sichtbar.
7. Schließen Sie den Universaleinzug an, indem Sie das mitgelieferte Verbindungskabel in die Buchsen des zweiten Papierschachts und des Universaleinzugs stecken.
8. Verbinden Sie das Netzkabel wieder mit dem Drucker und schalten Sie ihn ein.



Legen Sie Papier wie folgt ein (Meldung **EINZUG PAP.ENDE**):

Papier einlegen und bedrucken

1. Klappen Sie die Abdeckung des Universaleinzugs hoch.
2. Bevor Sie Papier einlegen, sollten Sie den Papierstapel gut durchfächern, damit die einzelnen Blätter nicht aneinander haften. Der Universaleinzug erlaubt auch die Verwendung von Folien und stärkeren Papiersorten.
3. Legen Sie den Papierstapel in den Universaleinzug. Die zu bedruckende Seite muß nach oben weisen, der obere Rand zum Drucker. Beachten Sie die maximale Füllhöhe (Pfeile an den seitlichen Führungen). Stellen Sie die seitlichen Führungen so ein, daß sie den Stapel berühren.
4. Klappen Sie die Abdeckung des Einzugs wieder herunter.



Weiterführende Informationen und Hinweise zum Papier finden Sie in »Kapitel 5: Papierverarbeitung«.

Unterstützt Ihr Anwendungsprogramm bzw. Treiber den Universaleinzug, können Sie seine Funktionen nun anwenden. Sie können den Universaleinzug auch über das Druckermenü anwählen.

Soll das Papier dauernd aus dem Universaleinzug eingezogen werden, setzen Sie den Menüpunkt **PAPIERZU** auf **EINZUG**. Das Papier wird nun aus dem Universaleinzug eingezogen, in der Anzeige erscheint der Zusatz **EINZUG**. Beachten Sie die Wahl der Papierzufuhr in Ihrem Anwendungsprogramm. Sollte Ihr Programm eine andere Zufuhr wählen, wird die Menüeinstellung ignoriert.

Die Einstellung des Papierformates über das Druckermenü wird in Kapitel 4 bzw. in Kapitel 22 beschrieben. In »Kapitel 16: HP - Sonstige Befehle« finden Sie die Befehle zur Steuerung des Papiereinzugs, mit denen Sie auch den Universaleinzug anwählen können.

Briefumschläge einlegen
und bedrucken

Briefumschläge sollten ausschließlich über den manuellen Papiereinzug oder den Universaleinzug verarbeitet werden. Das Bedrucken erfolgt üblicherweise im Querformat. Wichtig bei der Verwendung von Briefumschlägen ist die richtige Wahl der Papierzufuhr und des Papierformates.

Ihr Drucker unterstützt fünf Standardformate für Briefumschläge:

Format	Abmessung in Millimeter	Abmessung in Zoll
COM 9	79,2 x 225,6	3,12 x 8,88
COM 10	104,6 x 241,3	4,12 x 9,50
Monarch	98,3 x 190,5	3,87 x 7,50
DL	109,2 x 220,0	4,30 x 8,66
C5	161,8 x 228,9	6,37 x 9,01

Bedrucken Sie Briefumschläge wie folgt:

1. Klappen Sie die Abdeckung des Universaleinzugs hoch.
2. Legen Sie die zu bedruckenden Umschläge in den manuellen Einzug. Die zu bedruckende Seite der Umschläge müssen nach oben, der Absender (Ecke links oben) zum Drucker zeigen. Beachten Sie die maximale Füllhöhe, die an den seitlichen Papierführungen markiert ist. Richten Sie die seitlichen Papierführungen aus. Klappen Sie die Abdeckung wieder herunter.
3. Öffnen Sie die hintere Papierausgabe.

*Auf der Auflagefläche sind Symbole,
aus denen die richtige Zuführung zu
ersehen ist.*

4. Schalten Sie den Drucker OFF-LINE und betätigen Sie mehrmals *MENU1*, bis im Anzeigefeld die Meldung **KASSETTE AUSWAHL** erscheint.
5. Betätigen Sie die *ENTER*-Taste, damit Sie zu dem Menüpunkt **PAPIERZU** gelangen. Drücken Sie die Taste **▶**, bis in der zweiten Zeile des Anzeigefeldes **EINZUG** angezeigt wird. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit *ENTER*.
6. Über die Taste *MENU1* gelangen Sie zur Gruppe **PAPIERFORMAT**. Betätigen Sie zuerst die *ENTER*-Taste und anschließend so oft die *MENU1*-Taste, bis Sie zum Menüpunkt **EINZUG** gelangen.
7. Wählen Sie das gewünschte Umschlagformat mit Hilfe der Taste **◀** oder **▶** und bestätigen Sie Ihre Wahl mit *ENTER*.
8. Schalten Sie den Drucker wieder ON-LINE.



Ereignet sich ein Papierstau nach dem Einziehen des Papiers aus dem Universaleinzug, erscheint die Meldung **EINZUG EINZUGST**. Beheben Sie einen Papierstau wie folgt.

**Fehlermeldungen
bei Papierstau**

1. Klappen Sie die Abdeckung des Universaleinzuges hoch.
2. Entnehmen Sie das nicht weitertransportierte bzw. falsch eingezogene Blatt oder Briefumschlag. Stellen Sie sicher, daß die Blätter nicht verknittert und ausreichend aufgefächert sind. Legen Sie das restliche Papier wieder ein.
3. Klappen Sie die Abdeckung des Universaleinzuges wieder herunter.
4. Öffnen und schließen Sie den Gehäusedeckel des Druckers, um ihm das Entfernen des fehlerhaften Blattes anzuzeigen.
5. Der Druckvorgang wird fortgesetzt.

Falls Sie den Drucker verschicken oder über eine größere Entfernung transportieren wollen, müssen Sie vorher den Universaleinzug entfernen.

Universaleinzug abbauen



Vorsicht !

Gefahr durch elektrischen Strom.


Der Universaleinzug kann beschädigt werden.

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker ab.


1. Stellen Sie sicher, daß der aktuelle Druckauftrag abgeschlossen ist. Dies zeigt die Meldung **ON-LINE HP4**.
2. Schalten Sie den Drucker aus.
3. Ziehen Sie das Verbindungskabel zwischen Universaleinzug und Drucker ab.
4. Nehmen Sie den Universaleinzug vom Drucker ab, indem Sie ihn ein wenig anheben und dann ganz herausziehen. Verpacken Sie den Drucker wie in »Anhang E: Verpacken des Druckers für den Transport« beschrieben.

Speichererweiterungskarte

Der Druckerspeicher kann über eine Speicherkarte erweitert werden. Diese Speicherkarte beinhaltet 1 MByte und kann zusätzlich ein sogenanntes SIMM-Modul verschiedener Größe aufnehmen. Dies sind steckbare Speichermodule (Platinen). Lassen Sie das Modul in ihrer schützenden Verpackung, bis der tatsächliche Einbau erfolgt. Der Hersteller Ihres Druckers bietet Speichermodule in den Größen 4 und 8 MByte an. Sie können auch Speichererweiterungsmodule (1 bis 16 MByte) anderer Hersteller verwenden, wenn sie die Anforderungen erfüllen, die in »Anhang A« beschrieben werden.



Speichererweiterungskarte



Speichermodul
seitliche Aussparung

Durch Einsetzen der Speicherkarte wird der Speicher Ihres Druckers um 1 MByte erweitert. Bei der zusätzlichen Verwendung von Speichermodulen können insgesamt bis zu 19 MByte erreicht werden.

Die seitliche Ausparung markiert die Speichermodule, um ein falsches Einsetzen zu verhindern.

Der zusätzliche Speicher erhöht die Möglichkeiten, mehrere Schriftarten zu laden oder umfangreiche Grafiken zu drucken. Ihr Computer wird zudem durch den größeren Speicher des Druckers entlastet und schneller für neue Aufgaben frei.

Behandeln Sie die Speichermodule mit äußerster Vorsicht. Bauen Sie die Speichermodule wie nachfolgend beschrieben ein:

Speichermodul einsetzen



Vorsicht !

Gefahr durch elektrischen Strom.

Ein Stromschlag ist möglich.

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker ab.




Achtung !

Statische Ladungen können die Speicherbausteine beschädigen. Lassen Sie die Module in ihrer Verpackung, bis der Einbau erfolgt. Fassen Sie vor dem Berühren elektronischer Bauteile einen Heizkörper oder einen anderen geerdeten Gegenstand an.


1. Stellen Sie sicher, daß der aktuelle Druckauftrag abgeschlossen ist. Dies zeigt die Meldung **ON-LINE**.
2. Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
3. Entfernen Sie die Kunststoffblende an der Rückseite des Druckers. Schieben Sie dazu einen schmalen Schraubendreher an beiden Seiten unter die Blende und hebeln Sie diese nach oben heraus. Drehen Sie den Schraubendreher nicht, da Sie dadurch das Gehäuse beschädigen könnten.

4. Nehmen Sie die Speicher-
karte aus der antistatischen
Verpackung. Fassen Sie die
Karte nur an den Kanten an.
Auf der Speicherkarte befin-
det sich ein Sockel für das
Speichermodul.

5. Vor dem Einbau eines Spei-
chermoduls müssen Sie die
Kurzschlußstecker (jumper)
der Speicherkarte prüfen. Stellen Sie sicher, daß sich beide Stek-
ker in der Position »A« befinden. Ziehen Sie gegebenenfalls die
Kurzschlußstecker ab und stecken Sie sie wie abgebildet auf.



Lage der Stecker
SP1 und SP2





Stecker SP1, Position »A«
Stecker SP2, Position »A«


6. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Gesamtgröße des
Speichers nach Einbau eines Moduls in die Speichererweite-
rungskarte.

Standard- Speicher	Speicherkarte	SIMM-Modul auf Karte		Gesamt- Speicher
2 MByte	(nicht eingesetzt)	-		2 MByte
2 MByte	+ 1 MByte	-	=	3 MByte
2 MByte	+ 1 MByte	+ 1 MByte	=	4 MByte
2 MByte	+ 1 MByte	+ 2 MByte	=	5 MByte
2 MByte	+ 1 MByte	+ 4 MByte	=	7 MByte
2 MByte	+ 1 MByte	+ 8 MByte	=	11 MByte
2 MByte	+ 1 MByte	+ 16 MByte	=	19 MByte

7. Schieben Sie nun das Speichermodul schräg von oben mit der Kontakteiste voran in den Sockel, bis es spürbar Kontakt findet. Beachten Sie die Position der Kerbe am Speichermodul.
8. Kippen Sie das Speichermodul wie abgebildet ein wenig nach unten, so daß die Metallklammern an beiden Seiten einrasten.



9. Setzen Sie die Speicherkarte in die Führungsschienen. Achten Sie darauf, daß die bestückte Seite der Platine nach oben und der Stecker nach vorne weist. Schieben Sie die Karte in den Drucker, bis sie einrastet und bündig mit dem Gehäuse abschließt.



10. Schließen Sie den Drucker wieder an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein. Warten Sie, bis der Drucker seine Betriebsbereitschaft erreicht hat. Die Anzeige meldet **ON-LINE**.
11. Testen Sie die Speicherkarte wie im nächsten Abschnitt »Speicherkarte testen« beschrieben.

Testen Sie den richtigen Einbau der Speicherkarte wie folgt:

Speicherkarte testen


1. Schalten Sie den Drucker ein.
2. Schalten Sie den Drucker OFF-LINE, indem Sie die *ON-LINE*-Taste drücken. Drücken Sie die Taste *Print Menu* länger als zwei Sekunden. Im Anzeigefeld erscheint **DRUCKT MENÜ**. Nach wenigen Sekunden wird die Menüeinstellung ausgedruckt.
3. Prüfen Sie, ob die oben auf der Seite gedruckte Speichergröße dem eingebauten Speicher entspricht (1 MByte Speicherkarte plus Größe Speichermodul plus 2 MByte Standardspeicher).

4. Weichen die gedruckten Werte von der Tabelle ab, ist wahrscheinlich das Speichermodul nicht richtig eingebaut worden oder die Kurzschlußstecker sind nicht richtig gesteckt. Schalten Sie in diesem Fall den Drucker wieder aus und nehmen Sie das Netzkabel ab. Überprüfen Sie die Ausführung der vorher beschriebenen Schritte. Zeigt der Drucker eine Fehlermeldung, suchen Sie Hilfe in »Kapitel 7: Probleme und Lösungen«. Wenden Sie sich nötigenfalls an Ihren Lieferanten.

PostScript-Karte

Ihr Drucker kann durch den Einbau der PostScript-Karte um diese Seitenbeschreibungssprache erweitert werden. Nach dem Einbau dieser Karte stehen Ihnen über das Menü wählbar beide Seitenbeschreibungssprachen zu Verfügung.

Zusätzlich ist nun die Schnittstelle LocalTalk bzw. RS-422A verfügbar.



Hinweis !

Die PostScript-Karte kann nicht zusammen mit einer bereits eingebauten Speichererweiterungskarte verwendet werden. Ist eine Speicherkarte eingebaut, müssen Sie diese herausnehmen.

PostScript-Karte
einbauen / Speicher-
module einsetzen

Bauen Sie die PostScript-Karte wie nachfolgend beschrieben ein:



Vorsicht !

Gefahr durch elektrischen Strom.

Ein Stromschlag ist möglich.

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker ab.



Achtung !

Statische Ladungen können die PostScript-Karte beschädigen. Lassen Sie die Karte in ihrer Verpackung, bis der Einbau erfolgt. Fassen Sie vor dem Berühren elektronischer Bauteile einen Heizkörper oder einen anderen geerdeten Gegenstand an.



1. Stellen Sie sicher, daß der aktuelle Druckauftrag abgeschlossen ist. Dies zeigt die Meldung **ON-LINE**.
2. Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
3. Falls eine Speicherkarte in den Drucker eingebaut ist, muß sie ausgebaut werden. Fassen Sie an der Rückseite des Druckers in die beiden Grifföffnungen der Speicherkarte. Drücken Sie den Griff in Pfeilrichtung zusammen und ziehen Sie die Karte aus dem Drucker heraus. Das eingebaute Speichermodul können Sie auch für die PostScript-Karte verwenden. Lösen Sie dazu das Modul aus den beiden seitlichen Metallklammern und kippen Sie es ein wenig aus der Halterung, um es dann ganz heraus zu ziehen.
4. Falls keine Speicherkarte im Drucker eingebaut ist, müssen Sie zuerst die Kunststoffblende an der Rückseite des Druckers herausbrechen. Schieben Sie dazu einen schmalen Schraubendreher an beiden Seiten unter die Blende und hebeln Sie diese nach oben heraus. Drehen Sie den Schraubendreher nicht, da Sie dadurch das Gehäuse beschädigen könnten.
5. Nehmen Sie die PostScript-Karte aus der antistatischen Verpackung. Fassen Sie die PostScript-Karte möglichst nur an den Kanten an.
6. Auf der PostScript-Karte ist ein Steckplätze für ein Speichermodul. Falls Sie zusätzlich ein Speichermodul einsetzen wollen, setzen Sie es wie nachfolgend beschrieben ein.



7. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Gesamtgröße des Speichers nach dem Einbau eines Moduls in die PostScript-Karte.

Standard-Speicher	PostScript-Karte	SIMM-Modul auf Karte		Gesamt-Speicher
2 MByte	(nicht eingesetzt)	-		2 MByte
2 MByte	+ 1 MByte	-	=	3 MByte
2 MByte	+ 1 MByte	+ 1 MByte	=	4 MByte
2 MByte	+ 1 MByte	+ 2 MByte	=	5 MByte
2 MByte	+ 1 MByte	+ 4 MByte	=	7 MByte
2 MByte	+ 1 MByte	+ 8 MByte	=	11 MByte
2 MByte	+ 1 MByte	+ 16 MByte	=	19 MByte

8. Schieben Sie nun das Speichermodul schräg von oben mit der Kontaktleiste voran in den Sockel, bis es spürbar Kontakt findet. Beachten Sie die Position der Kerbe am Speichermodul.
9. Kippen Sie das Speichermodul wie abgebildet ein wenig nach unten, so daß die Metallklammern an beiden Seiten einrasten.



10. Setzen Sie die PostScript-Karte in die Führungsschienen. Die bestückte Seite der Platine muß nach oben und der Stecker nach vorne weisen. Schieben Sie die Karte in den Drucker, bis sie spürbar Kontakt findet. Drehen Sie die beiden Schrauben fest.



11. Schließen Sie den Drucker wieder an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein. Warten Sie, bis der Drucker seine Betriebsbereitschaft erreicht hat. Die Anzeige meldet **ON-LINE**.

Um die Seitenbeschreibungssprache PostScript verwenden zu können, muß diese im Druckermenü wie folgt aktiviert werden.

PostScript-Modus
einstellen

1. Schalten Sie den Drucker OFF-LINE und drücken Sie die *MENU1*-Taste. In der Anzeige erscheint die Menügruppe **DRUCKERSPRACHE**.
2. Betätigen Sie die Taste *ENTER*, der Menüpunkt **EMULATE** mit dem Wert **HP4** wird angezeigt. Drücken Sie die Taste **►**, bis der Wert **AdobePS** angezeigt wird. Falls dieser Wert nicht angezeigt wird, wurde die PostScript-Karte falsch eingebaut. Prüfen Sie in diesem Fall noch einmal die Einbauschritte.
3. Durch Drücken der *ENTER*-Taste wird PostScript aktiviert, dies wird durch einen Stern »*« angezeigt.
4. Schalten Sie den Drucker durch Drücken der *ON-LINE*-Taste wieder betriebsbereit. Nach der Initialisierung wird die Bereitschaft des Druckers im PostScript-Modus durch die Meldung **ON-LINE AdobePS** angezeigt.

Im PostScript-Modus kann Ihr Drucker sowohl mit IBM-kompatiblen als auch mit Macintosh-Rechnern betrieben werden. Drei Schnittstellen stehen zur Verfügung:

Druckeranschluß

- Centronics parallel
- LocalTalk seriell
- RS-422A seriell

Falls Sie den Drucker an einem IBM-kompatiblen System betreiben wollen, kommt in der Regel die Centronics-Schnittstellen zum Einsatz. Siehe auch »Anhang C: Schnittstellendaten« und die entsprechenden Hinweise im »Kapitel 4: Druckermenü einstellen«.

Der Anschluß an einen Macintosh-Rechner wird nachfolgend beschrieben.

LocalTalk / RS422A

Im PostScript-Modus unterstützt der Drucker das AppleTalk-Schnittstellenprotokoll, das bei Macintosh-Systemen und damit verbundenen Netzen benutzt wird.

Für den Anschluß des Druckers an einen Macintosh-Rechner benötigen Sie das nachfolgend angegebene Zubehör:

- ein AppleTalk-Kabel
- Zwei LocalTalk-Adapter, je eines für den Drucker und für den Macintosh. Es werden runde Stecker und Buchsen mit je 8 Anschlüssen verwendet.



LocalTalk- /
RS-422A-Anschluß

Schließen Sie den Drucker wie folgt an::

1. Aktivieren Sie die LocalTalk-Schnittstelle im Menü. Stellen Sie dort in der Gruppe **SCHNITTSTELLE** den Punkt **AKT.PORT** auf **LOCALTK** ein. Weitere Informationen zur Handhabung des PostScript-Menüs finden Sie in »Kapitel 22: PostScript«.
2. Schalten Sie den Drucker aus.
3. Verbinden Sie den ersten LocalTalk-Adapter mit dem LocalTalk-Anschluß an Ihrem Macintosh (Druckersymbol). Schließen das AppleTalk-Kabel an den Adapter an.
4. Schließen Sie den zweiten LocalTalk-Adapter an Ihren Drucker an (kleine runde Buchse an der Druckerrückseite). Verbinden Sie nun diesen Adapter mit dem freien Ende des AppleTalk-Kabels. Drucker und Rechner sind nun miteinander verbunden.
5. Schalten Sie nun den Drucker wieder ein. Nach der Aufwärmphase erscheint die Meldung **ON-LINE AdobePS**.

Anhang C: Schnittstellendaten

In Ihrem Drucker ist ab Werk eine parallele Centronics-Schnittstelle eingebaut. Die Menüpunkte der parallelen Schnittstelle (**PARALLEL I/F: P.GESCHW, BI-DIREKT** und **I-PRIME** werden in »Kapitel 4: Druckermenü einstellen« erläutert.

Ist im Drucker die PostScript-Karte (Zubehör) eingebaut, steht zusätzlich eine LocalTalk- bzw. RS-422A-Schnittstelle zur Verfügung. Sie können im »Menu2« beim Punkt **PS-EINSTELLUNG / AKT.PORT** festlegen, ob die **LOCALTALK** oder die **RS-422A**-Schnittstelle aktiviert werden soll. Beide Schnittstellen verwenden den gleichen Anschluß.

Nachfolgend finden Sie Informationen über die Belegung der verschiedenen Schnittstellenanschlüsse. Die Schnittstelle Ihres Druckers muß den Vorgaben Ihres Computersystems entsprechend eingestellt werden. Dies gilt insbesondere für serielle Schnittstellen.

Die parallele Centronics-Schnittstelle

Eine parallele Schnittstelle übermittelt dem Drucker Daten, indem die acht Bit eines Byte jeweils gleichzeitig über acht einzelne Leitungen übertragen werden. Zusätzlich sind einige Steuerleitungen vorhanden. Die Bytes selbst werden nacheinander übertragen.

Die Centronics-Schnittstelle dieses Druckers entspricht dem IEEE-1284-Standard und unterstützt damit Datenübertragung zwischen System und Drucker in beiden Richtungen (bidirektional), abhängig von den folgenden Übertragungsmodi:

- **Kompatibilitätsmodus**

Unidirektionale Datenübertragung vom Rechner zum Drucker. Dieser Modus entspricht der üblichen Standard-Centronics-Schnittstelle.

- **Nibble-Modus**

In dieser Betriebsart werden Daten vom Drucker zum Rechner übertragen. Jedes Datenbyte wird vom Drucker in einem Format von zwei sogenannten »Nibbles« mit je 4 Bit Breite auf den Leitungen PError, Busy, Select und Fault übertragen.

Der Nibble-Modus erlaubt damit eine Datenübertragung in beiden Richtungen, wenn die Software des Rechners diesen Modus unterstützt. Eine Rechnerhardware, die den Kompatibilitätsmodus unterstützt, ist damit auch für den Nibble-Modus einsetzbar.

- ECM-Modus

Der ECM-Modus (Extended Capabilities Port) stellt eine asynchrone bidirektionale Schnittstelle bereit, die jeweils ein Datenbyte im Halbduplex-Verfahren vom Rechner gesteuert auf acht Datenleitungen sendet und empfängt. Dieser Modus erfordert nicht nur eine entsprechende Systemsoftware, sondern auch eine besondere Hardware, die auf den Datenleitungen Eingangs- und Ausgangssignale verarbeiten kann. Für eine Rechnerhardware, die den Kompatibilitätsmodus unterstützt, ist damit nicht gewährleistet, daß sie auch für den ECM-Modus einsetzbar ist.

Die bidirektionalen Betriebsarten bieten gegenüber dem unidirektionalen einige Vorteile. Bei bidirektionaler Übertragung kann der Drucker mit dem Rechner einen Dialog führen. So kann der Rechner zum Beispiel die Druckermodeillbezeichnung abfragen, die Größe des installierten Speichers, eine Liste der im Drucker zur Verfügung stehenden Schriften anfordern, Status- und Fehlermeldungen des Druckers empfangen und dem Benutzer auf dem Bildschirm des Rechners anzeigen. Diese Informationen kann der Rechner auswerten, um die zum Drucker zu schickenden Daten zu optimieren und damit den Durchsatz zu erhöhen.

Der Bidirektional-Modus wird nur unterstützt, wenn im »Menü 2« in der Gruppe **PARALLEL I/F** die Menüposition **BI-DIREK** auf den Wert **FREI** gesetzt wird. Eine ausführliche Beschreibung der bidirektionalen Schnittstelle finden Sie in folgender Standard-Spezifikation:

IEEE STD 1284-XXXX
December, 18, 1992
Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc.
345 East 47th Street
New York, NY 10017, USA

Desweiteren lassen sich die Geschwindigkeit und die I-Prime-Funktion der parallelen Schnittstelle über »Menü 2« einstellen.


Über den Menüpunkt **P.GESCHW** können die Werte **SCHNELL** und **NORMAL** gewählt werden. Falls mit Ihrem System bei der Einstellung **SCHNELL** Schnittstellenprobleme auftreten sollten, können Sie die Einstellung **NORMAL** verwenden.

Über den Menüpunkt **I-PRIME** kann für das I-Prime-Signal der Wert **EIN** und **AUS** gewählt werden. Es kann erforderlich sein, diese Leitung durch die Einstellung **AUS** abzuschalten.

Das Druckermenü und seine Handhabung werden in »Kapitel 4: Druckermenü einstellen« beschrieben.

Für den Anschluß Ihres Druckers an den Computer benötigen Sie ein Centronics-kompatibles Parallelkabel, das den folgenden Spezifikation genügt:

Amphenol-Stecker 36-polig, 57-40360, AMP 552274-1 oder entsprechend. Steckerhülse AMP 5520 73-1 oder entsprechend.



Abgeschirmtes Beldonkabel (oder gleichwertiges Kabel), maximal 1,8 Meter lang, mit verdrehten Leitungspaaren. Wird ein Bidirektionalmodus benutzt, müssen die Anschlüsse Busy (11), PError (12), Select (13) Autofeed (15), Fault (32) und SelectIn (36) mit Leitungen versehen sein. UL- und CSA-Zulassungen müssen vorliegen.

Anschlußbelegung der
Parallelschnittstelle

Nr.	Signal	Richtung	Beschreibung
1	Data Strobe	Zum Drucker	Wechselt dieses Signal von Low nach High, werden Daten eingelesen bzw. IEEE 1284.
2-9	Datenbit 1-8	Zum Drucker, ECM-Modus: vom Drucker	Eingangs-Datenleitungen. Ein High-Pegel entspricht logisch 1, ein Low-Pegel logisch 0.
10	Acknowledge	Vom Drucker	Ein Low-Pegel bestätigt den Datenempfang bzw. die Ausführung einer Funktion bzw. IEEE 1284.
11	Busy	Vom Drucker	Bei High-Pegel des Signals ist kein Datenempfang möglich. Ein Low Pegel signalisiert, daß der Drucker empfangsbereit ist bzw. IEEE 1284.
12	PError	Vom Drucker	Ein High-Pegel des Signals zeigt an, daß der Papiervorrat erschöpft ist bzw. IEEE 1284.
13	Select	Vom Drucker	Ein High-Pegel des Signals zeigt an, daß der Drucker ON LINE geschaltet ist bzw. IEEE 1284.
14	Autofeed	Zum Drucker	IEEE 1284
15	--	--	Nicht belegt
16	0 V	--	Signalerde
17	Gehäuseerde	--	Masse
18	+ 5 V	Vom Drucker	+ 5-Volt-Spannung (maximal 50 mA).
19-30	0 V	--	Signalerde
31	I-Prime	Zum Drucker	Signal Low: Der Drucker-Controller wird initialisiert. Der Low-Pegel muß länger als 0,5 ms gehalten werden bzw. IEEE 1284. Per Menüpunkt I-PRIME kann diese Leitung abgeschaltet werden.
32	Fault	Vom Drucker	Bei Erkennen des Papierendes wechselt dieses Signal von High nach Low bzw. IEEE 1284.
33	0 V	--	Signalerde
34	--	--	Nicht belegt
35	--	--	High-Pegel
36	Select-In	Zum Drucker	IEEE 1284

Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Anschlüsse und die ihnen zugeordneten Signale des IEEE 1284 Standards.


Nr.	Quelle	Kompatibel-Modus	Nibble-Modus	ECP-Modus
1	System	Strobe	HostClk	HostClk
2	Bi-Di*	Data 1	Data 1	Data 1
3	Bi-Di*	Data 2	Data 2	Data 2
4	Bi-Di*	Data 3	Data 3	Data 3
5	Bi-Di*	Data 4	Data 4	Data 4
6	Bi-Di*	Data 5	Data 5	Data 5
7	Bi-Di*	Data 6	Data 6	Data 6
8	Bi-Di*	Data 7	Data 7	Data 7
9	Bi-Di*	Data 8	Data 8	Data 8
10	Drucker	Ack	PtrClk	PeriphClk
11	Drucker	Busy	PtrBusy, Data 2 ³	PeriphAck
12	Drucker	PError	AckDataReq, Data 2 ²	AckReverse
13	Drucker	Select	Xflag	Xflag
14	System	AutoFd	HostBusy	HostAck
15	—	nicht definiert	nicht definiert	nicht definiert
16		Signalerde	Signalerde	Signalerde
17		Schutzerde	Schutzerde	Schutzerde
18	Drucker	+ 5V	+ 5V	+ 5V
19		Signalerde (Strobe)	Signalerde (Strobe)	Signalerde (Strobe)
20		Signalerde (Data 1)	Signalerde (Data 1)	Signalerde (Data 1)
21		Signalerde (Data 2)	Signalerde (Data 2)	Signalerde (Data 2)
22		Signalerde (Data 3)	Signalerde (Data 3)	Signalerde (Data 3)
23		Signalerde (Data 4)	Signalerde (Data 4)	Signalerde (Data 4)
24		Signalerde (Data 5)	Signalerde (Data 5)	Signalerde (Data 5)
25		Signalerde (Data 6)	Signalerde (Data 6)	Signalerde (Data 6)
26		Signalerde (Data 7)	Signalerde (Data 7)	Signalerde (Data 7)
27		Signalerde (Data 8)	Signalerde (Data 8)	Signalerde (Data 8)
28		Signalerde (PError, Select, Ack)	Signalerde (PError, Select, Ack)	Signalerde (PError, Select, Ack)
29		Signalerde (Busy, Fault)	Signalerde (Busy, Fault)	Signalerde (Busy, Fault)
30		Signalerde (AutoFd, SelectIn, Init)	Signalerde (AutoFd, SelectIn, Init)	Signalerde (AutoFd, SelectIn, Init)
31	System	Init	Init	ReverseRequest
32	Drucker	Fault	DataAvail, Data 2 ⁰	PeriphRequest
33	—	nicht definiert	nicht definiert	nicht definiert
34	—	nicht definiert	nicht definiert	nicht definiert
35	—	nicht definiert	nicht definiert	nicht definiert
36	Drucker	SelectIn	1284 Active, Data 2 ¹	1284 Active

Signalpegel


Low-Pegel: 0,0 V bis +0,8 V
High-Pegel: +2,4 V bis +5,0 V

Zeitverhalten

Menüpunkt **P.GESCHW** auf Wert **NORMAL**



Menüpunkt **P.GESCHW** auf Wert **SCHNELL**



Schnittstelle prüfen

Verwendung von BASIC

Hinweis: Wir verwenden Microsoft BASIC auf einem IBM-PC, der über die parallele Schnittstelle an den Drucker angeschlossen ist.

Zur Überprüfung der Schnittstellenverbindung schalten Sie den Rechner und den Drucker ein. Schreiben Sie ein Testprogramm mit folgenden Anweisungen:

```
10 LPRINT "Schnittstelle"  
20 LPRINT "in Ordnung"  
30 LPRINT CHR$(12); REM Seitenvorschub
```

Geben Sie jetzt RUN ein und drücken Sie die RETURN-Taste. Daraufhin erhalten Sie einen folgenden Ausdruck:

```
Schnittstelle  
in Ordnung
```


Ist dies erfolgt, können Sie mit dem Drucken beginnen.

Serielle Schnittstelle LocalTalk bzw. RS-422A (Zubehör)

Nach dem Einbau der PostScript-Karte (Zubehör) verfügt der Drucker über eine LocalTalk- bzw. eine RS-422A-Schnittstelle, wenn im »MENU1« in der Gruppe **DRUCKERSPRACHE** unter dem Menüpunkt **EMULATE** der Wert **AdobePS** angewählt ist. Zusätzlich wird im »Menü2« in der Gruppe **PS-EINSTELLUNG** über den Menüpunkt **AKT.PORT** festgelegt, ob **LOCALTALK** oder **RS-422A** unterstützt wird. Beachten Sie die Handbücher des Computers oder Netzwerkes für die technischen Schnittstellendaten Ihres Systems.

Um ein Anschlußkabel für eine LocalTalk- bzw. eine RS-422A-Schnittstelle herzustellen, benötigen Sie:

- 8-Pol-Stecker nach DIN-Norm.
- Geschirmtes Beldon-Kabel (oder vergleichbares Produkt) mit paarig verdrehten Doppeladern. Das Kabel muß abgeschirmt sein.
- Der Drucker ist mit einer 8-poligen Steckerbuchse versehen.



Die Belegung der seriellen Schnittstelle LocalTalk bzw. RS-422A ist der nachfolgenden Tabelle zu finden. **Steckerbelegung**

Pin	Signal	Symbol	Richtung
1	nicht benutzt		
2	Taktgeber	SYNC	zum Drucker
3	Datenübertragung „minus“	SD -	vom Drucker
4	Betriebserde	SG	
5	Datenempfang „minus“	RD -	zum Drucker
6	Datenübertragung „plus“	SD +	vom Drucker
7	nicht benutzt		
8	Datenempfang „plus“	RD +	zum Drucker



Signalpegel

Low-Pegel: -0,2 V bis -6,0V
High-Pegel: +0,2 V bis +6,0 V



Prinzipschaltungen

1. Eingangsschaltung

Ist der Eingang offen, so ist der Ausgang "H" (TTL Level)




2. Ausgangsschaltung



3. FMO (Apple Talk I/F)

Verschlüsseln / Entschlüsseln (zweiphasiges Signal)



Schnittstellenprotokolle

Datenübertragungsprotokoll

Über den Menüpunkt **AKT.PORT** der Menügruppe **PS-EINSTELLUNG** lassen sich zwei verschiedene Protokolle anwählen:

- X-ON/X-OFF Protokoll bei RS-422A (Menüwert **RS422**)
- CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect) bei LocalTalk-Schnittstelle (Menüwert **LOCALTK**)

Das X-ON/X-OFF Protokoll der RS-422A-Schnittstelle benutzt die ASCII-Zeichen DC3 (dezimal 19) und DC1 (dezimal 17) zur Steuerung der Datenübertragung.

X-ON/X-OFF

Sobald die freie Kapazität des Schnittstellenpuffers einen Schwellenwert unterschritten hat, informiert das ASCII-Zeichen DC3 (dezimal 19) den Sender, daß keine Daten mehr empfangen werden können. Wird durch Bearbeitung der Druckdaten die freie Kapazität des Schnittstellenpuffers größer als der Schwellenwert, meldet das ASCII-Zeichen DC1 (dezimal 17) dem Sender die erneute Empfangsbereitschaft.

Die serielle LocalTalk-Schnittstelle ist eine Bit orientierte synchrone Schnittstelle mit einer Übertragungsrate von 230,4 KBit/s. Mit dieser Schnittstelle kann der Drucker an ein AppleTalk-Netzwerk angeschlossen werden.

LocalTalk


Schnittstellenanschlüsse der RS-422A-Schnittstelle

Bei der RS-422A-Schnittstelle sind die Ein- und Ausgangssignale über Differenzschaltungen an die Anschlüsse gelegt. Deshalb werden für jedes zu übertragene Signal zwei Leitungen benötigt. Die invertierten Ein- und Ausgänge sind bei dieser Schnittstelle mit »+« und die nicht invertierten mit »-« bezeichnet.

Für die Verbindung werden vier Leitungen benötigt, zwei für die zu empfangenen Druckdaten und zwei für die Statusmeldung des Druckers zum System. Insbesondere muß auf die Polarität der beiden Leitungen eines jeden Signals geachtet werden. Die Verbindung der Signalerde zwischen Host und Drucker kann entfallen.

Da die unterschiedlichen RS-422A-Schnittstellenkarten des Systems mit den verschiedenen Steckerbelegungen und Anschlußbezeichnungen (»+« und »-« für invertierte Ein- und Ausgänge oder umgekehrt) hier nicht alle aufgeführt werden können, wird im folgenden nur eine Prinzipbeschaltung mit invertierter Polaritätsbezeichnung aufgeführt.


Prinzipbeschaltung



Druckt der Drucker Zufallsdaten, die den vom Host gesendeten in keiner Weise entsprechen, ist wahrscheinlich die Polarität der Anschlüsse RD+ und RD- vertauscht.

Praxisbeispiel

Als Beschaltungsbeispiel wird die Verdrahtung der zweifach seriellen Schnittstellenkarte HP 24541B mit der RS-422A-Schnittstelle des Druckers beschrieben. Die Schnittstellenkarte erlaubt die Betriebsart als RS-232C- oder RS-422A-Schnittstelle. Informationen über deren Konfiguration können Sie aus dem der Schnittstellenkarte beiliegendem Handbuch entnehmen.



Bei diesem Beschaltungsbeispiel einer HP 24541B-Schnittstellenkarte mit der RS-422A-Schnittstelle des Druckers werden die Anschlüsse SD.A, Pin 9 und SD.B, Pin 10 mit den Anschlüssen RD+, Pin 8 und RD-, Pin 5 der Schnittstelle des Druckers verbunden, dem Leitungspaar für die Übertragung der zu druckenden Daten. Wird bei dieser Beschaltung eine Anwendung dadurch irritiert, daß die Druckersteuerzeichen X-ON und X-OFF der Druckeranschlüsse SD+ (Pin 6) und SD- (Pin 3) an den Host-Eingang des Anschlusses RD.B, Pin 18 mit Doppelfunktion für die Soft- und Hardware-Signale gesendet werden, ist eine einwandfreie Datenübertragung mit dieser Schnittstellenkarte des Host nicht möglich.

Anhang D: Erhöhung der darstellbaren Auflösung

Diese Technologie wurde speziell für die LED-Drucktechnik entwickelt, um die Druckqualität von 300 x 300 dpi (dots per inch, Punkte pro Zoll) zu verbessern. Das Verfahren »MicroRes (Oki Smoothing Technology)« ermöglicht die Darstellung von Grafiken der Auflösung von 600 x 600 dpi durch das Zusammenfassen der Daten in der Horizontalen und Setzen von glättenden Zwischenpunkten in der Vertikalen.

Dies Verfahren kann über den Menüpunkt BUCHST.R (Buchstabenrundung, smoothing) noch verfeinert werden.

Auflösung


Die Auflösung Ihres Seitendruckers in der Horizontalen und Vertikalen ergibt sich wie folgt:

Die LED-Zeile des Druckers besteht aus 2.560 Leuchtdioden (LED, Light Emitting Diode), die in Reihe in einem Abstand von 1/300 Zoll angeordnet sind. Diese LED-Zeile belichtet die Bildtrommel zeilenweise in horizontaler Richtung, d.h. quer zur Papierlaufrichtung; die horizontale Auflösung liegt damit fest.

Horizontale Auflösung

Um die vertikale Auflösung von 300 dpi zu erhöhen, kann in vertikaler Richtung (Papierlaufrichtung) durch das Einfügen von drei zusätzlichen Zeilen (scanlines) eine Verdichtung des Zeilenabstandes erreicht werden. Bei aktivierter **OKI600** ergibt sich daraus eine vertikale Auflösung von 1/1200 Zoll.

Vertikale Auflösung




OKI600


Um Grafiken der Auflösung 600 x 600 dpi darzustellen, wird das Verfahren *MicroRes 600* angewendet.

In der Vertikalen werden die frei setzbaren Zwischenpunkte verwandt, um die Originalpunkte drucken zu können.

In der Horizontalen werden die Daten verdichtet. Ein zu druckender Punkt der 600 dpi-Grafik, der zwischen zwei 300 dpi LED-Elementen liegt, wird nach rechts und links auf die benachbarten 300er LEDs aufgeteilt und in der nächsten 1200er Zeile durch zwei kleine Punkte dargestellt. Dies zeigen die Pfeile in der nachfolgenden Grafik. Optisch verschmelzen diese beiden Zwischenpunkte wieder zu einem scheinbaren Punkt in der nicht erreichbaren 600er Position.



600 dpi-Daten und Oki Smoothing Technology Extra



Anwendung

Über den Menüpunkt **DRUCKMODUS / MODUS** können Sie die *OKI Smoothing Technology* aktivieren. Dies geschieht durch den Wert **OKI600**.

Empfängt der Drucker 600 dpi-Daten, kommt das im Abschnitt »600 dpi-Daten und Smoothing Technology Extra« erläuterte Verfahren zur Anwendung.

Wurde die Einstellung **OKI600** gewählt, stehen für den Menüpunkt **BUCHSTABEN R.** zwei Wahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- **NORMAL** empfiehlt sich für den Ausdruck von Graustufenbildern und gibt kleinere Schriftgrößen besser wieder.
- **DUNKLER** gibt Schriftzeichen satter und mit besserer Rundung wieder.

Anhang E: Drucker für den Transport verpacken

Falls Sie den Drucker verschicken oder über weitere Strecken transportieren müssen (Versand, Standortwechsel, Reparatur), beachten Sie folgende Hinweise, um eine sichere Verpackung des Gerätes zu gewährleisten. Drucker, die nicht dieser Anweisung entsprechend verpackt sind, können während des Transports beschädigt werden.



Hinweis !

Es wird jegliche Gewährleistung für den Drucker abgelehnt, die nicht wie beschrieben verpackt werden. Aufwendige Reinigungsarbeiten und Reparaturen gehen in diesem Fall zu Ihren Lasten. Verwenden Sie für den Transport die Originalverpackung.

1. Schalten Sie den Drucker aus. Ziehen Sie das Netzkabel und das Schnittstellenkabel ab.
 2. Entfernen Sie Zubehör und Erweiterungen wie den Universal-einzug oder den zweiten Papierschacht. Diese müssen einzeln verpackt werden, falls sie auch transportiert werden sollen.
-



Vorsicht !

Die Heizungseinheit kann heiß sein.
Verbrennungen an den Händen sind möglich.
Warten Sie, bis sich der Drucker abgekühlt hat.



Achtung !

Die Bildtrommel kann beschädigt werden.

- Berühren Sie nicht die grüne Oberfläche der Bildtrommel.
- Setzen Sie die Bildtrommel nicht länger als fünf Minuten dem Licht aus.
- Schützen Sie die Bildtrommel vor Kratzern.

3. Drücken Sie die beiden Entriegelungstasten und öffnen Sie den Gehäusedeckel.
4. Heben Sie die Bildtrommelleinheit mit der Tonerkassette aus dem Drucker heraus.
5. Verpacken Sie die Bildtrommelleinheit vollkommen lichtdicht. Lagern Sie die Einheit an einem sicheren Ort.
6. Schließen Sie den Drucker und sichern Sie den Deckel mit einem Streifen Klebeband.
7. Packen Sie den Drucker in die mitgelieferte Kunststofftüte. Stellen Sie den Drucker in die vorgesehene Aussparung der Styroporverpackung am Boden des Originalkartons.
8. Setzen Sie die obere Styroporverpackung auf den Drucker und legen Sie die Kartonabdeckung darüber. Verschließen Sie den Karton und kleben Sie ihn zu.



Wollen Sie auch die Bildtrommelleinheit transportieren oder versenden, so darf sie nicht im Drucker bleiben. Lassen Sie die Tonerkassette in der Bildtrommelleinheit. Schicken die Bildtrommelleinheit nötigenfalls lichtdicht und extra verpackt ein. Verwenden Sie auch für die Bildtrommelleinheit möglichst die schützende Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden.

Anhang F: Stichwortverzeichnis

- **FETTE GROSSBUCHSTABEN** stellen Meldungen im Anzeigefeld des Druckers dar.
- **Fette Buchstaben** bezeichnen die Gruppen, Positionen und Werte des Druckermenüs.
- GROSSBUCHSTABEN geben den Betriebszustand des Druckers wieder.
- *Kursive GROSSBUCHSTABEN* zeigen die Tasten des Bedienfeldes.

A

Abfrageeinheit auswählen	16-5
Abfragestelle auswählen	16-4
Abmessungen der Seite	9-2
Absolute Positionierung	10-1
Adobe PostScript	siehe PostScript
AdobePS	1-9, 3-2, B-19
Alle Seiten ausgeben	16-6
Alternative Zeichendichtefestlegung	11-16
Anschließen	XV, 1-5
Anschluß LocalTalk	B-20, C-7
Anschluß Centronics	1-5, C-1
Anschluß RS-422A	B-20, C-9
Anschlußbelegung, LocalTalk	C-7
Anschlußbelegung, Centronics	C-4
Anschlußbelegung, RS-422A	C-7
Anwenden der Rechteckgrafik	12-8
Anzeigefeld	2-1, 2-3
Anzeigen (Meldungen)	3-2
AppleTalk	siehe LocalTalk
ASCII-Zeichensatz	18-4
Aufbau des Handbuches	II
Auflösung	11-3, 12-1
Auflösung erhöhen	D-1
Aufstellen des Druckers	XIV, 1-1
Ausgabe von Papier, oben	5-8
Ausgabe von Papier, hinten	5-9
AUSGABESTAU	3-7, 7-16
Ausgabestau	7-16
Auspacken	1-1
Ausrichtung	9-4, 11-3, 11-11
Auto-Funktionen (Menügruppe)	4-14
Automatischer Seitenvorschub	9-10
Automatischer Zeilenumbruch	9-11

B

Bedienfeld	2-1, 2-3
Bedienfeld freigeben	4-21
Bedienfeld sperren	4-20
Bedruckte Formulare	5-13
Befehle	8-2

B

Befehlsketten	8-5
Befehlsübersicht	17-1
Belegung Centronics	C-4
Belegung LocalTalk	C-7
Belegung RS-422A	C-7
Benutzerdefinierte Muster	12-11
Betriebsmeldungen	3-2
Bezug Rastergrafik	12-3
Bidirektionale Parallelschnittstelle	C-1, C-5
Bildmanipulation	12-10
Bildrahmengröße	12-10
Bildtrommelereinheit	6-6
Bildtrommel reinigen	6-10
Bildtrommelereinheit tauschen	6-7
Bildtrommelzähler rücksetzen	4-20, 6-9
Bitmuster-Schriften	11-4
Blende	2-2, B-8, B-14, B-17
Briefumschlag	siehe Umschlag
BS	10-3

C

Centronics-Schnittstelle	1-5, C-1
Codepage	siehe Zeichensatz
CR	10-3
Cursor	10-1
Cursor-Bewegung in Dezipunkten	10-2, 10-4
Cursor-Bewegung in PCL-Einheiten	10-2, 10-4
Cursor-Bewegung in Spalten	10-2, 10-4
Cursorposition speichern	10-6
Cursor-Positionierung	10-1
Cursor-Positionierung, horizontal	10-2
Cursor-Positionierung, vertikal	10-4

D

Darstellung der Auflösungen	12-2
DATEN	3-3
Daten des Druckers	A-1
Deutsche Meldungen	1-6
Dezipunkt-Cursor-Bewegung	10-2

D	
Druckauftrag steuern	16-1
Druckbarer Bereich	9-1, 9-2
Druckbereich (Menügruppe)	4-10
Druckbildprobleme	7-1
Druckdarstellung, Struktur	20-1
Drucke Rechteck	12-8
Drucker anschließen	XV, 1-5, B-19
Drucker aufstellen	XIV, 1-1
Drucker einrichten	1-2
Drucker einschalten	1-6
Drucker rücksetzen	3-2
Drucker transportieren	E-1
Drucker verpacken	E-1
Drucker-Schriftarten	7-17, 11-4, 11-5, 17-9
Druckerbefehle	8-2
Druckermenü	siehe Menü
Druckersprache	1-9, 4-9, 22-8
Druckersprache wählen	1-9
Druckertreiber	1-7
Druckintensität	11-2, 11-13
Druckmaterialien, besondere	5-13
Druckmodus (Menügruppe)	4-12
Druckqualität	7-1
Druckrichtung	9-4
DRUCKT	3-4
DRUCKT DEMO	3-4, 7-17
DRUCKT MENÜ	3-4, 7-17
DRUCKT REINIGEN	3-5, 6-10
DRUCKT SCHRIFT	3-4, 7-17
Druckwerk reinigen	6-11

E	
Echo-Funktion	16-6
Einheitentyp festlegen	16-5
EINLEGEN ...	3-5, 5-10
Einrichten	1-1, 1-2
Einschalten	1-6, 2-2
EINZUG EINLEGEN	3-5, 5-10
EINZUG EINZUGST	3-7, B-11
EINZUG P.FEHLER	3-7, 7-16
EINZUG PAP.ENDE	3-5, 7-14, B-9
EINZUG PAPERSTAU	3-7, 7-14, 7-16
Einzug, manuell	5-4
Einzugstau	3-7, 7-14
EMPFANGSÜBERLAUF	3-7, 7-11, 7-12
Emulation	1-7, 1-9
Emulation wählen	1-9
Ende Rastergrafik	12-4
Energiesparmodus	4-15, 4-18, 22-10
Englische Meldungen	1-6, F-10
Englische Menüeinstellungen	4-23, 22-13
ENTER	2-5, 4-4, 22-4

E	
Entriegelungstasten	2-1, 6-3
Entwürfe	6-6
Erhöhung der darstellbaren Auflösung	D-1
Erklärung MENU1, HP	4-9
Erklärung MENU1, PostScript	22-8
Erklärung Menü2, HP	4-12
Erklärung Menü2, PostScript	22-9
Erste Papierkassette	1-4, 2-1, 5-1
Erste Papierkassette wählen	5-3
Erweiterungen	B-1
ESC-Zeichen	8-2
Escape-Sequenzen, Aufbau	8-3
Escape-Sequenzen, mehrstellig	8-4
Escape-Sequenzen, zweistellig	8-3
Etiketten	5-14

F	
Face Down (obere Ablage)	5-8
Face Up (hintere Ablage)	5-9
Falsches Papierformat	3-7, 7-16
FEHLER 0n aaaaaaa	3-8, 7-13
FEHLER I/F	3-8, 7-12
FEHLER nn	3-8, 7-12
Fehler, nicht vom Anwender behebbar	7-12
Fehlermeldungen	3-7, 7-11
FF	10-5, 16-3
Folien	5-15
Font	siehe Schriftart
Form Feed	10-5, 16-3
<i>FORM FEED</i>	2-5, 3-1
Format über Bedienfeld einstellen	5-8
Formatanzeige	2-3
Formate	5-2, 5-10, 5-15
Formatierungsbefehle	9-6
Formulare	5-13
Formulare ausrichten	4-21
Freier Speicher	4-14, 16-6
Freies Papierformat	9-12
Füllmuster	12-6

G	
GEHÄUSE K2 OFFEN	3-6, B-5
GEHÄUSE OFFEN	3-5
Gehäusedeckel	1-2
Gerüche	7-7
GRAFIK ANPASSUN	3-6
Grafik, Ausrichtung	12-1
Grafikauflösung	12-1
Grafikdaten komprimieren	12-3
Grafikdaten übertragen	12-4
Grafikprogrammierung	12-1

G

Grauer Hintergrund im Druckbild	7-2
Graufächen	12-6
Größe des Rechtecks	12-5
Grundlagen von PCL	8-1
Gruppen (Menü)	4-1, 22-1

H

Halber Zeilenvorschub	10-4
Handbuchaufbau	II
Handshake	siehe Protokolle
Hardwareprobleme	7-6
HEXDUMP	4-19
Hexdumpmodus	4-19
Hilfe	7-1
Hintere Papierablage	2-2, 5-9
Hinweise	I, XIV
Hinweissymbole	XVI
HMI	9-8
Hochformat	9-4
Horizontale Bildrahmengröße	12-10
Horizontale Cursorpositionierung	10-2
Horizontale Ränder löschen	9-12
Horizontale Rechteckgröße	12-6
Horizontale Schrittweite	9-8
Horizontale Zeichnungsgröße	12-9
Horizontaltabulator	10-3
HP-Emulation, Zeichensätze	18-1
HP-GL/2-Befehle	8-2, 13-1
HP-GL/2-Grundbefehle	13-1
HP-GL/2-Linien- und Füllbefehle	13-7
HP-GL/2-Modus aktivieren	12-9, 13-1
HP-GL/2-Modus beenden	12-9, 13-1
HP-GL/2-Polygonbefehle	13-4
HP-GL/2-Vektorbefehle	13-2
HP-GL/2-Zeichenbefehle	13-5
HP-LaserJet	1-7
HP4	1-9, 3-2
HT	10-3

I

Index	F-1
Inhaltsverzeichnis	VI
INITIALISIERUNG	1-7, 3-3
INITIALIZING	1-6
Interface	siehe Schnittstelle

K

Kabel für RS-422A	C-10
KASET1 EINLEGEN	3-5, 5-11
KASET1 EINZUGST	3-7, 7-14

K

KASET1 P.FEHLER	3-7, 7-16
KASET1 PAP.ENDE	5-2, 7-14, B-3
KASET1 PAPRSTAU	3-7, 7-14
KASET2 EINLEGEN	3-5, 5-11
KASET2 EINZUGST	3-7, B-4
KASET2 P.FEHLER	3-7, 7-16
KASET2 PAP.ENDE	7-14, B-2
KASET2 PAPRSTAU	3-7, 7-14, 7-16
Kassette	siehe Papierkassette
Kassette Auswahl (Menügruppe)	4-9, 22-8
KEIN PS	3-6
Klebeetiketten	5-15
Knnn/mmm	3-4
Komprimierung von Grafikdaten	12-3
Koordinatensystem	9-5
Kopien (Menügruppe)	4-11
Kopien	16-1
Kurzmenüs	4-17

L

Ladbare Schriften anwenden	11-6
Lagerung von Papier	5-13
Landscape	siehe Querformat
LED-Zeile reinigen	6-5
Leere Seiten	7-5
Leerzeichen	10-3
Legal-Papier	5-2, 5-16
LF	10-4
Linker Rand	9-11
Linker Rand logische Seite	9-7
LocalTalk	B-18, C-7
Logische Seite	9-1, 9-7
Löschbare Warnungen (Menügruppe)	4-16
Lösungen	7-1
Lüfter aus	siehe Energiesparmodus

M

Makro-Befehle	14-2
Makro-Kennung	14-2
Makro-Kontrolle	14-2
Makros	14-1
Makros aufrufen	14-1
Makros ausführen	14-1
Makros, Beispiel	14-6
Makros, Zusammenfassung	14-7
MANUEL ZUFÜHREN	3-5
MANUEL EINLEGEN	5-11
MANUEL EINZUGST	3-7, 7-14
MANUELL P.FEHLER	3-7, 7-16
MANUEL PAPRSTAU	3-7, 7-14
MANUELL zzz ZUFÜHREN	3-5

M	
Manuellen Einzug schließen	5-7
Manueller Einzug	2-1, 5-4
Manueller Einzug, vorrangig	5-4
Manueller Einzug, Menüsteuerung	5-5
Maschinenlesbare Schriften	XVII
Mehrfachkopien	16-1
Mehrfachkopievermerk	16-2
Mehrstellige Escape-Sequenzen	8-4
Meldungen	1-6, 3-2, 7-11
MENÜ RESET	3-6, 4-19
Menü drucken	4-4, 7-17, 22-4
Menü einstellen, HP	4-1
Menü einstellen, PostScript	22-1
Menü freigeben	4-21
MENÜ GESPURT	4-20
MENÜ GÜLTIG	4-21
Menü, englischsprachig	4-23, 22-13, F-10
Menü sperren	4-20
Menü, HP	4-1
Menü, PostScript	22-1
<i>MENU1</i>	2-4, 4-2, 22-2
MENU1	4-2, 22-2
MENU1 rücksetzen	4-19
MENU1, Erklärung, HP	4-9
MENU1, Erklärung, PostScript	22-8
MENU1, HP	4-6
MENU1, PostScript	22-6
<i>Menu2</i>	2-4, 4-3, 22-3
Menu2	4-3, 22-3
Menü2 Erklärung, HP	4-12
Menü2 Erklärung, PostScript	22-9
Menu2, HP	4-8
Menu2, PostScript	22-7
Menüeinstellung drucken	4-4, 7-17, 22-4
Menügruppen	4-1, 22-1
Menüpunkte	4-2, 22-2
Menüsteuerung manueller Einzug	5-5
Menüwahl einer Schriftart	11-8
Menüwerte	4-2, 22-2
Merkmale einer Schriftart	11-1
Merkmale festlegen	11-10
Muster anwenden	12-13
Muster definieren	12-11
Musterauswahl	12-10
Musterbezugspunkt festlegen	12-12
Musterkennung festlegen	12-11
Musterkontrolle	12-12

N	
Netzanschluß	XV, 1-5
Netzschalter	1-5
Normalbetrieb	3-1, 3-2
Nullpunkt einstellen (Menügruppe)	4-21
O	
Obere Papierablage	2-1, 5-9
Oberer Rand	9-9
Oberer Rand logische Seite	9-8
OFF-LINE	3-1, 3-2
<i>ON-LINE</i>	2-4, 3-1
ON-LINE	3-1, 3-2
Optionen	siehe Zubehör
Original-Zubehör	XVII
P	
PAP.ENDE	3-5, 5-2, 7-14, B-3, B-9
<i>PAPER SIZE</i>	2-5, 4-17
Papier einlegen, erste Kassette	5-1
Papier einlegen, erste Kassette mit 2. Schacht	B-3
Papier einlegen, Universaleinzug	B-9
Papier einlegen, zweite Kassette	B-3
Papier, schweres	5-14
Papierablage	2-1, 2-2, 5-8, 5-9
Papierablage hinten	2-2, 5-9
Papierablage oben	2-1, 5-8
Papieranforderung	5-10
Papierausgabe	5-8
Papiereinzugsteuerung	16-2
Papierende	3-5, 5-1, 7-14, B-3, B-9
Papierformat (Menügruppe)	4-10, 4-17, 22-8
Papierformat	5-1, 5-10, 5-15, 9-6
Papierformat, falsch	3-7, 7-16
Papierformat, frei	9-12
Papierformatanzeige	2-3
Papierführung	1-4, 5-2, B-3, B-9
Papierhinweise	5-10
Papierkassette	2-1, B-1
Papierkassette auffüllen, erste	1-5, 5-2, B-3
Papierkassette auffüllen, zweite	B-3
Papierkassette, erste	5-1
Papierkassette, zweite	B-1
Papierlagerung	5-13
Papiermeldungen	7-14
Papiersorte (Menügruppe)	4-10, 22-9
Papiersorten	5-11
Papierstau bei der Ausgabe	3-7, 7-16
Papierstau beim Einzug	3-7, 7-14
Papierstau im Drucker	3-7, 7-14, 7-16
Papierstau Universaleinzug	B-11
Papierstau zweite Kassette	B-5

P

Papierstau, Ursachen	7-7
Papierverarbeitung	5-1
Papierverarbeitung, Probleme	7-7
Papierverarbeitung, Übersicht	5-15
Parallel I/F	4-16, 22-10
Paralleles Interface (Menügruppe)	4-16, 22-10
Parallelschnittstelle	1-5, 2-2, C-1
PCL-Befehle	8-2
PCL-Einheit festlegen	10-1
PCL-Einheiten-Cursor-Bewegung	10-2, 10-4
PCL-Grundlagen	8-1
Pegel LocalTalk	C-8
Pegel Centronics	C-6
Pegel RS-422A	C-8
Physikalische Seite	9-1, 9-2
PJL-Befehle	8-3, 21-1
PJL-Einstellwerte	21-2
PJL-Rückgabewerte	21-1
Positionierung, absolut	10-1
Positionierung, relativ	10-1
PostScript	1-9, 22-1, 23-1, B-16
PostScript-Einstellung	22-1
PostScript-Karte	B-16
PostScript-Karte einbauen	B-16
PostScript-Lizenzvertrag	G-2
PostScript-Modus einstellen	1-9, B-19
PostScript-Schriftarten	23-1
PostScript-Zeichensätze	23-2
<i>Power Save</i>	2-5
Power Save Mode	siehe Energiesparmodus
Primärschrift aktivieren	11-10
Primärschrift festlegen	11-9
Primärschrift wählen	15-3
<i>Print Demo</i>	2-5, 7-17
<i>Print Fonts</i>	2-5, 7-17
<i>Print Menu</i>	2-5, 4-4, 7-17, 22-4
Priorität der Merkmale	11-3
Probedrucke	6-6
Problem, Druckqualität	7-1
Problem, Gerüche	7-7
Problem, leere Seiten	7-1, 7-5
Problem, Papierverarbeitung	7-7
Problem, Schnittstelle	7-12
Problem, schwaches Druckbild	7-2, 7-4
Problem, schwarze Seiten	7-3
Problem, Software	7-8
Problem, Speicher	7-11
Problem, Streifen	7-1, 7-3, 7-4
Problem, Umschläge	7-7, 7-8
Probleme	7-1
Programmiersprachen verwenden	8-6
Projektionsfolien	5-15
Protokolle	C-8

P

Prüfe Druckbereich (Menügruppe)	4-11, 22-9
Prüfen der Parallelschnittstelle	C-6
PS Einstellung (Menügruppe)	22-11
PSFEHLER AdobePS	3-8, 7-12
Punkte (Menü)	4-2, 22-2

Q

Querformat	9-4, 11-3, 11-11
------------	------------------

R

Rand, links	9-11
Rand, logische Seite links	9-7
Rand, logische Seite oben	9-8
Rand, oben	9-9
Rand, rechts	9-11
Ränder	9-1, 9-9, 9-12
Ränder löschen	9-12
Rasterbreite festlegen	12-5
Rastergrafik Ende	12-4
Rastergrafik zusammenstellen	12-5
Rastergrafik, Bezug	12-3
Rastergrafik, Start	12-3
Rastergrafiken	12-1
Rasterhöhe festlegen	12-4
Ready	2-3, 3-1
Rechteck drucken	12-8
Rechteckgrafik anwenden	12-8
Rechteckgrafiken	12-5
Rechteckgröße	12-5
Rechter Rand	9-11
Rechtliche Hinweise	I
<i>Recover</i>	2-5, 3-2
Referenzpunkt festlegen	12-10
Reinigen der Bildtrommel	6-10
Reinigen der LED-Zeile	6-5
Reinigen des Druckers	6-1, 6-10
REINIGEN, MANUELL A4 ...	6-11
Reinigungstuch	6-6
Relative Positionierung	10-1
<i>Reset</i>	2-5, 3-2
RESET	3-3
RESET DRÜCKEN	3-6, 4-4
Residente Schriftarten	11-4, 11-5, 17-9
RS-422A seriell (Menügruppe)	22-12
RS-422A-Schnittstelle	1-9, 2-2, B-20, C-7
Rückansicht	2-2
Rücksetzen, Drucker	3-2
Rücksetzen auf Standardwerte	3-2, 16-1
Rücksetzen des Menüs	4-19
Rückwärtsschritt	10-3
Säubern des Druckers	6-1, 6-11

S	
Schachtauswahl (Menügruppe)	4-17
Schnellzugriff auf Menüpunkte	4-17
Schnittstelle, LocalTalk	B-20, C-17
Schnittstelle, Centronics	1-5, C-1
Schnittstelle, RS-422A	B-20, C-7
Schnittstelle, parallel	1-5, C-1
Schnittstelle, seriell	C-7
Schnittstellendaten	C-1
Schreibweisen	XV
Schrift & Zeichen (Menügruppe)	4-11
Schrift über Befehle wählen	11-9
Schriftart	11-1, 11-2, 11-14
Schriftart festlegen	15-1
Schriftart im Menü wählen	11-8
Schriftart-Bestimmung, Beispiel	11-16
Schriftart-Familien	11-15
Schriftart-Verwaltung	15-2
Schriftarten laden	15-3
Schriftarten, verfügbar	7-17, 11-4, 11-5, 17-9
Schriftarten, PostScript	23-1
Schriftartentabelle (HP)	19-1
Schriftartenverwaltung	15-1
Schriftartkennung	15-1
Schriften, maschinenlesbar	XVII
Schriftenmerkmale	11-1
Schriftenübersicht	11-5, 17-9
Schriftenquelle	11-2
Schriftlage	11-2, 11-12
Schwaches Druckbild	7-2, 7-4
Schwarze Seite	7-3
Schwärzung (Menügruppe)	4-15, 22-10
Schwärzungsgrad	12-6
Schweres Papier	5-14
Schwerwiegende Fehler	7-12
Seite	9-1
SEITE ZU KOMPLEX	3-7, 7-11
Seite ausgeben	3-1, 10-5, 16-3, 16-8
Seitenausgabe erzwingen	3-1
Seitenformat1 (Menügruppe)	4-12
Seitenformat2 (Menügruppe)	4-12
Seitenformatierung	9-1
Seitenlänge	9-6
Seitenmaße	9-2
Seitenvorschub	10-5, 16-3
Seitenvorschub, automatisch	9-10
Sekundärschrift aktivieren	11-10
Sekundärschrift festlegen	11-9
Sekundärschrift wählen	15-3
Selbstdefinierte Muster anwenden	12-13
Selbsttest	7-17, 16-4
Serielle LocalTalk-Schnittstelle	B-20, C-7
Serielle RS-422A-Schnittstelle	1-9, 2-2, C-7
Servicearbeiten	XVII

S	
SI	11-10
SIMM-Module	siehe Speichermodule
Sicherheitshinweise	XIV, XVI, XVIII
Signale, LocalTalk	C-8
Signale, Centronics	C-6
Signale, RS-422A	C-8
Skalierbare Schriften	11-4, 17-9
SO	11-10
Softwaresteuerung manueller Einzug	5-6
Sonstige Befehle	16-1
SP	10-3
Spalten-Cursor-Bewegung	10-2
SPARMODE	3-3
Sparmodus	siehe Energiesparmodus
SPEICHER ÜBERLAUF	7-11
Speichererweiterungskarte	B-12
Speicherfehler	3-7, 7-11
Speicherkapazität einsparen	7-12
Speicherkarte testen	B-15
Speichermodule einsetzen, Speicherkarte	B-12
Speichermodule einsetzen, PS-Karte	B-16
Speichermodule, Spezifikationen	A-2
Speichern der Cursorposition	10-6
Speicherteilung (Menügruppe)	4-13
SPEICHERÜBERLAUF	3-7, 7-11
Spezifikationen	A-1
Sprache (Menü und Meldungen)	1-6, 4-16, 22-11
Sprung über die Perforation	9-10
Standardformate	5-10, 9-2
Standardpapierwege	5-1
Standardwerte setzen	16-1
Standardwerte Menü (Werkseinstellung)	4-19
Start Rastergrafik	12-3
Statusrückmeldungen des Druckers	16-4
Stecker, Centronics	C-3
Stecker, LocalTalk	C-7
Stecker, RS-422A	C-7
Steuerzeichen	8-2, 18-4
Steuerzeichen anzeigen	16-4
Steuerzeichen drucken (Hexdumpmodus)	4-19
Stichwortverzeichnis	F-1
Streifen im Druckbild	7-1, 7-3, 7-4
Stromanschluß	XV, 1-5
Struktur der Druckdarstellung	20-1
Symbole	XVI
Symbolzeichensatz	11-1, 11-11, 18-1, 23-1

T

T.MANGEL T.ERSETZE	3-4, 6-2
Tasten freigeben	4-21
Tasten sperren	4-20
Tastenfeld	2-1, 2-3
Technische Daten	A-1
Technischer Modus	4-18
Teile des Druckers	2-1
Testausdrucke	3-4, 7-17
Testen der Parallelschnittstelle	C-6
Testen des Speichers	B-15
Testseite drucken	7-17
Textbereich	9-9
Textlänge	9-10
Timing	siehe Zeitverhalten
Toner	6-1
TONER	3-4, 6-2
Tonerkassette	1-1, 1-2, 6-2
Tonerkassette tauschen	6-2
Tonermangel (Menügruppe)	4-15, 22-10
Tonersparmodus (Menügruppe)	4-16, 6-6, 22-10
Trademarks	G-1
Transparent-Modi	20-2
Transparente Druckausgabe	16-3
Transparentmodus für Grafik	12-11
Transparentmodus für Muster	12-11
Transport des Druckers	E-1
TRAY TYPE	2-5, 4-17
Treiber	siehe Druckertreiber
TROMMEL	3-5, 6-7
TROMMEL?	3-8, 6-9, 7-13
TROMMELZ RESET (Technischer Modus)	4-20, 6-9

U

Übersicht, Papierverarbeitung	5-16
Übertragung von Grafikdaten	12-4
Umlaute fehlen	7-10
Umrechnungstabelle	18-5
UMSCHALTUNG	3-6
Umschläge	5-7, 5-14, B-9
Umschläge bedrucken	5-7, B-10
Umschläge einlegen, manueller Einzug	5-7
Umschläge einlegen, Universaleinzug	B-10
Umschläge, Probleme	7-7, 7-8
Umschlagformate	5-11, 5-16, 9-2
Umweltpapier	5-13
Universaleinzug	B-6
Universaleinzug abbauen	B-11
Universaleinzug installieren	B-7
Unscharfes Druckbild	7-2
Unterstreichen	11-15

V

Ventilator aus	siehe Energiesparmodus
Vektorgrafiken	12-9
Verbrauchsmaterial	XVII, 6-1, A-6
Verfügbare Schriftarten	7-17, 11-5, 17-9, 23-1
Verpacken des Druckers	E-1
Vertikale Bildrahmengröße	12-10
Vertikale Cursorpositionierung	10-4
Vertikale Rasterbewegung	12-3
Vertikale Rechteckgröße	12-6
Vertikale Schrittweite	9-8
Vertikale Zeichnungsgröße	12-10
VMI	9-8
Vorderansicht	2-1
Vorgedruckte Formulare	5-13
Vorrangiger Einzug (manueller Einzug)	5-4
Vorstellen des Druckers	2-1

W

Wagenrücklauf	10-3
Wahl der erste Papierkassette	5-3
Warenzeichenhinweise	G-1
WARMLAUF	3-2
Warnsymbole	XVI
Wartung	XVII
WARTUNG1	4-18
Wegweiser durch das Menü	4-5, 22-5
Wegweiser durch das Handbuch	II
Weißer Seiten	7-1, 7-5
Werkseinstellung Menü	4-19
Werte (Menü)	4-2, 22-2

X

X ADJUST (Technischer Modus)	4-21
X-ON/X-OFF	C-9

Y

Y ADJUST (Technischer Modus)	4-21
-------------------------------------	------

Z

Zeichen auswählen	15-1
Zeichen definieren	15-2
Zeichenabstand	9-8, 11-1, 11-11
Zeichendichte	11-2, 11-12
Zeichengröße	11-2, 11-12
Zeichensätze, HP-Emulation	18-1
Zeichensätze, PostScript	23-2
Zeichnungsgröße	12-9, 12-10
Zeilenabstand	9-8
Zeilenende	10-5

Z

Zeilenumbruch, automatisch	9-11
Zeilenvorschub	10-4
Zeilenvorschub, halber	10-4
Zeitverhalten LocalTalk	C-8
Zeitverhalten Centronics	C-6
Zeitverhalten RS-422A	C-8
Zubehör	XVII, 5-1, A-6, B-1
Zusammenstellen einer Rastergrafik	12-5
Zweistellige Escape-Sequenzen	8-3
Zweite Papierkassette	B-1
Zweite Papierkassette anwenden	B-4
Zweiten Papierschacht abbauen	B-6
Zweiten Papierschacht installieren	B-1
Zweiter Papierschacht	B-1
▶	2-5, 4-3, 22-3
◀	2-5, 4-3, 22-3

Befehle in der HP-LaserJet 4-Emulation / PCL 5e

ESC % # A	12-9, 13-1	ESC * c # D	15-1
ESC % # B	12-9, 13-1	ESC * c # E	15-1
ESC & a # C	10-2	ESC * c # F	15-2
ESC & a # H	10-2	ESC * c # G	12-11, 20-6
ESC & a # L	9-11	ESC * c # H	12-6
ESC & a # M	9-11	ESC * c # K	12-9
ESC & a # P	9-4	ESC * c # L	12-10
ESC & a # R	10-4	ESC * c # P	12-8
ESC & a # V	10-4	ESC * c # Q	12-12
ESC & d # D	11-15	ESC * c 0 T	12-10
ESC & d @	11-16	ESC * c # V	12-6
ESC & f # S	10-6	ESC * c # W [Daten]	12-11
ESC & f # X	14-2	ESC * c # X	12-10
ESC & f # Y	14-2	ESC * c # Y	12-10
ESC & k # G	10-5	ESC * p # R	12-12
ESC & k # H	9-8	ESC * p # X	10-2
ESC & k # S	11-16	ESC * p # Y	10-4
ESC & l # A	9-6	ESC * r # A	12-3
ESC & l # C	9-8	ESC * r # F	12-3
ESC & l # D	9-8	ESC * r # S	12-5
ESC & l # E	9-9	ESC * r # T	12-4
ESC & l # F	9-10	ESC * r B	12-4
ESC & l # H	16-2	ESC * r C	12-4
ESC & l # L	9-10	ESC * s # I	16-5
ESC & l # O	9-4, 11-11	ESC * s # T	16-4
ESC & l # P	9-6	ESC * s # U	16-5
ESC & l # U	9-7	ESC * s # X	16-6
ESC & l # X	16-1	ESC * s 1 M	16-6
ESC & l # Z	9-8	ESC * t # R	12-1
ESC & p # X	16-3	ESC * v # N	12-11
ESC & r # F	16-6	ESC * v # O	12-11, 20-6
ESC & s # C	9-11	ESC * v # T	12-10, 20-8
ESC & u # D	10-1	ESC / m # M	16-2
ESC (#	11-11	ESC / m # S	16-1
ESC (# @	11-9	ESC / m E	16-1
ESC (# X	15-3	ESC =	10-4
ESC (s # B	11-13	ESC 9	9-12
ESC (s # H	11-12	ESC E	16-1
ESC (s # P	11-11	ESC Y	16-4
ESC (s # S	11-12	ESC Z	16-4
ESC (s # T	11-14	ESC z	16-4
ESC (s # V	11-12		
ESC (s # W [Daten]	15-2	Steuerzeichen:	
ESC) # @	11-9	BS	10-3
ESC) # X	15-3	CR	10-3
ESC) s # W [Daten]	15-1	FF	10-5, 16-3
ESC * b # M	12-3	HT	10-3
ESC * b # W [Daten]	12-4	LF	10-4
ESC * b # Y	12-3	SI	11-10
ESC * c # A	12-6	SO	11-10
ESC * c # B	12-6	SP	10-3

Englische / deutsche Meldungen und Menüpunkte

Im Handbuch werden deutsche Meldungen verwendet. Falls Sie die Erklärung zu einer englischen Meldung suchen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Suchen Sie die englische Meldung in der nachfolgenden Liste.
2. Neben der englischen Meldung finden Sie die deutsche Übersetzung.
3. Suchen Sie anhand der deutschen Meldung im Stichwortverzeichnis die Seitenangabe.

A

A4 SIZE	A4 FORM
A4 WIDTH ## COL	A4BREITE ##ZEICH
A5 SIZE	A5 FORM
A6 SIZE	A6 FORM
ADOBE PS SETUP	PS EIN-STELLUNG
AdobePS	AdobePS
AUTO	AUTO
AUTO IF	AUTOI/F
AUTO OPERATION	AUTO FUNKTION
AUTOCONT	FEHLER:
AUTOEJCT	AUTO FF
AUTOTRAY	WECHSEL

B

B5 SIZE	B5 FORM
BAUDRATE	BAUDRATE
BI-DIRCT	BI-DIREK
BLNKSkip	LEERSEIT
BUFFEMP	BUFLEER

C

C5 ENV	C5
CANCELED	ABBRUCH
CASSETT	KASSETT
CHG CART	T.ERSETZ
CHG DRUM	TROMMEL
CLEARABL WARNINGS	LÖSCHB. WARNUNG
CLR WRNG	WARNUNG
COM-10	COM-10
COM-9	COM-9
CONT PRT	DAUERTST
COPIES	KOPIEN
COVER OPEN	GEHÄUSE OFFEN
COVER T2 OPEN	GEHÄUSE K2 OFFEN
CR FUNC.	CR FUNK.
CUSTOM	FREI

D

DARK	DUNKLER
DARKNESS	SCHWÄRZE
DARKNESS CONTROL	SCHWÄRZUNG
DATA	DATEN
DATABITS # BITS	DATABITS # BITS
DISABLE	GESPERT
DL ENV	DL
DLLSOFT	SOFTFON
DOING	DRUCKT
DRUM CNT RESET	TROMMELZ RESET
DRUM CNT RESET'NG	TROMMELZ RESET
DTR HI	DTR HI
DTR LO	DTR LO

E

EDIT SIZE	DRUCKBEREICH
EDT SIZE	BEREICH
EEPROM RESET	EEPROM RESET
EEPROM RESET'NG	EEPROM RESET
EMULATE	EMULATE
ENABLE	FREI
ENGINE RESET'NG	DRUCKER RESET
ENGLISH	DEUTSCH
ERREPORT	FBERICHT
ERROR	FEHLER
ERROR ##	FEHLER##
ERROR PS AdobePS	PSFEHLER AdobePS
EVEN	GERADE
EXEC	EXEC
EXECUTIV	EXECUTIV

F

FEED JAM	PAPRSTAU
FEEDER	EINZUG
FLOW CTL	PROTOKOL
FNTCACHE	FNTCACHE
FONT CPI	CPI
FONT HGT	HÖHE

F

FONT No.	SCHRIFTN
FONT SRC	SCHRIFT
FONTPROT	FNTCACHE
FONTs & SYMBOLS	SCHRIFT& ZEICHEN
FREE MEM #####KB	FREIMEM #####KB
FUL A4	A4
FUL LGL	LEGAL
FUL LTR	LETTER
FUSER	HEIZUNG

H

HEAVY	SCHWER
HEX DUMP	HEXDUMP
HIGH	SCHNELL
HOLDING	ANHALTEN
HOST I/F	I/F
HOST I/F	INTRFACE
HP4	HP4
HUMIDITY	FEUCHTE

I

I### (<i>internal font</i>)	R### (<i>Residente Schriftart</i>)
I-PRIME	I-PRIME
IMAGE ADAPT	GRAFIKANPASSUN
INFINIT	ENDLOS
INITIALIZING	INITIALISIERUNG
INPUTJAM	EINZUGST

J

JAM RECV	PAPIERST
JOB	JOB
JOBRESET	JOBLÖSCH
JOBSW	WECHSEL

K

KB	KB (<i>KiloByte</i>)
----	------------------------

L

LANDSCP	QUER
LANGUAGE	SPRACHE

L

LEGAL13	LEGAL 13
LEGAL14	LEGAL 14
LETTER	LETTER
LIGHT	LEICHT
LIGHT	WENIGER

L

LINES/PG ### LNS	ZEILEN/S ###
LOCALTK	LOCALTK
LOOP ERR	FEHLERIF
LOOPTEST	I/F TEST
LOW TNR	T.MANGEL
LOW TONER	TONERMANGEL

M

M HEAVY	MSCHWER
M LIGHT	MITTEL
MAN TIME	MAN.ZEIT
MANUAL	MANUELL
MANUAL ### REQUEST	MANUELL ### ZUFÜHREN
MANUAL PAPER IN	MANUELL PAPIERZU
MB	MB (<i>MegaByte</i>)
MEDIA TYPE	PAPIERSORTE
MEDIUM	NORMAL
MEMORY OVERFLOW	SPEICHERÜBERLAUF
MEMORY USAGE	SPEICHERTEILUNG
MENU RESET	MENÜ RESET
MIN	MIN
MIN	MIN
MIN BUSY	MIN.BUSY
MODE	MODUS
MONARCH	MONARCH
mSEC	mSEC

N

NO PS	KEIN PS
NONE	KEINE
NOT USE A6 ON T2	A6-FORM NICHT K2

O

ODD	UNGERA.
OFF	AUS
OFF	LÖSCHE
OFF-LINE	OFF-LINE
ON	EIN
ON-LINE	ON-LINE
OP MENU	MENÜ
ORIENT	AUSRICHT

P

PAGE CNT	SEITEN
PAGE LAYOUT1	SEITENFORMAT 1
PAGE LAYOUT2	SEITENFORMAT 2
PAGE PRT	SEITENZ.
PAPER	PRÜFE DR
PAPER EXIT JAM	AUSGABESTAU

R

PAPER SIZE	PAPIERFORMAT
PAPEROUT	PAP.ENDE
PARALL	PARALL
PARALLEL I/F	PARALLEL I/F
PARITY	PARITÄT
PERJOB	JED.JOB
PORTRT	HOCH
POWER SAVING	ENERGIE SPARMODE
PR BUSY	DR. BUSY
PRINT CLEANING	DRUCKT REINIGEN
PRINT DEMO	DRUCKT DEMO
PRINT FONTS	DRUCKT SCHRIFT
PRINT MENU	DRUCKT MENU
PRINT MODE	DRUCKMODUS
PRINT OVERRUN	SEITE ZU KOMPLEX
PRINTER LANGUAGE	DRUCKERSPRACHE
PRINTING	DRUCKT
PROCS'NG	DATEN
PWR SAVE	SPARMODE

R

RbstXON	RbstXON
REC BUFF	REC BUF
REC BUFF OVERFLOW	EMPFANGSÜBERLAUF
RESIDENT	RESIDENT (<i>interne Schrift</i>)
RESET	RESET
RESET TO SAVE	RESET DRÜCKEN
RESET'NG	RESET
RS422A	RS422A
RS422A SERIAL	RS422A SERIELL
RST BUF	RST SPEI

S

S### (<i>soft font</i>)	L### (<i>Ladbare Schrift</i>)
SEC	SEK
SIZE CHK	BEREICH
SIZE CHK	PRÜFE DR
SIZE ERR	P.FEHLER
SPEED	P.GESCHW
START	START
START PG	DEMO
START PG	DEMOSEIT
SWITCHING	UMSCHALTUNG
SYMBOL	ZEICHENS

S

SYS MNT	WARTUNG2
SYS/	SYSTEM-

T

TNR SAVE	T.SPAREN
TO FLUSH	->RESET
TONER SAVING	TONERSPARMOD
TONEREMP	T.MANGEL
TONERLOW	TONER
TONERSNS	TROMMEL?
TRAY SELECT	KASSETTE AUSWAHL
TRAY1	KASET1
TRAY1	KASSET1
TRAY2	KASET2
TRAY2	KASSET2

U

USER MNT	WARTUNG1
----------	----------

W

WAITING	WARTEND
WAITTIME	WARTZEIT
WARM UP	WARMLAUF

X

X ADJUST	X ADJUST
XONXOFF	XONXOFF

Y

Y ADJUST	Y ADJUST
----------	----------

Anhang G: Warenzeichenhinweise

OKI, OKI LED PagePrinter und *OKI Smoothing Technology* sind eingetragene Warenzeichen der Oki Electric Industry Co., Ltd.

Adobe und *PostScript* sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated.

Apple, Macintosh, AppleTalk und *Local Talk* sind eingetragene Warenzeichen der Apple Computer, Inc.

Arial, Monotype und *New Times Roman* sind eingetragene Warenzeichen der Monotype Corp. Plc.

Barmen, Galathea, Imago und *Epikur* sind eingetragene Warenzeichen der Berthold A.G.

Bitstream ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bitstream Inc.

Celestina und *Else* sind eingetragene Warenzeichen der DTS Ltd.

Centronics ist ein eingetragenes Warenzeichen der Centronics Data Computer Company.

CG Times ist ein eingetragenes Warenzeichen der AGFA Corporation, Agfa Division, Miles Inc.

Helvetica, Univers und *Times Roman* sind eingetragene Warenzeichen der Linotype AG.

Hewlett-Packard und *HP LaserJet* sind eingetragene Warenzeichen der Hewlett-Packard Company.

IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines Corporation.

ITC Zapf Dingbats ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Typeface Corporation.

Swiss und *Dutch* sind eingetragene Warenzeichen der Bitstream Incorporated.

s.a.x. ist ein eingetragenes Warenzeichen der s.a.x. software GmbH.

Energy Star ist ein eingetragenes Warenzeichen der U.S. Environmental Protection Agency.

Die Namen der aufgeführten Schriftarten sind zum Teil eingetragene Warenzeichen verschiedener Hersteller. Die Verwendung dieser Schriftarten kann eine Lizenz oder einen Vertrag mit dem entsprechenden Hersteller voraussetzen. Im Falle der Nutzung geschützter Namen und Schriftarten betrifft dies ausschließlich das Rechtsverhältnis zwischen Anwender und Schutzrechtsinhaber. Eine Haftung aufgrund der Nennung der Schriftart unsererseits ist ausgeschlossen.

PostScript ist ein Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated, einer in den USA eingetragenen Firma.

PostScript Software Lizenzvertrag

Der im folgenden abgedruckte Lizenzvertrag von Oki Electric Industry Co. Ltd (Lizenzgeber) für die PostScript Software ("Software") ist auf jeder Verpackung aufgebracht, so daß Sie ("Lizenznehmer") diesen Vertrag lesen, bevor die Verpackung geöffnet wird. Öffnen Sie die Verpackung und gebrauchen Sie das Material, geht der Lizenzgeber davon aus, daß Sie sich mit diesem Standardvertrag einverstanden erklären. Sollten Sie mit den Vertragsbedingungen nicht einverstanden sein, muß die Software ungeöffnet an den Verkäufer, der die Software verkauft hat, zurückgegeben werden.

1. Der Lizenzgeber gewährt dem Lizenznehmer eine nicht-exklusive Unterlizenz
 - (a) für den Gebrauch der Software und der digital kodierten maschinell-lesbare Outline Data in speziellem Format und kodierter Form ("Coded Font Programs"), die dem Lizenznehmer von Adobe Systems Incorporated geliefert werden, um Gewichte, Formen, und verschiedene Ausfertigungen von Buchstaben, Nummern, Schriftarten und Symbole ("Schriften") gleichzeitig auf einem einzelnen bestimmten Drucker zu reproduzieren;
 - (b) für den Gebrauch des vom Lizenzgeber benutzten Warenzeichens zur Identifizierung der dadurch erzeugten Coded Font Programs und Schriften ("Warenzeichen").

Der Lizenznehmer kann seine Rechte aus diesem Vertrag an einen anderen Dritten im Wege der Unterlizenz bezüglich der Software und Coded Font Programs unter der Bedingung übertragen, daß der Lizenznehmer alle Kopien der Software und Coded Font Programs dem Dritten übergibt und daß dieser sich verpflichtet, die Bedingungen dieses Vertrags einzuhalten. Warenzeichen, soweit sie vom Lizenznehmer benutzt werden, dürfen nur unter Einhaltung der anerkannten Warenzeichenpraxis, insbesondere bezüglich der Angabe des Eigentümers des Zeichens, benutzt werden.

2. Der Lizenznehmer darf die Software bzw. Coded Font Programs nicht ändern, umstellen oder auseinandernehmen. Außer die für die Anwendung an dem einzelnen bestimmten Drucker benötigten Kopien wird der Lizenznehmer keine weiteren Kopien der Software bzw. Coded Font Programs herstellen. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, auf solche Kopien der Software

bzw. Coded Font Programs die gleichen Eigentumsangaben aufzubringen, die auf bzw. in der Software und speziellen Formaten erscheinen.

3. Außer den oben genannten Rechten gewährt der vorliegende Vertrag dem Lizenznehmer keine Rechte an oder in Bezug auf geistiges Eigentum in Verbindung mit der Software und Coded Font Programs.
4. Der Lizenznehmer erklärt die Annahme des Eigentums an der Software. Die Coded Font Programs, Dokumentation und irgendwelche Kopien davon bleiben Eigentum des Lizenzgebers und seiner Lieferanten.
5. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, die Warenzeichen nur zur Identifizierung ausgedruckter Daten aus den Coded Font Programs zu benutzen. Er erkennt an, daß die Warenzeichen Eigentum der im Bedienerhandbuch angegebener Warenzeicheneigentümer sind.
6. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, die Software bzw. Coded Font Programs nicht ohne entsprechende Genehmigung der Vereinigten Staaten oder eines anderen Staates zu exportieren oder reexportieren.
7. Bei Beendigung des Vertrages zwischen Adobe und dem Lizenzgeber werden die Rechte des Lizenzgebers aus diesem Vertrag bei Vertragsverletzung durch den Lizenznehmer in Bezug auf die Software und Coded Font Programs automatisch an Adobe übertragen.

Bescheinigung des Herstellers / Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, daß der

LED PAGE PRINTER OL 610ex

(Gerät, Typ, Beschreibung)

in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der

"Allgemeinen Genehmigungen über den Betrieb für Hochfrequenzgeräte und
-anlagen"

(Amtsblatt des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen, Nr. 163, Jahrgang 1984, Vfg 1064/1984)

funkentstört ist und den Anforderungen des allgemeinen Funkschutzes der Grenzwertklasse B
entspricht (DIN 57871/VDE 0871; EN 55 011).

Der Deutschen Bundespost Telekom wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und
die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

OKI Data Corporation
4-11-22, Shibaura, Minato-ku
Tokyo 108, Japan

Name des Herstellers/Importeurs

OKI Europe Ltd.

Central House
Balfour Road, Hounslow
Middlesex TW3 1HY
United Kingdom
Tel: + 44 (0) 181 219 2190
Fax: + 44 (0) 181 219 2199

OKI Systems (Deutschland) GmbH

Hansaallee 187
40549 Düsseldorf
Tel: + 49 (0) 211 5266-0
Fax: + 49 (0) 211 593345
BBS: + 49 (0) 211 596896 (ISDN, X.75)
+ 49 (0) 211 5266-222 (analog)
300-28800 bps, 8, N, 1
T-Online/Btx: *222333#
Internet: <http://www.oki-osd.com>

OKI Systems (UK) Ltd.

550 Dundee Road
Slough Trading Estate
Berkshire SL1 4LE
United Kingdom
Tel: + 44 (0) 1753 819819
Fax: + 44 (0) 1753 819899

OKI Systems (Ireland) Ltd.

The Square Industrial Complex
Tallaght,
Dublin 24
Ireland
Tel: + 353 (0) 1 459 8666
Fax: + 353 (0) 1 459 8840

OKI Systems (Belgium)

Leuvensesteenweg 542 bus 22
1930 Zaventem
Belgium
Tel: + 32 (2) 7160 550
Fax: + 32 (2) 7253 628

OKI Systems (Holland) b.v.

Kruisweg 765 Postbus 690,
2132 NG (2130 AR)
Hoofddorp
The Netherlands
Tel: + 31 (0) 20 6531531
Fax: + 31 (0) 20 6531301

OKI Systèmes (France) S.A.

40-50, Av. Général de Gaulle
94240 L'Haÿ les Roses
France
Tel: + 33 1 46158000
Fax: + 33 1 41240040

OKI Systems (Italia) S.p.A.

Centro Commerciale "Il Girasole"
Palazzo Cellini - Lotto 3.05/B
20084 Lacchiarella (Milano)
Italy
Tel: + 39 (0) 2 90076410
Fax: + 39 (0) 2 9007549

OKI Systems (España)

C/Goya 9
Madrid 28001
Spain
Tel: + 34 (1) 5777336
Fax: + 34 (1) 5762420

OKI Systems (Norway) A/S

Hvamsvingen 9
PO Box 174
2013 Skjetten
Norway
Tel: + 47 (0) 638 93600
Fax: + 47 (0) 638 93601

OKI Systems (Sweden) AB

Stormbyvägen 2-4
PO Box 131,
163 55 Spånga
Sweden
Tel: + 46 (0) 8 7955880
Fax: + 46 (0) 8 7956527

OKI Systems (Danmark) a.s.

Parkalle 382
2625 Vallensbæk
Denmark
Tel: + 45 (0) 43 666500
Fax: + 45 (0) 43 666590

OKI Europe Ltd.

Branch Office (Prague)
IBC, Pobrezní 3
186 00 Praha 8
Czech Republic
Tel: + 42 (2) 2326641, ~ 42
Fax: + 42 (2) 2326621

OKI Europe Ltd.

Branch Office (Poland)
UL Grzybowska 80-82
00840 Warsaw
Poland
Tel: + 48 (2) 6615407
Fax: + 48 (2) 6615451

OKI Europe Ltd. Hungary

International Trade Center
H1051 Budapest
Bajcsy-Zsilinszky út 12
Hungary
Tel: + 36 1 266 6225
Fax: + 36 1 266 0152

OKI

People to People Technology

Okidata Corporation

4-11-22, Shibaura, Minato-ku,
Tokyo 108, Japan



M-521332 1B 1/97 Printed in UK
© OKI Systems (Deutschland) GmbH